



Triumph Tumble



Please keep this instruction manual for future reference

**If you have any problems with your new product,
please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173,
or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com
for any technical support or warranty issues.**

Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Be sure to check out all the exciting games  **has to offer. Visit our web site at:**

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO



OUTDOOR GAMES



DARTBOARDS

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com

©2015 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List



54 solid wood blocks (9" x 3" x 1.5" ea.)

Canvas carrying bag

Game Rules

1 or more players

Set up the game

1. Find a flat, firm and level surface to build the Triumph Tumble tower.
2. Triumph Tumble is played with 54 wooden blocks. To set-up the game, the initial tower has 18 levels of three blocks placed adjacent to each other along their long side and perpendicular to the previous level (for example, if the blocks in the first level lie lengthwise east-west, the second level blocks will lie north-south).
3. Repeat stacks until all blocks are stacked, alternating the direction of the blocks on each level. The completed stack of blocks should form a neat, uniform, rectangular tower.

How to play

After the Triumph Tumble wood blocks are stacked on top of each other, using only one hand, the players take turns pulling a piece out and stacking it on top of the highest level. Players can touch other blocks to find a loose block, but must return the block to its original position before touching another block. Players can pick any spot on the highest level to place their piece. As players take turns pulling out blocks the tower becomes less stable and much taller. Ultimately the tower tumbles. The last player to take a turn before the tower falls is the winning player.

Choose a starting player at random or the player who caused the last tower to fall goes first. Play then continues to the left.

On a player's turn, they must remove a block from anywhere **BELOW** the highest completed story. The player then stacks it on top of the tower, perpendicular to the blocks just below it. A player's turn ends 10 seconds after you stack your block, or as soon as the player to your left touches a block.

Keep removing and stacking blocks until the tower falls.

Warning: These are solid wood blocks. Please exercise caution when the large tower of blocks is falling.



Triumph Tumble



Por favor, mantenga este manual de instrucciones para consultas futuras

Si usted tiene algún problema con su nuevo producto, póngase en contacto con Triumph Sports USA en 1-866-815-4173, o por correo electrónico a csr@triumphsportsusa.com para cualquier soporte técnico o por cuestiones de garantía.

Limitada de 90 días Triumph Sports USA, Inc. Garantía

Todos los juegos de Triumph Sports USA, Inc. (TSU) tienen una limitada de 90 días desde la fecha de la garantía de la compra. Esto garantiza al comprador al por menor de cualquier juego TSU comprado está libre de cualquier defecto en los materiales y la construcción durante 90 días a partir de la fecha de compra. Las únicas excepciones a esta garantía incluyen tramas principales, mesas, superficies de juego, baterías o herramientas. Marcos principales dañados, mesas, superficies de juego tienen que ser devueltos a la tienda ya que no podemos reemplazar estas piezas. Reproducción normal desgaste y el uso no está cubierto por la garantía, ni se desgaste o daño debido a un uso inadecuado del juego TSU. Esto anulará cualquier garantía TSU.

Se requerirá una factura de compra (u otra prueba de la fecha de compra) antes de iniciar cualquier servicio de garantía. Todas las solicitudes de servicio de garantía pueden ser enviadas por correo electrónico, por escrito o poniéndose en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al:

1-866-815-4173 o envíenos un email a csr@triumphsportsusa.com.

Asegúrese de revisar todos los juegos emocionantes Triumph Sports USA. tiene para ofrecer.

Visite nuestro sitio web en:

www.triumphsportsusa.com



BILLAR



DARDOS



MESAS DE JUEGO



CASINO



**JUEGOS AL
AIRE LIBRE**



DIANAS

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com

©2015 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Lista De Piezas



54 bloques de madera maciza (23 cm x 8 cm x 4 cm cada uno)

Estuche de tela

Reglas Del Juego

Uno o más jugadores

Armar el juego

1. Buscar una superficie plana, firme y nivelada para construir la torre Triumph Tumble.
2. Triumph Tumble se juega con 54 bloques de madera. Para armar el juego, la torre inicial debe tener 18 niveles de 3 bloques ubicados uno al lado del otro a lo largo, perpendiculares al nivel anterior (por ejemplo, si los bloques del primer nivel están ubicados a lo largo de este a oeste, los bloques del segundo nivel deberán estar ubicados de norte a sur).
3. Repetir las filas hasta colocar todos los bloques en la torre, alternando la dirección de los bloques de cada nivel. La pila completa de bloques debe formar una torre rectangular uniforme y prolija.

Cómo jugar

Una vez que los bloques de madera de Triumph Tumble están apilados, y solo con una mano, los jugadores toman turnos para sacar una pieza de la torre y apilarla en el nivel superior. Los jugadores pueden tocar otros bloques para descubrir uno que pueda sacarse fácilmente, pero deben volver a colocar la pieza en su ubicación original antes de tocar otro bloque. Los jugadores pueden elegir cualquier parte del nivel más alto para colocar su pieza. A medida que los jugadores sacan los bloques de la torre, esta se vuelve menos estable y mucho más alta. Eventualmente, la torre se desploma. El último jugador que jugó el turno antes de la caída de la torre es el ganador del juego.

Para comenzar el juego nuevamente, debe elegirse un jugador de forma aleatoria, o puede comenzar el jugador que hizo que la torre se cayera la última vez. El juego continúa con el jugador que está a la izquierda.

En cada turno, el jugador debe sacar un bloque de cualquier nivel DEBAJO del nivel completo más alto. Luego, el jugador debe colocarlo en la parte superior de la torre, perpendicular a los últimos bloques.

El turno del jugador termina 10 segundos después de apilar su bloque, o cuando el jugador a su izquierda toca una pieza.

Los jugadores deben seguir sacando y apilando los bloques hasta que la torre caiga.

Advertencia: estos bloques son de madera maciza. Tenga cuidado cuando la torre de bloques se desplome.



Triumph Tumble



Veuillez conserver ce livret d'instructions pour consultation ultérieure

Au cas où ce produit se révélerait défectueux, contactez Triumph Sports USA au 1-866-815-4173, ou par courrier électronique au csr@triumphsportsusa.com pour demander une assistance technique ou une exécution de la garantie.

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports USA, Inc.

Tous les jeux de la marque Triumph Sports USA, Inc. (TSU) sont couverts par une garantie limitée qui entre en vigueur à la date d'achat. Cela garantit l'acheteur d'un jeu contre tout défaut de matériau ou de construction pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Font exception à cette règle, les châssis, les plateaux de table, les surfaces de jeux, les piles ou les outils. Les châssis, plateaux de table ou surfaces de jeux endommagés doivent être retournés au magasin car nous ne pouvons pas remplacer ces pièces. Ni l'usure normale, ni les dommages ou l'usure consécutifs à une utilisation incorrecte du jeu TSU sont couverts par la garantie. Tout usage abusif annule la garantie TSU.

Un REÇU (ou une autre preuve d'achat) sera exigé avant toute exécution de la garantie. Vous pouvez demander l'exécution de la garantie par courrier électronique, par écrit ou en contactant le département Service à la clientèle au : 1-866-815-4173 ou en nous contactant par email à csr@triumphsportsusa.com.

AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de renvoyer le produit au magasin.

Ne manquez pas de jeter un œil à tous les jeux passionnants que propose  **TRIUMPH SPORTS USA**. Visitez notre site web à

www.triumphsportsusa.com



Billard



Fléchettes



Tables de jeux



Casino



Jeux
d'extérieur




Cibles de
fléchettes

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com

©2015 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

Liste Des Pièces



54 blocs en bois solides (23 x 7,5 x 3,8 cm (9 po x 3 po x 1,5 po))

Sac de transport en toile

Règles du jeu

1 pu plusieurs joueurs

Installation du jeu

1. Dressez la tour d'acrobatie Triumph sur une surface plate et ferme.

2. Le jeu de la tour d'acrobatie se pratique avec 54 blocs en bois. Pour installer le jeu, disposez la tour initiale avec 18 niveaux de trois blocs chacun, placés les uns à côté des autres sur la longueur et perpendiculairement au niveau précédent (par exemple, si les blocs dans le premier niveau sont disposés sur la longueur dans le sens est-ouest, les blocs du deuxième niveau doivent être disposés dans le sens nord-sud).

3. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les blocs soient empilés, en alternant le sens des blocs sur chaque niveau. Une fois terminée, la pile de blocs doit former une tour rectangulaire nette et uniforme.

Comment jouer

Lorsque les blocs en bois du jeu d'acrobatie Triumph ont été empilés les uns sur les autres, les joueurs jouent à tour de rôle en utilisant une seule main pour retirer une pièce et l'empiler au-dessus du niveau le plus élevé. Les joueurs peuvent toucher les autres blocs à la recherche d'un bloc ayant du jeu, mais ils doivent retourner le bloc à sa position d'origine avant de toucher un autre bloc. Ils peuvent choisir n'importe quel emplacement sur le niveau le plus élevé pour placer leur pièce. À mesure que les joueurs retirent les blocs à tour de rôle, la tour devient moins stable et plus élevée. À la fin du jeu, la tour s'écroule. Le dernier joueur à avoir pris son tour avant l'écroulement de la tour est le joueur gagnant.

Le joueur qui commence le jeu peut être choisi au tirage au sort ou désigné comme étant le dernier joueur à avoir fait écrouler la tour. Le jeu continue ensuite vers la gauche.

Le joueur doit retirer un bloc d'un emplacement situé SOUS le niveau le plus élevé. Il l'empile ensuite au sommet de la tour, perpendiculairement aux blocs du dessous.

Le tour d'un joueur se termine 10 secondes après avoir empilé son bloc ou dès que le joueur à sa gauche touche un bloc.

Continuez à retirer et à empiler les blocs jusqu'à ce que la tour s'écroule.

Avertissement : Il s'agit de blocs en bois solides. Faites attention lors de l'écroulement de la tour formée de plusieurs blocs.