



Designed for Fun, Built to Last™

BLUERIDGE 4-FT. FOOSBALL TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. ***When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.***
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

WARNINGS!

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

**CHOKER HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.**

CARE AND USE












1. This product is intended for **INDOOR** use **ONLY**.
2. Do **NOT** sit on table, or drag table when moving, as this will damage the legs. Do **NOT** lift table by rods.
4. Keep table covered when not in use. Remove dust on play surface and cabinet with vacuum or wipe with a clean, soft cloth.
5. Occasionally wipe the rods with a clean, soft cloth and make sure the players are tight.
6. Do **NOT** spin rods too aggressively, as this may cause damage. We recommend the use of 100% silicon to periodically lubricate the bushings, but from the outside of the table so you don't drip on playfield.

BLUERIDGE 4-FT. FOOSBALL TABLE - BG50381


Parts List

Illustrations Not to Scale


PARTS

1 NGP7987  Side Panel 2PCS	2 NGP7988  End Panel 2PCS	3 NGP7989  Playfield 1PC	4 NGP7990  Field Support 2PCS	5 NGP7991  Left Leg 2PCS
6 NGP7992  Right Leg 2PCS	7 NGP7993-A  Leg End Panel 2PCS	8 NGP7993-B  Leg End Panel B 2PCS	9 NGP7994  Leg Side Panel 2PCS	17 NGP7996  Leg Leveler 4PCS
18 NGP7997  Left Corner 2PCS	19 NGP7998  Right Corner 2PCS	20 NGP5514  End Cap 8PCS	21 NGP5507  Handle 8PCS	22 NGP7999  Scorer 2PCS
23 NGP5102  Soccer Ball 2PCS	24 NGP8000  Home 2-man Rod 1PC	25 NGP8001  Home 3-man Rod 2PCS	26 NGP8002  Home 5-man Rod 1PC	27 NGP8003  Visit 2-man Rod 1PC
28 NGP8004  Visit 3-man Rod 2PCS	29 NGP8005  Visit 5-man Rod 1PCS			


HARDWARE PACK -NGP7995

10 NGP7995  Bolt 1/4"X1-1/4" 12PCS	11 NGP7995  Washer 1/4" 12PCS	12 NGP7995  Round Head Screw 5/32"X1-3/4" 12PCS	13 NGP7995  Round Head Screw 5/32"X3/4" 16PCS	14 NGP7995  Round Head Screw 5/32"X1/2" 8PCS
15 NGP7995  Flat Head Screw 5/32"X1-3/4" 4PCS	16 NGP7995  Allen Wrench 1PC			

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




NOTE: Each team should **face the opposite goal** and all be the **same color**. See diagram above for rod and player positions.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)



3.




4.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)




ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)




NOTE: Two adults are required to turn table upright. Turn over using main table body only, NOT legs, and place on all four feet on ground at same time.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

NOTE: Handle, 21, attaches to rod end with **hole** and End Cap, 20, goes on opposite end.



NOTE: Once table is completely assembled and placed in desired location, use level (not included) to adjust leg levelers so table is level in both directions.



180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977



Conçu pour le plaisir, construit pour durer™

BABYFOOT BLUERIDGE 4 PIEDS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



**Veillez ne pas hésiter à
contacter notre ligne client au
800-759-0977 pour toute
question qui se présenterait
pendant l'assemblage ou
l'utilisation de ce produit!**

MERCI !

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique aux consommateurs au **800-759-0977** pour obtenir une aide immédiate avant de contacter votre détaillant. Pour plus de détails, veuillez lire les informations relatives à la garantie à la fin de ces instructions de montage.

ASTUCES D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DE CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

ATTENTION!

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - CET ARTICLE PEUT CONTENIR DE PETITES BALLEES ET DES PIÈCES QUI NE CONVIENNENT PAS AUX ENFANTS

1. Trouvez une surface propre et plane pour commencer l'assemblage de votre table de jeu. Nous recommandons que deux adultes travaillent ensemble pour assembler ce jeu. Vous pouvez couper ou déchirer soigneusement les quatre coins de la boîte afin que le fond de la boîte puisse être utilisé comme surface de travail.
2. Retirez tout le contenu de la boîte et vérifiez que vous avez toutes les pièces indiquées dans la liste des pièces avant de commencer l'assemblage. Remarque : certaines pièces peuvent être préinstallées ou préassemblées.
3. Certaines figures ou certains dessins peuvent ne pas ressembler exactement au produit.
4. **Lors de l'installation de pièces qui ont plus d'une vis ou d'un boulon, serrez à la main toutes les vis ou tous les boulons en place avant de procéder au serrage final avec un tournevis ou une clé.**
5. Les tournevis électriques peuvent s'avérer utiles lors de l'assemblage ; cependant, réglez un faible couple de serrage et faites preuve d'une extrême prudence car les vis peuvent être arrachées ou trop serrées, ce qui peut endommager les pièces, si le couple de serrage du tournevis électrique est trop élevé.
















ENTRETIEN ET UTILISATION

1. Ce produit est destiné à une utilisation à l'INTÉRIEUR SEULEMENT.
2. Ne vous asseyez PAS sur la table et ne la traînez pas pour la déplacer, car cela endommagerait les pieds. Ne PAS soulever la table par les tiges.
4. Gardez la table couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Enlevez la poussière sur la surface de jeu et le meuble à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon propre et doux.
5. Essuyez de temps en temps les tiges avec un chiffon propre et doux et assurez-vous que les joueurs sont bien serrés.
6. Ne PAS faire tourner les tiges de manière trop agressive, car cela pourrait les endommager. Nous recommandons l'utilisation de silicone à 100% pour lubrifier périodiquement les bagues, mais de l'extérieur de la table pour ne pas dégouliner sur le terrain de jeu.


TABLE DE BABY FOOT -BLUERIDGE 4-PIEDS BG50381 Liste des Pièces

Illustrations Pas à l'échelle


PIÈCES

1 NGP7987  Panneau latéral 2PCS	2 NGP7988  Extrémité 2PCS	3 NGP7989  Surface de jeu 1PC	4 NGP7990  Barre du support 2PCS	NGP7991  Patte gauche 2PCS
6 NGP7992  Patte droite 2PCS	7 NGP7993-A  Panneau d'extrémité 2PCS	8 NGP7993-B  Panneau d'extrémité 2PCS	9 NGP7994  Panneau patte gauchel 2PCS	17 NGP7996  Niveleur 4PCS
18 NGP7997  Coin gauche 2PCS	19 NGP7998  Coin droit 2PCS	20 NGP5514  Capuchon 8PCS	21 NGP5507  Poignée 8PCS	22 NGP7999  Compteur 2PCS
23 NGP5102  Balle x 2	24 NGP8000  Barre 2 joueurs	25 NGP8001  Barre 3-joueurs X2	26 NGP8002  Barre 5 joueurs X 1	27 NGP8003  Visite barre 2 joueurs
28 NGP8004  Visite barre 3 joueurs	29 NGP8005  Visite Barre 5 joueurs			


QUINCAILLERIE -NGP7995

10 NGP7995  Boulon 1/4"X1-1 12PCS	11 NGP7995  Rondelle 1/4 12PCS	12 NGP7995  Vis à tête ronde 5/32"X1-3/4" 12PCS	13 NGP7995  Vis à tête ronde 5/32"X3/4" 16PCS	14 NGP7995  Vis à tête ronde 5/32"X1/2" 8PCS
15 NGP7995  Vis à tête plate 5/32"X1-3/4" 4PCS	16 NGP7995  Clé Allen1PC			

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




NOTE: Chaque équipe doit faire face au **but opposé** et être de la **même** couleur. Voir le diagramme ci-dessus pour les positions des barres et des joueurs.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

3.




4.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)


5.



6.





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)



REMARQUE : Deux adultes sont nécessaires pour retourner la table à la verticale. Retournez la table en utilisant le corps principal seulement, PAS les pieds, et placez les quatre pieds sur le sol en même temps.

INSTRUCTIONS (SUITE)

NOTE: Poignée, 21, se fixe à l'extrémité de la tige avec le trou et l'embout, 20, se place sur l'extrémité opposée.



GARANTIE LIMITÉE DE 180-JOURS

Ce produit est garanti à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de 180 jours à compter de la date de l'achat au détail initial.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages dus à une installation incorrecte, une modification, un accident ou tout autre événement indépendant de la volonté du fabricant. Les défauts ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence annuleront cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les rayures ou les dommages qui peuvent résulter d'une utilisation normale.

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation institutionnelle ou commerciale ; le fabricant n'assume aucune responsabilité pour une telle utilisation. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annule cette garantie.

Cette garantie n'est pas transférable et se limite expressément à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Pendant la période de garantie, le fabricant réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'expédition et d'assurance ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses connexes pour la dépose, l'installation ou le remplacement du produit ou de ses composants ne sont pas couverts par la présente garantie.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des substitutions aux demandes de garantie si les pièces sont indisponibles ou obsolètes.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte d'utilisation du produit ou d'autres coûts, dépenses ou dommages consécutifs ou accessoires encourus par le consommateur de toute autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie remplace expressément toutes les autres garanties, explicites ou implicites.

Ni le fabricant ni aucun de ses représentants n'assument d'autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toutes les demandes de garantie doivent être faites auprès du détaillant où le produit a été acheté à l'origine. Un reçu d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat sera nécessaire pour traiter toutes les demandes de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de pièces figurant dans les instructions de montage sont requis pour toute demande de pièces ou de garantie.

Pour toute information complémentaire sur la garantie ou pour toute demande de renseignements, veuillez appeler le 800-759-0977