

ingenuity™

13122-MEWW



Sun Valley™

Wooden Toy Arch & Play Mat • Arco de juguete de madera y alfombra de juegos
Arc d'activités en bois et tapis d'éveil • Holz Spielzeugbogen & Spielmatte
Drewniany łuk na zabawki i mata edukacyjna
Archetto per giocattoli in legno e tappetino da gioco

ingenuitybaby.com

ENGLISH

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

⚠ WARNING

To Prevent Serious Injury or Death:

- NEVER leave child unattended. • Use only under adult supervision. • Do not add additional strings or straps to product. • Babies should not be allowed to sleep while lying on this activity gym. • Do not use this product as a blanket. • Only use the mat on the floor. • Do not use mat in crib, play yard, etc. • Not intended for carrying baby. • Do not connect links together across crib, play yard or activity gym. Never connect links to form a chain more than 12" long. • Read all instructions before using this product. • Keep instruction for future use. • Do not use this product if it is damaged or broken. • Suitable for children up to 36 months.

IMPORTANT

- Adult assembly required.
- Please read all instructions before assembly and use of the product.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- DO NOT use if any parts are missing, damaged, or broken.
- Contact Kids2 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

Care and Cleaning

Mat – Remove toys before washing. Machine wash with cold water, gentle cycle. No bleach. Air Dry.

Toy bar assembly and toys – Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

ESPAÑOL

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- NUNCA deje al niño sin supervisión. • Usar solamente con la supervisión de un adulto. • No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto. • No se debe permitir que los bebés duerman mientras están en el gimnasio de actividades. • No use este producto como manta. • Use la colchoneta únicamente sobre el piso. • No use la colchoneta en cunas, corralitos, etc. • No está diseñada para cargar bebés. • No enganche los eslabones juntos atravesando una cuna, un corralito o un gimnasio de actividades. Nunca enganche los eslabones para formar una cadena de más de 12" de largo. • Lee todas las instrucciones antes de usar este producto. • Guarda estas instrucciones para uso futuro. • No uses este producto si está dañado o roto. • Apto para niños de hasta 36 meses.

IMPORTANTE

- Se requiere el armado por parte de un adulto.
- Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar la mecedora.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- NO lo utilice si se extravía, daña o rompe alguna pieza.
- De ser necesario, contacte a Kids2 para obtener piezas de repuesto e instrucciones. Nunca sustituya las piezas.

Cuidado y limpieza

Colchoneta de actividad – Retire los juguetes antes de lavarlos. Lave en lavadora con agua fría y ciclo suave. No use blanqueador. Deje secar al aire.

Conjunto de barras de juguetes, almohada de apoyo y juguetes – Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

FRANÇAIS

IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'accident grave ou de décès :

- NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.
- Utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Ne pas laisser votre bébé dormir allongé sur du tapis d'activité.
- Ne pas utiliser ce produit comme couverture.
- Utiliser le tapis uniquement à même le sol.
- Ne pas utiliser dans un berceau, un parc, etc.
- Ce produit n'est pas destiné à transporter un bébé.
- Ne pas accrocher les anneaux sur un berceau, parc ou tapis d'activité. Ne jamais former une chaîne de plus de 30 cm de long avec les anneaux.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou cassé.
- Convient aux enfants jusqu'à 36 mois.

IMPORTANT

- À assembler par un adulte.
- Prière de lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la balançette.
- Procéder avec précaution lors du déballage et du montage.
- Examiner régulièrement le produit pour s'assurer qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- NE PAS utiliser le produit s'il manque des pièces, ou si elles sont endommagées ou cassées.
- Veuillez contacter Kids2 pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, si nécessaire. Ne jamais substituer de pièces.

Entretien et nettoyage

Tapis – Retirez les jouets avant de les laver. Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat. Javel interdite. Séchage à l'air libre.

Barre de jouets et jouets – Nettoyer le jouet avant usage à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

DEUTSCH

WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG

Zur Vermeidung schwerer oder tödlicher Verletzungen:

• Das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt lassen. • Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. • Keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt anbringen. • Man sollte Babys nicht auf diesem Activity-Center liegend schlafen lassen. • Dieses Produkt nicht als Zudecke verwenden. • Die Decke nur auf dem Boden benutzen. • Nicht im Kinderbett, Laufstall usw. benutzen. • Nicht zum Tragen des Babys vorgesehen. • Die Kettenglieder nicht quer über das Kinderbett, den Laufstall oder das Activity-Center spannen. Die Glieder nie zu Ketten mit einer Länge von mehr als 30 cm zusammenhaken. • Lies vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen. • Bewahre diese Anweisungen für den späteren Gebrauch auf. • Verwende dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder kaputt ist. • Für Kinder bis 36 Monate geeignet.

WICHTIG

- Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Die Anleitung vor dem Zusammenbau und Gebrauch sorgfältig durchlesen.
- Beim Auspacken und Zusammenbau sorgfältig vorgehen.
- Das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile überprüfen.
- NICHT verwenden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder kaputt sind.
- Bitte wenden Sie sich an Kids2, wenn Ersatzteile oder Anleitungen benötigt werden. Ersetzen Sie niemals Originalteile durch andere Teile.

Pflege und Reinigung

Decke – Spielzeug vor dem Waschen entfernen. Im Schongang mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Kein Bleichmittel verwenden. An der Luft trocknen lassen.

Spielbügelgestell und Spielzeuge – Vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht in Wasser tauchen.

POLSKI

WAŻNE! NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci:

- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki. • Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dodawać dodatkowych sznurków lub pasków do produktu. • Nie należy pozwalać dzieciom spać na macie edukacyjnej. • Nie należy używać produktu jako koca. • Maty należy używać wyłącznie na podłodze. • Nie należy używać maty w łóżeczku, zagrodzie do zabawy itp. • Produkt nie jest przeznaczony do noszenia dziecka. • Nie podłączać razem linek poprzecznie na łóżeczku, kojcu lub macie do zabawy. Nigdy nie łączyć linek, aby utworzyć łańcuch dłuższy niż 12". • Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
- Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. • Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub złamany. • Odpowiedni dla dzieci w wieku do 36 miesięcy.

WAŻNE

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Przed montażem i użytkowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami.
- Podczas rozpakowywania i montażu należy zachować ostrożność.
- Należy często sprawdzać produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub poluzowanych części.
- NIE WOLNO używać w przypadku brakujących, uszkodzonych lub zepsutych części.
- W razie potrzeby skontaktować się z firmą Kids2 w celu uzyskania części zamiennych i instrukcji. Nigdy nie należy wymieniać części.

Konserwacja i czyszczenie

Mata – Zdejmij zabawki przed praniem. Prać w pralce w zimnej wodzie, cykl łagodny, nie wybielać. Suszyć na powietrzu.

Pałak i zabawki – Wytrzeć do czysta wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem. Wysuszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

ITALIANO

IMPORTANTE! CONSERVARE PER EVENTUALI RIFERIMENTI FUTURI.

ATTENZIONE

Per prevenire gravi lesioni o morte:

- Non lasciare MAL i bambini senza supervisione. • Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. • Non aggiungere ulteriori cinte o cinghie al prodotto. • Non lasciare che i bambini si addormentino sulla palestra attività. • Non utilizzare questo prodotto come una coperta.
- Utilizzare il tappetino solo sul pavimento. • Non utilizzare il tappetino in una culla, in un recinto di gioco, ecc. • Non adatto a trasportare un bambino. • Non collegare gli anelli facendoli passare su culle, recinti di gioco o palestre attività. Non collegare mai anelli fino a formare una catena più lunga di 30 cm (12"). • Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. • Conserva queste istruzioni per un uso futuro. • Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato o rotto. • Adatto a bambini fino a 36 mesi.

IMPORTANTE

- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di montare ed usare.
- Prestare attenzione durante l'estrazione dalla confezione e il montaggio.
- Esaminare con frequenza il prodotto per accertarsi che non ci siano parti danneggiate, mancanti o allentate.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto.
- Se necessario, rivolgersi a Kids2 per avere pezzi di ricambio e istruzioni. Non sostituire mai le parti.

Manutenzione e pulizia

Tappetino – Rimuovere i giocattoli prima del lavaggio. Lavare in lavatrice in acqua fredda a ciclo delicato. Non candeggiare. Asciugare all'aria.

Barra giocattoli e giocattoli – Pulire prima dell'utilizzo con un panno umido e sapone delicato. Far asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujos Liste de pièces et dessins

No. Nro. N°.	Qty. Cant. Qté.	ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
		Description	Descripción	Description
1	(1)	Mat	Alfombra	Tapis d'éveil
2	(4)	Toy Bar Leg	Pata de la barra de juegos	Pied de l'arc
3	(1)	Crossbar	Travesaño	Barre transversale
4	(1)	Elephant Plush Toy	Juguete de peluche de elefante	Jouet en peluche éléphant
5	(1)	Rainbow Plush Toy	Juguete de peluche arcoiris	Jouet en peluche arc-en-ciel
6	(1)	Sun Crinkle Toy	Sol de juguete que cruje	Jouet bruissant petit soleil
7	(3)	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™
8	(2)	Knob	Perilla	Bouton
9	(2)	Washer	Arandela	Laveuse


Teileliste und Montagezeichnung Spis części i rysunek • Elenco dei componenti e disegni

Nr. Nr. N.	Anz. Sztuk. Qtà.	DEUTSCH	POLSKI	ITALIANO
		Beschreibung	Opis	Descrizione
1	(1)	Matte	Mata	Tappetino
2	(4)	Spielzeugstange Bein	Noga pałaka na zabawki	Gamba della barra dei giocattoli
3	(1)	Querlatte	Rurka poprzeczna	Barra di protezione
4	(1)	Elefant Plüschtier	Pluszowa zabawka słoń	Giocattolo di peluche elefante
5	(1)	Regenbogen Plüschtier	Pluszowa zabawka tęcza	Giocattolo di peluche arcobaleno
6	(1)	Sonne Knitterspielzeug	Szeleszczące słonko	Giocattolo fruscante a forma di sole
7	(3)	Fun Link™	Fun Link™	Fun Link™
8	(2)	Knopf	Gałka	Manopola
9	(2)	Unterlegscheibe	Podkładka	Lavatrice


1




2




3




4




5




6




7



8




9




Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo
Instructions d'assemblage • Montageanleitung
Instrukcja montażu • Istruzioni di montaggio


1




2




3




4




5




6



Toy loop
Lazo para juguetes
Boucle jouet
Spielzeugschleufe
Pętla zabawki
Anello giocattoli



Fun Link™



Elephant Plush Toy
Juguete de peluche de elefante
Jouet en peluche éléphant
Elefant Plüschtier
Pluszowa zabawka słonia
Giocattolo di peluche elefante



Find us on Facebook and Instagram @ingenuitybaby

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram @ingenuitybaby

Toys • Activity Gyms • Bouncers • Rockers • Swings • Bassinets • Playards •
High chairs • Booster Seats

Jouets • Gymnase Activité • Transat • Balancelle • Balancelle • Berceau •
Parc de jeu • Chaise Haute • Chaise Haute À Installer Sur Une Chaise

ingenuitybaby.com

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2**™ **ōKids II**® ©2025 KIDS2, LLC www.kids2.com/help

KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR

KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ

• +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA



EN • ES • FR • DE • PL • IT • 13122_6MEWW_IS051225