




12-Drawer Storage Trolley

ELR-3046-XX




EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE



1




BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL
THE PARTS


ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE
TODAS LAS PARTES

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES
PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE

2




3




B = 1x
C = 4x
J = 4x
K = 1x

4




K = 8x
L = 1x

5




E = 1x
H = 1x
I = 1x

6



D = 1x



⚠ **WARNING:**

Adult Assembly Required.

Two adults recommended.

- ▲ Contains small parts, sharp points and edges.
- ▲ Do not stand, sit, kneel, climb, lean or pull on unit for support.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or moisture.

⚠ **ADVERTENCIA:**

Se requiere un adulto para su ensamble.

Se recomienda que lo hagan dos adultos.

- ▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.
- ▲ No se pare, siente, arrodille, trepe, recline o jale la unidad como apoyo.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de donde haya calor o humedad.

⚠ **AVERTISSEMENT :**

L'assemblage nécessite un adulte.

Deux adultes recommandés.

- ▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.
- ▲ Ne pas se mettre debout, s'asseoir, s'agenouiller, monter, s'appuyer ou pousser sur l'unité pour se soutenir.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien : Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage : Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javel-
lisant ou un nettoyant tout usage.