

# TRIP LEVER OVERFLOW PLATE

## Installation Instructions:

1. Remove screws from old plate.
2. Remove cotter pin, releasing old unit from tub.
3. Be careful to not allow lift rod to fall into bottom of assembly.
4. Position new faceplate assembly and replace cotter pin.
5. Replace screws.

# PLACA CON PALANCA PARA REBOSADERO

## Instrucciones de instalación:

1. Sacar los tornillos de la tapa en uso.
2. Sacar la chaveta para desmontar la tapa.
3. Cuidar de no dejar caer la varilla en el fondo del ensamble.
4. Colocar la tapa nueva del rebosadero y la chaveta de fijación.
5. Reemplazar los tornillos de la placa.

