

INITIAL USE

1. Remove plastic pull tab from battery compartment.
2. Slide switch to "ON" position to turn candle on.
3. Slide switch to "OFF" position to turn candle off.

TO REPLACE BATTERY

1. Remove safety screw located beside battery door using Phillips screwdriver and put aside.
2. Remove used battery and dispose of in a safe manner.
3. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
4. Insert one (1) CR2032 3V lithium battery in the correct polarity.
5. Replace cover by making a 1/8 clockwise turn. Use screwdriver to reinstall safety screw securely.

CAUTION

- **This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.**
- This is not a toy. For decorative use only.
- Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately.
- **Replace batteries ensuring proper polarity.** Failure to insert batteries in the correct polarity may shorten the battery life or may cause them to leak.
- Replace used batteries with CR2032 3V Lithium batteries.
- Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period of time.
- Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.
- Do not dispose batteries in fire.
- Avoid contact with water.

PREMIÈRE UTILISATION



1. Retirez la languette en plastique du compartiment à piles.
2. Glisser l'interrupteur à la position « ON » pour faire fonctionner la chandelle.
3. Glisser l'interrupteur à la position « OFF » pour éteindre la chandelle.

POUR REMPLACER LA PILE

1. Retirez la vis de sûreté située près du couvercle du compartiment à piles, à l'aide d'un tournevis Phillips à pointe cruciforme. Mettez-la de côté.
2. Retirez la pile usagée et jetez-la de manière sécuritaire.
3. Nettoyez les contacts de la pile, ainsi que ceux de l'appareil, avant d'installer la pile.
4. Insérez une (1) pile au lithium CR2032 de 3V en respectant la polarité.
5. Remettez le couvercle en place en le tournant de 1/8 tour à droite. Utilisez un tournevis pour bien remettre en place la vis de sûreté.

MISE EN GARDE

- **Cet article contient une pile bouton. De graves blessures ou la mort pourraient suivre dans les deux heures suivant l'ingestion. Demander l'aide de professionnels de la santé sur la champ.**
- Cet article n'est pas un jouet. Utiliser comme article décoratif seulement.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion des piles, appelez le médecin immédiatement.
- **Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée.** Une pile installée dans le sens contraire de sa polarité peut couler ou écourter son temps d'utilisation.
- Remplacer les piles usées avec des piles au lithium de 3V de type CR2032.
- Enlevez les piles si elles sont usées ou si le produit n'est pas utilisé durant une longue période.
- Les piles usées doivent être déposées de façon sécuritaire dans un récipient pour recyclage.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Ne pas mettre en contact avec l'eau.



CUSTOMER SERVICE | SERVICE À LA CLIENTÈLE
1.888.867.6095 | customerservice@sterno.com

IMPORTED BY | IMPORTÉ PAR :
STERNO HOME P.O. BOX 82327,
BURNABY B.C. CANADA V5C 5P8

www.sterno.com

Patents / Brevets

www.sterno.com/patents