




2 Station Square Sand and Water Table with Lids

Mesa de actividades sensoriales con arena y agua de 2 estaciones

Table carrée 2 stations sable et eau


ELR-12401/ELR-12401-FGHG/EELR-12401-FGPB/
ELR-12401-GYEM/ELR-12401-GYFB/ELR-12401-NVPB/
ELR-12401-SDPB/ELR-12401-SFEM/ELR-12401-SFTQ



EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CONSERVER POUR REFERENCE FUTURE




1


TWO ADULTS RECOMMENDED FOR ASSEMBLY.
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS.
IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OR SCAN THE
QR CODE:

AL MONTAR, SE RECOMIENDA QUE HAYA DOS ADULTOS.
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US O ESCANEEL
CÓDIGO QR:

SE FAIRE AIDER DE DEUX ADULTES POUR LE
MONTAGE. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES
PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT
MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VISITEZ
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OU SCANNEZ
LE QR CODE:

**2**


H=1x I=1x



Turn bin upside down. Place legs in lip of bin to hold position while connecting legs (A) to bars (B). Insert bolts (F) through holes in legs and bars. Fasten nuts (G) to bolts with wrench (H) and hex key (I).

Voltear el contenedor. Colocar las patas del contenedor apoyadas en el borde para mantener la posición mientras se conectan las patas (A) a las barras (B). Insertar los pernos (F) a través de los orificios de las patas y las barras. Ajustar las tuercas (G) a los pernos con una llave inglesa (H) y una llave hexagonal (I).


Retournez la poubelle à l'envers. Placez les pieds dans le rebord de la poubelle pour maintenir la position pendant que l'on relie les pieds (A) aux barres (B). Insérez les boulons (F) dans les trous des pieds et des barres. Fixez les écrous (G) sur les boulons à l'aide de la clé (H) et de la clé hexagonale (I).

3

The bin can be removed. Attach lower legs (C) to upper legs (A). Push-in buttons adjust height of the legs from 20", 22.5" or 26" high.

El contenedor ahora puede ser desarmado. Fijar las patas inferiores (C) a las atas superiores (A). Presionar los botones para ajustar la altura de las patas a 20", 22.5" o 26" de altura.

La poubelle peut être retirée. Fixez les pieds inférieurs (C) aux pieds supérieurs (A). Des boutons pousoirs permettent de régler la hauteur des pieds de 20", 22.5"ou 26".

4

To attach tables to each other, position with legs (A) next to bars (A). Attach connectors (E) to legs (A) with hex keys (I)

Para fijar las tablas entre sí, colóquelas con las patas (A) barras (A). Fijar los conectores (E) a las patas (A) con las llaves hexagonales (I).


Pour fixer les tables les unes aux autres, placez les pieds (A) à côté des barres (A). Fixez les connecteurs (E) aux pieds (A) à l'aide de clés hexagonales (I).

5

Turn assembled legs over. Press down on the bin (D) to make sure that it snaps over the bars.

Girar las patas montadas. Presionar el contenedor (D) hacia abajo para asegurarse de que encaja sobre las barras.

Tournez les pieds d'assemblage. Appuyez sur la poubelle (D) pour vous assurer qu'il s'enclenche sur les barres.



⚠ WARNING:

Adult Assembly Required.

- ▲ Contains small parts, sharp points and edges.
- ▲ Do not stand, sit, kneel, climb, lean or pull on unit for support.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or moisture.

⚠ ADVERTENCIA:

Se requiere un adulto para su ensamblaje.

- ▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.
- ▲ No se pare, siente, arrodille, trepe, recline o jale la unidad como apoyo.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de altas temperaturas o humedad. No coloque la unidad cerca de altas temperaturas o humedad.

⚠ AVERTISSEMENT :

L'assemblage nécessite un adulte.

- ▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.
- ▲ Ne pas se mettre debout, s'asseoir, s'agenouiller, monter, s'appuyer ou pousser sur l'unité pour se soutenir.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.

Best practices when products are used by or with immature children is Active & Engaged Adult Supervision, which promotes a safe environment and prevents injuries in young children.

- **Engaged Supervision** requires being actively engaged, situationally aware and willing to act.
- **Active Supervision** requires focused attention and intentional observation.

Cuando los productos son utilizados por niños pequeños o cerca de ellos, la práctica recomendada es que un adulto los supervise de forma activa y atenta, para promover un entorno seguro y evitar lesiones en los niños pequeños.

- **La Supervisión Atenta** requiere estar involucrado activamente, consciente de las circunstancias y dispuesto a actuar.
- **La Supervisión Activa** requiere una atención concentrada y una observación intencional.

La meilleure pratique lorsque les produits sont utilisés par ou avec des enfants immatures est la supervision active et engagée par un adulte, qui favorise un environnement sûr et prévient les blessures chez les jeunes enfants.

- **La Supervision Engagée** nécessite d'être active, conscient de la situation et disposé à agir.
- **La Supervision Active** nécessite une attention ciblée et une observation intentionnelle.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien : Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage : Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javellisant ou un nettoyant tout usage.