

EASY-OFF®

EASY-OFF®

Nettoyant pour le four Max sans vapeur

Le nettoyant pour le four sans vapeur Max de Easy-Off® s'attaque à la graisse et aux déversements d'aliments cuits et incrustés sans générer de vapeurs. La technologie évoluée pour four froid pénètre la graisse tenace du four et nettoie efficacement sans soude ni vapeurs irritantes.

Caractéristiques et Avantages

- Aucuns gants de protection nécessaires
- Parfait pour détacher tous les jours!
- Parfait pour les fours, les grils, les grilles à barbecue et les surfaces non chromées





EASY-OFF®

Nettoyant pour le four Max sans vapeur

Mode d'emploi

- Bien agiter.
- Toujours pulvériser à l'opposé du visage. Pulvériser sur la surface à nettoyer.
- Laisser reposer pendant plusieurs minutes.
- Retirer le produit nettoyant.
- Une fois tous le nettoyant retiré, rincer la surface à l'eau.

Données techniques	EASY-OFF® Nettoyant pour le four Max sans vapeur
Couleur	Blanc, liquide
pH	13,3
Parfum	Citron
Durée de conservation	3 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
EASY-OFF® Nettoyant pour le four Max sans vapeur	12 x 400g aérosol	Prêt à l'emploi	CB003943 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

EASY-OFF® est une marque déposée de Reckitt Benckiser et est utilisée avec leur permission.