



Speedtrack®

Limpiar y pulir Mantenedor

El limpiador y mantenedor de pulido Speedtrack® es una fórmula única que limpia y restablece el brillo en sus pisos.

Características y beneficios

- El exclusivo “polímero termoplástico líquido” reduce la producción de polvo, mejora la tracción y extiende el ciclo de recubrimiento
- Limpia y restaura el brillo al piso sin la necesidad de volver a aplicar acabado, ahorrando tiempo y mano de obra al extender los ciclos de recubrimiento y decapado
- Limpiador y restaurador de pulido en un solo paso
- Excelente para eliminar marcas y rasguños del acabado del piso
- Al pulir se logra un alto brillo
- Funciona con cualquier acabado de UHS
- Libre de fragancia y secado rápido

Aplicaciones

- Para usar como mantenedor de superficies duras
- Formulado para usar con una máquina limpiadora o con cubeta de trapeador
- La fórmula puede aplicarse y estar lista para liberar el piso al servicio en cuestión de minutos





Instrucciones de uso

Para limpiar y restablecer el brillo. Úselo con la máquina fregadora automática o con trapeador húmedo. Limpia y restablece el brillo en dos pasos.

Aplicación con máquina fregadora automática

1. Trapee el piso para quitar el polvo suelto.
2. Coloque letreros de piso mojado alrededor del área que se limpiará.
3. Mezcle 1:14 (9 oz. por galón/267 ml por 3,78 L).
4. Con una almohadilla TASKI Intellipad™ o equivalente en la máquina fregadora automática, friegue y recoja en una sola pasada.
5. Cuando esté seco al tacto (5-10 minutos), pula con un disco TASKI Intellipad™ o disco UHS adecuado para su acabado.

Aplicación con trapeador

1. Trapee el piso para quitar el polvo suelto.
2. Coloque letreros de piso mojado alrededor del área que se limpiará.
3. Mezcle 1:20 (6 oz. por galón/177 ml por 3,78 L).
4. Pase el trapeador húmedo con la solución sobre el piso.
5. Cuando esté seco al tacto (5-10 minutos), pula con un disco TASKI Intellipad™ o disco UHS adecuado para su acabado.

Nota: Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie de inmediato los derrames y materiales extraños. No está destinado para uso en áreas exteriores.

Sugerencia profesional: Retire el producto antes de aplicar un nuevo acabado para pisos. Friegue el piso a fondo con un limpiador y almohadilla apropiada. Retire la solución con una aspiradora de líquidos y luego enjuague con agua limpia.

Datos técnicos	Speedtrack®
Certificaciones	Ningunos
Color/Forma	líquido blanco opaco
pH	8.5 (Concentrado) 7.5 (Dilución de uso, 1:14)
Aroma	Surfactante
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Speedtrack®	4 recipientes de 3.78 L / 1 galón	1:14, 1:20	94033110 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.