


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Mission Desk and Hutch



NEED HELP?
Call 1-800-950-4782
www.bushfurniture.com

Lot Code #



Thank you for purchasing this Bush Furniture product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Bush Furniture products are backed by a 1-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you work. **Do not return product to store — contact us first at 1-800-950-4782.**

Merci d'avoir acheté ce produit Bush Furniture. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits Bush Furniture sont garantis pendant 1 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord au 1-800-950-4782.**

Gracias por comprar este producto de Bush Furniture. Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de Bush Furniture tienen 1 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros al 1-800-950-4782.**

CONTACT US

Monday – Friday
8:30 a.m. – 7:30 p.m. ET
(Except Holidays)

Bush Consumer Services
One Mason Drive, P.O. Box 460
Jamestown, NY 14701
ConsumerService@Bushindustries.com

1-800-950-4782 USA/CANADA
001-800-950-4782 MEXICO

Se habla español
Outside USA/CANADA/MEXICO
001-716-665-2510 Ext. 4514

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



CONSUMER
SERVICE

YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 5 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible 5 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 5 días de la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.

www.bushfurniture.com

NOTICE (STEP18)

THIS COMPARTMENT IS INTENDED TO HOLD COMPUTER EQUIPMENT. THE DOOR MUST BE KEPT OPEN WHEN EQUIPMENT IS OPERATED. FAILURE TO DO SO COULD RESTRICT AIRFLOW AND MAY RESULT IN EQUIPMENT OVERHEATING.

EL COMPARTIMIENTO ESTÁ DISEÑADO PARA ACOMODAR UN COMPUTADOR. LA PUERTA DEBE MANTENERSE ABIERTA MIENTRAS EL EQUIPO ES OPERADO. EL NO MANTENER LA PUERTA ABIERTA DURANTE LA OPERACIÓN PUEDE RESTRINGIR EL FLUJO DE AIRE Y RESULTAR EN EL COMPUTADOR CALENTARSE DEMASIADO.

CE COMPARTIMENT EST PRÉVU POUR TENIR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE. LA PORTE DOIT ÊTRE MAINTENUE OUVERTE TANDIS QUE LE MATÉRIEL EST UTILISÉ. LE MANQUE DE FAIRE AINSI A PU LIMITER LA CIRCULATION D'AIR ET PEUT AVOIR COMME CONSÉQUENCE LA SURCHAUFFE DU MATÉRIEL.

C162912**WARNING**

REMOVE ALL ITEMS FROM SHELVES BEFORE MOVING OR LIFTING.

RETIRE TODOS LOS ARTÍCULOS DE LOS ESTANTES ANTES DE MOVER O LEVANTAR OBJETOS.

RETIREZ TOUS LES ÉLÉMENTS ÉTAGÈRES AVANT DE SE DÉPLACER OU DE LEVAGE

**WARNING**

DO NOT LOAD UNIT WITHOUT PROPERLY ATTACHING BACK PANEL. DOING SO COULD CAUSE INSTABILITY, PRODUCT COLLAPSE, AND/OR SERIOUS INJURY.

NO CARGUE ESTA UNIDAD SIN EL PANEL DE ATRÁS. HACERLO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD, QUE EL PRODUCTO SE DERRUMBE, Y/O HERIDAS (GOLPES) SERIAS.

NE PAS CHARGER LE PRODUIT SANS ATTACHER CORRECTEMENT LE PANNEAU ARRIÈRE. FAIRE AINSI PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ OU L'EFFONDREMENT DU PRODUIT ET PEUT VOUS CAUSER DES ENDOMMAGEMENTS SÉRIEUX.

MAXIMUM WEIGHT: 0 LBS (0 KG)
PESO MÁXIMO: 0 LIBRAS (0 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 0 LIVRES (0 KILOGRAMME)


MAXIMUM WEIGHT: 50 LBS (22.7 KG)
PESO MÁXIMO: 50 LIBRAS (22.7 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 50 LIVRES (22.7 KILOGRAMME)



MAXIMUM WEIGHT: 150 LBS (68.2 KG)
PESO MÁXIMO: 150 LIBRAS (68.2 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 150 LIVRES (68.2 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 20 LBS (9 KG)
PESO MÁXIMO: 20 LIBRAS
(9 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 20 LIVRES
(9 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 6 LBS (2.7 KG)
PESO MÁXIMO: 6 LIBRAS (2.7 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 6 LIVRES (2.7 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 50 LBS (22.7 KG)
PESO MÁXIMO: 50 LIBRAS (22.7 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 50 LIVRES (22.7 KILOGRAMME)





MODEL MY72708

A [1] W159958	L [1] W159969	W [3] W159980
B [1] W159959	M [1] W159970	X [1] W159981
C [1] W159960	N [1] W159971	Y [1] W159982
D [1] W159961	O [1] W159972	Z [1] W159983
E [1] S159962	P [1] W159973	AA [1] W159984
F [1] W159963	Q [1] W159974	BB [1] S159985
G [1] S159964	R [1] W159975	CC [1] W159986
H [1] W159965	S [1] W159976	DD [1] W159987
I [1] W159966	T [1] W159977	EE [1] W159988
J [1] W159967	U [1] W159978	FF [1] W159989
K [1] W159968	V [1] W159979	

MODEL MY72208

A [1] W174645	L [1] W174656	W [3] W174667
B [1] W174646	M [1] W174657	X [1] W174668
C [1] W174647	N [1] W174658	Y [1] W174669
D [1] W174648	O [1] W174659	Z [1] W174670
E [1] S174649	P [1] W174660	AA [1] W174671
F [1] W174650	Q [1] W174661	BB [1] S174672
G [1] S174651	R [1] W174662	CC [1] W174673
H [1] W174652	S [1] W174663	DD [1] W174674
I [1] W174653	T [1] W174664	EE [1] W174675
J [1] W174654	U [1] W174665	FF [1] W174676
K [1] W174655	V [1] W174666	

MODEL MY72308

A [1] W188623	L [1] W188634	W [3] W188645
B [1] W188624	M [1] W188635	X [1] W188646
C [1] W188625	N [1] W188636	Y [1] W188647
D [1] W188626	O [1] W188637	Z [1] W188648
E [1] S188627	P [1] W188638	AA [1] W188649
F [1] W188628	Q [1] W188639	BB [1] S188650
G [1] S188629	R [1] W188640	CC [1] W188651
H [1] W188630	S [1] W188641	DD [1] W188652
I [1] W188631	T [1] W188642	EE [1] W188653
J [1] W188632	U [1] W188643	FF [1] W188654
K [1] W188633	V [1] W188644	


Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H181468


Quantity
45



KD Cam

H180604


Quantity
45



KD Bolt

H170713


Quantity
18



#6 x 1/2"

H38169


Quantity
57



Wood Dowel
8 x 30mm

H26053


Quantity
4



#10 x 1-1/4"

H27771

Quantity
5



Wood Dowel
6 x 25mm

H158986

Quantity
5



#8 x 1"

H127839


Quantity
1



M4 x 22mm

H101725

Quantity
18



#6 x 1/2"

H153031


Quantity
1



M4x25mm

H149996


Quantity
4



#6 x 1/2" Zinc

H83978

Quantity
8




#8 x 1"


Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.


Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H23491**Quantity**
4

#10 x 2"


H35251**Quantity**
2

#10 x 1/2"


H34174**43**
Quantity

#3 x 3/4"


HARDWARE

H149994**1**
Quantity


Plastic Bracket

H149998**Quantity**
2


Bracket

H160281**2**
Quantity


Hinge

H160282**Quantity**
2

Mounting Plate


H137197**4**
Quantity

Plastic Bracket

H100444**Quantity**
2

Drawer Bracket


H159990



Pull

Quantity
2


H157530



Grommet

Quantity
1

H152753



Glue

Quantity
1


H149989



Bumper

Quantity
1

Z89893



14" Slide(356mm)

Quantity
1


Z89894



14" Slide(356mm)

Quantity
1


Z89895



14" Slide(356mm)

Quantity
1


Z89896



14" Slide(356mm)

Quantity
1


Z35216



14" Slide(356mm)

Quantity
1


Z35217



14" Slide(356mm)

Quantity
1


Z35218



14" Slide(356mm)

Quantity
1

Z35219




14" Slide(356mm)

Quantity
1

MY72208


H174677

Quantity
15

Cover Cap

MY72708


H160399

Quantity
15

Cover Cap


MY72308

H186180




Quantity
15

Cover Cap


Common assembly techniques.
 Técnica común de ensamblaje.
 Techniques communes d'assemblage.



Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.




H180604




KD Bolt

[9]




Z35219



[1]

H180604



KD Bolt

[2]

H170713



#6 x 1/2"


[3]

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[6]


H152753



Glue



H181468



KD Cam

[3]

H160399


H174677

H186180



Cover Cap

[3]




H38169





[6]

Wood Dowel
8 x 30mm


H152753



Glue




H181468




[2]

KD Cam

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




Z35218



[1]

H180604



KD Bolt

[5]


H158986



#8 x 1"

[2]

H170713



#6 x 1/2"

[3]

H38169


Wood Dowel
8 x 30mm

[6]

H152753




Glue




H158986

FF




H101725




[2]

H158986



[3]


H181468



[3]

KD Cam

H149994




[1]

Plastic Bracket

H160399


H174677

H186180




[1]

Cover Cap




Z89893





[1]


H170713



[3]





H181468





[2]


KD Cam




H180604  [2]
KD Bolt

H38169  [9]
Wood Dowel
8 x 30mm

H152753  Glue




H181468




[2]

KD Cam

Raw side
Lado Crudo
Cote Brut




H180604



KD Bolt

[3]


H160282



[2]

Mounting Plate

H38169



Wood Dowel
8 x 30mm

[6]


H152753



Glue




Z89894



H170713



H181468



KD Cam


H160399




H174677

H186180

Cover Cap




H181468




[6]

KD Cam

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




H180604



KD Bolt


[9]

H157530




Grommet

[1]



H181468



KD Cam

[9]

H160399

H174677


H186180




Cover Cap

[2]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.





H34174




[19]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.



Grain to inside
Grano para el interior
Grain de l'intérieur


H160281



Hinge

[2]

H149996



#6 x 1/2"

[4]

H153031



M4x25mm


[1]

H159990



Pull



[1]




H149989



[1]




H26053




[4]

H35251




[2]

H101725




[4]

H100444




[2]

Drawer Bracket




Z89895



[1]

14" Slide(356mm)

Z89896



[1]

14" Slide(356mm)


H159990



[1]

Pull


H127839



[1]


M4 x 22mm

H170713




[6]

#6 x 1/2"




Z35216




[1]

Z35217







[1]


H101725




[4]








H180604  [4]
KD Bolt

H38169  [2]
Wood Dowel
8 x 30mm

H152753 
Glue




H137197



[4]

Plastic Bracket

H101725



[4]

#6 x 1/2"

H38169





[8]

Wood Dowel
8 x 30mm


H152753



Glue




H181468



KD Cam


[4]

H152753




Glue

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




H180604



KD Bolt

[7]



H38169





Wood Dowel
8 x 30mm

[12]

H152753



Glue



H38169






Wood Dowel
8 x 30mm

[2]


H152753




Glue



H23491




[4]



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

H180604




KD Bolt

[4]


H27771

Wood Dowel
6 x 25mm


[5]




H152753



Glue



H160399
H174677
H186180



Cover Cap


[4]

H152753




Glue

H181468



KD Cam

[4]




An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

H160399
H174677
H186180




[4]

H101725




[4]

H181468




[7]


H152753




Glue



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.



H34174





[24]


With assistant carefully flip unit over.

Con un asistente cuidadosamente acueste la unidad.

Avec l'aide d'une autre personne, retourner lentement l'unité sur le rebord frontal.




H149998



[2]

H83978




[8]

With assistant carefully stand unit up.

Con un asistente cuidadosamente levante la unidad a una posición vertical.

Avec l'aide d'un assistant placez soigneusement l'unité debout.



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

BUSH FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

This Bush Furniture product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, Bush will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période d'un an.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant un an après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage; 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

GARANTIA ESCRITA DE BUSH FURNITURE PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de uno año en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante uno año después de la fecha de compra, Bush reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

1-Year
Manufacturer's
Warranty

Register your product online at

Scan the QR Code or go to
<http://www.bushfurniture.com/ProductRegistration.aspx>



Assembly tips & how to videos

Scan the QR Code to access our video guides <https://www.bushfurniture.com/CustomerService/HowToAssemble.aspx>

