


boon®

PIVOT™

+ Collapsible Toddler Tower
Tour d'apprentissage pliable
Torre plegable para niños pequeños

Instructions
Instructions
Instrucciones



Maximum weight: 50 lb.
Poids maximum : 22 kg.
Peso máximo: 22 kg.

18m-
4y

CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

⚠ WARNING

FALL HAZARD: Children can suffer serious injury or death from falls or tipping over.

- Always stay near and watch child during use.
- For indoor use only. Always use on a flat, level surface.
- Never place near stairs, dangerous objects or appliances such as stoves.
- For use with only one child at a time. Maximum weight of 50 lb.
- Always ensure that the support bar is up and positioned around child's torso when in use.
- Do not allow child to push away from counter. Do not allow child to over-extend reach.

IMPORTANT:

- Adult assembly required.
- This product contains small parts. Keep small parts out of children's reach during assembly.
- Assembly components may have sharp points and edges. Exercise care when unpacking and assembling product.
- After assembly is complete, properly discard all packaging materials.

CLEANING AND CARE

Wipe clean with anti-bacterial solution/wipes.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE CHUTE: Les enfants peuvent subir des blessures graves, voire mortelles, en cas de chute ou de basculement.

- Restez toujours à proximité et surveillez l'enfant pendant l'utilisation.
- Réservé à un usage intérieur. Toujours utiliser sur une surface plane et horizontale.
- Ne jamais placer près d'escaliers, d'objets dangereux ou d'appareils ménagers tels que des fours.
- Usage réservé à un enfant à la fois. Poids maximum : 22 kg.
- Assurez-vous toujours que la barre de support est relevée et positionnée autour du torse de l'enfant lors de l'utilisation.
- Ne laissez pas l'enfant s'écarter du meuble en poussant. Ne laissez pas l'enfant se tendre excessivement pour atteindre un objet.

IMPORTANT :

- Le montage doit être effectué par des adultes.
- Ce produit contient des petites pièces qu'il faut garder hors de portée des enfants pendant le montage.
- Les pièces à monter peuvent être pointues. Manipulez avec précaution lorsque vous ouvrez et montez le produit.
- Une fois le montage terminé, jetez/rangez correctement tous les emballages.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nettoyer avec une solution anti-bactérienne ou des lingettes.

LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAIDA: Los niños pueden sufrir lesiones graves o morir por caídas o vuelcos.




- Permanezca siempre cerca del niño y vigílelo mientras se usa.
- Solo para uso de interior. Usar siempre sobre una superficie plana y nivelada.
- No colocar nunca cerca de escaleras, objetos peligrosos o aparatos tales como estufas.
- Solo para usar con un niño a la vez. Peso máximo de 22 kg.
- Asegúrese siempre de que la barra de apoyo está subida y colocada alrededor del torso del niño al utilizar.
- No permita que el niño se aleje del mostrador. No permita que el niño extienda su alcance demasiado.

IMPORTANTE:

- El montaje deberá realizarlo un adulto.
- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Las piezas utilizadas para el montaje pueden ser puntiagudas y tener bordes cortantes. Tenga cuidado al desembalar y realizar el montaje del producto.
- Después de finalizar el montaje, deshágase del embalaje de forma adecuada, incluyendo la nota de aviso del revestimiento de la bandeja.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpiar con solución/toallitas antibacteriales.



IMPORTANT:



Please make sure you have all of the parts shown on this page before beginning assembly. If you are missing any parts, please **DO NOT** return this product to the store. Please call our customer service department at 800.704.8697 or contact us at info@tomy.com.

IMPORTANT :

Veuillez vous assurer de disposer de toutes les pièces figurant sur cette page avant de commencer le montage. Dans le cas où des pièces seraient manquantes, veuillez **NE PAS** retourner ce produit au magasin. Contactez notre service client au 800.704.8697 ou contactez-nous par courriel: info@tomy.com

IMPORTANTE:

Antes de comenzar con el montaje asegúrese de contar con todas las piezas que se muestran en esta página. Si falta alguna pieza, **NO** devuelva este producto a la tienda. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente llamando al 800.704.8697 o póngase en contacto con nosotros mandando un mensaje a info@tomy.com.



IMPORTANT






THIS PRODUCT IS NOT A HIGH CHAIR OR BOOSTER SEAT AND SHOULD NEVER BE USED AS ONE.



IMPORTANT

CE PRODUIT N'EST NI UNE CHAISE HAUTE NI UN REHAUSSEUR ET NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ COMME TEL.


IMPORTANTE

ESTE PRODUCTO NO ES UNA TRONA O UN ASIENTO ELEVADOR Y NUNCA DEBE USARSE COMO TAL.









1






2




x4




1




2




3




1



2



1



2

