


Models/Modelos/Modèles
559HA-▲-DST
 Series/Series/Seria
Trinsic® HA

For models produced after 12/04/2023, see page 1.
 For models produced prior to 12/04/2023, see page 2.
 Para los modelos producidos después del 04/12/2023, consulte la página 1.
 Para los modelos fabricados antes del 04/12/2023, consulte la página 2.
 Pour les modèles produits après le 04/12/2023, voir page 1.
 Pour les modèles produits avant le 04/12/2023, voir page 2.



▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini



Models/Modelos/Modèles
559HA-▲-DST
 Series/Series/Seria
Trinsic® HA

RP71260-1.2 (1.2 GPM)
 Aerator, Gasket & Wrench
 Aireador, Empaque y Llave
 Aérateur, Joint et Clé

RP73805 (1.0 GPM)
 Aerator, Gasket & Wrench
 (not included)
 Aireador, Empaque y Llave
 (no se incluido)
 Aérateur, Joint et Clé en
 (non inclus)

RP92901-0.5 (0.5 GPM)
 Aerator, Gasket & Wrench
 (not included)
 Aireador, Empaque y Llave
 (no se incluido)
 Aérateur, Joint et Clé en
 (non inclus)

33W576▲
 Springloaded Pop-up (includes drain plug)
 Automático a resorte (incluye el tapón de desagüe)
 Bouton à ressort (inclut le bouchon de vidange)



RP73000
 Valve Assembly
 Ensemble de la válvula
 Soupape

RP7449
 O-Ring
 Anillo "O"
 Joint Torique

RP75405
 Bonnet Nut
 Tuerca del Bonete
 Chapeaux Fileté

RP73168
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP72993▲
 Cap
 Casquillo
 Embase

RP72997▲
 Button
 Botón
 Bouton

RP72996▲
 Handle, Button & Screw
 Manija, Botón y Tornillo
 Manette, Bouton et Vis


RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

RP47030
 Nut & Wrench Assembly
 Ensemble de Tuerca y Llave
 Écrou et clé

RP50952
 Plastic Sleeves
 Mangas Plásticas
 Manchons en plastique

RP51243
 Gaskets
 Empaques
 Joints

RP100091▲
 Escutcheon and Gasket (not included)
 Chapa y Empaque (no se incluido)
 Plaque et joint (non inclus)



▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini