

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Temperature and volume control
- Cross handle on volume control and metal lever on temperature control for XM model
- Must order 1560 riser to connect to outlet

FLOW

- 16 GPM/60.5 LPM at 45 PSI


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Exposed Therm Valve With Volume and Temperature Control

MODEL: A4917LM, A4917LP, A4917XM



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Contrôle de la température et du volume
- Poignée en croix pour le contrôle de débit et levier en métal pour le contrôle de température sur le modèle XM
- Doit commander colonne 1560 pour l'alimentation

DÉBITS DISPONIBLES

- 16 GPM/60,5 LPM à 45 PSI


GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



Valve thermostatique exposée avec contrôle de débit et volume

MODÈLES: A4917LM, A4917LP, A4917XM



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMOS / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Control de temperatura y volumen.
- Manija cruzada para control de flujo y palanca metálica para control de temperatura en el modelo XM
- Debe pedir la columna 1560 para la fuente de alimentación

FLUIR

- 16 GPM/60,5 LPM a 45 PSI


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



Válvula termostática vista con control de caudal y volumen.

MODELOS: A4917LM, A4917LP, A4917XM



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354