



**Flip-Flop Step Stool and Chair**  
**Escalerilla y silla plegable**  
**Escabeau et chaise bistable**


ELR-14444-NT/GW/WW



EASY  
FÁCIL  
FACILE

HARD  
DIFÍCIL  
DIFFICILE

**IMPORTANT:** READ CAREFULLY RETAIN FOR FUTURE REFERENCE  
**IMPORTANTE:** LEA DETENIDAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS  
**IMPORTANT :** LIRE ATTENTIVEMENT CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE




|                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 1x/1x<br> | <b>E</b> 1x/1x<br>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B</b> 1x<br>    | <b>F</b> 1x<br>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>C</b> 1x<br>    | <b>G</b> 16x<br>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>D</b> 1x<br>    | <div data-bbox="1367 1237 1709 1317"> <b>H</b> 2x/4x/2x<br/> </div> <div data-bbox="1715 1237 2045 1317"> </div> <div data-bbox="1367 1321 1709 1573"> <b>I</b> 1x<br/> </div> <div data-bbox="1715 1321 2045 1573"> <b>J</b> 1x<br/> </div> |

1

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.  
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF  
ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT  
[WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) OR SCAN THE  
QR CODE:


SE REQUIERE UN ADULTO PARA SU ENSAMBLAJE.  
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS  
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE  
[WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) O ESCANEE EL  
CÓDIGO QR:

L'ASSEMBLAGE NÉCESSITE UN ADULTE.  
ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES AVANT  
L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU  
ENDOMMAGÉES, VISITEZ  
[WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) OU SCANNEZ LE  
QR CODE:




2

  
G=2x




3

  
G=2x




4

  
G=4x




5



  
G=4x



6



  
G=4x


7

- Screw end flush to the bold.
- Atornille el extremo al tope con el perno.
- L'extrémité de la vis affleure le gras.




  
  
H1/H2/H3=2x/4x/2x

8



- To lock in step stool option, lift up the back of the chair and rotate down to floor.
- Para trabar en la posición de escalerilla, eleve la parte de atrás de la silla y rote hacia abajo en dirección al piso.
- Pour verrouiller l'option d'escabeau, soulevez le dossier de la chaise et faites-la pivoter jusqu'au sol.

9



- To lock into the chair option, lift up into seat position then push down on the seat back.
- Para trabar en la posición de silla, levante a la posición de asiento y luego empuje hacia abajo en el respaldo de la silla.
- Pour verrouiller l'option fauteuil, soulevez-le en position assise, puis appuyez sur le dossier du siège.

## ⚠ WARNING:

### Adult Assembly Required.

Adult supervision recommended.

- ▲ Contains small parts, sharp points and edges.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or moisture.
- ▲ Always place heaviest items on lowest part of unit.
- ▲ Use on level ground only.

## ⚠ ADVERTENCIA:

### Se requiere un adulto para su ensamble.

Se recomienda la supervisión de un adulto.

- ▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de donde haya calor o humedad.
- ▲ Coloque SIEMPRE sus objetos más pesados en la parte más baja del mueble.
- ▲ Utilice solo en terreno nivelado.

## ⚠ AVERTISSEMENT:

### L'assemblage nécessite un adulte.

La supervision par un adulte est recommandée.

- ▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.
- ▲ Rangez TOUJOURS les objets les plus lourds sur la partie la plus basse de l'unité.
- ▲ N'utiliser que sur un terrain plat.

## CARE AND CLEANING:

**Care:** Check for loose or worn parts periodically replace as necessary.

**Cleaning:** Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

## CUIDADO Y LIMPIEZA:

**Cuidado:** Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete reemplace según sea necesario.

**Limpieza:** Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

**Entretien:** Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

**Nettoyage:** Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javellissant ou un nettoyeur tout usage.