


取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

ご使用方法

仕切り板は溝に差し込んでご使用ください。



使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・設置面のキズの原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 仕切りを脱着する際、手や指を挟まないようご注意ください。
- 初めてご使用の際には、薄めた食器用洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い、水気をしっかりと拭き取ってから、十分に乾燥させてください。
- 電子レンジ、食器洗い乾燥機、熱湯は使用しないでください。
- 屋外や直射日光のあたる場所、火の近く、高温になる場所では使用しないでください。
- 殺菌力のある強い酸性・アルカリ性の薬品を多量に含む液体、アルコール類、石油類、除光液、香水、薬用ソープ、粘度の高い物、粒状の物が混合されている液体（レモン等の柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂などは変質することがありますので使用しないでください）。
- 冷蔵庫のサイズや形状によっては設置できない場合がありますのでご了承ください。
- 製品を取り出す際、冷蔵庫内の棚の段差に引っ掛かる場合があります。その際は手前を少し持ち上げて取り出してください。
- 設置や移動の際は、製品や設置面をキズつけないよう丁寧に行ってください。
- 物を収納する際は、重量の偏りがなく、バランスよく収納してください。
- ガラス瓶などを収納した状態で移動させる際は、ゆっくりと引き出してください。
- 製品を積み重ねたり、過度に物を収納するなど無理なご使用は、変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- 貴重品や壊れやすい物、危険な物は収納しないでください。
- 食品や食材を直接収納しないでください。
- サイズや形状によっては収納できない物もあります。
- お子様が予期せぬ行動をとりケガや事故の原因となることがありますので、目の届く範囲でご使用ください。
- 天災などの不可抗力、お客様の取り扱い上の不注意・収納方法の不備・修理・改造に起因した事故・破損などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

お手入れ方法

- 固い布・タワシ・磨き粉などでこするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- 製品についた汚れや水分は乾いた柔らかい布で拭いてください。付着したまま長時間放置すると、カビ・ヌメリの原因となります。
- 汚れがひどい場合にはお湯で薄めた食器用洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで本体から仕切り板を取り外して別々に洗い、水気をしっかりと拭き取って十分に乾燥させてください。
- 各種食器用洗剤によっては使用できない物があります。洗剤の注意書きに従ってご使用ください。
- シンナー・ベンジン・クレンザ・漂白剤・アルコール等は使用しないでください。変色や変形の原因となります。