

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意


※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズの原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
●製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。●ドライのペットフードのみ保存してください。●液体物の保存はしないでください。●ペットフードの賞味期限を超えるような長期保存はしないでください。●繰り返しの使用や色の濃い材料を使用された場合、変色・着色・着臭することがあります。材料の色などが染まったもので、品質に問題なくそのまま使用していただけます。●蓋は完全密封ではありません。傾けたり逆さまに使用しないでください。●樹脂の性質上シリコーン特有のにおいを感じることがありますが、徐々に薄れます。また、衛生上の問題はありません。●初めてのご使用の際には、うすめた食器用洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い、水気をしっかりと拭き取ってから、十分に乾燥させてください。●殺菌力のある強い酸性、アルカリ性の薬品を多量に含む液体・アルコール類・石油類・除光液・香水・薬用ソープ・粘度の高いもの・粒状のものが混合されている液体、レモン等の柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂などは変質があるので使用しないでください。●不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。●設置の際は、接地面がキズつかないよう丁寧に置いてください。●製品を移動させる際は、蓋が確実にロックされていることを確認してから持ち上げてください。●製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないようご注意ください。●蓋の上に重いものや熱いものを置かないでください。●蓋を必要以上に開かないでください。変形や故障の原因となります。●蓋の開閉時に、指などをはさまないようご注意ください。●ペットフードの粒の大きさ・収納する袋のサイズや形状によっては収納できないものもあります。●ペットフードを補充する際は中を空にしてから行ってください。●直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所、火のそばで使用しないでください。●ペットフードにカビがはえたり、変色する原因となりますので、湿気の多い場所には設置しないでください。●電子レンジ・食器洗い乾燥機・熱湯は使用しないでください。●計量カップの目盛りは目安です。精密計量には使えません。●ペットフードの計量は計量カップの目盛りをしっかりと確認してからお使いください。

お手入れ方法


※製品の分解・組立の際は中を空にしてから行ってください。
●製品の汚れは、うすめた食器用洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗ってください。汚れを拭き取った後、洗剤が残らないよう十分に拭き取ってください。●各種食器用洗剤によっては使用できない場合がございます。使用上の注意に従ってご使用ください。●硬い布・タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。●水洗いをした後は、十分に乾燥させてからご使用ください。濡れたまま放置するとペットフードのカビや変色の原因になります。●本製品から蓋やパッキンを取り外した場合は、元の位置に取り付け直してください。●シンナー・クレンザー・ベンジン・漂白剤・アルコール等は使用しないでください。変色や変形の原因となります。●定期的にお手入れを行うことで、衛生的に永く使用できます。

蓋取り外し・取り付け方法

- 蓋を外す際には、下図のように蓋を90度に開き矢印の方向に取り外してください。
 - その際、凸部分は片方ずつ外してください。両方同時に外すと破損の原因となります。
 - 蓋を取り付ける際には逆の手順で取り付けてください。片方の凸部分を先に入れた状態でもう片方の凸部分を押し込むと取り付けやすくなります。
- ※指や手を挟まないようご注意ください。



- パッキンを取り付ける際は下図を参考に上下の向きに気を付けてください。
 - パッキンを洗う際には、引き延ばして洗わないでください。また、よく乾かしてから取り付けてください。
- ※水分が残っているとカビやヌメリが発生したり、変色します。



各部寸法

