


30-BAY CHARGING CART
CARRO DE CARGA DE 30 BAHÍAS
CHARIOT DE CHARGEMENT 30
BAIES


ELR-20801-SB-BK
C-20801-1-BK&C-20801-2-BK



EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE




A 1x	B 1x	C 1x	D 3x	E 2x
F 16x	G 1x	H 1x	I 1x	J 1x
L 1x/ 1x	M 2x	N 2x	O 4x	P 1x
R 22x	S 2x	T 2x	U 4x	Q 2x

1

TWO ADULTS RECOMMENDED FOR ASSEMBLY.
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF
ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OR SCAN THE
QR CODE:

AL MONTAR, SE RECOMIENDA QUE HAYA DOS ADULTOS.
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US O ESCANEE EL
CÓDIGO QR:


SE FAIRE AIDER DE DEUX ADULTES POUR LE
MONTAGE. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES
PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT
MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VISITEZ
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OU SCANNEZ LE
QR CODE:



2




R = 2x




3




R = 2x




4




5




6




7




8




9




10



11



12



The diagram illustrates the installation of the LED strip into the display bezel. A callout shows the LED strip connector being inserted into the bezel. A circular inset provides a detailed view of the bezel's internal structure, showing the LED strip being inserted into a slot. A 'x2' label indicates that two such units are required for the installation.

A detailed line drawing of the assembled incubator. The unit is a rectangular box with a perforated top lid and a carrying handle. The front panel features a large circular window. Three circular components, labeled M, N, and P, are shown being attached to the front panel. Red dashed lines indicate the placement of these components: M is at the top left, N is at the bottom left, and P is at the bottom right. A power cord is connected to the top of the unit.


**NOTE:
PLEASE MAKE SURE PRE-INSTALLED "U" WASHER IS
NOT MISSING BEFORE ASSEMBLING THE DOOR.**

**NOTA:
ASEGÚRESE DE QUE LA ARANDELA EN "U"
PREINSTALADA NO FALTE ANTES DE ENSAMBLAR LA
PUERTA.**



REMARQUE:
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA RONDELLE EN
FORME DE U PRÉ-INSTALLÉE N'EST PAS MANQUANTE
AVANT D'ASSEMBLER LA PORTE.

17

U = 4x




18





⚠ CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. Customer Equipment- Make sure equipment is balanced and installed securely to Cart. Load cart from bottom to top first. unload cart from top first to avoid tip hazard.

⚠ PRECAUCIÓN: NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA INDICADA. Equipo del cliente- Asegúrese de que el equipo esté equilibrado e instalado de forma segura en el carro. Cargue el carro de abajo hacia arriba primero. En la descarga, descargue el carro de arriba primero para prevenir el peligro de vuelco.

⚠ ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ MAXIMALE INDIQUÉE. Équipement du client – Assurez-vous que l'équipement est équilibré et installé en toute sécurité dans le panier. Charger le panier de bas en haut d'abord. Décharger le panier de haut en premier pour éviter les risques de pointe.

 WARNING 					 LOCKED	 UNLOCKED	 CAUTION  WEIGHT CAPACITY
	CAN TIP OVER RESULTING IN RISK OF INJURY. DO NOT ALLOW CHILDREN UNDER 16 TO MOVE CART. MOVE CART SLOWLY.	ONLY ADULTS SHOULD MOVE THIS UNIT	APPLY MOVING FORCE ON NARROW DIMENSION	NEVER APPLY FORCE AT TOP - ALWAYS PUSH NEAR MIDDLE	PUSH, DONT PULL	IMPORTANT: WHEN NOT MOVING KEEP ALL CASTERS LOCKED.	

 ADVERTENCIA 					 LOCKED	 UNLOCKED	 PRECAUCIÓN  CAPACIDAD DE PESO
	PUEDE VOLCARSE Y PROVOCAR RIESGO DE LESIONES. NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 16 AÑOS MUEVAN EL CARRITO. MUEVA EL CARRITO LENTAMENTE.	SOLO ADULTOS DEBEN MOVER ESTA UNIDAD	APLIQUE FUERZA MÓVIL EN DIMENSIONES ESTRECHAS	NUNCA APLIQUE FUERZA EN LA PARTE SUPERIOR; SIEMPRE EMPUJE CERCA DEL CENTRO	EMPUJE, NO JALE	IMPORTANTE: CUANDO NO ESTÉ EN MOVIMIENTO, MANTENGA TODAS LAS RUEDAS BLOQUEADAS.	

 AVERTISSEMENT 					 LOCKED	 UNLOCKED	 ATTENTION  CAPACITÉ DE CHARGE
	PEUT SE RENSERSE, ENTRAÎNANT AINSI UN RISQUE DE BLESSURE. NE PAS LAISSER LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS DÉPLACER LE CHARIOT. DÉPLACER LE CHARIOT LENTEMENT.	SEULS LES ADULTES DOIVENT DÉPLACER CET ÉQUIPEMENT	APPLIQUER LA FORCE DE DÉPLACEMENT SUR LA SURFACE ÉTROITE	NE JAMAIS APPLIQUER DE FORCE EN HAUT DE LA SURFACE—TOUJOURS POUSSER PRÈS DU MILIEU	POUSSER, NE PAS TIRER	IMPORTANT : LORSQUE LE CHARIOT N'EST PAS EN MOUVEMENT, GARDER TOUS LES ROULETTES VERROUILLÉES.	

WARNING:

Two adults recommended for assembly

ADULT SUPERVISION REQUIRED.

- ▲ MAY CONTAIN SMALL PARTS, SHARP POINTS AND EDGES.
- ▲ DO NOT SIT, CLIMB, LEAN OR PULL ON UNIT FOR SUPPORT.
- ▲ INDOOR USE ONLY.

 **WARNING: FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING ELECTRICAL SAFETY NOTICES CAN RESULT IN FIRE OR DEATH BY ELECTRIC SHOCK.**

- ▲ LIQUIDS SHOULD NOT BE STORED IN, SET ON OR PLACED INSIDE UNIT.
- ▲ NEVER UNPLUG THIS PRODUCT FROM THE OUTLET WITH WET HANDS OR BY PULLING ON POWER CORD.
- ▲ NEVER PULL THE STORAGE CABINET BY THE POWER CORD.
- ▲ DO NOT PULL OR JAM THE POWER CORD AGAINST SHARP EDGES.
- ▲ DO NOT CRUSH OR DRAG THE POWER CORD WHILE TRANSPORTING THE STORAGE CART.
- ▲ DO NOT USE AN EXTENSION CORD IN CONJUNCTION WITH THIS PRODUCT.

▲ MAXIMUM WEIGHT: 85LBS/38.5KG

▲ WEIGHT CAPACITY PER SHELF: 25LBS/11.3KG

▲ WEIGHT CAPACITY FOR DROP LEAVES: 10LBS/4.5KG

▲ DO NOT MOVE CART WITH ITEMS ON DROP LEAVES

▲ DEATH OR SERIOUS INJURY MAY OCCUR WHEN CHILDREN CLIMB ON AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT FURNITURE. A REMOTE CONTROL OR TOYS PLACED ON THE FURNISHING MAY ENCOURAGE A CHILD TO CLIMB ON THE FURNISHING AND AS A RESULT THE FURNISHING MAY TIP OVER ON TO THE CHILD.

▲ RELOCATING AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT TO FURNITURE NOT SPECIFICALLY DESIGNED TO SUPPORT AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY DUE TO THE FURNISHING COLLAPSING OR OVER TURNING ONTO A CHILD.

CARE AND CLEANING:

 **WARNING: FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY NOTICES MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR EQUIPMENT DAMAGE.**

 **CAUTION: DO NOT EXPOSE ELECTRICAL COMPONENTS TO LIQUIDS.**

▲ CHECK FOR LOOSE OR WORN PARTS PERIODICALLY AND TIGHTEN OR REPLACE AS NECESSARY.

▲ CHECK CASTERS PERIODICALLY TO MAKE SURE THEY ARE CLEAN AND FREE OF DEBRIS THAT WOULD PREVENT SMOOTH TRAVEL. AVOID MOVING CART ACROSS UNEVEN OR DAMAGED SURFACES.

▲ DO NOT USE ABRASIVE OR FLAMMABLE MATERIALS THAT MAY DAMAGE THE SURFACE FINISH.

▲ USE A CLEAN, DAMP CLOTH OR SPONGE WITH MILD SOAP, NON-BLEACH DETERGENT OR GENERAL PURPOSE CLEANER.

▲ CONTACT ECR4KIDS TO REQUEST A REPLACEMENT PART.

▲ MANUFACTURER'S ADDRESS:

ECR4KIDS L.P. 2245 SAN DIEGO AVE, STE 121 SAN DIEGO CA 92110

PHONE NUMBER: (858) 465-6056

ADVERTENCIA:

Se recomiendan dos adultos para el ensamblaje de la unidad

SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

- ▲ LA UNIDAD PUEDE CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS, PUNTAS Y BORDES AFILADOS.
- ▲ NO SE SIENTE, NI SE SUBA, NI SE APOYE O TIRE DE LA UNIDAD PARA SOSTENERSE.
- ▲ SOLO PARA USO EN ESPACIOS INTERIORES.

 **ADVERTENCIA: LA INOBSERVANCIA DE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO O LA MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA.**

▲ EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD NO DEBEN ALMACENARSE, COLOCARSE NI REPOSAR LÍQUIDOS.

▲ NUNCA DESENCUFE ESTE PRODUCTO DE LA TOMA DE CORRIENTE CON LAS MANOS MOJADAS O TIRANDO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN.

▲ NUNCA TIRE DEL ARMARIO POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.

▲ NO TIRE DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN NI LO APRISIONE CONTRA BORDES AFILADOS.

▲ NO APLASTE NI ARRASTRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.

▲ NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.

▲ PESO MÁXIMO: 85LBS/38.5KG

▲ CAPACIDAD DE PESO POR ESTANTE: 25LBS/11.3KG

▲ CAPACIDAD DE PESO PARA LAS HOJAS DESPLEGABLES: 10LBS/4.5KG

▲ NO MUEVA EL CARRO CON OBJETOS COLOCADOS SOBRE LAS HOJAS DESPLEGABLES.

▲ PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE SI LOS NIÑOS SE SUBEN A LOS MUEBLES DEL EQUIPO DE AUDIO Y/O VIDEO. UN CONTROL REMOTO O JUGUETES COLOCADOS SOBRE EL MUEBLE PUEDEN ANIMAR A UN NIÑO A SUBIRSE AL MISMO Y, COMO RESULTADO, EL MUEBLE PUEDE VOLCARSE SOBRE ÉL.

▲ LA REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y/O VIDEO EN MUEBLES NO DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA SOPORTAR ESTOS EQUIPOS PUEDE PROVOCAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES DEBIDO A LA CAÍDA O VUELCO DEL MUEBLE SOBRE UN NIÑO.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

 **ADVERTENCIA: LA INOBSERVANCIA DE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES GRAVES O DAÑOS EN EL EQUIPO.**

 **PRECAUCIÓN: NO EXPONGA A LÍQUIDOS A LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL EQUIPO.**

▲ COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE SI HAY PIEZAS SUELTAS O DESGASTADAS Y APRIÉTELAS O SUSTITÚYALAS SI ES NECESARIO.

▲ COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE QUE LAS RUEDAS ESTÉN LIMPIAS Y LIBRES DE RESIDUOS QUE IMPIDAN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE. EVITE DESPLAZAR EL CARRO POR SUPERFICIES IRREGULARES O DETERIORADAS.

▲ NO UTILICE EN EL EQUIPO, MATERIALES ABRASIVOS O INFLAMABLES QUE PUEDAN DAÑAR EL ACABADO DE LA SUPERFICIE.

▲ PARA LA LIMPIEZA, UTILICE UN PAÑO LIMPIO Y HÚMEDO O UNA ESPONJA CON JABÓN SUAVE, DETERGENTE SIN BLANQUEADOR O LIMPIADOR DE USO GENERAL.

▲ PARA SOLICITAR UNA PIEZA DE REPUESTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON ECR4KIDS.

▲ DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

ECR4KIDS L.P. 2245 SAN DIEGO AVE, STE 121 SAN DIEGO CA 92110

NÚMERO DE TELÉFONO: (858) 465-6056

AVERTISSEMENT:

Deux adultes sont recommandés pour l'assemblage

▲ **SURVEILLANCE D'UN ADULTE REQUISE.**

▲ **PEUT CONTENIR DE PETITES PIÈCES, DES POINTES ET DES BORDS TRANCHANTS.**

▲ **NE PAS S'ASSEOIR, GRIMPER, S'APPUYER OU TIRER SUR L'APPAREIL À DES FINS DE SUPPORT.**

▲ **UTILISATION EN INTÉRIEUR.**

 **AVERTISSEMENT : TOUT NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE SUIVANTES PEUT ENTRAÎNER UN INCENDIE OU LA MORT PAR ÉLECTROCUTION.**

▲ **LES LIQUIDES NE DOIVENT PAS ÊTRE STOCKÉS, POSÉS OU PLACÉS À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.**

▲ **NE JAMAIS DÉBRANCHER CET APPAREIL AVEC DES MAINS MOUILLÉES OU EN TIRANT SUR LE CORDON D'ALIMENTATION.**

▲ **NE JAMAIS TIRER L'ARMOIRE DE RANGEMENT PAR LE CORDON D'ALIMENTATION.**

▲ **NE PAS TIRER OU COINCER LE CORDON D'ALIMENTATION CONTRE DES BORDS TRANCHANTS.**

▲ **NE PAS ÉCRASER OU TRAÎNER LE CORDON D'ALIMENTATION LORS DU TRANSPORT DU CHARIOT DE STOCKAGE.**

▲ **NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.**

▲ **POIDS MAXIMUM : 85LIVRES/38.5KG**

▲ **CAPACITÉ DE POIDS PAR ÉTAGÈRE : 25 LIVRES/11.3KG**

▲ **CAPACITÉ DE POIDS POUR LES BATTANTS: 10LBS/4.5KG**

▲ **NE PAS DÉPLACER LE CHARIOT AVEC DES OBJETS POSÉS SUR LES BATTANTS.**

▲ **LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SURVENIR LORSQUE DES ENFANTS GRIMPENT SUR LES MEUBLES DE L'ÉQUIPEMENT AUDIO ET/OU VIDÉO. UNE TÉLÉCOMMANDE OU DES JOUETS PLACÉS SUR LE MEUBLE PEUVENT ENCOURAGER UN ENFANT À GRIMPER SUR LE MEUBLE ET, PAR CONSÉQUENT, LE MEUBLE PEUT BASCULER SUR L'ENFANT.**

▲ **LE DÉPLACEMENT D'UN ÉQUIPEMENT AUDIO ET/OU VIDÉO SUR UN MEUBLE QUI N'EST PAS SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR SUPPORTER UN ÉQUIPEMENT AUDIO ET/OU VIDÉO PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES EN RAISON DE L'EFFONDREMENT DU MEUBLE OU DE SON RENVERSEMENT SUR UN ENFANT.**

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

 **A VERTISSEMENT : TOUT NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.**

 **ATTENTION : NE PAS EXPOSER LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES À DES LIQUIDES.**
▲ **VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT SI DES PIÈCES SONT DESSERRÉES OU USÉES ET LES RESSERRER OU LES REMPLACER SI NÉCESSAIRE.**

▲ **VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LES ROULETTES POUR S'ASSURER QU'ELLES SONT PROPRES ET EXEMPTES DE DÉBRIS SUSCEPTIBLES D'EMPÊCHER UN DÉPLACEMENT EN DOUCEUR. ÉVITER DE DÉPLACER LE CHARIOT SUR DES SURFACES INÉGALES OU ENDOMMAGÉES.**

▲ **NE PAS UTILISER DE MATÉRIAUX ABRASIFS OU INFLAMMABLES SUSCEPTIBLES D'ENDOMMAGER LA SURFACE.**

▲ **UTILISER UN CHIFFON OU UNE ÉPONGE PROPRE ET HUMIDE AVEC UN SAVON DOUX, UN DÉTERGENT SANS JAVEL OU UN NETTOYANT À USAGE GÉNÉRAL.**

▲ **CONTACTER ECR4KIDS POUR DEMANDER UNE PIÈCE DE RECHANGE.**

▲ **ADRESSE DU FABRICANT:**

ECR4KIDS L.P. 2245 SAN DIEGO AVE, STE 121 SAN DIEGO CA 92110

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : (858) 465-6056