

# Cuisinart®

## PrepExpress™ Slicer/ Shredder/Spiralizer




### OPERATION: SPIRALIZING (Use Straight Feed Tube and Pusher)

**1a.** Plug unit into outlet. The control switch located on the side of the unit must be in the OFF position before starting. Make sure Cutting Cone Holder is properly positioned in unit. Follow step 1b. to properly insert desired Cutting Cone into the Cutting Cone Holder.



**1b.** Each Cutting Cone has a thumb recess and an arrow on handle. The arrow must be aligned with one of the 6 notches on the Cutting Cone Holder. (See 6 notch positions in figure to right.)



**2.** Place Straight Feed Tube on unit and turn clockwise until it clicks to lock into place.



**3.** Trim the edges of the fruit or vegetable to form a flat surface the width of the Feed Tube. Firmly press the flat end of the item onto the prongs of the Pusher and insert it into the Feed Tube, or place food item directly into the Feed Tube.



**4.** Be sure Pusher is pressed securely into fruit or vegetable in Feed Tube. Turn control switch located on the side of the unit to ON. Push down with even force to process; processed item will drop into the 5-cup Work Bowl. When processing is complete, turn control switch to OFF.



#### Results


2.5mm Slice/Ribbon (Green):	
3.0mm Crinkle Slice/Ribbon (Blue):	
3.0mm Thin Shred/Spaghetti (Maroon):	
9mm Wide Shred/Spaghetti (Black):	

### OPERATION: SLICING AND SHREDDING (Use Angled Feed Tube and Pusher)

**1a.** Plug unit into outlet. The control switch located on the side of the unit must be in the OFF position before starting. Make sure Cutting Cone Holder is properly positioned in unit. Follow step 1b. to properly insert desired Cutting Cone into the Cutting Cone Holder.



**1b.** Each Cutting Cone has a thumb recess and an arrow on handle. The arrow must be aligned with one of the 6 notches on the Cutting Cone Holder. (See 6 notch positions in figure on right.)



**2.** Place Angled Feed Tube on unit and turn clockwise until it clicks to lock into place. Feed Tube should be facing you.



**3.** Trim the edges of the fruit or vegetable to form a flat surface the width of the Feed Tube. Place food item directly into the Feed Tube.



**4.** Turn control switch located on side of the unit to ON. Push down with even force to process; items will drop into the 5-Cup Work Bowl. When processing is complete, turn control switch to OFF.



#### Results

2.5mm Slice/Ribbon (Green):	
3.0mm Crinkle Slice/Ribbon (Blue):	
3.0mm Thin Shred/Spaghetti (Maroon):	
9mm Wide Shred/Spaghetti (Black):	

### IMPORTANT!

**Do not throw away. Read before operating your new Slicer/Shredder/Spiralizer. Keep for future reference.**

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure safe operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

# Cuisinart®

## Rebanadora/Trituradora/ Espiralizadora PrepExpress™




### CÓMO CORTAR EN ESPIRAL (usando la boca de alimentación recta)

**1a.** Conecte el cable a una toma de corriente. Cerciérese de que el botón de encendido/apagado ubicado en el costado del aparato está en la posición "OFF" antes de encender el aparato. Cerciérese de que el portacono está debidamente instalado. Siga el paso 1b. a continuación para instalar el cono procesador deseado en el portacono.



**1b.** Cada cono procesador cuenta con una cavidad para el pulgar y un asa con una flecha. La flecha del asa debe estar alineada con una de las 6 muescas sobre el portacono (véase la ilustración a la derecha).



**2.** Coloque la boca de alimentación recta sobre la base y gire en sentido horario para sujetar.



**3.** Corte las extremidades de la fruta o del vegetal de tal manera que formen una superficie plana. Presione la extremidad plana del alimento contra los "dientes" del empujador e introduzca este en la boca de alimentación, o introduzca el alimento directamente en la boca de alimentación.



**4.** Cerciérese de que el empujador está presionando la fruta o el vegetal de manera segura. Encienda la unidad, poniendo el botón de encendido/apagado en "ON". Empuje el empujador, ejerciendo presión regular; el alimento procesado se caerá en el bol. Después de terminar, apague la unidad, poniendo el botón de encendido/apagado en "OFF".



#### Resultados:


Cono para rodajas de 2.5 mm/ Espiral ancho (verde):	
Cono para rodajas onduladas de 3 mm Rodajas ondulada/ Espiral ancho ondulado (azul):	
Cono para rallado delgado de 3 mm/Espiral "espagueti" delgado (rojo oscuro):	
Cono para rallado grueso de 9 mm/Espiral "espagueti" grueso (negro):	

### CÓMO REBANAR O TRITURAR (usando la boca de alimentación inclinada)

**1a.** Conecte el cable a una toma de corriente. Cerciérese de que el botón de encendido/apagado ubicado en el costado del aparato está en la posición "OFF" antes de encender el aparato. Cerciérese de que el portacono está debidamente instalado. Siga el paso 1b. a continuación para instalar el cono procesador deseado en el portacono.



**1b.** Cada cono procesador cuenta con una cavidad para el pulgar y un asa. La flecha del asa debe estar alineada con una de las 6 muescas sobre el portacono (véase la ilustración a la derecha).



**2.** Coloque la boca de alimentación inclinada sobre la base y gire en sentido horario para sujetar. La boca de alimentación debería encontrarse frente a su cuerpo.



**3.** Corte las extremidades de la fruta o del vegetal de tal manera que formen una superficie plana. Coloque la fruta o el vegetal directamente en la boca de alimentación.



**4.** Encienda la unidad, poniendo el botón de encendido/apagado en "ON". Empuje el empujador, ejerciendo presión regular; el alimento procesado se caerá en el bol. Después de terminar, apague la unidad, poniendo el botón de encendido/apagado en "OFF".



#### Resultados:

Cono para rodajas de 2.5 mm/ Espiral ancho (verde):	
Cono para rodajas onduladas de 3 mm Rodajas ondulada/ Espiral ancho ondulado (azul):	
Cono para rallado delgado de 3 mm/Espiral "espagueti" delgado (rojo oscuro):	
Cono para rallado grueso de 9 mm/Espiral "espagueti" grueso (negro):	

### ¡IMPORTANTE!

**No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nueva licuadora por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.**

Estos útiles consejos complementan el manual de Instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.