

Salter Megastone 28Cm Frypan - Silver

Lūdzu saglabājiēt šīs instrukcijas turpmākai uzzīnai.

KOPŠANA UN LIETOŠANA

Saglabājiēt instrukcijas turpmākai uzzīnai.

Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi nomazgājiēt ar rokām.

Gatavošanas piederumi piemēroti lietošanai uz plīts virsmām, tostarp indukcijas.

Optimālai energoefektivitātei izmantojiēt tāda paša izmēra sildvirsmu kā pamatne.

Neļaujiēt liesmai skart malas.

Nepārkarsējiēt tukšu trauku.

Neļaujiēt ūdenim pilnībā iztvaikot.

Lietošanas laikā neatstājiēt bez uzraudzības.

Nepiedegošais pārklājums var mainīt krāsu, taču tas neietekmē funkcionalitāti.

Lai izvairītos no keramikas plīts bojājumiem, vienmēr paceliet trauku, nevis velciet.

Skrūves laika gaitā var atbrīvoties; pievelciet, ja nepieciešams.

Pēc lietošanas mazgājiēt ar maigu mazgāšanas līdzekli.

Mazgājiēt ar neabrazīvu sūkli un rūpīgi noskalojiēt.

Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, izmantojiēt maigu līdzekli.

Neuzglabājiēt trauku mitru.

Pārvietojiēt izmantojiēt karstumizturīgus cimdus.

Neielejiēt šķidrumu karstā vai verdošā traukā.

Ja trauks ir bojāts, izmetiet uzmanīgi.

Nav piemērots fritēšanai.

Lai saņemtu pagarinātu garantiju, reģistrējiēt produktu trīsdesmit dienu laikā no pirkuma datuma.

Ražots China

Ražotājs: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI