

# **Rh 16cm Excellence Saucepan**

**RH01162EU7**

Please retain instructions for future reference.

## **Care and use**

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf. Vor dem ersten Gebrauch sollte das Kochgeschirr gründlich mit der Hand gewaschen werden. Es ist nur für die Verwendung auf Kochfeldern, einschließlich Induktion, geeignet. Um eine optimale Energieeffizienz zu erzielen, stellen Sie das Kochgeschirr auf Kochfelder, die der Bodengröße entsprechen, und achten Sie darauf, dass die Flammen nicht an den Seiten oder Griffen hinausgehen. Es wird empfohlen, Utensilien aus Silikon, Holz und Nylon zu verwenden, um die Haltbarkeit des Kochgeschirrs zu verlängern; Metallutensilien sind zu vermeiden. Lassen Sie das Kochgeschirr nicht überhitzen und erhitzen Sie es nicht ohne Inhalt. Während der Benutzung sollte das Produkt niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Vermeiden Sie, Lebensmittel mit hohem Salzgehalt vor und nach der Essenszubereitung im Kochgeschirr zu lassen, da dies zu Lochfraß führen kann. Um Schäden am Keramikkochfeld zu vermeiden, heben Sie das Kochgeschirr immer an, anstatt es über die Oberfläche zu ziehen. Beachten Sie, dass sich Schrauben mit der Zeit lösen können; ziehen Sie sie vorsichtig mit einem Schraubenzieher wieder an. Vor der Reinigung sollte das Kochgeschirr immer abkühlen, es ist beim Gebrauch von milden Reinigungsmitteln spülmaschinengeeignet. Beim manuellen Abwasch verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und einen nicht scheuenden Schwamm, spülen Sie gründlich ab und trocknen Sie es gut. Das Kochgeschirr sollte nicht nass weggestellt werden. Tragen Sie beim Bewegen des Kochgeschirrs stets hitzebeständige Ofenhandschuhe und halten Sie es von kalten Flüssigkeiten fern. Bei Anzeichen von Schäden ist das Kochgeschirr gewissenhaft zu entsorgen.

Made in **China**.

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd, Address: Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. **UK**.

Ultimate Products Europe Ltd, Address: 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. **ROI**.