

RH01690GEU7

Rh Opulence 37Cm Baking Tray Gold

Si prega di conservare queste istruzioni per future consultazioni.

CURA E UTILIZZO

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO Lavare a mano accuratamente.

UTILIZZO DELLE TEGLIE Adatte solo per forni domestici, fino a 220 °C/contrassegno 7 del forno a gas.

Ungere la superficie interna della teglia per evitare che gli alimenti si attacchino.

Per aumentare la durata del prodotto, è consigliabile usare utensili in silicone, legno o nylon.

Non utilizzare utensili in metallo.

Non surriscaldare la teglia.

Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

COME PULIRE E RIPORRE LE TEGLIE Lasciare raffreddare il prodotto prima di procedere alla pulizia.

Non è consentito il lavaggio in lavastoviglie.

Lavare a mano con un detergente delicato e una spugna non abrasiva, quindi sciacquare e asciugare accuratamente.

Non conservare teglie ancora umide.

ATTENZIONE Per spostare il prodotto, utilizzare sempre guanti da forno resistenti al calore.

Non versare liquidi freddi sul prodotto bollente.

In caso di danni, smaltire il prodotto prestando la massima cautela.

Adatta per l'uso in forno fino a 220 °C/fino al contrassegno 7 del forno a gas.

Prodotto in China

Prodotto da: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI