

BW14823

Salter Bamboo Cheese Board Set Fsc 100%

Prosimy zachować tę instrukcję do późniejszego wglądu.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy umyć noże w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie spłukać i wysuszyć.

Nie nadaje się do mycia w zmywarkach.

Myć tylko ręcznie.

Nie należy pozostawiać w wodzie.

Natychmiast po użyciu deskę opłukać ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej.

OSTRZEŻENIE: OSTRE OSTRZA, ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ.

Wyprodukowano w China

Wyprodukowano przez: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI