

Salter Marblestone 24cm Round Pan

BW02777G3EU7

Please retain instructions for future reference.

Care and use

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging. Voordat u het ovensgerei voor de eerste keer gebruikt, dient u het grondig met de hand af te wassen. Dit ovensgerei is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik in de oven, tot een maximum van 220 °C / gasstand 7. Vet het binnenoppervlak van het ovensgerei licht in om aanbakken te voorkomen. Om de levensduur van het ovensgerei te verlengen, raden we aan om keukengerei van siliconen, hout of nylon te gebruiken; sprake van metalen keukengerei dient te worden vermeden. Voorkom oververhitting van het ovensgerei en laat het product nooit onbeheerd achter tijdens gebruik. Voor het schoonmaken en opbergen dient u altijd te wachten tot het ovensgerei is afgekoeld. Het ovensgerei is niet vaatwasmachinebestendig; was het handmatig met een niet-schurend sponsje en een mild schoonmaakmiddel, en spoel en droog het goed af. Berg het ovensgerei niet nat op. Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen om het ovensgerei te verplaatsen, en zorg ervoor dat heet ovensgerei niet in aanraking komt met koude vloeistoffen. Indien het ovensgerei beschadigd is, dient u het voorzichtig weg te gooien.

Made in **China**.

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd, Address: Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. **UK**.

Ultimate Products Europe Ltd, Address: 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. **ROI**.