

Salter Aerotech Pro 18Cm Saucepan Grs

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

ONDERHOUD EN GEBRUIK

Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Vóór het eerste gebruik Was grondig met de hand af.

De pan gebruiken Alleen geschikt voor gebruik op fornuizen en kookplaten, inclusief inductie.

Het product (zonder het deksel van getemperd glas) is ook geschikt voor gebruik in een oven tot 220 °C/gasstand 7.

Voor maximale energiebesparing plaatst u de pan op een kookplaat die even groot is als de pan zelf.

Zorg ervoor dat er geen vlammen langs de rand of bij de handgrepen komen.

Om de pan langer mee te laten gaan, raden we aan om keukengerei van siliconen, hout of nylon te gebruiken.

Zorg ervoor dat de pan niet overhit raakt en voorkom droogkoken.

Nooit onbeheerd achterlaten tijdens gebruik.

De antiaanbaklaag kan verkleuren.

Dit heeft geen invloed op de functionaliteit ervan.

Til de pan altijd op en schuif deze niet om schade aan keramische kookplaten te voorkomen.

Schroeven kunnen verloop van tijd losraken.

Draai deze weer goed vast met een schroevendraaier.

De pan schoonmaken en opbergen Laat altijd eerst afkoelen voordat u begint met schoonmaken.

De pan is vaatwasserbestendig bij gebruik van een mild schoonmaakmiddel.

Was met de hand af met een mild afwasmiddel.

Spoel en droog goed af.

Niet nat opbergen.

Let op Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen om het kookgerei te verplaatsen.

Laat het pannnen niet in aanraking komen met koude vloeistoffen.

Als de pan beschadigd is, dient u deze zorgvuldig weg te gooien.

Niet geschikt voor frituren.

Gemaakt in China

Geproduceerd door: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI