

Salter Marblestone 20cm Frypan Grey

BW02762G1EU7

Please retain instructions for future reference.

Care and use

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging. Vóór het eerste gebruik dient u het kookgerei grondig met de hand af te wassen. Het kookgerei is alleen geschikt voor gebruik op fornuizen, inclusief inductie. Voor optimale energie-efficiëntie plaatst u het kookgerei op kookplaten die even groot zijn als de pan zelf en zorgt u ervoor dat er geen vlammen bij de zijkanten of handgrepen komen. Om het kookgerei in goede staat te houden, raden we aan om keukengerei van siliconen, hout of nylon te gebruiken en geen metalen keukengerei te hanteren. Zorg ervoor dat het kookgerei niet oververhit raakt en voorkom dat het droogkookt; laat het product nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is. De antiaanbaklaag kan verkleuren, maar dit heeft geen invloed op de functionaliteit van het kookgerei. Til het kookgerei altijd op en schuif het niet over de kookplaten om schade aan keramische kookplaten te voorkomen. Houd er rekening mee dat schroeven na verloop van tijd los kunnen raken; draai deze voorzichtig weer vast met een schroevendraaier. Voor het schoonmaken en opbergen laat u het kookgerei altijd eerst afkoelen. Het kan in de vaatwasser worden geplaatst met milde schoonmaakmiddelen, maar handwas met een niet-schurend sponsje en een mild schoonmaakmiddel wordt aanbevolen. Spoel en droog het kookgerei goed af en berg het droog op. Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen om het kookgerei te verplaatsen en laat heet kookgerei niet in contact komen met koude vloeistoffen. Bij beschadiging dient u het kookgerei voorzichtig weg te gooien.

Made in **China**.

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd, Address: Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. **UK**.

Ultimate Products Europe Ltd, Address: 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. **ROI**.