

Salter Megastone 24cm Frypan - Silver

BW05746S1EU7

Please retain instructions for future reference.

Care and use

Conservate il manuale di istruzioni per un riferimento futuro. Prima del primo utilizzo, lavate il prodotto a mano accuratamente. Il pentolame è adatto solo per l'uso su piani cottura, inclusi i fornelli a induzione. Per un'efficienza energetica ottimale, posizionate il prodotto sugli anelli del piano cottura che abbiano dimensioni equivalenti alla sua base. Assicuratevi che le fiamme non tocchino i lati o i manici del prodotto. Per aumentare la durata, è consigliabile utilizzare utensili in silicone, legno o nylon. Evitate di surriscaldare il prodotto o di lasciare che l'acqua evapori completamente, e non lasciatelo incustodito durante l'uso. Il rivestimento antiaderente può scolorire, ma ciò non influisce sulla funzionalità del prodotto. Per prevenire danni ai piani cottura in vetroceramica, sollevate sempre il prodotto piuttosto che trascinarlo sulla superficie. Le viti potrebbero allentarsi nel tempo; quindi, serratele nuovamente con un cacciavite prestando la massima attenzione. Per pulire e riporre il pentolame, lasciate raffreddare il prodotto prima di pulirlo. Esso è lavabile in lavastoviglie con un detergente delicato, ma è consigliabile lavarlo a mano con un detergente delicato e una spugna non abrasiva, risciacquando e asciugando accuratamente. Non conservate il prodotto ancora umido. Quando spostate il prodotto, utilizzate sempre guanti da forno resistenti al calore e non versate liquidi freddi all'interno di padelle o pentole bollenti. In caso di danni, smaltite il prodotto con la massima cautela.

Made in **China**.

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd, Address: Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. **UK**.

Ultimate Products Europe Ltd, Address: 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. **ROI**.