

Salter 28Cm Familypan Grey Ceramic Marble

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

ONDERHOUD EN GEBRUIK

Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Vóór het eerste gebruik Was grondig met de hand af.

Alleen geschikt voor gebruik op fornuizen en kookplaten, inclusief inductie.

Voor maximale energiebesparing plaatst u de pan op een kookplaat die even groot is als de pan zelf.

Zorg ervoor dat er geen vlammen langs de rand of bij de handgrepen komen.

Om de pan langer mee te laten gaan, raden we u aan om keukengerei van silicone, hout of nylon te gebruiken.

Gebruik geen metalen keukengerei.

Zorg ervoor dat de pan niet overhit raakt en voorkom droogkoken.

Zodra de thermische indicator van kleur is veranderd, vermindert u de warmte om de temperatuur te handhaven.

Nooit onbeheerd achterlaten tijdens gebruik.

De antiaanbaklaag kan verkleuren.

Dit heeft geen invloed op de functionaliteit ervan.

Til de pan altijd op en schuif deze niet over het oppervlak om schade aan keramische kookplaten te voorkomen.

Schroeven kunnen na verloop van tijd losraken.

Draai deze weer goed vast met een schroevendraaier.

Laat altijd eerst afkoelen voordat u begint met schoonmaken.

Het kookgerei is niet vaatwasmachinebestendig.

Was met de hand af met een niet-schurende sponsje en een mild afwasmiddel.

Spoel en droog goed af.

Niet opbergen wanneer nat.

Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen om het kookgerei te verplaatsen.

Laat hete pannen niet in aanraking komen met koude vloeistoffen.

Als de pan beschadigd is, dient u deze zorgvuldig weg te gooien.

Niet geschikt voor frituren.

Gemaakt in China

Geproduceerd door: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI