

Rh 20cm Opulence Frypan Black

RH01665BEU7

Please retain instructions for future reference.

Care and use

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć naczynie ręcznie. Naczynie nadaje się do użytku tylko na płycie grzejnej, w tym na płycie indukcyjnej. Aby uzyskać optymalną wydajność energetyczną, należy umieścić naczynie na pierścieniach pieca o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi podstawy naczynia. Ważne jest, aby płomień nie miał kontaktu z bokami naczynia ani uchwytami. W celu wydłużenia żywotności naczynia zaleca się używanie przyborów kuchennych z silikonu, drewna lub nylonu. Naczynie nie może być przegrzewane ani dopuszczone do całkowitego odparowania wody. Należy nie pozostawiać go bez nadzoru podczas gotowania. Powłoka zapobiegająca przywieraniu może ulegać odbarwieniom, co jednak nie wpływa na jego działanie. Aby uniknąć uszkodzenia ceramicznej płyty grzejnej, zawsze podnoś naczynie, a nie przeciągaj go po powierzchni. Z czasem śruby mogą się poluzować, należy je ostrożnie dokręcić za pomocą śrubokręta. Po użyciu należy poczekać, aż naczynie ostygnie przed przystąpieniem do czyszczenia. Można je myć w zmywarce, używając łagodnych środków czyszczących, lub umyć ręcznie, stosując łagodny detergent i miękką gąbkę. Naczynie należy dokładnie opłukać i osuszyć, a mokrych naczyń nie należy przechowywać. W czasie przesuwania naczyń należy zawsze używać termoodpornych rękawic kuchennych, a gorących naczyń nie należy narażać na działanie zimnego płynu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia naczynie należy odpowiednio zutylizować.

Made in **China**.

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd, Address: Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. **UK**.

Ultimate Products Europe Ltd, Address: 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. **ROI**.