



We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,

DO NOT RETURN IT TO THE STORE,

please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

Or write to:

Escalade Sports

Customer Service Department

P.O. Box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your date code when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable), and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and in this owners manual.


Your Model Number **G05710W**

Date Code: **2 - G05710W - - WJ**

Purchase Date: _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT! READ EACH STEP
IN THIS MANUAL BEFORE YOU
BEGIN THE ASSEMBLY.**



TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS REDLINE FUSION 3-IN-1 TABLE

Tools Required:

T1 - Allen Wrench (Included) & T2 - Wrench (Included)
Phillips Screwdriver
Furniture Polish and Cloth

An electric screwdriver is helpful in assembly. However, please set at low torque and use extreme caution with an electric screwdriver because you could overtighten the hardware and strip the screws.

Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your game table.

1. Start all bolts by hand before tightening.
2. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.




ATTENTION:


**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND
SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO
ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS GAME TABLE
TOGETHER.**

HARDWARE IDENTIFIER


(To Scale)




H1 - 1/4" x 1-1/8"
Allen Head Bolt
(4 pcs)




H2 - 1/4" x 7/8"
Allen Head Bolt
(16 pcs)



H3 - 1/4" x 19mm
Flat Washer
(20 pcs)




H4 - 4mm x 12mm
Phillips Round
Head Screw
(22 pcs)



H5 - 4mm x 15mm
Phillips Round
Head Screw
(16 pcs)




H6 - 3.5mm x 7mm
Phillips Round
Head Screw
(4 pcs)




H7 - 4mm x 25mm
Phillips Round
Head Bolt
(4 pcs)



H8 - 4mm
Lock Nut (4 pcs)




T1 - Allen Wrench
(1 pc)



T2 - Wrench (1 pc)

ACCESSORIES IDENTIFIER


(Not to Scale)



A1 - Air Pump
with Needle
(1 pc)



A2 - Basketball
(2 pcs)




A3 - Striker
(2 pcs)



A4 - Puck
(2 pcs)



A5 - Soccer
Ball (1 pc)




A6 - Adapter
(1 pc)




WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

PARTS IDENTIFIER


(Not to Scale)



P1 - Air Hockey Cabinet (1 pc)




P2 - Left Leg (2 pcs)




P3 - Right Leg (2 pcs)

NOTE: P4-End Leg Panel packed under the table cabinet.




P4 - End Leg Panel (2 pcs)


NOTE: P5-Side Leg Panel packed under the table cabinet.



P5 - Side Leg Panel (2 pcs)




P6 - Puck Catcher (2 pcs)



P7 - Metal Hook (4 pcs)


NOTE: P8-Backboard packed under the table cabinet.



P8 - Backboard (1 pc)




P9 - S-Shape Backboard Support Tube (2 pcs)




P10 - Straight Backboard Support Tube (2 pcs)




P11 - Rim (2 pcs)




P12 - Rim Net (2 pcs)




P13 - Ramp Net (1 pc)



P14 - Ramp Net Anchor (2 pcs)



P15 - Soccer Net (1 pc)



PARTS REQUIRED:

- 2 pcs - **P2** Left Leg
- 2 pcs - **P3** Right Leg
- 4 pcs - **P7** Metal Hook
- 8 pcs - **H4** Phillips Round Head Screw

STEP 1:

Attach **P7** Metal Hooks onto **P2** Left Legs and **P3** Right Legs using pre-drilled pilot holes with **H4** Screws as shown in **FIGURE 1**.




FIGURE 1

PARTS REQUIRED:

16 pcs - **H2** Allen Head Bolt
16 pcs - **H3** Flat Washer

1 pc - **P1** Air Hockey Cabinet
1 pc - **P15** Soccer Net
1 pc - **T1** Allen Wrench

STEP 2:


Attach **P2** Left Legs and **P3** Right Legs from previous assembly **STEP 1** onto **P1** Air Hockey Cabinet using **H2** Allen Head Bolts and **H3** Flat Washers with **P15** Soccer Net as shown in **FIGURE 2, DETAIL A & DETAIL B**.

Connect **P15** Soccer Net Elastic Straps onto each **P7** Metal Hook as shown in **DETAIL C**

IMPORTANT NOTE: Please make sure the opening soccer goal net is facing the opposite of basketball assembly holes as shown in **FIGURE 2**.

CAUTION:

PLEASE BE SURE TO ASSEMBLE **P2-LEFT LEGS** AND **P3-RIGHT LEGS** EXACTLY AS PER DIAGRAM.



PARTS REQUIRED:

8 pcs - **H4** Phillips Round Head Screw
8 pcs - **H5** Phillips Round Head Screw

2 pcs - **P4** End Leg Panel
2 pcs - **P5** Side Leg Panel

STEP 3:

Attach **P4** End Leg Panels and **P5** Side Leg Panels onto **P2** Left Legs and **P3** Right Legs using pre-drilled pilot holes with **H4** Screws as shown in **FIGURE 3**. Tighten, but do not strip out **H4** Screws.

NOTE: Temporarily unhook **P15** Soccer Net to install **P4** End Leg Panels and **P5** Side Leg Panels. Reattach **P15** Soccer Net to hooks when all leg panels are installed.

NOTE: Soccer Net opening goal this side.

NOTE: Temporarily unhook **P15** Soccer Net to install **P4** End Leg Panels and **P5** Side Leg Panels. Reattach **P15** Soccer Net to hooks when all leg panels are installed.




FIGURE 3

IMPORTANT NOTE:
Basketball assembly holes in this position.



WARNING:

THIS STEP REQUIRES TWO OR MORE ADULTS.
VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND SET IT ON ITS LEGS. BE CAREFUL. THE TABLE IS VERY HEAVY.

PARTS REQUIRED:

6 pcs - **H4** Phillips Round Head Screw
2 pcs - **P6** Puck Catcher

STEP 4:

Attach **P6** Puck Catchers using **H4** Screws using pre-drilled pilot holes with **H4** Screws as shown in **FIGURE 4**. Tighten, but do not strip out **H4** Screws.




FIGURE 4

PARTS REQUIRED:

8 pcs - **H5** Phillips Round Head Screw
4 pcs - **H7** Phillips Round Head Bolt
4 pcs - **H8** Lock Nut

1 pc - **P8** Backboard
2 pcs - **P10** Straight Backboard Support Tube

2 pcs - **P11** Rim
2 pcs - **P12** Rim Net
1 pc - **T2** Wrench

STEP 5:

Attach **P11** Rims from the back of **P8** Backboard using **H5** Screws as shown in **FIGURE 5**.


Tighten, but do not strip out H5 Screws.

IMPORTANT NOTE:

The rim must fold up on backboard, and the smooth part of the circular rim must face up.

If this is not possible, simply unsnap the 4 screw rim bracket from the rim and reverse it back onto the rim.


NOTE:
Graphic on this side.



STEP 6:

Attach **P10** Straight Tubes at the back of **P8** Backboard using **H7** Bolts with **H8** Lock Nuts as shown in **FIGURE 6**. **Tighten H8 Lock Nuts using T2 Wrench.**

Attach each **P12** Rim Net onto each **P11** Rim as shown in **FIGURE 6**.



PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H1** Allen Head Bolt

4 pcs - **H3** Flat Washer

4 pcs - **H6** Phillips Round Head Screw


2 pcs - **P9** S-Shape Backboard Support Tube

1 pc - **T1** Allen Wrench

STEP 7:

Attach **P9** S-Shape Tubes onto **P1** Air Hockey Cabinet using **H1** Allen Head Bolts with **H3** Flat Washers as shown in **FIGURE 7**. Use **T1** Allen Wrench to tighten **H1** Bolts.

Connect previous backboard assembly from **STEP 6** to **P9** Tubes using **H6** Screws as shown in **FIGURE 7**.
Tighten, but do not strip out H6 Screws.



PARTS REQUIRED:

1 pc - **P13** Ramp Net

2 pcs - **P14** Ramp Net Anchor

1 pc - **A6** Adapter

STEP 8:

Attach each **P14** Ramp Net Anchor on the end side of table as shown in **FIGURE 8**.

NOTE: Please use rubber hammer (not included) to attach **P14** Ramp Net Anchor.

Attach **P13** Ramp Net onto **P10** Tubes using velcro straps as shown in **DETAIL D**.

Attach **P13** Ramp Net front strap onto **P14** Ramp Net Anchors as shown in **DETAIL E**.

Connect **A6** Adapter to blower motor attached at the bottom of the table as shown in **FIGURE 8**.




FIGURE 8

NOTE:
Connect **A6** Adapter
Plug to Blower Motor.

NOTE: To play air hockey - carefully detach **P13** Ramp Net from **P14** Ramp Net Anchors and drape ramp net over backboard.

NOTE: Carefully inflate both **A2** Basketballs and **A5** Soccer Ball using **A1** Air Pump - **DO NOT OVER INFLATE**.

NOTE: Please unplug **A6** Adapter and keep in safe area when playing Soccer.

Congratulations! You have now assembled your mutli game table. Please note the Care and Use instructions below to insure many years of trouble free use of your multi game table.

CARE AND USE OF YOUR REDLINE FUSION 3-IN-1 TABLE

1. Use spray furniture polish to clean all exterior surfaces of your multi game table.
2. This product is intended for **INDOOR** use only.
3. **DO NOT** sit, climb or lean on the table.
4. **DO NOT** drag the table when moving it. This will damage the legs.
5. **DO NOT** set drinks on the table.
6. Position game table where as air motor cord is not a trip hazard. Always turn air motor off when not in use.

PRODUCT PARTS LIST FOR MODEL # G05710W

Key #	Part #	Description	Qty.
H1	05710WJH1	1/4" x 1-1/8" Allen Head Bolt	4
H2	05710WJH2	1/4" x 7/8" Allen Head Bolt	16
H3	05710WJH3	1/4" x 19mm Flat Washer	20
H4	05710WJH4	4mm x 12mm Phillips Round Head Screw	22
H5	05710WJH5	4mm x 15mm Phillips Round Head Screw	16
H6	05710WJH6	3.5mm x 7mm Phillips Round Head Screw	4
H7	05710WJH7	4mm x 25mm Phillips Round Head Bolt	4
H8	05710WJH8	4mm Lock Nut	4
T1	05710WJT1	Allen Wrench	1
T2	05710WJT2	Wrench	1
A1	05710WJA1	Air Pump with Needle	1
A2	05710WJA2	Basketball	2
A3	05710WJA3	Striker	2
A4	05710WJA4	Puck	2
A5	05710WJA5	Soccer Ball	1
A6	05710WJA6	Adapter	1
P1	05710WJP1	Air Hockey Cabinet (no motor)	1
P2	05710WJP2	Left Leg	2
P3	05710WJP3	Right Leg	2
P4	05710WJP4	End Leg Panel	2
P5	05710WJP5	Side Leg Panel	2
P6	05710WJP6	Puck Catcher	2
P7	05710WJP7	Metal Hook	4
P8	05710WJP8	Backboard	1
P9	05710WJP9	S-Shape Backboard Support Tube	2
P10	05710WJP10	Straight Backboard Support Tube	2
P11	05710WJP11	Rim	2
P12	05710WJP12	Rim Net	2
P13	05710WJP13	Ramp Net	1
P14	05710WJP14	Ramp Net Anchor	2
P15	05710WJP15	Soccer Net	1
C1	05710WJC1	Blower Motor	1
K1	05710WJK1	Hardware Kit	1
M1	05710WJM1	Owner Manual	1

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADESPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-888-996-2729 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO REGRESE A LA TIENDA

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-888 -996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@Escalade Sports.com

O escriba a:

EscaladeSports

Departamento de Atención al

Cliente

P.O.Bo x 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Al contactar a Escalade Sports, por favor incluya su número de modelo, código de fecha (si lo hubiera) y el número de parte en caso de solicitar una parte. Estos números se ubican en el producto, el empaque y en el manual del usuario.

Número de modelo: **G05710W**

Código de fecha: **2 - G05710W - - WJ**

Fecha de Compra: _____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.

IMPORTANTE!

LOS DIBUJOS DE ESTE MANUAL PUEDEN HABERSE EXAGERADO O MODIFICADO PARA MOSTRAR LOS DETALLES.



SE REQUIEREN DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTA MESA DE 3 EN 1 REDLINE “FUSION”

Herramientas Necesarias:

- T1 - Llave Allen (incluida) & T2 - Llave (incluida)
- Desarmador Phillips
- Spray abrillantador de muebles y un trapo limpio

Un desarmador eléctrico, puede resultarle muy útil para armar la mesa. Sin embargo, debe usarlo en baja potencia y tener mucho cuidado de no ajustar en exceso y dañar los tornillos.

Consejos del Ensamblamiento

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar la mesa.


1. Coloque todos los tornillos manualmente antes de apretarlos.
2. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar cada paso.




IMPORTANTE:

LEA ATENTAMENTE Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL DEL ENSAMBLADO, DEL FUNCIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD. SE REQUIEREN POR LO MENOS DOS ADULTOS PARA ARMAR ESTA MESA


IDENTIFICADOR DE TORNILLOS (A Escala)




H1 - 1/4" x 1-1/8"
Tornillo Allen
(4 pzas.)




H2 - 1/4" x 7/8"
Tornillo Allen
(16 pzas.)



H3 - 1/4" x 19mm
Rondana
(20 pzas.)




H4 - 4mm x 12mm
Tornillo Phillips
(cabeza redonda)
(22 pzas.)



H5 - 4mm x 15mm
Tornillo Phillips
(cabeza redonda)
(16 pzas.)




H6 - 3.5mm x 7mm
Tornillo Phillips
(cabeza redonda)
(4 pzas.)




H7 - 4mm x 25mm
Tornillo Phillips
(4 pzas.)



H8 - 4mm
Tuerca de
Seguridad
(4 pzas.)




(No a Escala)
T1 - Llave Allen
(1 pza.)



(No a Escala)
T2 - Llave (1 pza.)


IDENTIFICADOR DE ACCESORIOS (No a Escala)



A1 - Pompa
de Aire con
aguja
(1 pza.)



A2 - Pelota de
Basketball
(2 pzas.)




A3 - Mazo
(2 pzas.)



A4 - Disco
(2 pzas.)




A5 - Pelota
de Fútbol
(1 pza.)




A6 -
Adaptador
(1 pza.)




IDENTIFICADOR DE LAS PARTES (No a Escala)




P1 - Gabinete de ;a
Mesa de hockey de
aire (1 pza.)



P2 - Pata
(Izquierda)
(2 pzas.)




P3 - Pata
(Derecha)
(2 pzas.)




P4 - Tabla del Extremo
para las patas
(2 pzas.)


NOTA: Tablas lateral
P4 están empacadas
abajo de la mesa.



P5 - Tabla Lateral
para las patas
(2 pzas.)




P6 - Cancha de
Hockey
(2 pzas.)



P7 - Gancho de
Metal
(4 pzas.)


NOTA: Tablero P8 está
empacado abajo de la
mesa.



P8 - Tablero
(1 pza.)




P9 - Tubo de Soporte
"S"
(2 pzas.)




P10 - Tubo de Soporte
Recto
(2 pzas.)




P11 - Aro (2
pzas.)




P12 - Red
para el Aro
(2 pzas.)



P13 - Red
con Rampa
(1 pza.)



P14 - Soporte
Para Red con
Rampa
(2 pzas.)



P15 - Red de la
Cancha de
Fútbol
(1 pza.)



PARTES REQUERIDAS:

- 2 pzas. - **P2** Pata (Izquierda)
- 2 pzas. - **P3** Pata (Derecha)
- 4 pzas. - **P7** Gancho de Metal
- 8 pzas. - **H4** Tornillo Phillips
(Cabeza redonda)

PASO 1:

Coloque los Ganchos de Metal **P7** en las Patas Izquierdas **P2** y las Patas Derechas **P3** usando los orificios de guía pre-perforados con los Tornillos **H4** como se muestra en la **FIGURA 1**.




FIGURA 1

PARTES REQUERIDAS:

16 pzas. - **H2** Tornillo Allen

16 pzas. - **H3** Rondana

1 pza. - **P1** Gabineta de la Mesa de Hockey

1 pza. - **P15** Red de la Cancha de Fútbol

1 pza. - **T1** Llave Allen


PASO 2:

Adjunte las Patas Izquierdas **P2** y las Patas Derechas **P3** ya ensambladas anteriormente en el **PASO 1** en el Gabinete de la Mesa de Hockey **P1** utilizando los Tornillos Allen **H2** y las Rondanas **H3** con la Red de la Cancha de Fútbol **P15** como se muestra en la **FIGURA 2**, en el **DETALLE A** y en el **DETALLE B**. Coloque las Cuerdas Elásticas de la Red de la Cancha de Fútbol **P15** dentro de cada Gancho de Metal **P7** como se muestra en el **DETALLE C**.

NOTA IMPORTANTE Por favor, asegúrese que la entrada de la Red de la Cancha de Fútbol esté en el lado opuesto de los orificios ensamblados del de básquetbol como se muestra en la FIGURA 2.

! IMPORTANTE:

ASEGURESE QUE LAS PATAS IZQUIERDAS **P2** Y LAS PATAS DERECHAS **P3** ESTÉN ENSAMBLANDAS EXACTAMENTE COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA.



PARTES REQUERIDAS:

8 pzas. - **H4** Tornillo Phillips (Cabeza redonda)

2 pzas. - **P4** Tabla del Extremo para las patas

8 pzas. - **H5** Tornillo Phillips (Cabeza redonda)

2 pzas. - **P5** Tabla Lateral para las patas

PASO 3:

Coloque Las Tablas del Extremo **P4** y Las Tablas Laterales **P5** en las Patas Izquierdas **P2** y las Patas Derechas **P3** usando los orificios de guía pre-perforados con los Tornillos **H4** como se muestra en la **FIGURA 3**. Atornille los Tornillos **H4**, pero no los sobre apriete para no barrerlos/dañarlos.

NOTA: Temporalmente Desenganche la Red de fútbol **P15** para instalar Las Tablas del Extremo **P4** y Las Tablas Laterales **P5**. Vuelva a colocar la Red de fútbol **P15** a los ganchos, cuando todos los paneles estén instalados.

NOTA: Entrada de la Red de la Cancha de Fútbol de este lado.

NOTA: Temporalmente Desenganche la Red de fútbol **P15** para instalar Las Tablas del Extremo **P4** y Las Tablas Laterales **P5**. Vuelva a colocar la Red de fútbol **P15** a los ganchos, cuando todos los paneles estén instalados.




FIGURA 3

NOTA IMPORTANTE:
Orificios para el ensamblado de Básquetbol en esta posición.



ADVERTENCIA

ESTE PASO REQUIERE DE DOS O MAS ADULTOS.

CON MUCHO CUIDADO VOLTEE LA MESA HASTA QUE LAS PATAS DE LA MESA ESTÉN SOBRE EL PISO. TENGA CUIDADO LA MESA ESTÁ MUY PESADA.

PARTES REQUERIDAS:

6 pzas. - **H4** Tornillo Phillips (Cabeza redonda)

2 pzas. - **P6** Cancha de Hockey

PASO 4:

Coloque las Canchas de Hockey **P6** usando los orificios guía pre-perforados con los Tornillos **H4** como se muestra en la **FIGURA 4**.

Atornille los Tornillos **H4**, pero no los sobre apriete para no barrerlos/dañarlos.




FIGURA 4

PARTES REQUERIDAS:

8 pzas. - **H5** Tornillo Phillips (Cabeza redonda) 1 pza. - **P8** Tablero 2 pzas. - **P11** Aro
4 pzas. - **H7** Tornillo Phillips 2 pzas. - **P10** Tubo de Soporte Recto
2 pzas. - **P12** Red para el Aro 4 pzas. - **H8** Tuerca de Seguridad 1 pza. - **T2** Llave

PASO 5:

Coloque los Aros **P11** por atrás de del Tablero **P8** utilizando los Tornillos **H5** como se muestra en la **FIGURA 5**.

Atornille los tornillos H5, pero no los sobre apriete para no barrerlos/dañarlos.

NOTA IMPORTANTE

El aro debe de doblarse hacia el tablero, y la parte lisa del borde circular debe estar boca arriba. Si esto no es posible, simplemente desenganche el soporte de los 4 tornillos del borde del aro y revérsele sobre el aro.

NOTA:
Gráfica en
este lado.




FIGURA 5

PASO 6:

Coloque los tubos de soporte rectos **P10** detrás del tablero **P8** usando los Tornillos Phillips **H7** con las tuercas de seguridad **H8** como se muestra en la **FIGURA 6**. Apriete las tuercas de seguridad **H8** usando la llave **T2**.

Adjunte cada red para el aro **P12** a cada aro **P11** como se muestra en la **FIGURA 6**.





FIGURA 6



PARTES REQUERIDAS:

4 pzas. - **H1** Tornillo Allen

2 pzas. - **P9** Tubo de Soporte "S"

4 pzas. - **H3** Rondana

1 pza. - **T1** Llave Allen

4 pzas. - **H6** Tornillo Phillips (Cabeza redonda)

PASO 7:

Adjunte los tubos de soporte "S" **P9** al Gabinete de la Mesa de Hockey **P1** usando los tornillos Allen **H1** con las rondanas **H3** como se muestra en la **FIGURA 7**. Use la llave Allen **T1** para apretar los tornillos Allen **H1**.

Conecte el tablero previamente ensamblado del **PASO 6** a los tubos de soporte "S" **P9** usando los tornillos Phillips **H6** como se muestra **FIGURA 7**. Apriete, pero no permita que se barran los Tornillos Phillips **H6**.




FIGURA 7

PARTES REQUERIDAS:

1 pza. - **P13** Red con Rampa

2 pzas. - **P14** Soporte Para Red con Rampa

1 pza. - **A6** Adaptador

PASO 8:


Adjunte cada soporte para red con rampa **P14** al extremo de la mesa como se muestra en la **FIGURA 8**.

NOTA: Por favor use un martillo de goma (no viene incluido) para adjuntar el soporte para red con rampa **P14**

Una la red con rampa **P13** a los tubos de soporte rectos **P10** usando las tiras de velcro como se muestra en el **DETALLE D**.

Una la red con rampa **P13** al soporte para red con rampa **P14** como se muestra en el **DETALLE E**.

Conecte el adaptador **A6** al motor de aire que se encuentra unido al inferior de la mesa como se muestra en la **FIGURA 8**.



NOTA: Para jugar hockey de aire- remueva la red con rampa **P13** cuidadosamente de los soportes para red con rampa **P14** y extienda la red sobre el tablero.

NOTA: Con cuidado infle ambos balones, el de básquetbol **A2** y el de futbol **A5** usando la bomba de aire **A1**- **NO SOBRE INFLE**.

NOTA: Por favor desconecte el adaptador **A6** y manténgalo en un lugar seguro mientras juega futbol.

Todos los derechos reservados.

© 2012 Escalade Sports

Felicidades! Ya ha terminado de ensamblar su mesa. Por favor, Siga las Instrucciones del Uso y del Cuidado de su mesa abajo mencionadas, para garantizar muchos años sin problemas del uso de su mesa.

INSTRUCCIONES DEL CUIDADO Y USO DE SU MESA

1. Aplique spray abrillantador de muebles en un paño y limpie la superficie exteriores su mesa.
2. Este producto está diseñado para su uso en **INTERIORES** exclusivamente.
3. **NO** salte, escale o se recargue en la mesa.
4. **NO** arrastre la mesa para moverla. Si lo hace se dañarán las patas.
5. **NO** ponga bebidas sobre la mesa.
6. Se sugiere que la mesa se coloque cerca de una pared para asegurar que el cable del Motor **NO** sea un riesgo de peligro para tropezar. Siempre apague el Motor de aire cuando no utilice la mesa.

LISTA DE PARTES PARA EL MODELO # G05710W

Clave	N.º de Parte	Descripción	Cant.
H1	05710WJH1	1/4" x 1-1/8" Tornillo Allen	4
H2	05710WJH2	1/4" x 7/8" Tornillo Allen	16
H3	05710WJH3	1/4" x 19mm Rondana	20
H4	05710WJH4	4mm x 12mm Tornillo Phillips (Cabeza redonda)	22
H5	05710WJH5	4mm x 15mm Tornillo Phillips (Cabeza redonda)	16
H6	05710WJH6	3.5mm x 7mm Tornillo Phillips (Cabeza redonda)	4
H7	05710WJH7	4mm x 25mm Tornillo Phillips	4
H8	05710WJH8	4mm Tuerca de Seguridad	4
T1	05710WJT1	Llave Allen	1
T2	05710WJT2	Llave	1
A1	05710WJA1	Air Pump with Needle	1
A2	05710WJA2	Pelota de Basketball	2
A3	05710WJA3	Mazo	2
A4	05710WJA4	Disco	2
A5	05710WJA5	Pelota de Fútbol	1
A6	05710WJA6	Adaptador	1
P1	05710WJP1	Mesa de hockey de aire (sin Motor)	1
P2	05710WJP2	Pata (Izquierda)	2
P3	05710WJP3	Pata (Derecha)	2
P4	05710WJP4	Tabla del extremo para las patas	2
P5	05710WJP5	Tabla lateral para las patas	2
P6	05710WJP6	Cancha de Hockey	2
P7	05710WJP7	Gancho de Metal	4
P8	05710WJP8	Tablero	1
P9	05710WJP9	Tubo de soporte "S"	2
P10	05710WJP10	Tubo de Soporte Recto	2
P11	05710WJP11	Aro	2
P12	05710WJP12	Red para el Aro	2
P13	05710WJP13	Red con Rampa	1
P14	05710WJP14	Soporte Para Red con Rampa	2
P15	05710WJP15	Red de la Cancha de Fútbol	1
C1	05710WJC1	Motor de Aire	1
K1	05710WJK1	Conjunto de Tornillos y Tuercas	1
M1	05710WJM1	Manual	1

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-888-996-2729 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

☐ escribanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

☐ por correo electrónico a:

gameroom@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.