



We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,

DO NOT RETURN IT TO THE STORE,

please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

Or write to:

Escalade Sports

Customer Service Department

P.O. Box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your date code when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable), and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and in this owners manual.


Your Model Number **G01320W**

Date Code: **2 - G01320W - - WJ**

Purchase Date: _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT! READ EACH STEP
IN THIS MANUAL BEFORE YOU
BEGIN THE ASSEMBLY.**



TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS OPTIMA SOCCER TABLE

Tools Required:

- T1 - Allen Wrench (Included)
- Phillips Screwdriver
- Furniture Polish and Cloth

An electric screwdriver is helpful in assembly. However, please set at low torque and use extreme caution with an electric screwdriver because you could overtighten the hardware and strip the screws.

Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your soccer table.


1. Start all bolts by hand before tightening.
2. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.




WARNING:

**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND
SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO
ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS SOCCER TABLE
TOGETHER.**


HARDWARE IDENTIFIER (To Scale)




H1 - 6mm x 28mm
Allen Head Bolt
(16 pcs)




H2 - 6mm x 19mm
Flat Washer (16 pcs)




H3 - 4mm x 12mm
Phillips Round Head
Screw (8 pcs)




H4 - 4mm x 45mm
Phillips Flat Head
Screw (8 pcs)




H5 - 4mm x 45mm
Phillips Washer Head
Screw (6 pcs)



H6 - 3mm x 15mm
Phillips Flat Head
Screw (4 pcs)




H7 - 3mm x 32mm
Phillips Flat Head
Screw (16 pcs)



H8 - 3mm x 20mm
Phillips Round Head
Bolt (26 pcs)



H9 - Lock Nut (26 pcs)



T1 - Allen Wrench
(1 pc)

ACCESSORIES IDENTIFIER (Not to Scale)



A1- Soccer Ball (2 pcs)




A2- Leg Glue (1 pc)

NOTE: Keep out of reach of children.
Properly dispose of empty glue container.




PARTS IDENTIFIER

(Not to Scale)




P1 - Side Apron
(2 pcs)




P2 - End Apron
(2 pcs)



P3 - Leg (4 pcs)



P4 - Playfield (1 pc)




P5 - Playfield
Support Brace
(3 pcs)



P6 - Leg Bottom
Board (4 pcs)




P7 - Leg Leveler
(4 pcs)



P8 - Top Goal
Box (2 pcs)



P9 - Bottom Goal
Box (2 pcs)




P10 - Slide
Scorer (2 pcs)




P11 - Red Player
(13 pcs)




P12 - Yellow Player
(13 pcs)



P13 - 3 Player Rod
(4 pcs)




P14 - 5 Player Rod
(2 pcs)



P15 - 2 Player Rod
(2 pcs)




P16 - Plastic Rod
Washer (16 pcs)



P17 - Rod Bumper
(16 pcs)



P18 - Rod End
Cap (8 pcs)



P19 - Rod Handle
(8 pcs)



PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H4** Phillips Flat Head Screw
2 pcs - **P1** Side Apron


1 pc - **P4** Playfield
1 pc - **P2** End Apron

STEP 1:

Find a clean, level place to begin the assembly of your soccer table. We recommend building the table on the box top to protect the parts during assembly.

Attach one **P2** End Apron to the **P1** Side Aprons using pre-drilled pilot holes with **H4** Screws as shown in **FIGURE 1**. **Tighten, but do not strip out H4 screws.**

Slide **P4** Playfield with the graphic facing down, into the grooves of **P1** Side Aprons as shown in **FIGURE 1**.



PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H4** Phillips Flat Head Screw
6 pcs - **H5** Phillips Washer Head Screw

1 pc - **P2** End Apron
3 pcs - **P5** Playfield Support Brace


STEP 2:

Attach other **P2** End Apron to previous cabinet assembly using pre-drilled pilot holes with **H4** Screws as shown in **FIGURE 2**. **Tighten, but do not strip out H4 screws.**

Place **P5** Playfield Support Braces onto **P4** Playfield and attach to **P1** Side Aprons using pre-drilled holes with **H5** Screws as shown in **FIGURE 2**. **Tighten, but do not strip out H5 screws.**

NOTE: As P5 Playfield Support Braces are rectangular in shape - please be sure to install support braces turned "TIGHT" against playfield.

FIGURE 2



PARTS REQUIRED:

16 pcs - **H7** Phillips Flat Head Screw
4 pcs - **P6** Leg Bottom Board
4 pcs - **P7** Leg Leveler
1 pc - **A2** Glue
4 pcs - **P3** Leg

IMPORTANT NOTE:

1. Do not remove the protective plastic coating until legs are fully installed onto table cabinet.
2. Open leg panels slowly and carefully.
3. Protective plastic coating must be removed at top of leg before installing assembled leg onto table cabinet.


STEP 3:

Carefully apply **A2** Glue inside the V-Groove of **P3** Leg as shown in **FIGURE 3**.

Carefully fold **P3** Leg and attach **P6** Leg Bottom Board to the **P3** Leg using pre-drilled pilot holes with **H7** Screws as shown in **FIGURE 3**.

Thread **P7** Leg Leveler into **P6** Leg Bottom Board as shown in **FIGURE 3**.

Repeat the same procedure for the other **P3** Legs.




PARTS REQUIRED:

16 pcs - **H1** Allen Head Bolt 16 pcs - **H2** Flat Washer 1 pc - **T1** Allen Wrench

STEP 4:

Attach four **P3** Leg assembly from **STEP 3** to previous cabinet assembly from **STEP 2** using **H1** Allen Head Bolts with **H2** Flat Washers as shown in **FIGURE 4**. Using **T1** Allen Wrench to tighten all **H1** Bolts.



WARNING:

THIS STEP REQUIRES TWO OR MORE ADULTS.
VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND
SET IT ON ITS LEGS.

PARTS REQUIRED:

13 pcs - **H8** Phillips Round Head Bolt
13 pcs - **H9** Lock Nut
13 pcs - **P11** Red Player

2 pcs - **P13** 3 Player Rod
1 pc - **P14** 5 Player Rod
1 pc - **P15** 2 Player Rod

8 pcs - **P16** Plastic Rod Washer
8 pcs - **P17** Rod Bumper
4 pcs - **P18** Rod End Cap
4 pcs - **P19** Rod Handle

STEP 5:

Slide **P13** 3 Player Rods, **P14** 5 Player Rod and **P15** 2 Player Rod through **C1** Rod Bushings of one **P1** Side Apron as shown in **FIGURE 5**.

IMPORTANT NOTE: Please note the location of the hole that is near one end of each rod. This is the handle end of the rod.


Place one **P17** Rod Bumper and one **P16** Rod Washer on each rod as shown in **FIGURE 5**.

Place **P11** Red Players on each rod as shown in **FIGURE 5**.


IMPORTANT NOTE: The goalie should be at your left and your team (player face) facing to the right.

Looking ahead to Page 9 **FIGURE 9** - will help you with correct player and rod handle assembly onto rods.

Place one **P16** Rod Washer and one **P17** Rod Bumper on each rod as shown in **FIGURE 5**.



C1 Rod Bushing
Note: C1 Rod Bushings are already attached onto each **P1** Side Apron



STEP 6:



Align **P11** Red Player to each player hole and attach using **H8** Bolts with **H9** Lock Nut as shown in **FIGURE 6** and **DETAIL A**.

Attach **P18** Rod End Caps to the rod as shown in **FIGURE 6**.

Slide **P19** Rod Handle onto each rod end with the small hole shown in **FIGURE 6**.

IMPORTANT NOTE:

A small amount of liquid soap applied inside each **P19** Rod Handle will allow them to slip onto rod easier.



PARTS REQUIRED:

13 pcs - **H8** Phillips Round Head Bolt
13 pcs - **H9** Lock Nut
13 pcs - **P12** Yellow Player

2 pcs - **P13** 3 Player Rod
1 pc - **P14** 5 Player Rod
1 pc - **P15** 2 Player Rod

8 pcs - **P16** Plastic Rod Washer
8 pcs - **P17** Rod Bumper
4 pcs - **P18** Rod End Cap
4 pcs - **P19** Rod Handle

STEP 7:

Slide **P13** 3 Player Rods, **P14** 5 Player Rod and **P15** 2 Player Rod through **C1** Rod Bushings of one **P1** Side Apron as shown in **FIGURE 7**.



IMPORTANT NOTE: Please note the location of the hole that is near one end of each rod. This is the handle end of the rod.

Place one **P17** Rod Bumper and one **P16** Rod Washer on each rod as shown in **FIGURE 7**.

Place **P12** Yellow Players on each rod as shown in **FIGURE 7**.

IMPORTANT NOTE: The goalie should be at your left and your team (player face) facing to the right.

Place one **P16** Rod Washer and one **P17** Rod Bumper on each rod as shown in **FIGURE 7**.



STEP 8:



Align **P12** Yellow Player to each player hole and attach using **H8** Bolts with **H9** Lock Nut as shown in **FIGURE 8** and **DETAIL B**.

Attach **P18** Rod End Caps to the rod as shown in **FIGURE 8**.

Slide **P19** Rod Handle onto each rod end with the small hole shown in **FIGURE 8**.

IMPORTANT NOTE:

A small amount of liquid soap applied inside each **P19** Rod Handle will allow them to slip onto rod easier.



PARTS REQUIRED:

8 pcs - **H3** Phillips Round Head Screw
4 pcs - **H6** Phillips Flat Head Screw
2 pcs - **P8** Top Goal Box
2 pcs - **P9** Bottom Goal Box
2 pcs - **P10** Slide Scorer


STEP 9:

Attach **P8** Top Goal Boxes and **P9** Bottom Goal Boxes to **P2** End Aprons using pre-drilled pilot holes with **H3** Screws as shown in **FIGURE 9**.

Attach **P10** Slide Scorer using **H6** Screws to **P2** End Apron top rail as shown in **FIGURE 9**.

Tighten, but do not strip out H3 and H6 Screws.

FIGURE 9



Congratulations! You have now assembled your soccer table. Please note the Care and Use instructions below to insure many years of trouble free use of your soccer table.

CARE AND USE OF YOUR OPTIMA SOCCER TABLE

1. Apply spray furniture polish to a clean cloth and wipe down the rods to make them slide easier in the rod bushings.
2. Use spray furniture polish to clean all exterior surfaces of your soccer table.
3. Use a carpenters level to properly level table using the leg levelers.
4. This product is intended for **INDOOR** use only.
5. **DO NOT** sit, climb or lean on the table.
6. **DO NOT** drag the table when moving it. This will damage the legs.
7. **DO NOT** set drinks on the table.

PRODUCT PARTS LIST FOR MODEL # G01320W

Key #	Part #	Description	Qty.
H1	01320WJH1	6mm x 28mm Allen Head Bolt	16
H2	01320WJH2	6mm x 19mm Flat Washer	16
H3	01320WJH3	4mm x 12mm Phillips Round Head Screw	8
H4	01320WJH4	4mm x 45mm Phillips Flat Head Screw	8
H5	01320WJH5	4mm x 45mm Phillips Washer Head Screw	6
H6	01320WJH6	3mm x 15mm Phillips Flat Head Screw	4
H7	01320WJH7	3mm x 32mm Phillips Flat Head Screw	16
H8	01320WJH8	3mm x 20mm Phillips Round Head Bolt	26
H9	01320WJH9	Lock Nut	26
T1	01320WJT1	Allen Wrench	1
A1	01320WJA1	Soccer Ball	2
A2	01320WJA2	Leg Glue	1
P1	01320WJP1	Side Apron	2
P2	01320WJP2	End Apron	2
P3	01320WJP3	Leg	4
P4	01320WJP4	Playfield	1
P5	01320WJP5	Playfield Support Brace	3
P6	01320WJP6	Leg Bottom Board	4
P7	01320WJP7	Leg Leveler	4
P8	01320WJP8	Top Goal Box	2
P9	01320WJP9	Bottom Goal Box	2
P10	01320WJP10	Slide Scorer	2
P11	01320WJP11	Red Player	13
P12	01320WJP12	Yellow Player	13
P13	01320WJP13	3 Player Rod	4
P14	01320WJP14	5 Player Rod	2
P15	01320WJP15	2 Player Rod	2
P16	01320WJP16	Plastic Rod Washer	16
P17	01320WJP17	Rod Bumper	16
P18	01320WJP18	Rod End Cap	8
P19	01320WJP19	Rod Handle	8
C1	01320WJC1	Rod Bushing	16
K1	01320WJK1	Hardware Kit	1
M1	01320WJM1	Owner Manual	1

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADESPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-888-996-2729 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO REGRESE A LA TIENDA

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-888 -996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

O escriba a:

EscaladeSports

Departamento de Atención al

Cliente

P.O.Bo x 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Al contactar a Escalade Sports, por favor incluya su número de modelo, código de fecha (si lo hubiera) y el número de parte en caso de solicitar una parte. Estos números se ubican en el producto, el empaque y en el manual del usuario.

Número de modelo: **G01320W**

Código de fecha: **2 - G01320W - - WJ**

Fecha de Compra: _____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.

IMPORTANTE!

LOS DIBUJOS DE ESTE MANUAL PUEDEN HABERSE EXAGERADO O MODIFICADO PARA MOSTRAR LOS DETALLES.



SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTA MESA.

Herramientas Necesarias:

T1 - Llave Allen (Incluida)

Desarmador Phillips

Abrillantador para muebles y un paño

Un desarmador eléctrico, puede resultarle muy útil para armar la mesa. Sin embargo, debe usarlo en baja potencia y tener mucho cuidado de no ajustar en exceso y dañar los tornillos.

Consejos de ensamblamiento

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar la mesa.


1. Coloque todos los tornillos manualmente antes de apretarlos.
2. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar cada paso.




PRECAUCIÓN:

**LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAR FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ATENTAMENTE.
SE REQUIEREN POR LO MENOS DOS ADULTOS
PARA ARMAR ESTA MESA**


IDENTIFICADOR DE TORNILLOS (A Escala)




H1 - 6mm x 28mm
Tornillo Allen
(16 pzas.)




H2 - 6mm x 19mm
Rondana (16 pzas.)




H3 - 4mm x 12mm
Tornillo Phillips
(Cabeza redonda) (8 pzas.)




H4 - 4mm x 45mm
Tornillo Phillips (cabeza plana)
(8 pzas.)




H5 - 4mm x 45mm
Tornillo Phillips
(cabeza tipo arandela)
(6 pzas.)



H6 - 3mm x 15mm
Tornillo Phillips (cabeza plana)
(4 pzas.)




H7 - 3mm x 32mm
Tornillo Phillips (cabeza plana)
(16 pzas.)



H8 - 3mm x 20mm
Tornillo Phillips
(26 pzas.)



H9 - Tuerca de Seguridad (26 pzas.)



(No a Escala)
T1 - Llave Allen
(1 pza.)

IDENTIFICADOR DE ACCESORIOS (No a Escala)



A1- Balón de Fútbol (2 pzas.)




A2-Pegamento (1 pza.)




Nota: Mantener fuera del alcance de los niños.
Deseche de contenedores vacíos de pegamento correctamente.

IDENTIFICADOR DE PARTES (No a Escala)




P1 - Panel Lateral
(2 pzas.)




P2 - Panel del Extremo
(2 pzas.)



P3 - Pata (4 pzas.)



P4 - Superficie de
Juego (1 pza.)




P5 - Soporte de la
Superficie de
Juego(3 pzas.)



P6 - Triangulo
de la pata (4
pzas.)




P7 - Nivelador de
pata (4 pzas.)



P8 - Porteria
Superior (2
pzas.)



P9 - Porteria
Inferior (2 pzas.)




P10 - Marcador
Manual (2 pzas.)




P11 - Jugador Rojo
(13 pzas.)




P12 - Jugador Amarillo
(13 pzas.)



P13 - Barra de 3 Jugadores
(4 pzas.)




P14 - Barra de 5 Jugadores
(2 pzas.)



P15 - Barra de 2 Jugadores
(2 pzas.)




P16 - Rondana de
Plástico (16 pzas.)



P17 - Tope de la barra
(16 pzas.)



P18 - Tapón
para la barra
(8 pzas.)



P19 - Mango de la barra
(8 pzas.)



PARTES REQUERIDAS:

4 pzas. - **H4** Tornillo Phillips (cabeza plana)

1 pza. - **P4** Superficie de Juego

2 pzas. - **P1** Panel Lateral

1 pza. - **P2** Panel del Extremo

PASO 1:

Elija una superficie plana nivelada y limpia para ensamblar su mesa de fútbol. Se recomienda construir la mesa sobre la caja para proteger las piezas durante el ensamblamiento.

Adjunte un Panel del Extremo **P2** al Panel Lateral **P1** usando los orificios guía pre-perforados con los tornillos **H4** como se muestra en la **FIGURA 1**. **Atornille** los tornillos **H4**, pero no los sobre apriete para no barrerlos/dañarlos. Deslice la Superficie de Juego **P4** con el diseño gráfico, hacia abajo, dentro de las ranuras del Panel Lateral **P1** como se muestra en la **FIGURA 1**.




FIGURA 1

PARTES REQUERIDAS:

4 pzas. - **H4** Tornillo Phillips (cabeza plana)

1 pza. - **P2** Panel del Extremo


6 pzas. - **H5** Tornillo Phillips (cabeza tipo arandela) 3 pzas. - **P5** Soporte de la Superficie de Juego

PASO 2: Adjunte el otro Panel del Extremo **P2** al gabinete ya ensamblado anteriormente usando los orificios de guía pre-perforados con los tornillos **H4** como se muestra en la **FIGURA 2**. **Atornille** los tornillos **H4**, pero no los sobre apriete para no barrerlos/dañarlos.

Coloque el Soporte de la Superficie de Juegos **P5** en la Superficie de Juego **P4** y al Panel Lateral **P1** usando los orificios pre-perforados con los tornillos **H5** como se muestra en la **FIGURA 2**. **Atornille los tornillos H5, pero no los sobre apriete para no barrerlos/dañarlos.**

NOTA: Como los Soportes de la Superficie de Juego **P5** son rectangulares - asegúrese de instalarlos en una posición "firmemente/apretados" en contra de la superficie de juego.

FIGURA 2



PARTES REQUERIDAS:

16 pzas. - **H7** Tornillo Phillips 4 pzas. - **P6** Triangulo de la pata
(cabeza plana) 4 pzas. - **P7** Nivelador de pata
4 pzas. - **P3** Pata 1 pza. - **A2** Pegamento

NOTA IMPORTANTE

1. No retire la capa protectora de plástico hasta que las patas estén totalmente instaladas en el gabinete de mesa.
2. Abra los paneles de las patas lentamente y con cuidado.
3. La capa protectora de plástico debe ser removida en la parte superior de la pata antes de instalar la pata ensamblada en el gabinete de la mesa..


PASO 3:

Con cuidado aplique el Pegamento **A2** en el interior de la ranura-V de la Pata **P3** como se muestra en la **FIGURA 3**.

Doble la pata **P3** cuidadosamente y coloque la Triangulo de la pata **P6** a la Pata **P3** usando los orificios guía pre-perforados con los tornillos **H7** como se muestra en la **FIGURA 3**.

Enrosque el Nivelador de la pata **P7** dentro de la Triangulo de la pata **P6** como se muestra en la **FIGURA 3**.

Repita el mismo procedimiento para las otras patas **P3**.




PARTES REQUERIDAS:

16 pzas. - **H1** Tornillo Allen 16 pzas. - **H2** Rondana 1 pza. - **T1** Llave Allen

PASO 4:

Colocar las cuatro Patas ya ensambladas **P3** al gabinete ya ensamblado anteriormente en el **PASO 2** utilizando los tornillos de cabeza Allen **H1** con las rondanas **H2** como se muestra en la **FIGURA 4**. Utilizando la Llave Allen **T1** para apretar todos los tornillos **H1**.



⚠ ADVERTENCIA

ESTE PASO REQUIERE DE DOS O MAS ADULTOS.
CON MUCHO CUIDADO VOLTEE LA MESA HASTA QUE LAS PATAS DE LA MESA ESTÉN SOBRE EL PISO.

PARTES REQUERIDAS:

13 pzas. - **H8** Tornillo Phillips

13 pzas. - **H9** Tuerca de Seguridad

13 pzas. - **P11** Jugador Rojo

2 pzas. - **P13** Barra de 3 Jugadores

1 pza. - **P14** Barra de 5 Jugadores

1 pza. - **P15** Barra de 2 Jugadores

4 pzas. - **P19** Mango de la barra

8 pzas. - **P16** Rondana de Plástico

8 pzas. - **P17** Tope de la barra

4 pzas. - **P18** Tapón para la barra

PASO 5:

Deslice la Barra de 3 Jugadores **P13**, la Barra de 5 Jugadores **P14** y la Barra de 2 Jugadores **P15** a través de los Bujes de la barra **C1** de un Panel Lateral **P1** como se muestra en la **FIGURA 5**.

NOTA IMPORTANTE: Por favor, tenga en cuenta la ubicación del orificio que está cerca de un extremo de cada barra. Este es el extremo del mango de la barra.

Coloque un Tope de la barra **P17** y una Rondana de Plástico **P16** en cada barra como se muestra en la **FIGURA 5**.

Coloque los jugadores rojos **P11** en cada una de las barras como se muestra en la **FIGURA 5**.


NOTA IMPORTANTE: El portero debe estar a su izquierda y su equipo (cara del jugador) viendo a la derecha.

Vea la Pagina 9 en la **FIGURA 9** le ayudara a ensamblar correctamente los jugadores y los mangos de las barras.

Coloque una Rondana de Plástico **P16** y un Tope de la barra **P17** en cada barra como se muestra en la **FIGURA 5**.

- = **P11** Jugador Rojo
- = **P16** Rondana de Plástico
- = **P17** Tope de la barra

C1 Buje de la barra
Nota: C1 Bujes de la barra ya están instalados en cada Panel Lateral **P1**



PASO 6:



Alinear Jugadores Rojos **P11** en cada orificio del jugador utilizando los tornillos **H8** con las Tuercas de Seguridad **H9** como se muestra en la **FIGURA 6** y en el **DETALLE A**.

Coloque los Tapones para las barras **P18** a la barra como se en la **FIGURA 6**.

Deslice el Mango de la barra **P19** en cada extremo de la barra y con un pequeño orificio como se muestra en la **FIGURA 6**.

NOTA IMPORTANTE

Agregue una pequeña cantidad de jabón líquido dentro de cada Mango de la barra **P19** que le permitirá deslizarse más fácil sobre la barra.



PARTES REQUERIDAS:

13 pzas. - **H8** Tornillo Phillips
13 pzas. - **H9** Tuerca de Seguridad
13 pzas. - **P12** Jugador Amarillo
4 pzas. - **P19** Mango de la barra

2 pzas. - **P13** Barra de 3 Jugadores
1 pza. - **P14** Barra de 5 Jugadores
1 pza. - **P15** Barra de 2 Jugadores

8 pzas. - **P16** Rondana de Plástico
8 pzas. - **P17** Tope de la barra
4 pzas. - **P18** Tapón para la barra

PASO 7:

Deslice la Barra de 3 Jugadores **P13**, la Barra de 5 Jugadores **P14** y la Barra de 2 Jugadores **P15** a través de los Bujes de la barra **C1** de un Panel Lateral **P1** como se muestra en la **FIGURA 7**.

NOTA IMPORTANTE: Por favor, tenga en cuenta la ubicación del orificio que está cerca de un extremo de cada barra.



Este es el extremo del mango de la barra.

Coloque un Tope de la barra **P17** y una Rondana de Plástico **P16** en cada barra como se muestra en la **FIGURA 7**.

Coloque los jugadores amarillos **P12** en cada una de las barras como se muestra en la **FIGURA 7**.

NOTA IMPORTANTE: El portero debe estar a su izquierda y su equipo (cara del jugador) viendo a la derecha.

Coloque una Rondana de Plástico **P16** y un Tope de la barra **P17** en cada barra como se muestra en la **FIGURA 7**.



PASO 8:



Alinear Jugadores Amarillos **P12** en cada orificio del jugador utilizando los tornillos **H8** con las Tuercas de Seguridad **H9** como se muestra en la **FIGURA 8** y en el **DETALLE B**.

Coloque los Tapones para las barras **P18** a la barra como se muestra en la **FIGURA 8**.

Deslice el Mango de la barra **P19** en cada extremo de la barra y con un pequeño orificio como se muestra en la **FIGURA 8**.

NOTA IMPORTANTE

Agregue una pequeña cantidad de jabón líquido dentro de cada Mango de la barra **P19** que le permitirá deslizarse más fácilmente.



PARTES REQUERIDAS:


- 8 pzas. - **H3** Tornillo Phillips (cabeza redonda)
- 4 pzas. - **H6** Tornillo Phillips (cabeza plana)
- 2 pzas. - **P8** Porteria Superior
- 2 pzas. - **P9** Porteria Inferior
- 2 pzas. - **P10** Marcador Manual

PASO 9:

Coloque las Porterias Superiores **P8** y las Porterias Inferiores **P9** a los Paneles del Extremos **P2** usando los orificios guía pre-perforados con los tornillos **H3** como se muestra en la **FIGURA 9**.

Coloque el Marcador Manual **P10** usando los tornillos **H6** al Panel del Extremo **P2** superior del riel, como se muestra **FIGURA 9**.

Atornille los tornillos H3 y los H6, pero no los sobre apriete para no dañarlos.



Felicidades! Ahora ya ha terminado de ensamblar su mesa. Por favor, Siga las instrucciones del uso y el cuidado de su mesa abajo mencionadas, para garantizar muchos años sin problemas el juego de su mesa.

CUIDADO Y USO DE SU MESA

1. Use spray abrillantador de muebles con un trapo limpio para limpiar las barras y se deslicen mas fácil en los bujes de las barras.
2. Use spray abrillantador de muebles para limpiar todas las superficies exteriores de su mesa.
3. Utilice un nivel de carpintero para nivelar la mesa con los niveladores de las patas.
4. Este producto está diseñado para su uso en **INTERIORES** exclusivamente.
5. **NO** sentarse, subirse, apoyarse sobre la mesa.
6. **NO** arrastre la mesa para moverla. Si lo hace se dañará las patas.
7. **NO** ponga bebidas sobre la mesa.

LISTA DE PARTES PARA EL MODELO # G01320W

Clave	N.º de Parte	Descripción	Cant.
H1	01320WJH1	6mm x 28mm Tornillo Allen	16
H2	01320WJH2	6mm x 19mm Rondana	16
H3	01320WJH3	4mm x 12mm Tornillo Phillips (Cabeza redonda)	8
H4	01320WJH4	4mm x 45mm Tornillo Phillips (cabeza plana)	8
H5	01320WJH5	4mm x 45mm Tornillo Phillips (cabeza tipo arandela)	6
H6	01320WJH6	3mm x 15mm Tornillo Phillips (cabeza plana)	4
H7	01320WJH7	3mm x 32mm Tornillo Phillips (cabeza plana)	16
H8	01320WJH8	3mm x 20mm Tornillo Phillips	26
H9	01320WJH9	Tuerca de Seguridad	26
T1	01320WJT1	Llave Allen	1
A1	01320WJA1	Balón de Fútbol	2
A2	01320WJA2	Pegamento	1
P1	01320WJP1	Panel Lateral	2
P2	01320WJP2	Panel del Extremo	2
P3	01320WJP3	Pata	4
P4	01320WJP4	Superficie de Juego	1
P5	01320WJP5	Soporte de la Superficie de Juego	3
P6	01320WJP6	Triangulo de la pata	4
P7	01320WJP7	Nivelador de pata	4
P8	01320WJP8	Porteria Superior	2
P9	01320WJP9	Porteria Inferior	2
P10	01320WJP10	Marcador Manual	2
P11	01320WJP11	Jugador Rojo	13
P12	01320WJP12	Jugador Amarillo	13
P13	01320WJP13	Barra de 3 Jugadores	4
P14	01320WJP14	Barra de 5 Jugadores	2
P15	01320WJP15	Barra de 2 Jugadores	2
P16	01320WJP16	Rondana de Plástico	16
P17	01320WJP17	Tope de la barra	16
P18	01320WJP18	Tapón para la barra	8
P19	01320WJP19	Mango de la barra	8
C1	01320WJC1	Buje de la barra	16
K1	01320WJK1	Conjunto de tornillos y tuercas	1
M1	01320WJM1	Manual	1

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-888-996-2729/ Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

O escríbanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

O por correo electrónico a:

gameroom@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.