

Official Guide

Meet CANZ – the all-new, totally unique game that’s inspiring people everywhere to GO OUT AND PLAY! Whether you’re a kid or just young-at-heart, at a beach party or in your own back-yard, CANZ is the perfect way to bring people together for fresh, interactive, action-packed fun.

Check out our website to get more information and exciting news on CANZ and other Zume Games products.


www.Zume-Games.com

Product Info - Playing Tips - News & Events - Replacement Parts

The unique collapsible CANZ goal sets up in seconds!

TO ASSEMBLE:

1. Unfold fiberglass rods and slide each one together.
2. Open each upper strap and slide a fiberglass rod into the rod sleeve as shown in **Figure 1**.
3. Secure straps with velcro.
4. If playing **outdoors**, put a stake through each of the grommets in the stake straps and secure CANZ goal to the ground.



Set-Up:

CANZ can be played almost anywhere! Try it outdoors or indoors – as long as there is enough space and a flat, level area to place the goal.

- Area should be at least 20 feet x 10 feet, with 8 feet of overhead clearance
- Place goal on a flat, level surface at one end of the playing area
- Tip: Use included ground stakes for additional stability in grass
- Determine your tossing distance – 15 feet is standard, but may be altered for different ages or skill levels
- Mark your chosen distance to create the “foul line”


Play:

CANZ is easy to learn! The object of the game is simple: score more points than your opponent by landing your CANZ in the basket or on the rim of the goal, or by bouncing your opponent’s CANZ off the rim of the goal.

- Play one-on-one or in two teams
- Each team plays with 3 CANZ air funnels
- In each round, two opponents alternate tossing until all CANZ have been tossed, then points are tallied
- Players must stand behind the foul line when tossing
- CANZ can be tossed directly at the target OR bounced off the ground
- Coin toss or similar method determines who goes first in the first round
- The last team to score goes first in the next round

Scoring:

There are lots of ways to score with CANZ!



At the end of each round, points are tallied based on the CANZ that remain in the basket or on the rim of the goal. CANZ that fall or are knocked off the rim of the goal do not count.

The team with the greater number of points for that round subtracts their opponents’ points from their own, and adds the remaining points to their total score for the game.

The first player/team to score 21 points wins the game.

Example Round Scoring:

	Player/Team 1	Player/Team 2
First Toss	Basket (3 points)	Basket (3 points)
Second Toss	Basket (3 points)	Rim (1 point)
Third Toss	Miss (0 points)	Rim (1 point)
Total (All Tosses)	$3 + 3 + 0 = 6$ points	$3 + 1 + 1 = 5$ points

6 points – 5 points = 1 point awarded to Team 1

Tips:

CANZ is about style and strategy!

First, experiment with your toss – underhand, overhand, spiral, tumble, barrel-roll, or invent your own style. CANZ air funnels are specially designed for the underhand spiral toss, but you may prefer another way. Don't forget you can bounce it off the ground too! Whatever your method, keep in mind that accuracy, speed, spin, and angle of approach all factor into the perfect toss, so try some different combinations.

Next, hone your strategy. Will you play offense or defense? Go for the basket, or aim for the rim to knock one of yours in or knock one of your opponent's off? Match your opponent's score to cancel it? With so many ways to score and defend, try to consider all your options with each toss. Strategy can be just as important as skill!

30-Day Unconditional Money-Back Guarantee

Trying CANZ is risk-free! If for any reason you're not happy with your purchase, simply contact our customer service department within 30 days of your purchase to exchange the product or obtain a refund of the full purchase price (excluding shipping and handling fees, if applicable). Product and proof of purchase required.

Please Do Not Return This Product To The Store!

Contact Escalade® Sports customer service department at:

Phone: 1-888-784-4288 Toll-Free!

Fax: 1-866-873-3536 Toll-Free!

E-mail: customerservice@escaladesports.com

Mailing Address (correspondence only):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Storage and Care:

CANZ is built to last! Durable construction and a convenient storage case make it easy to keep your CANZ game looking and playing great. After use, **simply disassemble the goal, twist it into a coil as shown in Figures 2-5 and place all components back in the case.** For best results, store the case indoors – away from extreme temperatures and moisture.

To clean CANZ air funnels, hand wash with warm water and mild household detergent. To clean the goal, wipe with a damp cloth and air dry – do not machine wash.

TO STORE:

Carefully twist as shown in **FIGURES 2-5** and put back in the case.



90-Day Limited Warranty

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE® SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of ninety (90) days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE® SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above ninety (90) day warranty period, ESCALADE® SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-866-873-3528 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE® SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE NINETY (90) DAY WARRANTY PERIOD. ESCALADE® SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

Guía Oficial

Conoce CANZ - un juego completamente nuevo y totalmente único, que esta inspirando a gente en todas partes QUE SALGA PARA IR A JUGAR! Tanto si eres un niño o simplemente joven de espíritu, en una fiesta en la playa o en tu propio patio, CANZ es la forma perfecta de reunir a la gente para un juego nuevo, interactivo, lleno de acción divertida.

Consulte nuestra página web para obtener más información y noticias interesantes sobre CANZ y otros productos de los Juegos de Zume.

www.Zume-Games.com

Información del producto - Consejos para jugar
Noticias y Eventos - Piezas de reemplazo

La cancha única de CANZ se instala en segundos!

PARA ENSAMBLAR:

1. Desdoble las varillas de fibra de vidrio y deslícelas juntas.
2. Abra cada correa superior y deslice cada varilla de fibra de vidrio dentro de cada funda de la varilla como se muestra en la **Figura 1**.
3. Asegure la correa con el Velcro.
4. Si va a jugar **afuera**, ponga una estaca a través de cada anillo de las correas para asegurar la canasta CANZ en la tierra.



Instalar el Juego:

CANZ se puede jugar prácticamente en cualquier lugar! Tráelo afuera o en adentro de su casa - siempre y cuando haya espacio suficiente y una área plana para colocar la cancha.

- El Área debe ser de por lo menos 20 pies x 10 pies, con 8 pies de altura libre
- Coloque la meta en una superficie plana y nivelada, en un extremo del área de juego
- Consejo: Use las estacas incluidas en el juego para una mayor estabilidad en el pasto.
- Determine su distancia de lanzamiento - la distancia estándar es de 15 pies, pero puede ser modificada para diferentes edades o niveles de habilidad
- Marcar su distancia elegida para crear la "línea de tiros libres"


Para Jugar:

CANZ es fácil de aprender! El objetivo del juego es simple: anote más puntos que su oponente al lanzar su CANZ en la canasta o sobre el aro de la cancha, o rebote los CANZ del oponente fuera del aro de la cancha.

- Jugar a uno-contra-uno ó en dos equipos
- Cada equipo juega con tres embudos de CANZ
- En cada round, dos de los oponentes tiran alternadamente hasta que todos los CANZ han sido lanzados, entonces los puntos se cuentan
- Los jugadores deben estar detrás de la línea de tiros libres al lanzar
- los CANZ pueden ser lanzadas directamente a la meta o rebotarlos en el suelo
- Lance una moneda (volado) u otro método similar para determinar quién va primero en el primer round
- El último equipo en anotar va primero en la próxima ronda

Para Anotar:

Hay muchas maneras de anotar con CANZ!



Al final de cada ronda, los puntos se acumulan sobre la base de la CANZ que permanecen en la canasta ó sobre el aro de la cancha. Los CANZ que se caen o son derribados del aro de la cancha no cuentan.

El equipo con mayor número de puntos en ese round subtrae (quita) los puntos a sus oponentes de los suyos, y añade los puntos restantes a su puntuación total en el juego.

El primer jugador/equipo en marcar 21 puntos gana el juego.

Ejemplo de la Ronda de puntuación:

	Jugador/Equipo 1	Jugador/Equipo 2
Primer Lanzamiento	Canasta (3 puntos)	Canasta (3 puntos)
Segundo Lanzamiento	Canasta (3 puntos)	Aro (1 puntos)
Tercer Lanzamiento	Perdidos (0 puntos)	Aro (1 puntos)
Total (Todos Lanzamientos)	$3 + 3 + 0 = 6$ puntos	$3 + 1 + 1 = 5$ puntos

6 puntos – 5 puntos = 1 punto otorgado al Equipo 1

Consejos:

CANZ se trata de estilo y estrategia!

En primer lugar, experimente con su lanzamiento - bajo mano, por arriba de la mano, en espiral, rodar de barril (tonel), o invente su propio estilo. CANZ embudos de aire están diseñados especialmente para tirar de la espiral bajo mano, pero usted puede preferir otra manera. No olvide que puede rebotarlo en el suelo también! Cualquiera que sea su método, tenga en cuenta que la precisión, velocidad, giro y el ángulo de enfoque de todos los factores en el tiro perfecto, así que trate de algunas combinaciones diferentes.

Después, perfeccione su estrategia. Jugará a la ofensiva o la defensiva? Pasar por la canasta, o con el propósito de tocar el aro con uno de los suyos o golpear uno de tu oponente? Igualar la puntuación de su oponente para cancelarla? Con tantas formas de anotar y defender, trate de considerar todas sus opciones con cada lanzamiento. La estrategia puede ser tan importante como la habilidad!

Garantía de Devolución incondicional de 30 días,

Pruebe CANZ sin riesgos! Si por alguna razón usted no está satisfecho con su compra, simplemente póngase en contacto con nuestro Departamento del Servicio al Cliente dentro de los 30 días de la compra, para cambiar el producto o para recibir el reembolso del precio total de la compra (excluyendo gastos de envío, si aplica). Se requiere el producto y el comprobante de la compra.

Por favor NO regrese este producto a la tienda!

Contacte el departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono:1-800-784-4288j Sin costo alguno!

Fax:1-866-873-3536j Sin costo alguno!

Correo Electronico:customerservice@escaladesports.com

Apartado postal (sólo para correspondencia):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

Almacenamiento y cuidado:

Su Juego CANZ está construido con una calidad duradera y con un estuche de almacenamiento conveniente para que su juego de CANZ se vea y se juegue excelente. Después de su uso, **simplemente desensamblar la meta, dándole un giro a la bobina, y ponga todos los componentes en el estuche de almacenamiento como esta mostrado en las Figuras 2-5.** Para obtener mejores resultados, almacene el estuche en el interior - alejado de temperaturas extremas y de la humedad.

Para limpiar los CANZ, lave a mano con agua tibia y detergente suave. Para limpiar la canasta, limpie con un paño húmedo y seque al aire - no lavar con lavadora.

Para almacenar:

Cuidadosamente gire la canasta como se muestra en las **FIGURAS 2-5** y guardelas en estuche que vino con el juego.



GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Esta garantía del cliente se extiende al cliente de la compra original de cualquier producto de ESCALADE SPORTS (en lo sucesivo denominada el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Este Producto está garantizado al cliente de la compra original durante un período de 90 días a partir de la compra original.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS garantiza al Cliente de la compra original que cualquier Producto fabricado por ellos está libre de defectos en el material y mano de obra siempre que se use para los fines previstos bajo uso y condiciones normales. ESTA GARANTÍA ES INVÁLIDA SI EL PRODUCTO SE HA DAÑADO A CAUSA DE UN ACCIDENTE, USO IRRAZONABLE, NEGLIGENCIA, SERVICIO INADECUADO, INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS CON EL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO SE DERIVE DE DEFECTOS EN EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA.

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA: Durante el período antedicho de 90 días, ESCALADE SPORTS, reparará o reemplazará con un modelo comparable cualquier Producto, o componente del mismo, que haya resultado defectuoso bajo uso normal y cuidado adecuados y cuando nuestras investigaciones revelen esto a nuestra satisfacción. Por favor contacte a nuestro Departamento de Garantías.

1-866-873-3528 Depto. de Servicio al Cliente

O escríbanos a:

Escalade® Sports, Inc. - Apdo. Postal 889, Evansville, IN 47706

At'n: Depto de Servicio al Cliente

O envíenos un correo electrónico a:

customerservice@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no habrá ningún cargo por la reparación o reemplazo de Productos dentro de la garantía. ESCALADE SPORTS recomienda que el Producto se asegure antes del envío.

EXENCIÓN DE GARANTÍA: CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE ESTA VENTA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PERÍODO DE 90 DÍAS ANTEDICHO. ESCALADE SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA O USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O EN CONSECUENCIA, GASTOS O DAÑOS EN LOS QUE INCURRA EL CLIENTE POR CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o daños incidentales o en consecuencia, de manera que tal vez esta garantía no aplique a su persona.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le confiere derechos legales específicos; tal vez usted cuente con otros derechos que varían de estado a estado.