

User Guide

Manual del usuario



PORTABLE TABLE TENNIS SET

JUEGO DE TENIS DE MESA PORTÁTIL

English.....Page 3



En Español....Página 6







Contents

Parts list	3
Assembly instructions	4
Warranty information	5
Warranty card	9

Parts list

1  Net and Post Set 1 pc	2  Paddle 2 pcs	3  Table Tennis Ball 3 pcs	4  Carry Bag 1 pc
--	---	--	---

Assembly instructions



Warranty conditions

Dear Customer,

The **ALDI warranty** offers you extensive benefits compared to the statutory obligation arising from a warranty:

Warranty period: **2 years** from date of purchase.

Costs: Free repair/exchange or refund.
 No transport costs.

ADVICE: Please contact our service hotline by phone, e-mail or fax before sending in the device.
 This allows us to provide support in the event of possible operator errors.

In order to make a claim under the warranty, please send us:

- together with the faulty item the original receipt and the warranty card properly completed.
- the faulty product with all components included in the packaging.

The warranty does not cover damage caused by:

- **Accident or unanticipated events** (e.g. lightning, water, fire).
- **Improper use or transport.**
- **Disregard of the safety and maintenance instructions.**
- Other **improper treatment or modification.**



After the expiry of the warranty period, you still have the possibility to have your product repaired at your own expense. If the repair or the estimate of costs is not free of charge you will be informed accordingly in advance.

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from a warranty. The period of warranty can only be extended in accordance with a legal standard. In countries where a (compulsory) warranty and/or spare part storage and /or a system for compensation are/is required by law, the statutory minimum conditions apply. In the event that a product is received for repair, neither the service company nor the seller will assume any liability for data or settings possibly stored on the product by the customer.





Contenido

Lista de partes	7
Instrucciones de montaje.....	8
Información sobre la garantía	9
Tarjeta de garantía	10

Lista de partes

1  Juego de red y postes 1 pc	2  Pala 2 pcs	3  Pelota de tenis de mesa 3 pcs	4  Bolsa para llevar 1 pc
--	--	---	--

Instrucciones de montaje



Condiciones de garantía

Estimado cliente:

La **garantía de ALDI** le ofrece amplias ventajas en comparación a la obligación legal a la que está sujeta una garantía:

Periodo de garantía: **2 años** a partir de la fecha de compra.

Costos: Reparación / sustitución gratuita o reembolso.
Sin costes de transporte.

AVISO: Rogamos se ponga en contacto con el servicio de asistencia directa por teléfono, correo electrónico o fax antes de enviar el aparato.
Esto nos permitirá ofrecerle soporte en caso de posibles errores de operador.

A fin de reclamar en el marco de la garantía, rogamos nos envíe:

- junto con el producto defectuoso el recibo de caja original y la tarjeta de garantía completamente llenada.
- el producto defectuoso con todos los componentes incluidos en el volumen de suministro.

La garantía no cubre daños causados por:

- **Accidente o sucesos imprevistos** (p.ej., rayos, agua, fuego).
- **Uso o transporte inadecuados.**
- **Inobservancia de las instrucciones de seguridad y mantenimiento.**
- Otro tipo de **manejo o modificación inadecuado.**

Una vez expirado el periodo de garantía, usted seguirá teniendo la posibilidad de reparar su aparato a cargo propio. Si la reparación o la estimación de costos no es gratuita, se le informará correspondientemente y por adelantado.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor originada por una garantía. El periodo de garantía solamente se podrá alargar conforme a las normas legales. En los países en que la ley exija una garantía (obligatoria) y/o el almacenamiento de piezas de recambio y/o un sistema de compensación, serán de aplicación las condiciones legales mínimas. Al recibir un producto para su reparación, ni la compañía de servicios ni el vendedor asumirán responsabilidad alguna por los datos o los ajustes que el cliente haya podido almacenar en el producto.



WARRANTY CARD

TARJETA DE GARANTÍA

PORTABLE TABLE TENNIS SET

JUEGO DE TENIS DE MESA PORTÁTIL

Your details / Sus datos:

Name / Nombre _____

Address / Dirección _____



Email _____

Date of purchase / Fecha de compra* _____

* We recommend you keep the receipt with this warranty card /
Recomendamos guardar el recibo junto con esta tarjeta de garantía

Location of purchase / Lugar de compra _____

Description of malfunction / Descripción del defecto:



Return your completed warranty card together
with faulty product to: /

Envíe la tarjeta de garantía llenada junto
con el producto defectuoso a:

Triumph Sports USA
11327 West Lincoln Avenue
West Allis, WI 53227
United States
csr@triumphsportsusa.com

AFTER SALES SUPPORT • SERVICIO POSVENTA



1 866 815 4173



csr@triumphsportsusa.com

MODEL: 46087 PRODUCT CODE: 46087 12/2015

2

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

DISTRIBUTED BY • DISTRIBUIDO POR:

ALDI INC., BATAVIA, IL 60510

www.aldi.us

AFTER SALES SUPPORT • SERVICIO POSVENTA

 USA **1 866 815 4173**  csr@triumphsportsusa.com

MODEL: 46087 PRODUCT CODE: 46087 12/2015

2

**YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA**