




**Superior Tool®**  
Naperville, IL 60563  
superiortool.com  
© 2025 Superior Tool Company

Made in Thailand  
Fabriqué en Thaïlande  
Hecho en Tailandia  
25040 - 3/25



**CAUTION!**  
Replacement blade is sharp!  
**ATTENTION!**  
La lame de rechange est tranchante!  
**!PRECAUCIÓN!**  
!Cuchilla de repuesto está afilada!  
**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm --  
**AVERTISSEMENT:** Peut causer le cancer et une  
maifonction des organes de la reproduction --  
**ADVERTENCIA:** Cáncer y daño al sistema  
reproductivo -- www.P65Warnings.ca.gov.



1. Fully open handles and retract blade  
Ouvrez complètement les poignées et rétractez la lame  
Manijas completamente abiertas y cuchilla retráctil
2. Press down and remove the center pin  
Appuyez et retirez la goupille centrale  
Presione hacia abajo y retire el pasador central
3. Remove the blade, making sure to note position of blade  
Retirez la lame en prenant soin de noter la position de la lame  
Retire la cuchilla, asegurándose de observar su posición
4. Reassemble in reverse order  
Remontez dans l'ordre inverse  
Vuelva a ensamblar en orden inverso

#### INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES

Lame de rechange  
Cuchilla de repuesto

#### Replacement Blade



42773

#### Replacement Blade

Lame de  
rechange  
Cuchilla de  
repuesto

Fits Model **37116**

Compatible avec le modèle  
**37116**

Se adapta a el modelo  
**37116**

