



We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,

DO NOT RETURN IT TO THE STORE,

please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

Or write to:

Escalade Sports

Customer Service Department

P.O. Box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your date code when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable), and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and in this owners manual.


Your Model Number **G01354W**

Date Code: **2 - G01354W - - WJ**

Purchase Date: _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT! READ EACH STEP
IN THIS MANUAL BEFORE YOU
BEGIN THE ASSEMBLY.**



TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS ATOMIC EUROSTAR SOCCER TABLE

Tools Required:

T1 - Allen Wrench (Included) & T2 - Wrench (Included)
Phillips Screwdriver
Furniture Polish and Cloth

An electric screwdriver is helpful in assembly. However, please set at low torque and use extreme caution with an electric screwdriver because you could overtighten the hardware and strip the screws.

Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your soccer table.

1. Start all bolts by hand before tightening.
2. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.




WARNING:


**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND
SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO
ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS SOCCER TABLE
TOGETHER.**

HARDWARE IDENTIFIER


(To Scale)



H1 - 8mm x 44mm
Allen Head Bolt (8 pcs)




H2 - 9.5mm x 63mm
Carriage Bolt (12 pcs)




H3 - 8mm x 19mm
Flat Washer (8 pcs)




H4 - 3mm x 28mm
Phillips Washer Head
Screw (18 pcs)




H5 - 4mm x 51mm
Phillips Flat Head
Screw (4 pcs)




H6 - 4mm x 12mm
Phillips Flat Head
Screw (6 pcs)




H7 - 4mm x 12mm
Phillips Round Head
Screw (12 pcs)




H8 - 6mm x 63mm
Hex Bolt (8 pcs)



H9 - 6mm x 15mm
Flat Washer (12 pcs)




H10 - Barrel Nut
(8 pcs)




H11 - Hex
Nut (12 pcs)



H12 - 6mm
Lock Nut
(4 pcs)




H13 - 10mm x 23mm
Flat Washer
(12 pcs)



H14 - 4mm x 12mm
Phillips Round Head
Screw (8 pcs)



H15 - 10mm
Lock Washer
(12 pcs)



T1 - Allen Wrench
(1 pc)


(Not to Scale)



T2 - Wrench (1 pc)

ACCESSORIES IDENTIFIER

(Not to Scale)




A1- Soccer Ball (2 pcs)




PARTS IDENTIFIER


(Not to Scale)




P1 - Side Apron
(2 pcs)




P2 - End Apron
(2 pcs)




P3 - Leg
(4 pcs)




P4 - Chrome Goal
(2 pcs)




P5 - Playfield
(1 pc)




P6 - Playfield Support
Brace (2 pcs)




P7 - End Leg
Panel (2 pcs)




P8 - Goal Box (2 pcs)




P9 - Ball Catcher (2 pcs)




P10 - Scorer (2 pcs)




P11 - Leg Leveler
(4 pcs)



P12 - Playfield
Trim (2 pcs)




P13 - Plastic Rod
Washer (16 pcs)




P14 - Rod Bumper
(16 pcs)




P15 - Rod End
Cap (8 pcs)




P16 - Rod Handle
(8 pcs)



P17 - Outside Ball
Entry Cup (2 pcs)



P18 - Ball Return
Tube (2 pcs)




P19 - Support
Rod (2 pcs)




ROD IDENTIFIER


(Not to Scale)




R1 - 2 Player Rod Assembly
Red Shirt / Black Shorts
(1 pc)




R4 - 2 Player Rod Assembly
Blue Shirt / White Shorts
(1 pc)




R2 - 3 Player Rod Assembly
Red Shirt / Black Shorts
(2 pcs)



R5 - 3 Player Rod Assembly
Blue Shirt / White Shorts
(2 pcs)



R3 - 5 Player Rod Assembly
Red Shirt / Black Shorts
(1 pc)



R6 - 5 Player Rod Assembly
Blue Shirt / White Shorts
(1 pc)



WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under
3 yrs.

PARTS REQUIRED:

1 pc - **P1** Side Apron
16 pcs - **P13** Plastic Rod Washer
16 pcs - **P14** Rod Bumper

1 pc - **R1** 2 Player Rod Assembly
2 pcs - **R2** 3 Player Rod Assembly
1 pc - **R3** 5 Player Rod Assembly

1 pc - **R4** 2 Player Rod Assembly
2 pcs - **R5** 3 Player Rod Assembly
1 pc - **R6** 5 Player Rod Assembly

STEP 1:

Find a clean, level place to begin the assembly of your soccer table. We recommend building the table on the box top to protect the parts during assembly.

Attach **P13** Plastic Rod Washer and **P14** Rod Bumper to the rods as shown in **FIGURE 1**. Place one **P1** Side Apron **UPSIDE DOWN** with the graphic artwork side facing out as shown in **FIGURE 1**.

Align the rods as shown in **FIGURE 1**.

Please note the location of the hole that is near one end of each rod. This is the handle end of the rod. There will be four handles on each side of the table. It is critical that you set the rods as shown below so the table will be correct when flipped over.




FIGURE 1

PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H1** Allen Head Bolt 2 pcs - **P2** End Apron
4 pcs - **H3** Flat Washer 1 pc - **T1** Allen Wrench

STEP 2:

Attach **P2** End Aprons using **H1** Allen Head Bolts with **H3** Flat Washers as shown in **FIGURE 2**.

Do not tighten bolts on this step.




FIGURE 2

PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H1** Allen Head Bolt 1 pc - **P1** Side Apron
4 pcs - **H3** Flat Washer 1 pc - **T1** Allen Wrench

STEP 3:

IMPORTANT NOTE - Before attaching P1 Side Apron - DOUBLE CHECK to insure all player rods are installed correctly.

Attach **P1** Side Apron using **H1** Allen Head Bolts with **H3** Flat Washers as shown in **FIGURE 3**.




FIGURE 3


IMPORTANT NOTE:
Do not tighten **H1** Bolts in this step as **P2** End Aprons may need to be adjusted for correct assembly fit in **STEP 5**.

PARTS REQUIRED:

2 pcs - **P12** Playfield Trim

STEP 4:

Peel the adhesive strip protective coating off the underside of **P12** Playfield Trims. Turn them over and carefully place them along **P1** Side Aprons as shown in **DETAIL A** and **FIGURE 4**.



NOTE: Adhesive strip this side.




FIGURE 4

PARTS REQUIRED:

18 pcs - **H4** Phillips Washer Head Screw
1 pc - **P5** Playfield

STEP 5:

Place **P5** Playfield with graphics facing down onto the main cabinet.

Align **P5** Playfield holes with **P12** Playfield Trims holes and attach using **H4** Screws as shown in **FIGURE 5**.

Tighten, but do not strip out H4 Screws.

Graphic facing down

IMPORTANT NOTE:

P5 Playfield must be evenly spaced on top of both ends of **P2** End Apron - at each end of cabinet assembly.

P1 Side Aprons may be slightly warped. Please keep **P1** Side Aprons pushed in tight against the **P5** Playfield for correct assembly.

All screws must be screwed STRAIGHT down.




FIGURE 5

IMPORTANT NOTE: The inside board of both **P2** End Aprons must be correctly aligned and flush with the both ends of the **P5** Playfield. This may require "twisting" the **P2** End Aprons into correct position and then tightening all **H1** bolts installed in **STEP 3**.

Failure to correctly adjust both ends of the **P5 Playfield flush with the inside board of each **P2** End Apron will cause incorrect installation of **H4** Playfield Screws.**

PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H9** Flat Washer
4 pcs - **H12** Lock Nut


2 pcs - **P6** Playfield Support Brace
2 pcs - **P19** Support Rod

1 pc - **T2** Wrench

STEP 6:

Place **P6** Playfield Support Braces onto bottom side of **P5** Playfield. Slide **P19** Support Rods into braces as shown and attach each end of rods using **H9** Flat Washer and **H12** Lock Nut as shown in **FIGURE 6**.

Do not overtighten this hardware.




PARTS REQUIRED:

12 pcs - **H7** Phillips Round Head Screw 2 pcs - **P8** Goal Box 2 pcs - **P9** Ball Catcher

STEP 7:

Attach **P8** Goal Box onto **P2** End Apron using pre-drilled pilot holes with **H7** Screws as shown in **FIGURE 7**. Attach **P9** Ball Catcher over the opening in **P1** Side Apron using pre-drilled pilot holes with **H7** Screws as shown in **FIGURE 7**. **Tighten, but do not strip out H7 screws.** Repeat procedure for other side of table.



PARTS REQUIRED:

2 pcs - **P18** Ball Return Tube

STEP 8:

Attach **P18** Ball Return Tubes between **P8** Goal Boxes and **P9** Ball Catchers as shown in **FIGURE 8**.




FIGURE 8

PARTS REQUIRED:

12 pcs - **H2** Carriage Bolt
8 pcs - **H8** Allen Head Bolt
8 pcs - **H9** Flat Washer

8 pcs - **H10** Barrel Nut
12 pcs - **H11** Hex Nut
12 pcs - **H13** Flat Washer

12 pcs - **H15** Lock Washer
4 pcs - **P3** Leg
2 pcs - **P7** End Leg Panel

4 pcs - **P11** Leg Leveler
1 pc - **T1** Allen Wrench
1 pc - **T2** Wrench

STEP 9:

Attach **P3** Legs using **H2** Carriage Bolts with **H13** Flat Washers, **H15** Lock Washers and **H11** Hex Nuts as shown in **FIGURE 9**. **Do not tighten bolts.**

Attach **P7** End Leg Panels between **P3** Legs using **H8** Allen Head Bolts with **H9** Flat Washers and **H10** Barrel Nuts as shown in **FIGURE 9**. **Tighten H2 Bolts using T1 Allen Wrench and T2 Wrench but Do not overtighten H8 Bolts.**

Thread **P11** Leg Levelers onto **P3** Right Legs and **P4** Left Legs as shown in **FIGURE 9**.




FIGURE 9



WARNING:

THIS STEP REQUIRES FOUR OR MORE ADULTS.
VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND SET IT ON
ITS LEGS. BE CAREFUL. THE TABLE IS VERY HEAVY.

PARTS REQUIRED:

4 pcs - **H5** Phillips Flat Head Screw

6 pcs - **H6** Phillips Flat Head Screw

8 pcs - **H14** Phillips Round Head Screw

2 pcs - **P4** Chrome Goal

2 pcs - **P10** Scorer

8 pcs - **P15** Rod End Cap

8 pcs - **P16** Rod Handle

2 pcs - **P17** Ball Entry Cup

STEP 10:

Attach **P4** Chrome Goal onto **P2** End Apron using **H14** Screws as shown in **FIGURE 10**. Tighten, but do not strip out **H14** Screws. **IMPORTANT NOTE:** Make sure each **P4** Chrome Goal is "seated" all the way back into end apron before installing **H14** screws - Otherwise - the soccer men may hit the edges of chrome goal.


Attach **P10** Scorers onto the top of **P2** End Apron using **H5** Screws as shown in **FIGURE 10**. Tighten, but do not strip out **H5** Screws.

Attach **P15** Rod End Caps to the rod as shown in **FIGURE 10**.

Slide **P16** Rod Handle onto each rod end with the small hole as shown in **FIGURE 10**.

IMPORTANT NOTE: A small amount of liquid soap applied inside each **P16** Rod Handle will allow them to slip onto rod easier.

Attach **P17** Ball Entry Cups onto **P1** Side Aprons using **H6** Screws as shown in **FIGURE 10** and **DETAIL B**. Tighten, but do not strip out **H6** Screws.



Congratulations! You have now assembled your soccer table. Please note the Care and Use instructions below to insure many years of trouble free use of your soccer table.

CARE AND USE OF YOUR ATOMIC EUROSTAR SOCCER TABLE

1. Apply spray furniture polish to a clean cloth and wipe down the rods to make them slide easier in the rod bushings.
2. Use spray furniture polish to clean all exterior surfaces of your soccer table.
3. Use a carpenters level to properly level table using the leg levelers.
4. This product is intended for **INDOOR** use only.
5. **DO NOT** sit, climb or lean on the table.
6. **DO NOT** drag the table when moving it. This will damage the legs.
7. **DO NOT** set drinks on the table.

PRODUCT PARTS LIST FOR MODEL # G01354W

Key #	Part #	Description	Qty.
H1	01354WJH1	8mm x44mm Allen Head Bolt	8
H2	01354WJH2	9.5mm x 63mm Carriage Bolt	12
H3	01354WJH3	8mm x 19mm Flat Washer	8
H4	01354WJH4	3mm x 28mm Phillips Washer Head Screw	18
H5	01354WJH5	4mm x 51mm Phillips Flat Head Screw	4
H6	01354WJH6	4mm x 12mm Phillips Flat Head Screw	6
H7	01354WJH7	4mm x 12mm Phillips Round Head Screw	12
H8	01354WJH8	6mm x 63mm Allen Head Bolt	8
H9	01354WJH9	6mm x 15mm Flat Washer	12
H10	01354WJH10	Barrel Nut	8
H11	01354WJH11	Hex Nut	12
H12	01354WJH12	6mm Lock Nut	4
H13	01354WJH13	10mm x 23mm Flat Washer	12
H14	01354WJH14	4mm x 12mm Phillips Round Head Screw	8
H15	01354WJH15	10mm Lock Washer	12
T1	01354WJT1	Allen Wrench	1
T2	01354WJT2	Wrench	1
A1	01354WJA1	Soccer Ball	2
R1	01354WJR1	2 Player Rod Assembly Red Shirt / Black Shorts	1
R2	01354WJR2	3 Player Rod Assembly Red Shirt / Black Shorts	2
R3	01354WJR3	5 Player Rod Assembly Red Shirt / Black Shorts	1
R4	01354WJR4	2 Player Rod Assembly Blue Shirt / White Shorts	1
R5	01354WJR5	3 Player Rod Assembly Blue Shirt / White Shorts	2
R6	01354WJR6	5 Player Rod Assembly Blue Shirt / White Shorts	1
P1	01354WJP1	Side Apron	2
P2	01354WJP2	End Apron	2
P3	01354WJP3	Leg	4
P4	01354WJP4	Chrome Goal	2
P5	01354WJP5	Playfield	1
P6	01354WJP6	Playfield Support Brace	2
P7	01354WJP7	End Leg Panel	2
P8	01354WJP8	Goal Box	2
P9	01354WJP9	Ball Catcher	2
P10	01354WJP10	Scorer	2
P11	01354WJP11	Leg Leveler	4
P12	01354WJP12	Playfield Trim	2
P13	01354WJP13	Plastic Rod Washer	16
P14	01354WJP14	Rod Bumper	16
P15	01354WJP15	Rod End Cap	8
P16	01354WJP16	Rod Handle	8
P17	01354WJP17	Outside Ball Entry Cup	2
P18	01354WJP18	Ball Return Tube	2
P19	01354WJP19	Support Rod	2
C1	01354WJC1	Rod Bushing	16
C2	01354WJC2	Cup Holder	24
C3	01354WJC3	Red Shirt / Black Shorts Player	13
C4	01354WJC4	Blue Shirt / White Shorts Player	13
C5	01354WJC5	2 Player Rod	2
C6	01354WJC6	3 Player Rod	4
C7	01354WJC7	5 Player Rod	2
C8	01354WJC8	4mm x 25mm Phillips Round Head Bolt	26
C9	01354WJC9	4mm Lock Nut	26
K1	01354WJK1	Hardware Kit	1
M1	01354WJM1	Owner Manual	1

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADESPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-888-996-2729 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO REGRESE A LA TIENDA

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-888 -996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@Escalade Sports.com

O escriba a:

EscaladeSports

Departamento de Atención al

Cliente

P.O.Bo x 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Al contactar a Escalade Sports, por favor incluya su número de modelo, código de fecha (si lo hubiera) y el número de parte en caso de solicitar una parte. Estos números se ubican en el producto, el empaque y en el manual del usuario.

Número de modelo: **G01354W**

Código de fecha: **2 - G01354W - - WJ**

Fecha de Compra: _____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.



SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTA MESA (ATOMIC EUROSTAR)

Herramientas Necesarias:

- T1 - Llave Allen (Incluida) Y T2 - Llave (Incluida)
- Desarmador Phillips
- Abrillantador para muebles y un paño

Un desarmador eléctrico, puede resultarle muy útil para armar la mesa. Sin embargo, debe usarlo en baja potencia y tener mucho cuidado de no ajustar en exceso y dañar los tornillos.

Consejos de ensamblamiento

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar la mesa.


1. Coloque todos los tornillos manualmente antes de apretarlos.
2. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar cada paso.




PRECAUCIÓN:

**LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAR
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ATENTAMENTE.
SE REQUIEREN POR LO MENOS DOS ADULTOS
PARA ARMAR ESTA MESA**


IDENTIFICADOR DE TORNILLOS (A Escala)




H1 - 8mm x 44mm
Tornillo Allen (8 pzas.)




H2 - 9.5mm x 63mm
Tornillo de Carruaje
(12 pzas.)




H3 - 8mm x 19mm
Rondana (8 pzas.)




H4 - 3mm x 28mm
Tornillo Phillips
(cabeza tipo arandela)
(18 pzas.)




H5 - 4mm x 51mm
Tornillo Phillips
(cabeza plana)
(4 pzas.)




H6 - 4mm x 12mm
Tornillo Phillips
(cabeza plana)
(6 pzas.)



H7 - 4mm x 12mm
Tornillo Phillips
(Cabeza redonda)
(12 pzas.)




H8 - 6mm x 63mm
Tornillo (8 pzas.)



H9 - 6mm x 15mm
Rondana (12 pzas.)




H10 - Tuerca del Barril
(8 pzas.)




H11 - Tuerca
(12 pzas.)



H12 - 6mm
Tuerca de Seguridad
(4 pzas.)




H13 - 10mm x 23mm
Rondana
(12 pzas.)



H14 - 4mm x 12mm
Tornillo Phillips
(Cabeza redonda)
(8 pzas.)



H15 - 10mm
Rondana de
Seguridad
(12 pzas.)




T1 - Llave Allen
(1 pza.)



T2 - Llave
(1 pza.)


IDENTIFICADOR DE ACCESORIOS (No a Escala)




A1- Balón de Fútbol (2 pzas.)




IDENTIFICADOR DE LAS PARTES (No a Escala)




P1 - Panel Lateral
(2 pzas.)




P2 - Panel del Extremo
(2 pzas.)




P3 - Pata
(4 pzas.)



P4 - Portería (Cromo)
(2 pzas.)




P5 - Superficie de Juego
(1 pza.)




P6 - Soporte de la Superficie
de Juego (2 pzas.)




P7 - Panel de
las Patas
(2 pzas.)





P8 - Portería (2 pzas.)



P9 - Recogedor de
Pelotas (2 pzas.)




P10 - Marcador (2 pzas.) P11 - Nivelador de las patas
(4 pzas.)



P12 - Borde
de Superficie
de juego (2
pzas.)




P13 - Rondana de
Plástico (16 pzas.)




P14 - Tope de la barra
(16 pzas.)




P15 - Tapón
para la barra
(8 pzas.)




P16 - Mango de la barra
(8 pzas.)



P17 - Ingreso de
pelotas (2 pzas.)




P18 - Tubo de
Retorno para el
Balón (2 pzas.)




P19 - Barra
de Soporte (2
pzas.)




IDENTIFICADOR DE LAS BARRAS (No a Escala)




R1 - Barra con 2 Jugadores
Camisa Roja / Shorts
Negros
(1 pza.)




R4 - Barra con 2 Jugadores
Camisa Azul / Shorts
Blancos
(1 pza.)




R2 - Barra con 3 Jugadores
Camisa Roja / Shorts Negros
(2 pzas.)



R5 - Barra con 3 Jugadores
Camisa Azul / Shorts Blancos
(2 pzas.)



R3 - Barra con 5 Jugadores
Camisa Roja / Shorts Negros
(1 pza.)



R6 - Barra con 5 Jugadores
Camisa Azul / Shorts Blancos
(1 pza.)



PARTES REQUERIDAS:

1 pza. - P1 Panel Lateral	1 pza. - R1 Barra con 2 Jugadores	1 pza. - R4 Barra con 2 Jugadores
16 pzas. - P13 Rondana de Plástico	2 pzas. - R2 Barra con 3 Jugadores	2 pzas. - R5 Barra con 3 Jugadores
16 pzas. - P14 Tope de la barra	1 pza. - R3 Barra con 5 Jugadores	1 pza. - R6 Barra con 5 Jugadores

PASO 1:

Elija una superficie plana, nivelada y limpia para empezar a ensamblar su mesa de fútbol. Se recomienda construir la mesa sobre la caja extendida para proteger las piezas durante el ensamblamiento.

Ponga la Rondana de Plástico **P13** y el Tope de la barra **P14** a las barras como se muestra en la **FIGURA 1**. Coloque un Panel Lateral **P1** **BOCA ABAJO** con el lado gráfico hacia afuera como se muestra en la **FIGURA 1**.

Alinee las barras como se muestra en la **FIGURA 1**.

Por favor, OBSERVE la ubicación del orificio que se encuentra cerca de uno de los extremos de cada barra. Este es el extremo del mango de la barra. Habrá cuatro mangos en las barras en cada lado de la mesa. Es muy importante que se coloquen las barras como se muestran para que la mesa quede ajustada correctamente cuando se voltee




FIGURA 1

PARTES REQUERIDAS:

4 pzas. - **H1** Tornillo Allen 2 pzas. - **P2** Panel del Extremo
4 pzas. - **H3** Rondana 1 pza. - **T1** Llave Allen

PASO 2:

Coloque los paneles de los extremos **P2** utilizando los tornillos Allen **H1** con las planas **H3** como se muestra en la **FIGURA 2**.

En este PASO, No apriete los tornillos.




FIGURA 2

PARTES REQUERIDAS:

4 pzas. - **H1** Tornillo Allen 1 pza. - **P1** Panel Lateral
4 pzas. - **H3** Rondana 1 pza. - **T1** Llave Allen

PASO 3:

NOTA IMPORTANTE - Antes de colocar el Panel Lateral **P1** - **VERIFIQUE** una vez más todas las barras de los jugadores para asegurar que están instaladas correctamente.

Coloque el Panel Lateral **P1** utilizando los Tornillos Allen **H1** con las rondanas planas **H3** como se muestra en la **FIGURA 3**.




FIGURA 3


NOTA IMPORTANTE:
No apriete los Tornillos **H1** en este paso porque los Paneles del Extremo **P2** podrían requerir ajustes para que quepan bien en el **PASO 5**.

PARTES REQUERIDAS:

2 pzas. - **P12** Borde de Superficie de juego

PASO 4:

Después despegue la tira adhesiva protectora de la parte inferior del Borde de la Superficie de juego **P12**. Voltéelos y cuidadosamente colóquelos a lo largo de los Paneles Laterales **P1** como se muestra en el **DETALLE A** y en la **FIGURA 4**.



NOTA: tira adhesiva de este lado.




FIGURA 4

PARTES REQUERIDAS:

18 pzas. - **H4** Tornillo Phillips
(cabeza tipo arandela)
1 pza. - **P5** Superficie de Juego

PASO 5:

Coloque la Superficie de Juego **P5** con el diseño gráfico hacia abajo.

Alinee los orificios de la Superficie de Juego **P5** con los orificios de los bordes de la superficie de Juego **P12** y úalos utilizando los tornillos **H4** como se muestra en la **FIGURA 5**.

Apriete los tornillos H4, pero no los sobre apriete ya que se dañarían.

Diseño gráfico hacia abajo

La Superficie de Juego P5 debe estar uniformemente espaciada sobre la parte superior de ambos extremos de los Paneles de los Extremos P2 - en cada extremo del gabinete ensamblado.

Los Paneles Laterales P1 pueden estar ligeramente curvos. Mantenga los Paneles Laterales P1 presionados firmemente contra la superficie de juego P5 para el ensamblamiento correcto. Todos los tornillos deben estar atornillados RECTOS Hacia abajo.

Todos los derechos reservados.

© 2012 Escalade Sports

NOTA IMPORTANTE: La parte interior de los dos Paneles del Extremo P2 deben de ser alineados y al mismo nivel con los dos extremos de la Superficie de Juego P5. Esto puede requerir que tenga que "girar" los Paneles del Extremo P2 en la posición correcta y apretar todos los Tornillos H1 instalados en el PASO 3. El no ajustar correctamente ambos extremos de la superficie de Juego P5 nivelado con la parte interna de los Paneles P2 causaría que se instalen mal los Tornillos H4.




FIGURE 5

PARTES REQUERIDAS:

4 pzas. - **H9** Rondana

2 pzas. - **P6** Soporte de la Superficie de Juego 1 pza. - **T2** Llave

4 pzas. - **H12** Tuerca de Seguridad

2 pzas. - **P19** Barra de Soporte

PASO 6:

Coloque los soportes de la superficie **P6** en el lado inferior de la Superficie de Juego **P5**. Deslice La barra de soporte **P19** en los soportes como se muestra y sujete cada extremo de las barras utilizando las rondanas **H9** y tuercas de seguridad **H12** como se muestra en la **FIGURA 6**.

No sobre apriete los tornillos.




FIGURA 6

PARTES REQUERIDAS:

12 pzas. - **H7** Tornillo Phillips (Cabeza redonda)

2 pzas. - **P8** Portería

2 pzas. - **P9** Recogedor de Pelotas

PASO 7:

Coloque la Portería **P8** en el Panel del extremo **P2** usando los orificios guía ya pre-perforados con los tornillos **H7** como se muestra en la **FIGURA 7**. Coloque el Recogedor de pelotas **P9** sobre la entrada en el Panel Lateral **P1** usando los orificios guía ya pre-perforados con los tornillos **H7** como se muestra en la **FIGURA 7**. **Apriete los tornillos, pero no los sobre apriete ya que se dañarían.**

Repita el procedimiento para la otra parte de la mesa.

NOTA: Asegúrese de que la abertura redonda para el tubo de retorno de las bolas esté hacia el suelo (cuando la mesa esté en posición vertical)

NOTA: Asegúrese de que la abertura este de este lado.




FIGURE 7

PARTES REQUERIDAS:

2 pzas. - **P18** Tubo de Retorno para el Balón

PASO 8:

Coloque los Tubos de retorno para el balón **P18** entre la Portería **P8** y el Recogedor de pelotas **P9** como se muestra en la **FIGURA 8**.




FIGURA 8

PARTES REQUERIDAS:

12 pzas. - **H2** Tornillo de Carruaje

8 pzas. - **H8** Tornillo Allen

8 pzas. - **H9** Rondana

8 pzas. - **H10** Tuerca del Barril

12 pzas. - **H11** Tuerca

12 pzas. - **H13** Rondana

12 pzas. - **H15** Rondana de Seguridad

4 pzas. - **P3** Pata

2 pzas. - **P7** Panel de la Pata

4 pzas. - **P11** Nivelador de las patas


1 pza. - **T1** Llave Allen

1 pza. - **T2** Llave

PASO 9:

Coloque las patas **P3** utilizando los Tornillos **H2** con las rondanas planas **H13**, Rondana de Seguridad **H15** y las tuercas **H11** como se muestra en la **FIGURA 9**. **No sobre apriete los tornillos.**

Coloque los Paneles de las patas **P7** entre las patas **P3** utilizando los Tornillos Allen **H8** con las Rondanas **H9** y las Tuercas del Barril **H10** como se muestra en la **FIGURA 9**. **Apriete los tornillos utilizando la Llave Allen **T1** y la Llave **T2**.** Coloque los Niveladores **P11** en las Patas derechas **P3** y las Patas izquierdas **P4** como se muestra en la **FIGURA 9**



NOTA: No sobre apriete los Tornillos H8.

FIGURA 9



ADVERTENCIA

ESTE PASO REQUIERE DE CUATRO O MAS ADULTOS.

CON MUCHO CUIDADO VOLTEE LA MESA HASTA QUE LAS PATAS DE LA MESA ESTÉN SOBRE EL PISO. TENGA CUIDADO LA MESA ESTÁ MUY PESADA.

PARTES REQUERIDAS:

4 pzas. - **H5** Tornillo Phillips (cabeza plana)

2 pzas. - **P4** Portería (Cromo)

8 pzas. - **P16** Mango de la barra

6 pzas. - **H6** Tornillo Phillips (cabeza plana)

2 pzas. - **P10** Marcador

2 pzas. - **P17** Ingreso de pelotas

8 pzas. - **H14** Tornillo Phillips (Cabeza redonda)

8 pzas. - **P15** Tapón para la barra

PASO 10:

Coloque la Portería Cromo **P4** en el Panel del extremo **P2** utilizando los tornillos **H14** como se muestra en la **FIGURA 10**. Apriete los tornillos **H14**, pero no los sobre apriete ya que se dañarían.

NOTA IMPORTANTE: Asegúrese que cada Portería **P4** este "colocada" completamente dentro del Panel del Extremo **P2** antes de instalar los tornillos **H14** si no los Jugadores de plástico pueden pegarle a los bordes de la portería.

Coloque los marcadores **P10** sobre la parte superior de los Paneles del extremo **P2** utilizando los tornillos **H5** como se muestra en la **FIGURA 10**. Apriete los tornillos **H5**, pero no los sobre apriete ya que se dañarían.

Coloque los Tapones **P15** a las barras como se muestra en la **FIGURA 10**.

Deslice el Mango **P16** en el extremo de cada barra con el pequeño orificio, como se muestra en la **FIGURA 10**.

NOTA IMPORTANTE Agregue una pequeña cantidad de jabón líquido dentro de cada Mango **P16** que les permitirá deslizarse más fácilmente.

Coloque las Entradas de Pelotas **P17** en los Paneles Laterales **P1** utilizando los tornillos **H6** como se muestra en la **FIGURA 10** y en el **DETALLE B**.

Apriete los tornillos **H6**, pero no los sobre apriete ya que se dañarían.




FIGURA 10

Felicidades! Ahora ya ha terminado de ensamblar su mesa. Por favor, Siga las instrucciones del uso y el cuidado de su mesa abajo mencionadas, para garantizar muchos años sin problemas el juego de su mesa.

CUIDADO Y USO DE SU MESA

1. Use spray abrillantador de muebles con un trapo limpio para limpiar las barras y se deslicen mas fácil en los bujes de las barras.
2. Use spray abrillantador de muebles para limpiar todas las superficies exteriores de su mesa.
3. Utilice un nivel de carpintero para nivelar la mesa con los niveladores de las patas.
4. Este producto está diseñado para su uso en **INTERIORES** exclusivamente.
5. **NO** sentarse, subirse, apoyarse sobre la mesa.
6. **NO** arrastre la mesa para moverla. Si lo hace se dañará las patas.
7. **NO** ponga bebidas sobre la mesa.

LISTA DE PARTES PARA EL MODELO # G01354W

Clave	N.º de Parte	Descripción	Cant.
H1	01354WJH1	8mm x44mm Tornillo Allen	8
H2	01354WJH2	9.5mm x 63mm Tornillo de Carruaje	12
H3	01354WJH3	8mm x 19mm Rondana	8
H4	01354WJH4	3mm x 28mm Tornillo Phillips (cabeza tipo arandela)	18
H5	01354WJH5	4mm x 51mm Tornillo Phillips (cabeza plana)	4
H6	01354WJH6	4mm x 12mm Tornillo Phillips (cabeza plana)	6
H7	01354WJH7	4mm x 12mm Tornillo Phillips (Cabeza redonda)	12
H8	01354WJH8	6mm x 63mm Tornillo Allen	8
H9	01354WJH9	6mm x 15mm Rondana	12
H10	01354WJH10	Tuerca del Barril	8
H11	01354WJH11	Tuerca	12
H12	01354WJH12	6mm Tuerca de Seguridad	4
H13	01354WJH13	10mm x 23mm Rondana	12
H14	01354WJH14	4mm x 12mm Tornillo Phillips (Cabeza redonda)	8
H15	01354WJH15	10mm Rondana de Seguridad	12
T1	01354WJT1	Llave Allen	1
T2	01354WJT2	Llave	1
A1	01354WJA1	Balón de Fútbol	2
R1	01354WJR1	Barra con 2 Jugadores Camisa Roja / Shorts Negros	1
R2	01354WJR2	Barra con 3 Jugadores Camisa Roja / Shorts Negros	2
R3	01354WJR3	Barra con 5 Jugadores Camisa Roja / Shorts Negros	1
R4	01354WJR4	Barra con 2 Jugadores Camisa Azul / Shorts Blancos	1
R5	01354WJR5	Barra con 3 Jugadores Camisa Azul / Shorts Blancos	2
R6	01354WJR6	Barra con 5 Jugadores Camisa Azul / Shorts Blancos	1
P1	01354WJP1	Panel Lateral	2
P2	01354WJP2	Panel del Extremo	2
P3	01354WJP3	Pata	4
P4	01354WJP4	Portería (Cromo)	2
P5	01354WJP5	Superficie de Juego	1
P6	01354WJP6	Soporte de la Superficie de Juego	2
P7	01354WJP7	Panel de la Pata	2
P8	01354WJP8	Portería	2
P9	01354WJP9	Recogedor de Pelotas	2
P10	01354WJP10	Marcador	2
P11	01354WJP11	Nivelador de las patas	4
P12	01354WJP12	Borde de Superficie de juego	2
P13	01354WJP13	Rondana de Plástico	16
P14	01354WJP14	Tope de la barra	16
P15	01354WJP15	Tapón para la barra	8
P16	01354WJP16	Mango de la barra	8
P17	01354WJP17	Ingreso de pelotas	2
P18	01354WJP18	Tubo de Retorno para el Balón	2
P19	01354WJP19	Barra de Soporte	2
C1	01354WJC1	Buje de la barra	16
C2	01354WJC2	Portavaso	4
C3	01354WJC3	Jugador de Camisa Roja / Shorts Negros	13
C4	01354WJC4	Jugador de Camisa Azul / Shorts Blancos	13
C5	01354WJC5	Barra de 2 Jugadores	2
C6	01354WJC6	Barra de 3 Jugadores	4
C7	01354WJC7	Barra de 5 Jugadores	2
C8	01354WJC8	4mm x 25mm Tornillo Phillips	26
C9	01354WJC9	4mm Tuerca de Seguridad	26
K1	01354WJK1	Conjunto de Tornillos y Tuercas	1
M1	01354WJM1	Manual	1

Todos los derechos reservados.

© 2012 Escalade Sports

25

Para Servicio al cliente llame 1-888-996-2729

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-888-996-2729/ Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

☐ escríbanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

☐ por correo electrónico a:

gameroom@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.