

HOMEDICS®

LEADERS IN BEAUTY & WELLBEING



NANO FACIAL STEAMER

3 YEAR GUARANTEE

FAC-SV100-EU



Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

PRODUCT FEATURES:

1. Steam Nozzle
2. Mirror
3. Power button
4. Casing
5. Handle
6. Snap joint button
7. Water tank
8. Water tank cap
9. Power Lead



INSTRUCTIONS FOR USE:

Filling the tank with water

1. Place the appliance on a flat surface or a table, press the eject button on the back of the facial spa and pull out the water tank.
2. Unscrew the tank cap and fill the tank with water until full.
3. Screw the cap back on and push the tank back into the main unit. A "Click" will be heard which means the water tank is in the right position.

To use the facial spa

1. Plug the power cord into socket of a 220-240 V power outlet.
CAUTION: Do not touch or grab the power outlet with wet hands
2. Slightly press the power button to turn on the appliance.
3. It will take approximately 1 minute after having turned on the Nano Facial Steamer before hot steam will be released from the nozzle. Move your face over the hot steam but keep at least 20cm away from nozzle in order to maximize the benefits of the treatment. The appliance will continue to release steam for about 15 minutes with a full water tank. Once the water level decreases the steam will be reduced gradually. Once the water has been used and evaporated completely, Nano Facial Steamer will stop producing the steam.
4. Use the appliance for 5-10 minutes each time and for a maximum of 2 to 3 times per week. After one month of use, adjust frequency and time settings depending on preferences (condition of your skin).
5. Please ensure that the facial spa is turned off once the water tank is empty. Please ensure not to leave any water in the Nano Facial Steamer when not in use.

Powering off the unit

Press the power button slightly until the LED light turns off. Unplug the facial spa and wait for it to cool down before storing it.

Getting the best from your facial spa

1. The Nano Facial Steamer works well with all skin types.
2. Clean your face before steaming, not doing so may cause the dust covering your face to penetrate into your skin through the opened pores.
3. 10 minutes steaming is enough (it is suggested to shorten steaming time depending on any skin allergy).
4. A full face deep cleaning is required after face steaming so then all dust is cleaned up completely from opened pores. Wrap your face with a cool towel, let the pores breathe and cool down to prevent dust from penetrating into skin again.
5. Regular skin care is the last step.

MAINTENANCE

Cleaning

Cleaning the appliance is required after each use. Ensure that the product is cooled down, unplugged and turned off before cleaning it. Empty any remaining water in the tank by pressing the snap joint button to pull out the water tank from the main unit. Only clean the appliance with a soft, damp cloth.

- Never immerse it in any other liquids
- Alcohol or any other chemical detergent is not allowed to clean mirror surface to avoid mirror damage.
- NEVER use strong abrasives, detergents, or cleansing agents.
- Periodically straighten cord if it becomes twisted.

Storage

Empty the water tank and clean after each use once the steamer has cooled down. Store the appliance in its box or in a safe and dry place. To avoid breakage, DO NOT wrap the power cord around the appliance. DO NOT hang the unit by the cord. Loosely coil the cord and secure with a twist tie. Periodically straighten cord if it becomes twisted.

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE
REFERENCE.**

- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning. To disconnect, turn all controls to the 'OFF' position, then remove plug from outlet.
- NEVER leave an appliance unattended when plugged in. Unplug from the mains outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- DO NOT use this unit for longer than 15 minutes at a time. Extensive use could cause excessive evaporation of the water, and / or cause the product to overheat. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, dropped into water, or is leaking. Return it to the HoMedics Service Centre for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- DO NOT use outdoors.
- This product requires a 220-240 V AC power.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised HoMedics Service Centre.
- CAUTION: Do not fill water over the max fill line.
- NEVER use without water.
- Never block the air openings of the appliance. Keep air openings free of lint, hair etc.
- Burns can result from improper use.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not

recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.

- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person. DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- Do not use on sore, inflamed or swollen skin, open wounds, burns, or skin eruptions.
- Do not use for longer than the recommended time.
- Empty the water tank after each use once the steamer has cooled down.
- The water tank becomes very hot in use. Always allow to cool completely after use before touching or moving the unit.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local HoMedics Service Centre, go to www.homedics.co.uk/servicecentres


WEEE explanation



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FONCTIONS DU PRODUIT :

1. Buse vapeur
2. Miroir
3. Bouton de mise en marche
4. Boîtier
5. Poignée
6. Bouton d'ouverture
7. Réservoir d'eau
8. Bouchon du réservoir d'eau
9. Câble



MODE D'EMPLOI :

Remplissage du réservoir d'eau

1. Placer l'appareil sur une surface plane ou une table, appuyer sur le bouton Eject (éjection) situé sur l'arrière du sauna pour le visage et retirer le réservoir d'eau.
2. Dévisser le bouchon du réservoir avant de le remplir entièrement d'eau.
3. Revisser le bouchon et remettre le réservoir dans l'appareil principal. Un « clic » se fera entendre lorsque le réservoir d'eau est dans la bonne position.

Utilisation du sauna facial

1. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur de 220 - 240 V. **MISE EN GARDE :** Ne pas toucher ou saisir le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
2. Appuyer légèrement sur le bouton de mise en marche pour allumer l'appareil.
3. Après avoir allumé le sauna facial Nano, compter 1 minute environ avant que la buse ne libère de la vapeur d'eau chaude. Placer votre visage en contact avec la vapeur d'eau chaude, en veillant à rester à 20 cm au moins de la buse pour optimiser les bienfaits du traitement. L'appareil continuera de libérer de la vapeur pendant 15 minutes environ avec un réservoir d'eau plein. Lorsque le niveau d'eau baisse, la vapeur réduira progressivement. Quand l'eau est complètement utilisée et évaporée, le sauna facial Nano arrêtera de produire de la vapeur.
4. Utiliser l'appareil 2 à 3 fois par semaine au maximum pendant 5 à 10 minutes. Après un mois d'utilisation, ajuster la fréquence et les réglages de temps en fonction de vos préférences (de l'état de votre peau).
5. Veiller à ce que le sauna facial soit éteint lorsque le réservoir d'eau est vide. S'assurer de ne pas laisser d'eau dans le sauna facial Nano lorsqu'il n'est pas utilisé.

Mise hors tension de l'appareil

Appuyer légèrement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne. Débrancher le sauna facial et attendre qu'il refroidisse avant de le ranger.

Utiliser votre sauna facial de manière optimale

1. Le sauna facial Nano est efficace pour tous types de peaux.
2. Nettoyez votre visage avant de l'exposer à la vapeur d'eau chaude, sans quoi la poussière qui le recouvre pourrait pénétrer dans votre peau par les pores ouverts.
3. 10 minutes d'exposition à la vapeur suffisent (il est conseillé de réduire le temps de traitement en fonction des allergies cutanées).
4. Un nettoyage en profondeur de tout le visage est requis après votre séance de sauna pour que toutes les poussières soient complètement éliminées des pores ouverts. Appliquez une serviette fraîche sur votre visage, laissez les pores respirer et refroidir pour éviter que des poussières ne pénètrent à nouveau dans votre peau.
5. Ceci sera suivi par votre soin régulier de la peau.

ENTRETIEN

Nettoyage

Le nettoyage de l'appareil est requis après chaque utilisation. S'assurer que le produit a refroidi, est débranché et éteint avant de le nettoyer. Vider l'eau restante du réservoir en appuyant sur le bouton d'ouverture pour retirer le réservoir de l'appareil principal. Nettoyer uniquement l'appareil avec un chiffon doux et humide.

- Ne jamais immerger l'appareil dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser d'alcool ou d'autre détergent chimique pour nettoyer la surface du miroir pour éviter de l'endommager.
- NE JAMAIS utiliser de produits abrasifs, de détergents ou d'agents nettoyeurs.
- Redresser régulièrement le cordon s'il est tordu.

Rangement

Videz le réservoir d'eau et nettoyez-le après chaque utilisation une fois que l'appareil a refroidi. Rangez l'appareil dans son carton ou dans un endroit sûr, sec et frais. Évitez tout contact avec des rebords tranchants ou des objets pointus, car ils pourraient déchirer ou trouer la surface du tissu. NE PAS enrayer le cordon d'alimentation autour de l'appareil. NE PAS suspendre l'appareil par le cordon d'alimentation.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- **TOUJOURS** débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant tout nettoyage. Pour l'éteindre, positionner tous les boutons de réglage sur « OFF », puis débrancher le câble d'alimentation.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'ajouter ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Vous devez toujours avoir les mains sèches pour manipuler les commandes ou débrancher l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et toute personne à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexpérimentée, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques qu'elle implique. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper le secteur et débrancher immédiatement.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- N'utilisez PAS cet appareil pendant plus de 15 minutes consécutives. Une utilisation intensive pourrait entraîner une évaporation excessive de l'eau et/ou mettre l'appareil en surchauffe. Si cela se produit, cessez d'utiliser l'appareil et laissez-le refroidir avant de le remettre en marche.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil si son cordon d'alimentation ou une prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé, s'il est tombé dans l'eau ou s'il fuit. Renvoyez-le au Service après-vente de HoMedics pour qu'il soit examiné et réparé.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS tenir l'appareil par le câble, ni utiliser le câble comme manche.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Ce produit nécessite une source d'alimentation 220-240 VAC.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé HoMedics.

- **MISE EN GARDE:** ne dépassez pas le niveau de remplissage d'eau maximum.
- **NE JAMAIS** utiliser sans eau.
- Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Une utilisation incorrecte peut provoquer des brûlures.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques et aux personnes portant un pacemaker de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- **NE PAS** utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente. **NE PAS** utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Cet appareil ne doit **JAMAIS** être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.
- **NE JAMAIS** utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation une fois le cuiseur vapeur refroidi.
- Le réservoir d'eau devient très chaud en cours d'utilisation. Laissez toujours refroidir complètement après utilisation avant de toucher ou de déplacer l'appareil.

- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers.

Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). À réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de HoMedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de HoMedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour contacter le Service après-vente HoMedics de votre région, veuillez consulter le site

www.homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE



Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

1. Dampfdüse
2. Spiegel
3. Ein-/Aus-taste
4. Gehäuse
5. Griff
6. Schnappverbindungstaste
7. Wassertank
8. Wassertankdeckel
9. Stromkabel



BEDIENUNGSANLEITUNG

Tank mit Wasser füllen

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch, drücken Sie die Auswurf-taste auf der Rückseite des Gesichts-Spas und ziehen Sie den Wassertank heraus.
2. Schrauben Sie den Tankdeckel ab und füllen Sie Wasser in den Tank, bis er voll ist.
3. Schrauben Sie den Deckel wieder auf und schieben Sie den Tank zurück in das Hauptgerät. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, bedeutet das, dass sich der Wassertank in der richtigen Position befindet.

So verwenden Sie das Gesichts-Spa

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-240 V Steckdose.
ACHTUNG: Fassen Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen an
2. Drücken Sie leicht auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Nachdem Sie den Nano Facial Steamer eingeschaltet haben, dauert es etwa 1 Minute, bis aus der Düse heißer Dampf austritt. Bewegen Sie Ihr Gesicht über den heißen Dampf, aber halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm zur Düse ein, um alle Vorteile der Behandlung maximal genießen zu können. Ist der Wassertank voll, setzt das Gerät etwa 15 Minuten lang kontinuierlich Dampf frei. Sobald der Wasserstand sinkt, wird der Dampf schrittweise weniger. Ist das Wasser aufgebraucht und vollständig verdampft, hört der Nano Facial Steamer auf, Dampf zu erzeugen.
4. Verwenden Sie das Gerät jedes Mal 5-10 Minuten lang und höchstens 2 bis 3 Mal pro Woche. Nach einmonatiger Anwendung passen Sie die Häufigkeit und die Dauer der Anwendung gemäß Ihren Vorlieben (Zustand Ihrer Haut) an.
5. Bitte achten Sie darauf, das Gesichts-Spa auszuschalten, wenn der Wassertank leer ist. Bitte sorgen Sie auch dafür, kein Wasser im Nano Facial Steamer zu lassen, wenn er nicht benutzt wird.

Ausschalten des Geräts

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste bis sich die LED-Anzeige ausschaltet. Ziehen Sie den Stecker des Gesichts-Spas aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wegpacken.

Wie Sie alle Vorteile Ihres Gesichts-Spa nutzen

1. Der Nano Facial Steamer eignet sich hervorragend für alle Hauttypen.
2. Reinigen Sie Ihr Gesicht vor dem Dampfen, da sonst der Staub, der Ihr Gesicht bedeckt, durch die geöffneten Poren in Ihre Haut eindringen kann.
3. 10 Minuten Dampfen reichen aus (es wird empfohlen, die Dampfdauer je nach Hautallergie zu verkürzen).
4. Nach dem Gesichtsdampfen ist eine vollständige Tiefenreinigung des Gesichts erforderlich, damit die geöffneten Poren vollständig vom gesamten Staub gereinigt werden. Wickeln Sie Ihr Gesicht in ein kühles Handtuch, lassen Sie die Poren atmen und abkühlen, um zu verhindern, dass der Staub erneut in die Haut eindringt.
5. Eine regelmäßige Hautpflege ist der letzte Schritt.

PFLEGE

Reinigung

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt, vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist, bevor Sie es reinigen. Leeren Sie den Tank mit dem restlichen Wasser aus, indem Sie die Schnappverbindungstaste drücken, um den Wassertank aus dem Hauptgerät herauszuziehen. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, feuchten Tuch.

- Tauchen Sie es niemals in andere Flüssigkeiten ein
- Um Schäden am Spiegel zu vermeiden, darf die Spiegeloberfläche niemals mit Alkohol oder anderen chemischen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

- Verwenden Sie NIEMALS starke Scheuer-, Wasch- oder Reinigungsmittel.
- Ziehen Sie das Kabel regelmäßig gerade, wenn es sich verdreht hat.

Aufbewahrung

Leeren Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn nach jedem Gebrauch, wenn das Gerät abgekühlt ist. Bewahren Sie das Gerät im Original-karton oder an einem sicheren, tro-ckenen und kühlen Ort auf. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die die Oberfläche aus Stoff zerschneiden oder durchstechen könnten. Zur Ver-meidung von Bruchstellen wickeln Sie das Netzkabel NICHT um das Gerät. Hängen Sie das Gerät NICHT am Kabel auf.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- Ziehen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung IMMER aus der Steckdose. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie alle Bedienelemente auf „OFF“ (Aus) und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie ein eingestecktes Gerät AUF KEINEN FALL unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird oder bevor Sie das Zubehör anbringen oder entfernen.
- Hände trocken sind, wenn Sie die Regler bedienen oder den Netzstecker ziehen.
- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter ab 14 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das in Wasser oder andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Gerät sofort an der Hauptleitung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von HoMedics empfohlen wurden.
- Betreiben Sie das Gerät AUF KEINEN FALL länger als 15 Minuten in einer Anwendung. Eine exzessive Verwendung kann zu übermäßiger Verdampfung des Wassers und/oder zur Überhitzung des Gerätes führen. Sollte dies der Fall sein, schalten Sie es aus und lassen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme abkühlen.
- Benutzen Sie diesesn Gerät AUF KEINEN FALL, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert, es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, in Wasser gefallen ist oder ein Leck hat. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur in ein Service-Center von HoMedics in Ihrer Nähe.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Wärme kann entstehen und zu einem Brand, Stromschlag oder einer Personenverletzung führen.
- Tragen Sie das Gerät NICHT am Stromkabel und verwenden Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT im Außenbereich.
- Dieses Produkt benötigt 220–240 V Wechselstrom.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von HoMedics durchgeführt werden.
- SICHERHEITSHINWEIS: Maximalen Füllstand nicht überschreiten.

- AUF KEINEN FALL ohne Wasser verwenden.
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren usw.
- Die unsachgemäße Anwendung kann zu Verbrennungen führen.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen mit Herzschrittmachern sollten vor Verwendung dieses Gerätes ihren Hausarzt konsultieren. Nicht für die Anwendung bei Personen mit sensorischen Einschränkungen einschließlich diabetischer Neuropathie geeignet.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden. Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person bedient werden, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe zu bedienen.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch, wenn der Dampfgarer abgekühlt ist.
- Der Wassertank wird während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch immer vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren oder bewegen.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden. Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center: Telefon: 0049 (0) 69 5170 9480 E-Mail: support@homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung

 Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen.

Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.

Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.

<https://tinyurl.com/GermanyWEEE>

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

1. Boquilla de vapor
2. Espejo
3. Botón de encendido/apagado
4. Carcasa
5. Asa
6. Botón a presión
7. Depósito de agua
8. Tapa del depósito de agua
9. Cable de alimentación



INSTRUCCIONES DE USO:

Llenado del depósito de agua

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana o una mesa, pulse el botón de extracción situado en la parte posterior del spa facial y extraiga el depósito de agua.
2. Desenrosque el tapón del depósito y llénelo de agua por completo.
3. Vuelva a enroskar el tapón e introduzca el depósito en la unidad principal. Se oirá un «clic» que significa que el depósito de agua está en la posición correcta.

Para utilizar el spa facial

1. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de 220-240 V. **ADVERTENCIA:** No toque ni agarre la toma de corriente con las manos mojadas.
2. Pulse ligeramente el botón de encendido para encender el aparato.
3. Después de encender el nanovaporizador facial, tardará aproximadamente 1 minuto en salir vapor caliente de la boquilla. Mueva la cara sobre el vapor caliente, pero manténgase al menos a 20 cm de distancia de la boquilla para optimizar los beneficios del tratamiento. El aparato seguirá soltando vapor durante unos 15 minutos con un depósito de agua lleno. Una vez que el nivel de agua disminuya, el vapor se reducirá gradualmente. Cuando se haya utilizado y evaporado el agua completamente, el nanovaporizador facial dejará de producir vapor.
4. Utilice el aparato durante 5-10 minutos en cada ocasión y un máximo de 2 a 3 veces a la semana. Tras un mes de uso, ajuste la frecuencia y el tiempo en función de sus preferencias (estado de la piel).
5. Asegúrese de que el spa facial se apaga una vez que el depósito de agua esté vacío. Asegúrese de no dejar agua en el nanovaporizador facial cuando no lo utilice.

Apagado de la unidad

Pulse ligeramente el botón de encendido/apagado hasta que el indicador LED se apague. Desenchufe el spa facial y espere a que se enfríe antes de guardarlo.

Saque el máximo partido a su spa facial

1. El nanovaporizador facial es eficaz en todo tipo de pieles.
2. Limpíese la cara antes de vaporizar; de lo contrario, el polvo que se encuentre en su cara podría penetrar en la piel a través de los poros abiertos.
3. 10 minutos de vaporización son suficientes (sugerimos reducir el tiempo de vaporización dependiendo de las alergias cutáneas).
4. Se requiere una limpieza profunda de toda la cara después de la vaporización para limpiar completamente todo el polvo de los poros abiertos. Envuelva la cara con una toalla fría y deje que los poros respiren y se enfríen para evitar que el polvo vuelva a penetrar en la piel.
5. Como último paso, se recomienda el cuidado normal de la piel.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Es necesario limpiar el aparato después de cada uso. Asegúrese de que el producto se haya enfriado, lo haya desenchufado y apagado antes de limpiarlo. Vacíe el agua restante del depósito pulsando el botón a presión para extraer el depósito de agua de la unidad principal. Limpie el aparato únicamente con un paño suave y húmedo.

- Nunca lo sumerja en ningún otro líquido
- No se permite el uso de alcohol ni de cualquier otro producto químico para limpiar la superficie del espejo con el fin de evitar que se dañe.
- NUNCA utilice productos de limpieza abrasivos ni detergentes.
- Estire periódicamente el cable si se tuerce.

Almacenamiento

Vacíe el tanque de agua y límpielo después de cada uso una vez que la unidad se haya enfriado. Guarde el dispositivo dentro de su caja en un lugar fresco, seco y seguro. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o rasgar la superficie de tela. Para evitar roturas, NO enrolle el cable alrededor del aparato. NO cuelgue la unidad por el cable.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Desenchufe SIEMPRE el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, coloque todos los controles en la posición "OFF" (Apagado) antes de sacar el enchufe de la toma de corriente.
- No deje NUNCA un aparato sin vigilancia cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de poner o sacar piezas o accesorios.
- Cuando manipule los controles o lo desenchufe, asegúrese de hacerlo con las manos secas.
- Este dispositivo puede ser usado por niños de 14 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les hayan dado instrucciones y comprendan los riesgos que su uso conlleva, o se supervise su uso del dispositivo de manera segura. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO intente coger un aparato que se haya caído al agua o en otros líquidos. Corte la corriente y desenchúfelo de inmediato.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamientos no recomendados por HoMedics.
- No use este aparato durante más de 15 minutos seguidos. El uso intensivo podría provocar una evaporación excesiva del agua y/o hacer que se recaliente el aparato. Si esto ocurre, deje de usarlo y espere hasta que se enfríe antes de volver a usarlo.
- NUNCA opere el aparato si tiene un cable o un enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, si se cayó al agua o si gotea. Envíelo al Centro de Servicios HoMedics para que lo examinen y lo arreglen, si es preciso.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO lo ponga en funcionamiento cuando esté usando aerosoles (espray) o cuando esté administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o una almohada. Puede producirse calor excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones personales.
- NO tire del aparato por el cable ni lo use como mango.
- NO lo use al aire libre.
- Este producto requiere un suministro de energía de 220-240 V CA.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de HoMedics.

- **ADVERTENCIA:** No añada agua por encima del nivel máximo de llenado.
- No utilizar NUNCA sin agua.
- No cubra nunca las rendijas de ventilación del aparato. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Pueden producirse quemaduras por el uso inadecuado.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- El uso de este producto debería ser placentero y confortable. En caso de que se produzca dolor o molestias, interrumpa el uso y consulte a su médico.
- Se recomienda a mujeres embarazadas y personas con diabetes o marcapasos que consulten a su médico antes de utilizar este dispositivo. Uso no recomendado para personas con trastornos sensoriales, como la neuropatía diabética.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- NO lo use en piel con poca sensibilidad o en una persona con mala circulación.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- No lo use más tiempo del recomendado.
- Vacíe el tanque de agua después de cada uso una vez que el vaporizador se haya enfriado.
- El tanque de agua se calienta mucho durante el uso. Deje siempre que se enfríe completamente después de su uso antes de tocar o mover la unidad.
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.


3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de tres años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios HoMedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de HoMedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Busque su Centro de Servicios HoMedics más próximo en: www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

 Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

1. Ugello del vapore
2. Specchio
3. Pulsante di accensione
4. Corpo
5. Impugnatura
6. Pulsante a scatto
7. Serbatoio dell'acqua
8. Tappo del serbatoio dell'acqua
9. Cavo di alimentazione



ISTRUZIONI PER L'USO

Riempimento del serbatoio con acqua

1. Collocare l'apparecchio su una superficie orizzontale o su un tavolo, premere il pulsante di espulsione sulla parte posteriore del vaporizzatore facciale e estrarre il serbatoio dell'acqua.
2. Svitare il tappo e riempire completamente il serbatoio con acqua.
3. Riavvitare il tappo e reinserire il serbatoio nell'unità principale. Si avverte un clic quando il serbatoio dell'acqua è inserito correttamente.

Come usare il vaporizzatore facciale

1. Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica da 220-240 V. **ATTENZIONE:** Non toccare né afferrare la presa di corrente con le mani umide.
2. Premere leggermente il pulsante di alimentazione per accendere l'apparecchiatura.
3. Servirà circa 1 minuto dopo l'accensione del vaporizzatore facciale prima che dall'ugello fuoriesca il vapore caldo. Posizionare il viso sul vapore caldo, ma ad almeno 20 cm di distanza dell'ugello per un trattamento ottimale. Con il serbatoio dell'acqua pieno, l'apparecchio continua a rilasciare vapore per circa 15 minuti. Al diminuire del livello dell'acqua, la quantità di vapore si riduce gradualmente. Quando tutta l'acqua si è consumata ed è completamente evaporata, il Nano Facial Steamer smette di produrre vapore.
4. Usare l'apparecchiatura per non più di 5-10 minuti di seguito e per un massimo di 2-3 volte alla settimana. Dopo un mese di utilizzo, regolare le impostazioni di frequenza e tempo, a seconda delle preferenze (e delle condizioni della pelle).
5. Verificare che il vaporizzatore facciale sia spento quando il serbatoio dell'acqua è vuoto. Non lasciare acqua nel Nano Facial Steamer quando non viene utilizzato.

Spegnimento dell'unità

Premere leggermente il pulsante di accensione fino allo spegnimento della spia a LED. Scollegare il cavo dell'apparecchio e attendere che si raffreddi prima di conservarlo.

Uso ottimale del vaporizzatore facciale

1. Il Nano Facial Steamer è adatto a tutti i tipi di pelle.
2. Pulire il viso prima dell'uso, per evitare che la polvere presente penetri nella pelle attraverso i pori aperti.
3. 10 minuti di vaporizzazione sono sufficienti (è consigliabile un tempo inferiore se sono presenti allergie cutanee).
4. Dopo la vaporizzazione, pulire a fondo il viso per rimuovere tutta la polvere dai pori aperti. Con un asciugamano fresco, avvolgere il viso perché si rinfreschi, per lasciare respirare i pori e per evitare che la polvere entri nuovamente nella pelle.
5. Procedere infine con il trattamento del viso solito.

MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Prima di pulirlo, accertarsi che il prodotto si sia raffreddato e sia scollegato dalla rete e spento. Rimuovere l'acqua eventualmente presente nel serbatoio premendo il pulsante per sganciarlo dall'unità principale. Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido inumidito.

- Non immergerlo mai in altri liquidi.
- Non pulire la superficie a specchio con alcol o altri detergenti chimici per non danneggiarla.
- NON usare MAI sostanze abrasive, detergenti o agenti per la pulizia aggressivi.
- Distendere periodicamente il cavo se dovesse attorcigliarsi.

Stoccaggio

Svuotare il serbatoio dell'acqua e pulirlo dopo ogni utilizzo una volta che l'unità si è raffreddata. Custodire l'apparecchio all'interno della confezione oppure in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Evitare il contatto con spigoli vivi oppure oggetti appuntiti che potrebbero lacerare o forare il rivestimento in tessuto. NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'unità. NON appendere il prodotto dal cavo elettrico.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.

- Scollegare SEMPRE l'apparecchio dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima di procedere alla pulizia. Per scollegare il prodotto, portare tutti i comandi nella posizione 'OFF' e scollegare la spina dalla presa elettrica.
- NON lasciare MAI incustodito un apparecchio collegato. Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti o accessori.
- Assicursi di avere le mani asciutte quando si azionano i comandi o si rimuove la spina.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 14 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali oppure non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza a condizione che siano sotto supervisione o abbiano ricevuto le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i relativi rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare

l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa.

- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fessura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da HoMedics.
- NON usare l'unità per più di 15 minuti consecutivamente. L'uso prolungato può causare una eccessiva evaporazione dell'acqua, e/o il surriscaldamento del prodotto. In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso e lasciar raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.
- NON azionare MAI il dispositivo se il cavo o lo spinotto sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è danneggiato o caduto a terra/in acqua oppure se perde. Restituirlo al Centro Assistenza HoMedics per un controllo e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.
- NON utilizzare in ambienti esterni.
- Questo prodotto richiede una alimentazione 220-240 V CA.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi HoMedics autorizzato.
- ATTENZIONE: Nonsuperare la linea di

riempimento massimo.

- NON usare MAI senza acqua.
- Non bloccare le bocchette dell'aria dell'apparecchio. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- L'uso improprio può essere causa di ustioni.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone affette da diabete e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. Uso non raccomandato da persone con carenze sensoriali, inclusa la neuropatia diabetica.
- NON usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza. NON utilizzare su pelli poco sensibili né su una persona con una cattiva circolazione sanguigna.
- Si raccomanda di non lasciar MAI utilizzare l'apparecchio a un individuo affetto da malattie fisiche tali da limitarne la capacità di gestire i comandi.
- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo una volta che il piroscrafo si è raffreddato.
- Il serbatoio dell'acqua diventa molto caldo durante l'uso. Lasciare sempre raffreddare completamente dopo l'uso prima di toccare o spostare l'unità.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui

sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.


3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.

Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.

Per scoprire il Centro Servizi HoMedics più vicino, visitare la pagina www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

PRODUCTKENMERKEN:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Stoommond | 6. Drukknop |
| 2. Spiegel | 7. Waterreservoir |
| 3. Aan/uit-knop | 8. Dop van waterreservoir |
| 4. Behuizing | 9. Voedingskabel |
| 5. Handvat | |



GEBRUIKSAANWIJZING

Het waterreservoir vullen met water

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond of een tafel, druk de ontgrendelknop aan de achterkant van de gezichtssauna in en verwijder het waterreservoir.
2. Draai de dop van het waterreservoir los en vul het waterreservoir volledig met water.
3. Draai de dop er weer op en plaats het waterreservoir terug in de hoofdeenheid. Het waterreservoir is correct geplaatst als u een klik hoort.

De gezichtssauna gebruiken

1. Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact van 220-240 volt. **WAARSCHUWING:** Raak het stopcontact niet aan met natte handen
2. Druk zachtjes op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
3. Na het inschakelen van de Nano-gezichtsstomer duurt het ongeveer 1 minuut voordat er warme stoom uit de stoommond komt. Beweeg uw gezicht langs de warme stoom, maar houd minstens 20 cm afstand van de stoommond om optimaal te profiteren van de behandeling. Met een vol waterreservoir blijft het apparaat ongeveer 15 minuten stoom afgeven. Zodra het waterniveau daalt, neemt de stoom geleidelijk af. Zodra het water volledig is opgebruikt en verdampt, zal de Nano-gezichtsstomer stoppen met het afgeven van stoom.
4. Gebruik het apparaat 5 tot 10 minuten per keer en maximaal 2 tot 3 keer per week. Pas na een maand gebruik de frequentie en tijd naar wens aan (gebaseerd op de conditie van uw huid).
5. Zorg dat de gezichtssauna wordt uitgeschakeld als het waterreservoir leeg is. Zorg dat er geen water in de Nano-gezichtsstomer achterblijft als deze niet in gebruik is.

Het apparaat uitschakelen

Druk zachtjes op de aan/uit-knop tot het ledlampje uitgaat. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat de gezichtssauna voor het opbergen eerst afkoelen.

Optimaal profiteren van uw gezichtssauna

1. De Nano-gezichtsstomer werkt goed bij alle huidtypes.
2. Reinig uw gezicht voordat u gaat stomen. Als u dit niet doet, kan het stof op uw gezicht via de geopende poriën in uw huid dringen.
3. 10 minuten stomen is voldoende (het wordt aangeraden om bij eventuele huidallergieën de stoomtijd te verkorten).
4. Na het stomen dient u uw huid grondig te reinigen, zodat al het stof uit de geopende poriën wordt verwijderd. Wikkel uw gezicht in een koele handdoek en laat de poriën ademen en afkoelen om te voorkomen dat stof weer in de huid dringt.
5. Regelmatige huidverzorging is de laatste stap.

ONDERHOUD

Reinigen

Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het uitgeschakelde apparaat voor het reinigen eerst afkoelen. Verwijder eventueel in het waterreservoir achtergebleven water door de drukknop in te drukken en het waterreservoir uit de hoofdeenheid te halen. Reinig het apparaat alleen met een zachte, vochtige doek.

- Dompel het apparaat nooit onder in welke vloeistof dan ook
- Voorkom schade aan de spiegel en gebruik geen alcohol of andere chemische reinigingsmiddelen om het spiegeloppervlak te reinigen.
- Gebruik NOOIT sterke schuur-, schoonmaak- of reinigingsmiddelen.
- Trek het snoer regelmatig recht als het gedraaid raakt.

Opslag

Leeg het waterreservoir en reinig het na elk gebruik zodra het apparaat is afgekoeld. Stop het apparaat in zijn doos of leg het op een veilige, droge en koele plek. Voorkom dat het scherpe randen of spitse voorwerpen raakt, die het stoffen oppervlak zouden kunnen beschadigen of doorboren. Wikkel het netsnoer NOOIT om het apparaat. Het apparaat NOOIT aan het netsnoer ophangen.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Onmiddellijk na gebruik en alvorens het apparaat te reinigen **ALTIJD** de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Om het apparaat uit te schakelen, alle schakelaars in de 'UIT'-stand zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
- Een apparaat **NOOIT** met de stekker in het stopcontact achterlaten. De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens onderdelen of hulpstukken te plaatsen of verwijderen.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn alvorens het apparaat te bedienen of de stekker uit het stopcontact te halen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid bij het gebruik van dit apparaat of hen is getoond hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken, en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- **NOOIT** reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. In dat geval onmiddellijk de netvoeding uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- **NOOIT** pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. **ALLEEN** door HoMedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- Het apparaat **NIET** langer dan 15 minuten per keer gebruiken. Overmatig gebruik kan leiden tot overmatige verdamping van het water, en/of oververhitting van het apparaat. Bij oververhitting het gebruik van het apparaat staken en het laten afkoelen.
- **NOOIT** het apparaat gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed werkt, als het apparaat is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Retourneer het naar het onderhoudscentrum van HoMedics, waar het zal worden onderzocht en gerepareerd.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- **NOOIT** gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- **NOOIT** onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat **NOOIT** aan het snoer dragen en het snoer nooit als handgreep gebruiken.
- **NIET** buiten gebruiken.
- Voor dit product is een vermogen van 220-240 V AC vereist.
- **NOOIT** proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de

gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd HoMedics Service Centre.

- **WAARSCHUWING:** Overschrijd bij het vullen de maximale vulhoogte niet.
- **NOOIT** gebruiken zonder water.
- Nooit de luchttoevoer van het apparaat blokkeren. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Onjuist gebruik kan leiden tot brandwonden.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met zintuiglijke problemen, waaronder diabetespatiënten.
- **NOOIT** op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken. **NIET** gebruiken op ongevoelige huid of op personen met een slechte bloedcirculatie.
- Dit apparaat mag **NOOIT** worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die de bediening van het apparaat zou kunnen belemmeren.
- **NOOIT** rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- Niet langer dan de aanbevolen tijdsduur gebruiken.
- Leeg het waterreservoir na elk gebruik als de stomer is afgekoeld.
- Het waterreservoir wordt tijdens gebruik erg heet. Laat het na gebruik altijd volledig

afkoelen voordat u het apparaat aanraakt of verplaatst.

- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantieverkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.


Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek www.homedics.co.uk/servicecentres

Uitleg over AEEA

 Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuvriendelijke recycling accepteren.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

1. Ακροφύσιο ατμού
2. Καθρέφτης
3. Κομπι έναρξης/τερματισμού λειτουργίας
4. Περιβλήμα
5. Λαβή
6. Κομπι σύνδεσης
7. Δοχείο νερού
8. Πώμα δοχείου νερού
9. Καλώδιο τροφοδοσίας



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Γέμισμα του δοχείου με νερό

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια ή ένα τραπέζι, πατήστε το κομπι εξαγωγής στο πίσω μέρος του sρα προσώπου και τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο νερού.
2. Εξβιάστε το πώμα του δοχείου και γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι να είναι πλήρες.
3. Βιδώστε ξανά το πώμα και πιέστε το δοχείο προς στην κύρια μονάδα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" που σημαίνει ότι το δοχείο νερού βρίσκεται στη σωστή θέση.

Τρόπος χρήσης του sρα προσώπου

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή μιας ηλεκτρικής πρίζας 220-240 V.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε ή πιάνετε την ηλεκτρική πρίζα με βρεγμένα χέρια
2. Πατήστε ελαφρώς το κομπι έναρξης/τερματισμού λειτουργίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Μετά την ενεργοποίηση του Nano Facial Steamer, θα χρειαστεί περίπου 1 λεπτό μέχρι να απελευθερωθεί ζεστό ατμός από το ακροφύσιο. Μετακινήστε το πρόσωπό σας πάνω από τον ζεστό ατμό, αλλά κρατήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά απόσταση από το ακροφύσιο για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της θεραπείας. Η συσκευή θα συνεχίσει να απελευθερώνει ατμό για περίπου 15 λεπτά με γεμάτο δοχείο νερού. Όταν μειωθεί η στάθμη του νερού, ο ατμός θα μειώνεται σταδιακά. Όταν το νερό χρησιμοποιηθεί και εξτμητισεί πλήρως, το Nano Facial Steamer θα σταματήσει να παράγει ατμό.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για 5-10 λεπτά κάθε φορά και το μέγιστο 2 έως 3 φορές την εβδομάδα. Μετά από έναν μήνα χρήσης, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συχνότητας και χρόνου ανάλογα με τις προτιμήσεις (κατάσταση του δέρματός σας).
5. Μόλις αδειάσει το δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι το sρα προσώπου έχει απενεργοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνεται νερό στο Nano Facial Steamer όταν δεν χρησιμοποιείται.

Απενεργοποίηση της μονάδας

Πατήστε ελαφρώς το κομπι έναρξης/τερματισμού λειτουργίας, μέχρι να σβήσει η λυχνία LED. Αποσυνδέστε το sρα προσώπου και περμίνετε να κρωςεί πριν το αποθηκεύσετε.

Επωφεληθείτε στο μέγιστο από το sρα προσώπου

1. Το Nano Facial Steamer είναι αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος.
2. Καθαρίστε το πρόσωπό σας πριν από την έκθεση στον ατμό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διείσδυση της σκόνης που καλύπτει το πρόσωπό σας στο δέρμα σας μέσω των ανοιχτών πόρων.
3. Αρκούν 10 λεπτά έκθεσης στον ατμό (προτείνεται να μειωθεί ο χρόνος έκθεσης στον ατμό ανάλογα με τυχόν δερματική αλλεργία).
4. Μετά την έκθεση του προσώπου στον ατμό, απαιτείται βαθύς καθαρισμός σε όλο το πρόσωπο έτσι ώστε να καθαριστεί πλήρως όλη η σκόνη από τους ανοιχτούς πόρους. Τυλίξτε το πρόσωπό σας με μια δροσερή πετσέτα, αφήστε τους πόρους να αναπνεύσουν και να μειωθεί η θερμοκρασία για να μην εισχωρήσει ξανά η σκόνη στο δέρμα.
5. Το τελευταίο βήμα είναι η τακτική φροντίδα του δέρματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση, απαιτείται καθαρισμός της συσκευής. Πριν καθαρίσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχει κρωςεί, καθώς και ότι είναι αποσυνδεδεμένο και απενεργοποιημένο. Αδειάστε το νερό που απομένει στο δοχείο πατώντας το κομπι σύνδεσης, για να τραβήξετε προς τα έξω το δοχείο νερού από την κύρια μονάδα. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα μαλακό, υγρό πανί.

- Μην τη βυθίζετε ποτέ σε άλλα υγρά
- Δεν θα πρέπει να καθαρίζετε την επιφάνεια του καθρέφτη με αλκοόλη ή οποιοδήποτε άλλο χημικό απορρυπαντικό, για να αποφευχθεί τυχόν ζημία στον καθρέφτη.
- Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ ισχυρά αποξηστικά, απορρυπαντικά ή καθαριστικούς παράγοντες.
- Κατά καιρούς ισιώνετε το κορδόνι εάν είναι τυλιγμένο.

Αποθήκευση

Αδειάστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το μετά από κάθε χρήση, μόλις κρωςεί η συσκευή ατμού. Αποθηκεύετε τη συσκευή στο κουτί της ή σε ασφαλές και στεγνό μέρος. Για να αποφευχθεί τυχόν θραύση, ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή. ΜΗΝ κρεμάτε τη μονάδα από το καλώδιο. Τυλίγετε χαλαρά το καλώδιο και στερεώνετε το με ένα δερματικό. Κατά καιρούς ισιώνετε το κορδόνι εάν είναι τυλιγμένο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- Αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό. Για την αποσύνδεση, στρέψτε όλα τα κουμπιά ελέγχου στη θέση "OFF" (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
- Μην αφήνετε ΠΟΤΕ μια συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη. Αποσυνδέστε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μέρη ή εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε τα κουμπιά ελέγχου ή όταν αφαιρείτε το βύσμα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που περιέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπιανέρα ή νεροχύτη. Μην τοποθετείτε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό.
- ΜΗΝ αγγίζετε μια συσκευή που έχει πέσει σε νερό ή άλλα υγρά. Απενεργοποιήστε την κεντρική παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε την αμέσως.
- Μην εισάγετε ΠΟΤΕ καρφίτσες, μεταλλικούς συνδετήρες ή αντικείμενα στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή για την προβλεπόμενη χρήση όπως περιγράφεται σε αυτό

το φυλλάδιο. ΜΗ χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την HoMedics.

- ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα για περισσότερο από 15 λεπτά κάθε φορά. Η εκτεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερβολική εξάτμιση του νερού ή/και να προκαλέσει υπερθέρμανση του προϊόντος. Εάν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
- Μη θέτετε ΠΟΤΕ τη συσκευή σε λειτουργία εάν έχει ζημιές στο καλώδιο ή το βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά, εάν έχει πέσει στο νερό ή έχει διαρροή. Επιστρέφете την στο κέντρο σέρβις της HoMedics για εξέταση και επισκευή.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- ΜΗ θέτετε σε λειτουργία σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- ΜΗ θέτετε σε λειτουργία κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θέρμανση και να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- ΜΗ μεταφέρετε αυτή τη συσκευή από το καλώδιο και ΜΗ χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Αυτό το προϊόν απαιτεί τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 220-240 V.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη. Όλα τα σέρβις αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της HoMedics.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη γεμίζετε με νερό πάνω από τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης.
- Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ χωρίς νερό.
- Μην αποφράσσετε ποτέ τα ανοίγματα αέρα της συσκευής. Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα χωρίς χνούδι, τρίχες κ.λπ.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα από ακατάλληλη χρήση.
- Εάν έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη. Εάν προκύψει πόνος ή ενόχληση, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
- Οι έγκυες γυναίκες, οι διαβητικοί και τα άτομα με βηματοδότες θα πρέπει να συμβουλευούνται έναν ιατρό πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής. Δεν συνιστάται για χρήση από άτομα με αισθητηριακές ανεπάρκειες συμπεριλαμβανομένης της διαβητικής νευροπάθειας.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε σε βρέφη, άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που κοιμούνται ή είναι αναισθητά. ΜΗ χρησιμοποιείτε σε δέρμα με μειωμένη ευαισθησία ή σε άτομα με κακή κυκλοφορία του αίματος.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ΠΟΤΕ από άτομα που νοσούν από οποιαδήποτε σωματική πάθηση που θα περιορίζει την ικανότητα του χρήστη να χειρίζεται τα κουμπιά ελέγχου.
- Μη χρησιμοποιείτε σε επώδυνο, φλεγμονώδες ή πρησμένο δέρμα, ανοιχτά τραύματα, εγκαύματα ή δερματικά εξανθήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε για περισσότερο από τον συνιστώμενο χρόνο.
- Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση, μόλις κρυώσει η συσκευή ατμού.
- Κατά τη χρήση, το δοχείο νερού θερμαίνεται πολύ. Μετά τη χρήση, αφήνετε πάντα να κρυώσει εντελώς πριν αγγίξετε ή μετακινήσετε τη μονάδα.
- Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού.


3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η FKA Brands Ltd εγγυάται το παρόν προϊόν για ελάττωμα υλικού και κατασκευής για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εκτός από όσα αναφέρονται παρακάτω. Η παρούσα εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή εσφαλμένη χρήση, ατύχημα, προσάρτηση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, τροποποίηση του προϊόντος-ή οποιοσδήποτε άλλες συνθήκες που είναι πέρα από τον έλεγχο της FKA Brands Ltd. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν αγοράζεται και λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο/ΕΕ. Ένα προϊόν που απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε χώρα εκτός από τη χώρα για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή/και εξουσιοδοτήθηκε ή η επισκευή προϊόντων που έχουν υποστεί ζημιά από αυτές τις τροποποιήσεις δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε είδος τυχαίες, παρεπόμενες ή ειδικές ζημιές.

Για να λάβετε υπηρεσία εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν μετά την πληρωμή στο τοπικό κέντρο σέρβις μαζί με την ημερομηνία απόδειξης πώλησης (ως απόδειξη αγοράς). Μετά την παραλαβή, η FKA Brands Ltd θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, ανάλογα με την περίπτωση, το προϊόν σας και θα σας το επιστρέψει, μετά την πληρωμή. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της HoMedics. Το σέρβις αυτού του προϊόντος από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της HoMedics ακυρώνει την εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.


Για το τοπικό κέντρο σέρβις της HoMedics, μεταβείτε στη διεύθυνση www.homedics.co.uk/servicecentres

Επεξήγηση ΑΗΗΣ

 Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

FUNKCJE PRODUKTU:

1. Dysza pary
2. Lusterko
3. Przycisk zasilania
4. Obudowa
5. Uchwyt
6. Przycisk złącza zatraskowego
7. Zbiornik wody
8. Korek zbiornika wody
9. Przewód zasilający



INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Uzupełnianie wody w zbiorniku

1. Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni lub na stole, nacisnąć przycisk wysuwania z tyłu spa dla twarzy i wyciągnąć zbiornik wody.
2. Odkręcić korek zbiornika i napełnić wodą do pełna.
3. Przykręcić korek z powrotem i włożyć zbiornik w powrotem do jednostki głównej. Słyszalny będzie „klik”, co oznacza, że zbiornik wody jest we właściwej pozycji.

Korzystanie ze spa do twarzy

1. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego 220–240 V.

PRZESTROGA: Nie należy dotykać lub chwycić gniazdka elektrycznego mokrymi rękami

2. Lekko nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
3. Po włączeniu nanojonowej parownicy do twarzy minie około 1 minuta, zanim z dyszy zacznie wydobywać się gorąca para. Przesunąć twarz nad gorącą parą, ale zachować co najmniej 20 cm odstepu od dyszy, aby zmaksymalizować korzyści z zabiegu. Przy pełnym zbiorniku wody urządzenie będzie uwalniać parę przez około 15 minut. Gdy poziom wody obniży się, para będzie się stopniowo zmniejszać. Gdy woda zostanie zużyta i całkowicie wyparuje, nanojonowa parownica do twarzy przestanie wytwarzać parę.
4. Stosować urządzenie każdorazowo przez 5–10 minut i maksymalnie 2 do 3 razy w tygodniu. Po miesiącu użytkowania należy dostosować ustawienia częstotliwości i czasu w zależności od preferencji (stanu skóry).
5. Należy się upewnić, że spa do twarzy jest wyłączone, gdy zbiornik wody jest pusty. Należy pamiętać, aby nie pozostawiać wody w nanojonowej parownicy do twarzy, gdy nie jest używana.

Wyłączanie zasilania urządzenia

Wcisnąć lekko przycisk zasilania, aż dioda LED zgaśnie. Odłączyć spa do twarzy i przed odłożeniem na miejsce poczekać aż ostygnie.

Najlepsze wykorzystanie spa do twarzy

1. Nanojonowa parownica do twarzy działa dobrze w przypadku wszystkich rodzajów skóry.
2. Przed rozpoczęciem parowania należy oczyścić twarz, w przeciwnym razie kurz pokrywający twarz może wnikać w głąb skóry przez otwarte pory.
3. Wystarczy 10 minut parowania (sugeruje się skrócenie czasu parowania w zależności od alergii skórnych).
4. Po parowaniu twarzy należy wykonać głębokie oczyszczanie całej twarzy, aby cały kurz został całkowicie usunięty z otwartych porów. Owinąć twarz chłodnym ręcznikiem, pozwolić porom oddychać i ochłodzić się, aby zapobiec ponownemu wnikaniu kurzu w skórę.
5. Ostatnim krokiem jest regularna pielęgnacja skóry.

KONSERWACJA

Czyszczenie

Czyszczenie urządzenia jest wymagane po każdym użyciu. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że produkt jest schłodzony, odłączony od zasilania i wyłączony. Opróżnić wodę pozostałą w zbiorniku, naciskając przycisk złącza zatraskowego w celu wyciągnięcia zbiornika wody z urządzenia głównego. Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką.

- Nigdy nie zanurzać go w innych płynach.
- Nie wolno czyścić powierzchni lusterka alkoholem ani żadnymi innymi chemicznymi detergentami, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- NIGDY nie należy używać silnych materiałów ściernych, detergentów lub środków czyszczących.
- Okresowo prostować przewód, jeśli jest skręcony.

Przechowywanie

Po każdym użyciu opróżnić zbiornik wody i wyczyścić go po ostygnięciu parownicy. Urządzenie należy przechowywać w pudełku lub w bezpiecznym i suchym miejscu. Aby uniknąć uszkodzenia, NIE NALEŻY owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia. NIE NALEŻY wieszać urządzenia za przewód. Luźno zwinąć przewód i zabezpieczyć opaską zaciskową. Okresowo prostować przewód, jeśli jest skręcony.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAĆ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Należy **ZAWSZE** odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po jego użyciu i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, należy przełączyć wszystkie elementy sterujące na pozycję „OFF” (wyłączoną), a następnie odłączyć wtyczkę z gniazdka.
- **NIE WOLNO** pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania. Urządzenie należy odłączyć z gniazdka, gdy nie jest używane i przed zamontowaniem lub zdemontowaniem jakichkolwiek części lub przyłączy.
- Podczas obsługi elementów sterowania lub wyjmowania wtyczki należy upewnić się, że ręce są suche.
- To urządzenie może być używane przez dzieci po skończeniu 14. roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub niemające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, jeśli będą to robiły pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o obsłudze urządzenia w sposób bezpieczny i o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Urządzenie nie może być czyszczone ani konserwowane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie ustawiać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może upaść lub wpaść do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani upuszczać do wody lub innej cieczy.
- **NIE WOLNO** dotykać urządzenia, które wpadło do wody lub innej cieczy. Należy wyłączyć sieć elektryczną i natychmiast odłączyć urządzenie.
- **NIGDY** nie należy wkładać szpilek, metalowych elementów mocujących lub przedmiotów do urządzenia lub jakiegokolwiek otworu.
- Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej broszurze. **NIE** używać przyłączy niezalecanych przez firmę HoMedics.
- **NIE NALEŻY** używać urządzenia jednorazowo dłużej niż 15 minut. Długotrwałe użytkowanie może spowodować nadmierne odparowanie wody i/lub przegrzanie produktu. Jeśli do tego dojdzie, należy przerwać użytkowanie i odczekać aż urządzenie ostygnie przed ponownym użyciem.
- **NIE WOLNO** obsługiwać urządzenia, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie pracuje prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone lub uległo uszkodzeniu, wpadło do wody lub jest nieszczelne. Należy je odesłać do centrum serwisowego firmy HoMedics w celu przeprowadzenia przeglądu i naprawy.
- Trzymać kabel z daleka od gorących powierzchni.
- **NIE WOLNO** użytkować urządzenia w miejscach rozpylania produktów w aerozolu lub podawania tlenu.
- **NIE WOLNO** zakrywać pracującego urządzenia kocami ani poduszkami. W wyniku nadmiernego nagrzania może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego lub urazów ciała.
- **NIE WOLNO** przenosić urządzenia trzymając za kabel lub używać kabla jako uchwytu.
- **NIE** użytkować na otwartym powietrzu.
- Ten produktu wymaga zasilania 220–240 V AC.
- **NIE WOLNO** podejmować prób naprawy urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Wszystkie prace serwisowe związane z urządzeniem muszą być wykonywane w autoryzowanym centrum serwisowym HoMedics.
- **PRZESTROGA:** Nie napełniać wody powyżej linii maksymalnego napełnienia.
- **NIGDY** nie użytkować bez wody.
- **Nigdy** nie blokować otworów powietrza

urządzenia. Chronić wyloty powietrza przed strzępami ze ściereczek, włosami itp.

- Nieprawidłowe użytkowanie grozi poparzeniami.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia przed użyciem tego urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
- Korzystanie z tego produktu powinno być przyjemne i komfortowe. W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży, diabetycy i osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z tego urządzenia. Nie zaleca się korzystania z urządzenia przez osoby z zaburzeniami zucia, w tym z neuropatią cukrzycową.
- NIE NALEŻY stosować u niemowląt, osób z niepełnosprawnością, osób śpiących lub nieprzytomnych. NIE NALEŻY używać na skórze niewrażliwej lub u osób ze słabym krążeniem krwi.
- To urządzenie NIE może być użytkowane przez osoby cierpiące na dolegliwości fizyczne, które mogą ograniczać zdolność użytkownika do obsługi elementów sterujących.
- Nie stosować na obolałą, zaognioną lub opuchniętą skórę, otwarte rany, oparzenia i zmiany skórne.
- Nie używać dłużej niż przez zalecany czas.
- Po każdym użyciu opróżnić zbiornik wody po ostygnięciu parownicy.
- Podczas użytkowania zbiornik wody staje się bardzo gorący. Po użyciu należy zawsze odczekać do całkowitego ostygnięcia przed dotknięciem lub przeniesieniem urządzenia.
- Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być przyczyną pożaru lub urazów ciała.


3-LETNIA GWARANCJA

Firma FKA Brands Ltd udziela dla tego produktu gwarancję na wady materiałowe i wykonania na okres 3 lat od daty zakupu, z wyjątkami wymienionymi poniżej. Niniejsza gwarancja na produkt firmy FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie lub nadużywanie; wypadki; podłączenie nieautoryzowanych akcesoriów; zmian w produkcie; ani żadnych innych warunków, które są poza kontrolą firmy FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie wtedy, gdy produkt zostanie zakupiony i będzie użytkowany w Wielkiej Brytanii / na terenie UE. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów wymagających modyfikacji lub dostosowania, aby umożliwić ich pracę w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego zostały zaprojektowane, wyprodukowane i w którym zostały zatwierdzone i/lub dopuszczone do użytku, lub naprawy produktów uszkodzonych przez takie modyfikacje. Firma FKA Brands Ltd nie będzie ponosiła odpowiedzialności za wszelkiego typu przypadkowe, wynikowe lub specjalne uszkodzenia.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny dla swojego produktu, należy zwrócić produkt, opłacając koszty przesyłki, do lokalnego ośrodka serwisowego, wraz z paragonem z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu produktu firma FKA Brands Ltd, wedle własnego uznania, przeprowadzi naprawę lub wymieni produkt i zwróci go, pokrywając koszty wysyłki. Serwis gwarancyjny przeprowadzany jest jedynie przez centrum serwisowe firmy HoMedics. Przeprowadzenie prac serwisowych przez osobę inną niż pracownicy centrum serwisowego firmy HoMedics powoduje unieważnienie gwarancji. Ta gwarancja nie ma wpływu na przysługujące użytkownikowi prawa ustawowe.


Aby znaleźć lokalne centrum serwisowe firmy HoMedics, należy wejść na stronę www.homedics.co.uk/servicecentres

Objaśnienie WEEE

 To oznaczenie wskazuje, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami gospodarstw domowych na terenie UE. Aby uniemożliwić potencjalne szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, produkt należy poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przekazać produkt w celu przeprowadzenia jego recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

1. Дюза за пара
2. Огледало
3. Бутон за включване/
изключване на захранването
4. Корпус
5. Дръжка
6. Пружинен бутон за освобождаване
7. Резервоар за вода
8. Капачка на резервоара за вода
9. Захранващ кабел



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Пълнене на резервоара с вода

1. Поставете уреда върху равна повърхност или маса, натиснете бутона за изваждане на резервоара, намиращ се на гърба на сауната за лице, и издърпайте резервоара за вода.
2. Развийте капачката на резервоара и напълнете резервоара с вода.
3. Завийте отново капачката и натиснете резервоара обратно в основния модул. Ще се чуе „щракане“, което означава, че резервоарът за вода е поставен правилно на мястото си.

За да използвате сауната за лице

1. Включете захранващия кабел в контакт за напрежение 220 – 240 V.
ВНИМАНИЕ: Не докосвайте и не хващайте контакта с мокри ръце.
2. Натиснете леко бутона за включване/изключване на захранването, за да включите уреда.
3. Ще е нужно време от приблизително 1 минута след включването на сауната за лице с нано-йонна технология, преди горещата пара да започне да излиза от дюзата. Застанете с лице над горещата пара, но поддържайте разстояние от поне 20 cm от дюзата, за да се възползвате в максимална степен от процедурата за почистване на лицето. При пълен резервоар за вода уредът ще изпуска непрекъснато пара в продължение на около 15 минути. След като нивото на водата намалее, количеството пара ще намалява постепенно. След като водата свърши и се излари напълно, сауната за лице с нано-йонна технология ще спре да произвежда пара.
4. Използвайте уреда в продължение на 5 – 10 минути всеки път и максимум 2 до 3 пъти седмично. След един месец употреба коригирайте настройките за честота и време на използване в зависимост от предпочитанията си (състоянието на кожата Ви).
5. Уверете се, че сауната за лице е изключена след изпразването на резервоара за вода. Уверете се, че сауната за лице с нано-йонна технология не съдържа вода, когато не се използва.

Изключване на уреда

Натиснете леко бутона за включване/изключване на захранването, докато светодиодният индикатор не изгасне. Изключете сауната за лице от контакта и изчакайте уредът да изстине, преди да го приберете.

Как да се възползваме максимално от сауната за лице

1. Сауната за лице с нано-йонна технология действа добре на всички типове кожа.
2. Почистете лицето си преди третирането с пара, в противен случай леките замърсявания на лицето Ви може да проникнат в кожата през отворените пори.
3. Достатъчни са 10 минути третиране с пара (препоръчва се да се съкрати времето за третиране с пара в зависимост от наличието на кожни алергии).
4. След третирането с пара трябва да се извърши цялостно дълбоко почистване на лицето, така че всички замърсявания да бъдат почистени напълно от отворените пори. Покрийте лицето си с хладна кърпа, оставете порите да дишат и да се охладят, за да предотвратите повторно проникване на замърсявания в кожата.
5. Последната стъпка са редовните грижи за кожата.

ПОДДРЪЖКА

Почистване

- Почиствайте уреда след всяка употреба. Уверете се, че продуктът се е охладил, изключен е от контакта и от бутона за включване/изключване на захранването, преди да го почистите. Излейте останалата вода от резервоара, като натиснете пружинния бутон за освобождаване, за да извадите резервоара за вода от основния модул. Почиствайте уреда само с мека, влажна кърпа.
- Никога не го потапяйте в кавкито и да е други течности
 - Повърхността на огледалото не трябва да се почиства със спирт или друг химически почистващ препарат, за да се избегне повреда по огледалото.
 - НИКОГА не използвайте силни абразиви, почистващи препарати или почистващи средства.
 - Периодично изправяйте кабела, ако е усукан.

Съхранение

Изпразнете резервоара за вода и почиствайте след всяка употреба, след като сауната за лице се охладя. Съхранявайте уреда в кутията му или на безопасно и сухо място. За да избегнете пречупване на кабела, НЕ го увивайте около уреда. НЕ увисвайте уреда за кабела. Навийте кабела свободно и го завържете с метална тел за връзване. Периодично изправяйте кабела, ако е усукан.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

- **ВИНАГИ** изключвайте уреда от електрическия контакт веднага след употреба и преди почитване. За да изключите уреда, завъртете всички копчета за управление в положение „OFF (ИЗКЛЮЧЕНО)“, след което изключете уреда от контакта.
- **НИКОГА** не оставяйте уреда без надзор, когато е включен. Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате, както и преди да поставите или свалите от него части или приставки.
- Уверете се, че ръцете Ви са сухи, когато работите с копчетата за управление или изваждате щепсела от контакта.
- Този уред може да се използва от деца на 14 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или когнитивни способности, или такива с липса на опит и познания, при положение че са били под надзор и са получили указания относно безопасната употреба на уреда, както и че са разбрали съпътстващите опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителското обслужване не трябва да се извършват от деца без оказан надзор.
- Не поставяйте и не съхранявайте уреда на места, от които може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка. Не поставяйте и не го изпускате във вода или друга течност.
- **НЕ** посягайте към уред, който е паднал във вода или друга течност. Изключете захранването и изключете уреда от контакта незабавно.
- **НИКОГА** не вкарвайте игли, метални скоби или предмети в уреда или в който и да е отвор.
- Използвайте уреда по предназначението, описано в брошурата. **НЕ** използвайте приставки, които не са препоръчани от HoMedics.
- **НЕ** използвайте този уред за повече от 15 минути наведнъж. Продължителната му употреба може да стане причина за прекомерно изпаряване на водата и/или да причини прегряване на продукта. Ако това се случи, прекратете употребата и оставете уреда да се охлади, преди отново да го използвате.
- **НИКОГА** не работете с уреда, ако той е с повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно, ако е бил изпуснат или повреден, паднал във вода или има течове. Върнете го на сервизния център на HoMedics за преглед и ремонт.
- Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности.
- **НЕ** работете с уреда на места, на които се използват аерозолни продукти (спрей) или на които се подава кислород.
- **НЕ** използвайте уреда под одеяло или възглавница. Може да настъпи прекомерно силно нагряване, което да причини пожар, токов удар или нараняване на хора.
- **НЕ** носете този уред, като го държите за кабела, и не използвайте кабела като дръжка.
- **НЕ** използвайте на открито.
- Този продукт изисква променливотоково захранване 220 – 240 V.
- **НЕ** правете опити за ремонт на уреда. В него няма части, които се обслужват от потребителя. Всяко техническо обслужване на този уред трябва да се извършва в оторизиран сервизен център на HoMedics.
- **ВНИМАНИЕ:** Не наливайте вода над отметката за максимално ниво на пълнене.
- **НИКОГА** не използвайте уреда без вода.
- Никога не запушвайте отворите за въздух на уреда. Поддържайте отворите за въздух чисти от власинки, косми и др.
- Неправилната употреба на уреда може да доведе до изгаряния.
- Ако имате опасения, свързани със здравословното Ви състояние, се

консултирайте с лекар, преди да използвате уреда.

- Използването на този продукт следва да носи удоволствие и комфорт. В случай че усетите болка или дискомфорт, преустановете употребата и се консултирайте с личния Ви лекар.
- Бременни жени, диабетици и лица с пейсмейкъри следва да се консултират с лекар, преди да използват този уред. Не се препоръчва употреба от лица със сетивни дефицити, включително с диабетна нефропатия.
- НЕ използвайте при бебета, лица с увреждания или при спящи или изпаднали в безсъзнание лица. НЕ използвайте върху нечувствителна кожа или върху лица с нарушено кръвообращение.
- Уредът НИКОГА не трябва да се използва от лица, страдащи от физическо заболяване, което ограничава възможностите на потребителя да работи с бутоните за управление.
- Не използвайте при разранена, възпалена или подута кожа, открити рани, изгаряния или кожни обриви.
- Не използвайте за по-дълъг период от препоръчаното време.
- Изпразвайте резервоара за вода след всяка употреба, след като сауната за лице се охлади.
- По време на употреба резервоарът за вода става много горещ. Винаги оставайте уреда да изстине напълно след употреба, преди да го докоснете или преместите.
- В противен случай може да се стигне до риск от пожар или нараняване.


3-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

FKA Brands Ltd гарантира липсата на дефекти в материалите и изработката на този продукт за период от 3 години от датата на покупката, освен в случаите, посочени по-долу. Тази гаранция за продукт на FKA Brands Ltd не покрива щети, причинени от погрешна употреба или злоупотреба, инциденти, прикрепване на неразрешени аксесоари, модифициране на продукта или каквито и да са други условия извън контрола на FKA Brands Ltd. Тази гаранция е в сила само ако продуктът е закупен и използван в Обединеното кралство/ЕС. Тази гаранция не покрива продукти, които изискват модифициране или адаптиране, за да могат да работят в държава, различна от държавата, за която са предназначени, одобрени и/или разрешени, както и ремонт на продукти, повредени от такива модификации. FKA Brands Ltd не носи отговорност за какъвто и да е вид случайни, закономерни или специални щети.

За да получите гаранционно обслужване, върнете продукта с предплатени пощенски разноски на Вашия местен сервизен център, заедно с разписката за покупка с дата (като доказателство за покупката). След получаването FKA Brands Ltd ще ремонтира или замени продукта, както е необходимо, и ще Ви го върне с предплатени пощенски разноски. Гаранционното обслужване се извършва само от сервизен център на HoMedics. Обслужване на този продукт от сервизен център, различен от HoMedics, анулира гаранцията. Тази гаранция не засяга законите Ви права.

За информация относно Вашия местен сервизен център на HoMedics отидете на www.homedics.co.uk/servicecentres

Информация за ОЕЕО

 Това обозначение посочва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с останалия битов отпадък на територията на ЕС. За да се избегне евентуална вреда върху околната среда или върху човешкото здраве вследствие на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно продукта, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете употребявания уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. Там могат да приемат продукта за безопасно за околната среда рециклиране.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. duză de aburi
2. oglindă
3. buton de pornire
4. carcasa
5. mâner
6. buton de asamblare cu clichet
7. rezervor de apă
8. capac al rezervorului de apă
9. cablu de alimentare



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Umplerea rezervorului de apă

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană sau pe o masă, apăsați butonul de decuplare de pe partea din spate a saunei faciale și scoateți rezervorul de apă.
2. Deșurubați capacul rezervorului și umpleți până sus rezervorul cu apă.
3. Însurubați la loc capacul și împingeți rezervorul înapoi în unitatea principală. Se va auzi un „clic”, ceea ce înseamnă că rezervorul de apă este în poziția corectă.

Pentru a utiliza sauna facială

1. Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de 220-240 V.
ATENȚIE: nu atingeți și nu apucați priză electrică cu mâinile umede
2. Apăsați ușor butonul de pornire pentru a porni aparatul.
3. Duza va începe să elibereze abur fierbinte după aproximativ 1 minut de la pornirea aparatului Nano Facial Steamer. Mișcați-vă fața peste aburul fierbinte, dar păstrați o distanță de cel puțin 20 cm față de duză, pentru a obține beneficiile maxime ale tratamentului. Aparatul va continua să elibereze abur timp de aproximativ 15 minute dacă rezervorul de apă este plin. Cantitatea de abur va scădea treptat, concomitent cu reducerea nivelului de apă. După folosirea întregii cantități de apă și evaporarea completă a acesteia, aparatul Nano Facial Steamer va înceta să mai producă abur.
4. Utilizați aparatul timp de 5-10 minute de fiecare dată și de maximum 2-3 ori pe săptămână. După o lună de utilizare, ajustați setările de frecvență și de durată în funcție de preferințele dvs. (particularitățile pielii dvs.).
5. Asigurați-vă că sauna facială este oprită după golirea rezervorului de apă. Asigurați-vă că nu lăsați apă în aparatul Nano Facial Steamer atunci când nu îl utilizați.

Oprirea aparatului

Apăsați ușor butonul de pornire până când indicatorul luminos led se stinge. Deconectați sauna facială de la priză și așteptați să se răcească înainte de a o depozita.

Cum puteți să obțineți cele mai bune rezultate de la sauna facială

1. Cu Nano Facial Steamer obțineți rezultate bune pe toate tipurile de piele.
2. Curățați tenul înainte de a-l expune la abur, dacă nu procedați astfel, riscați ca praful depus pe ten să pătrundă în piele prin porii deschși.
3. Expunerea timp de 10 minute la abur este suficientă (se sugerează scurtarea timpului de expunere la abur în cazul în care aveți alergii ale pielii).
4. Este necesară o curățare în profunzime a tenului pe întreaga suprafață a feței după expunerea la aburi, astfel încât tot praful să fie curățat complet din porii deschși. Înăfurați-vă fața într-un prosop rece, lăsați porii să respire și să se răcească pentru a împiedica praful să pătrundă din nou în piele.
5. Îngrijirea periodică a pielii este ultimul pas.

ÎNȚREȚINERE

Curățare

- Curățarea aparatului este necesară după fiecare utilizare. Asigurați-vă că produsul este răcit, scos din priză și oprit înainte de a-l curăța. Goliți apa rămasă în rezervor prin apăsarea butonului de asamblare cu clichet pentru a scoate rezervorul de apă din unitatea principală. Curățați aparatul doar cu o lavetă moale și umedă.
- Nu îl scufundați niciodată în niciun fel de lichide
 - Nu este permisă curățarea suprafeței oglinzii cu alcool sau cu niciun fel de alt detergent chimic pentru a evita deteriorarea oglinzii.
 - Nu utilizați NICIODATĂ substanțe abrazive, detergenți sau agenți de curățare puternici.
 - Îndreptați periodic cablul dacă acesta se răsucește.

Depozitare

Goliți rezervorul de apă și curățați-l după fiecare utilizare, după răcirea aparatului de aburi. Depozitați aparatul în cutia sa sau într-un loc sigur și uscat. Pentru a evita ruperea cablului de alimentare, NU îl înfășurați în jurul aparatului. NU agățați aparatul de cablu. Înăfurați lejer cablul și fixați-l prin legarea cu o sarmă. Îndreptați periodic cablul dacă acesta se răsucește.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU A PUTEA FI CONSULTATE ULTERIOR.

- Deconectați ÎNTOTDEAUNA aparatul de la priză imediat după utilizare și înainte de curățare. Pentru a deconecta aparatul, rotiți toate comenzile în poziția „OPRIT”, apoi scoateți ștecherul din priză.
- Nu lăsați NICIODATĂ nesupravegheat un aparat care este conectat la priză. Deconectați-l de la sursa de alimentare atunci când nu îl folosiți și înainte de a monta sau de a înlocui piese sau accesorii.
- Asigurați-vă că atunci când acționați comenzile sau scoateți ștecherul, mâinile dvs. sunt uscate.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheați sau să fie instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a produsului, iar aceștia sunt conștienți de riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu va fi efectuată de către copii nesupravegheați.
- Nu așezați și nu depozitați aparatul în locuri din care poate cădea sau ar putea fi tras într-o cadă sau chiuvetă. Nu așezați sau nu scăpați aparatul în apă sau în alt lichid.
- NU încercați să scoateți cu mâna un aparat care a căzut în apă sau în alte lichide. Opriti sursa de alimentare și deconectați imediat aparatul de la priză.
- Nu introduceți NICIODATĂ ace, elemente de fixare metalice sau obiecte în aparat sau în orice orificiu.
- Utilizați acest aparat în scopul destinat, așa cum este descris în această broșură. NU utilizați accesorii care nu sunt recomandate de HoMedics.
- NU utilizați acest aparat mai mult de 15 minute o dată. O utilizare îndelungată ar putea cauza o evaporare excesivă a apei și/sau ar putea provoca supraîncălzirea produsului. În acest caz, întrerupeți utilizarea aparatului și lăsați-l să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.
- Nu folosiți NICIODATĂ aparatul dacă are cablul sau mufa de alimentare deteriorată, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat sau deteriorat, a căzut în apă sau prezintă scurgeri. Returnați aparatul către Centrul de service al HoMedics pentru a fi examinat și reparat.
- Țineți cablul de alimentare departe de orice sursă de căldură.
- NU utilizați aparatul în medii în care se utilizează produse cu aerosoli (spray-uri) sau unde se administrează oxigen.
- NU acoperiți aparatul cu păături sau perne. Aparatul se poate supraîncălzi și poate cauza incendii sau poate duce la electrocutarea sau vătămarea persoanelor.
- NU transportați acest aparat apucându-l de cablul de alimentare și nu utilizați cablul de alimentare ca mână.
- NU utilizați aparatul în aer liber.
- Pentru utilizarea acestui aparat este necesară o sursă de alimentare de curent alternativ de 220-240 V.
- NU încercați să reparați aparatul. Nu există componente care pot fi reparate de utilizator. Toate lucrările de reparații ale acestui aparat trebuie efectuate la un Centru de service autorizat HoMedics.
- ATENȚIE: nu umpleți cu apă peste nivelul maxim de umplere.
- Nu utilizați NICIODATĂ aparatul fără apă.
- Nu blocați niciodată orificiile de evacuare a aerului ale aparatului. Mențineți gurile de ventilație curate, fără scame, praf etc.
- Utilizarea necorespunzătoare poate provoca

arsuri.

- Dacă vă faceți griji cu privire la starea dvs. de sănătate, consultați un medic înainte de a utiliza acest aparat.
- Utilizarea acestui produs trebuie să fie plăcută și confortabilă. În cazul în care simțiți dureri sau disconfort, întrerupeți utilizarea și consultați medicul de familie.
- Femeile însărcinate, persoanele care suferă de diabet și cele cu stimulatoare cardiace trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza acest aparat. Nu se recomandă utilizarea de către persoanele care suferă de deficiențe senzoriale, inclusiv de neuropatie diabetică.
- NU utilizați la nou-născuți, persoane invalide sau pe o persoană care doarme sau este inconștientă. NU utilizați pe piele lipsită de sensibilitate sau pe o persoană a cărei circulație sanguină este deficitară.
- Acest aparat nu trebuie să fie folosit NICIODATĂ de către persoane care suferă de o afecțiune fizică care ar putea limita capacitatea utilizatorului de a opera comenzile.
- Nu se utilizează pe pielea care prezintă leziuni, inflamații sau umflături, plăgi, arsuri sau erupții cutanate.
- Nu utilizați aparatul pentru un interval de timp mai lung decât cel recomandat.
- Goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare, după răcirea aparatului de aburi.
- Rezervorul de apă devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Permiteți întotdeauna aparatului să se răcească complet după utilizare înainte de a-l atinge sau de a-l muta.
- Nerespectarea celor de mai sus poate duce la risc de incendiu sau vătămări.


3 ANI GARANȚIE

FKA Brands Ltd garantează acest produs împotriva defectelor de material și de fabricație pentru o perioadă de 3 ani de la data cumpărării, cu excepția situațiilor menționate mai jos. Această garanție a produsului FKA Brands Ltd nu include daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă, accident, utilizarea oricărui accesoriu neautorizat, modificarea produsului sau orice alte condiții care sunt în afara controlului FKA Brands Ltd. Această garanție este valabilă numai dacă produsul este achiziționat și utilizat în Regatul Unit/UE. Produsele care necesită modificări sau adaptări pentru a le permite să funcționeze în orice altă țară decât țara pentru care au fost proiectate, fabricate, aprobate și/sau autorizate sau repararea produselor deteriorate de aceste modificări nu sunt incluse în această garanție. FKA Brands Ltd nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune incidentale, secundare sau speciale.

Pentru a beneficia de servicii de garanție pentru produsul dvs., returnați produsul cu plata ulterioară la centrul de service local, împreună cu chitanța dvs. de vânzare datată (ca dovadă a achiziției). După primire, FKA Brands Ltd va repara sau va înlocui, după caz, produsul dvs. și vi-l va returna cu plata ulterioară. Garanția este oferită exclusiv prin intermediul Centrului de service HoMedics. Depanarea acestui produs de către orice altă persoană sau entitate în afară de Centrul de service HoMedics va duce la anularea garanției. Această garanție nu aduce atingere drepturilor dvs. legale.

Pentru a contacta Centrul dvs. local de service HoMedics, accesați www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicație privind DEEE

 Acest marcaj indică faptul că eliminarea acestui produs împreună cu alte deșeuri menajere este interzisă la nivelul UE. Reciclați în mod responsabil acest produs, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale și pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și de colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul pentru a-l recicla într-un mod sigur pentru mediu.

GAMINIO CHARAKTERISTIKOS:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Garų purkštukas | 6. Atjungimo mygtukas |
| 2. Veidrodis | 7. Vandens talpykla |
| 3. Įjungimo mygtukas | 8. Vandens talpyklos dangtelis |
| 4. Korpusas | 9. Maitinimo laidas |
| 5. Rankena | |



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Vandens talpyklos pripildymas vandeniu

1. Pastatykite prietaisą ant plokščio paviršiaus ar stalo, paspauskite ištraukimo mygtuką galinėje veido garintuvo dalyje ir ištraukite vandens talpyklą.
2. Atsukite talpyklos dangtelį ir pripildykite talpyklą vandens.
3. Užsukite dangtelį ir įstatykite talpyklą atgal į prietaiso korpusą. Turi pasigirsti spragtelėjimas – tai reikš, kad vandens talpykla reikiamoje padėtyje.

Veido garintuvo naudojimas

1. Įjunkite maitinimo laidą į 220–240 V elektros lizdą.
- ATSARGIAI!** Nelieskite maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
2. Įjunkite prietaisą spustelėdami įjungimo mygtuką.
3. Įjungus „Nano Facial Steamer“ veido garintuvą, prireiks maždaug 1 minutės, kol iš purkštuko ims skliti karšti garai. Laikykite veidą 20 cm atstumu nuo garų purkštuko, kad maksimaliai išnaudotumėte procedūros teikiamą naudą. Visiškai pripildžius vandens talpyklą, prietaisas skleis garus apytikriai 15 minučių. Vandens lygiui žemėjant, garų srautas palaipsniui silpnėja. Vandeniui visiškai išgaravus „Nano Facial Steamer“ veido garintuvus nusutos skleisti garus.
4. Naudokite prietaisą 5–10 minučių vieno seanso metu daugiausia 2 ar 3 kartus per savaitę. Panaudoję mėnesį, naudojimo dažnumą ir trukmę koreguokite atsižvelgdami į poreikius (odos būklę).
5. Ištuštėjęs vandens talpyklai nepamirškite veido garintuvo išjungti. Kai „Nano Facial Steamer“ veido garintuvus nenaudojamas, talpykloje neturi likti vandens.

Prietaiso išjungimas

Spauskite įjungimo mygtuką, kol užges šviesos diodų lemputė. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės prieš padedant jį į laikymo vietą.

Kaip geriausiai išnaudoti veido garintuvo procedūrų teikiamą naudą

1. „Nano Facial Steamer“ veido garintuvus naudingas esant bet kokio tipo odai.
2. Prieš procedūrą nuvalykite odą. Antra per atvertas poras gali įsiskverbti į odą ant veido esančios dulksės.
3. Pakanka 10 minučių trukmės garinimo procedūros (jei pasireiškia odos alergijos požymiai, rekomenduojama procedūros trukmę trumpinti).
4. Po veido garinimo procedūros reikalingas giluminis veido valymas. Taip iš atvertų porų visiškai išvalomos visos dulksės. Uždėkite ant veido vėsų rankšluostį ir leiskite poroms kvėpuoti bei atvėsti, kad dulksės vėl neįsigertų į odą.
5. Paskutinis žingsnis – reguliari veido odos priežiūra.

PRIEŽIŪRA

Valymas

- Kaskart panaudojus, prietaisą būtina išvalyti. Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, atjungtas nuo elektros lizdo ir atvėsęs. Išplikite vandens talpykloje likusį vandenį: paspauskite vandens talpyklos atjungimo mygtuką ir ištraukite talpyklą iš prietaiso korpuso. Prietaisą valykite tik minkšta drėgna šluoste.
- Nenardinkite prietaiso į jokių skysti.
 - Veidrodinio paviršiaus negalima valyti alkoholiu ir kitais cheminiais valikliais. Tokie medžiagos gali pažeisti veidrodinį paviršių.
 - JOKIU BŪDU negalima naudoti abrazyvinių medžiagų, dezinfekavimo ir valymo priemonių.
 - Reguliariai ištiesinkite maitinimo laidą, jei jis susisuka.

Laikymas

Garintuvui atvėsus po kiekvieno naudojimo ištuštinkite ir išvalykite vandens talpyklą. Laikykite prietaisą specialioje dėžutėje arba saugioje ir sausoje vietoje. Kad nepažeistumėte maitinimo laido, NEVYNIOKITE jo aplink prietaisą. NEKABINKITE prietaiso už laido. Laisvai suvyniokite laidą ir sutvirtinkite lankščiu laikikliu. Reguliariai ištiesinkite maitinimo laidą, jei jis susisuka.

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ. PASILIKITE INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI.

- **VISADA** išjunkite prietaisą iš elektros lizdo iškart po naudojimo ir prieš valydami. Norėdami atjungti, pasukite visus valdiklius į **IŠJUNGIMO** padėtį, tada iš lizdo ištraukite kištuką.
- **NIEKADA** nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą. Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kai prietaiso ketinate nebe naudoti, ir prieš uždėdami ar nuimdami dalis ar priedus.
- Prieš imdami kištuką ar įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausas.
- Vaikai nuo 14 metų ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba psichiniai gebėjimai yra riboti, taip pat asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių, šį prietaisą gali naudoti, jei yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta susijusius pavojus. Vaikams žaisti su prietaisu negalima. Neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ir atlikti jo priežiūros darbų.
- Nedėkite ir nelaikykite prietaiso tokioje vietoje, kur jis galėtų nukristi arba būti nustumtas į vonią ar kriauklę. Nemeskite ir nemeskite į vandenį ar kitą skystį.
- **NEBANDYKITE** ištraukti prietaiso, jei jis įkrito į vandenį ar kitą skystį. Išjunkite maitinimą ir nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Į prietaisą ar jo angas **NEKIŠKITE** smeigtukų, metalinių segtukų ar kitų objektų.
- Prietaisą naudokite pagal numatytąją paskirtį, aprašytą šiame leidinyje. **NENAUDOKITE** priedų, kurių nerekomenduoja „HoMedics“.
- **NENAUDOKITE** prietaiso ilgiau kaip 15 minučių vieno seanso metu. Per ilgai naudojant gali

išgaruoti per daug vandens ir (arba) prietaisas gali perkaisti. Jei taip nutiktų, prietaiso nebe naudokite ir, prieš vėl įjungdami, palaukite, kol jis atvės.

- **NIEKADA** nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai, buvo numestas, pažeistas, įkritis į vandenį ar iš jo ėmė tekėti vanduo. Gražinkite prietaisą „HoMedics“ techninės priežiūros centrui, kad prietaisas būtų patikrintas ir suremontuotas.
- Laikykite laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- **NENAUDOKITE** vietose, kur naudojami aerosoliniai (purškiamieji) produktai arba tiekiamas deguonis.
- **NEGALIMA** naudoti po antklode ar pagalve. Per didelis įkaitimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužaloti žmones.
- **NENEŠIOKITE** šio prietaiso už laido arba nenaudokite laido kaip rankenos.
- **NENAUDOKITE** prietaiso lauke.
- Šiam gaminiui reikalingas 220–240 V kintamosios srovės elektros šaltinis.
- **NEMĖGINKITE** remontuoti prietaiso. Jame nėra dalių, kurių techninę priežiūrą gali atlikti naudotojas. Visus šio prietaiso techninės priežiūros darbus turi atlikti įgaliotojo „HoMedics“ techninės priežiūros centro darbuotojai.
- **ATSARGIAI!** Nepripildykite vandens virš pažymėtos linijos.
- **NENAUDOKITE** prietaiso be vandens.
- Niekada neuždenkite prietaiso oro angų. Saugokite oro angas, kad į jas nepatektų pūkelių, plaukų ir pan.
- Netinkamai naudojant prietaisą kyla pavojus sukelti nudegimus.
- Jei turite sveikatos sutrikimų, prieš naudodami šį prietaisą pasitarkite su gydytoju.

- Naudojimas šiuo prietaisu turi būti malonus ir komfortiškas. Jei pajustumėte skausmą ar diskomfortą, nustokite naudoti ir pasitarkite su gydytoju.
- Besilaukiančios moterys ir asmenys, sergantys diabetu ar turintys širdies stimulatorių, prieš naudodami šį prietaisą turėtų pasitarti su gydytoju. Prietaiso nerekomenduojama naudoti asmenims, turintiems jutimo sutrikimų, pvz., sergantiems diabetine neuropatija.
- **NENAUDOKITE** kūdikiams, neįgaliesiems, miegantiems ir nesąmoningiems žmonėms. **NENAUDOKITE** vietose, kuriose oda nejautri, taip pat nenaudokite, jei prasta kraujotaka.
- Šio prietaiso **NIEKADA** neturėtų naudoti asmuo, turintis fizinę negalią, dėl kurios jam būtų sudėtinga naudoti valdiklius.
- Nenaudokite prietaiso, jei skausminga, paraudusi ar ištisinusi oda, jei joje yra atvirų žaizdų, nudegimų ar išbėrimų.
- Nenaudokite ilgiau, nei rekomenduojama.
- Garintuvui atvėsus po kiekvieno naudojimo ištuštinkite vandens talpyklą.
- Vandens talpykla naudojimo metu įkaista. Kai pasinaudosite prietaisu, palaukite, kol jis visiškai atvės, – tik tada galite jį liesti ar perkelti į kitą vietą.
- Nesilaikant pirmiau pateikiamų nurodymų kyla pavojus sukelti gaisrą ar susižaloti.


3 METŲ GARANTIJA

Esant šio gaminio medžiagų ir gamybos brokui „FKA Brands Ltd“ suteikia 3 metų garantiją nuo įsigijimo dienos, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Ši „FKA Brands Ltd“ gaminio garantija neapima žalos dėl netinkamo ar aplaidaus naudojimo, nelaimingo atsitikimo, naudojimo su nepatvirtintais priedais, gaminio nusidėvėjimo ar bet kokių kitų sąlygų, kurių nekontroliuoja „FKA Brands Ltd“. Ši garantija galioja tik tuo atveju, jei gaminys įsigytas ir naudojamas JK / ES. Ši garantija netaikoma gaminiui, kuris buvo modifikuotas ar pritaikytas naudoti ne toje šalyje, kuriai jis buvo numatytas, pagamintas ir (arba) patvirtintas, taip pat atlikus remontą, kai gaminys buvo sugadintas dėl tokių modifikacijų. „FKA Brands Ltd“ neprisiima atsakomybės už jokio pobūdžio atsitiktinę ar specialiąją žalą, taip pat žalą dėl pasekmių.

Norėdami, kad gaminiui būtų suteikta garantinė priežiūra, grąžinkite jį, apmokėję pašto išlaidas, į mūsų vietinį techninės priežiūros centrą, nurodę pirkimo kvito duomenis (kaip pirkimo patvirtinimą). Gavusi gaminį, „FKA Brands Ltd“ jį pataisys arba pakeis (kas bus tinkama) ir grąžins jums, apmokėdama pašto išlaidas. Garantinę priežiūrą teikia tik „HoMedics“ techninės priežiūros centras, garantija panaikinama. Ši garantija neturi įtakos jūsų teisėtiems interesams.

Artimiausią „HoMedics“ techninės priežiūros centrą rasite interneto svetainėje
www.homedics.co.uk/servicecentres

Paiškinimas dėl EEĖA

 Šis ženklas reiškia, kad visoje ES šio gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, gaminį atiduokite perdirbti atsakingai, prisidedami prie tvaraus pakartotinio medžiagų išteklių panaudojimo skatinimo. Norėdami panaudotą prietaisą grąžinti, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jis gali pasirūpinti aplinkai nekenksmingu šio gaminio perdirbimu.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

1. Parní tryska
2. Zrcadlo
3. Tlačítko napájení
4. Plášť
5. Držadlo
6. Tlačítko západky
7. Nádř na vodu
8. Uzávěr nádře na vodu
9. Napájecí kabel



NÁVOD K POUŽITÍ:

Naplnění nádře vodou

1. Umístěte přístroj na rovný povrch nebo na stůl, stiskněte tlačítko pro vysunutí na zadní straně obličejové sauny a vytáhněte nádrž na vodu.
2. Odšroubujte uzávěr nádře a naplňte nádrž vodou, až bude plná.
3. Našroubujte uzávěr zpět a zatlačte nádrž zpět do hlavní jednotky. Ulyšíte „cvaknutí“, což znamená, že je nádrž na vodu ve správné poloze.

Když chcete použít obličejovou saunu

1. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky 220–240 V.
- UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se elektrické zásuvky mokřými rukama.
2. Lehkým stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete.
3. Po zapnutí přístroje Nano Facial Steamer bude trvat přibližně 1 minutu, než se z trysky uvolní horká pára. Pohybujte obličejem nad horkou parou, ale zůstaňte alespoň 20 cm od trysky, abyste maximalizovali přínos z ošetření. S plnou nádrží na vodu bude přístroj pokračovat ve vypouštění páry po dobu asi 15 minut. Jakmile hladina vody klesne, bude se množství páry postupně snižovat. Jakmile se voda spotřebuje a zcela odpaří, Nano Facial Steamer přestane páru vytvářet.
4. Přístroj používejte vždy 5–10 minut a maximálně 2krát až 3krát týdně. Po jednom měsíci používání upravte nastavení frekvence a času podle své volby (stavu vaší pleti).
5. Jakmile je nádrž na vodu prázdná, ujistěte se, že je obličejová sauna vypnutá. Když se přístroj Nano Facial Steamer nepoužívá, zajistěte, aby v něm nezůstala žádná voda.

Vypínání jednotky

Lehce stiskněte tlačítko napájení, dokud LED kontrolka nezhasne. Odpojte obličejovou saunu a než ji uložíte, počkejte, až vychladne.

Aby vám obličejová sauna přinášela maximální užitek

1. Nano Facial Steamer se hodí pro všechny typy pleti.
2. Před napařováním si očistěte obličej. Pokud to neuděláte, může prach pokrývající váš obličej proniknout otevřenými póry do pokožky.
3. 10 minut napařování je dostačující (při případné kožní alergii se doporučuje zkrátit dobu napařování).
4. Po napařování obličej je nutné provést hloubkově čištění celého obličej, aby se zcela odstranil veškerý prach z otevřených pórů. Obličej si zabalte do chladného ručníku, nechte póry dýchat a vychladnout, aby prach znovu nepronikl do pokožky.
5. Zakończte pravidelnou péči o pleť.

ÚDRŽBA

Čištění

Po každém použití je třeba přístroj vyčistit. Před čištěním se ujistěte, že je produkt vychladlý, odpojený a vypnutý. Stisknutím tlačítka západky a vytazením nádře na vodu z hlavní jednotky odstraňte z nádře veškerou zbývající vodu. Přístroj čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem.

- Nikdy jej neponořujte do jiných kapalin
- Povrch zrcadla se nesmí čistit alkoholem ani jakýmkoli jiným chemickým čistícím prostředkem, aby nedošlo k poškození zrcadla.
- NIKDY nepoužívejte silné abrazivní prostředky, saponáty nebo čistící prostředky.
- Pokud se šňůra kroutí, občas ji narovnejte.

Uchovávání

Po každém použití, jakmile napařovací přístroj vychladne, vyprázdněte nádrž na vodu a vyčistěte ji. Přístroj skladujte v krabici nebo na bezpečném a suchém místě. NEOMOTÁVEJTE napájecí kabel kolem spotřebiče, abyste předešli jeho zlomení. Jednotku NEZAVĚŠUJTE za kabel. Šňůru volně sviňte a zajistěte ji vázácím drátem. Pokud se šňůra kroutí, občas ji narovnejte.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. TYTO POKYNY ULOŽTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

- Bezprostředně po použití a před čištěním spotřebič VŽDY vypojte ze zásuvky. Pro odpojení přepněte všechny ovládací prvky do polohy „VYPNUTO“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- NIKDY nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky. Pokud přístroj nepoužíváte a před nasazováním nebo odebráním dílů nebo příslušenství jej vypojte ze zásuvky.
- Při manipulaci s ovládacími prvky nebo při vytahování ze zástrčky se ujistěte, že jsou vaše ruce suché.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou související rizika. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu uživatelem by neměly provádět děti bez dozoru.
- Neumísťujte ani neskladujte spotřebič na místě, kde by mohl spadnout nebo být stržen do vany nebo umyvadla. Neumísťujte jej ani jej nenechte spadnout do vody či jiné kapaliny.
- NEDOTÝKEJTE SE spotřebiče, který spadl do vody nebo do jiných kapalin. Vypněte hlavní přívod a okamžitě jej vypojte ze zásuvky.
- NIKDY nevkládejte špendlíky, kovové spojovací prvky nebo předměty do spotřebiče nebo jakéhokoli otvoru.
- Tento spotřebič používejte k určenému účelu, jak je popsáno v této brožuře. NEPOUŽÍVEJTE nástavce, které nejsou doporučeny společností HoMedics.
- NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj déle než 15 minut v kuse. Dlouhé používání může způsobit přílišné odpařování vody a/nebo vést k přehřátí produktu. Pokud k tomu dojde, přestaňte přístroj používat a nechte jej před použitím vychladnout.
- NIKDY nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nepracuje správně, spadl nebo je poškozený, spadl do vody nebo protéká. Předějte jej servisnímu středisku HoMedics k prověření a opravě.
- Kabel udržujte dále od horkých povrchů.
- NEPOUŽÍVEJTE tam, kde se používají aerosolové výrobky (ve spreji), nebo kde se podává kyslík.
- NEPOUŽÍVEJTE pod dekou nebo pod polštářem. Může dojít k nadměrnému zahřívání a požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- NEPŘENÁŠEJTE tento spotřebič za kabel ani nepoužívejte kabel jako držadlo.
- NEPOUŽÍVEJTE venku.
- Tento výrobek vyžaduje napájení 220–240 V se střídavým napětím.
- NEPOKOUŠEJTE se spotřebič opravovat. Neexistují žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Veškerý servis tohoto přístroje musí být prováděn v autorizovaném servisním středisku HoMedics.
- UPOZORNĚNÍ: Neplňte vodou nad rysku maximálního naplnění.
- NIKDY nepoužívejte bez vody.
- Nikdy neblokujte vzduchové otvory přístroje. Ponechte vzduchové otvory neblokované, bez vláken, vlasů atd.
- Při nesprávném použití může dojít k popálení.
- Pokud máte jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím tohoto přístroje s lékařem.

- Používání tohoto produktu by mělo být příjemné a pohodlné. Pokud se objeví bolest nebo nepohodlí, používání přerušete a poraďte se se svým praktickým lékařem.
- Pro těhotné ženy, diabetiky a osoby s kardiostimulátorem je před použitím tohoto přístroje vhodné zkontrolovat to s lékařem. Nedoporučuje se používat u jedinců se smyslovými poruchami včetně diabetické neuropatie.
- **NEPOUŽÍVEJTE** pro kojence, invalidy nebo spící osoby či osoby v bezvědomí. **NEPOUŽÍVEJTE** pro osoby s necitlivostí kůže nebo se špatným krevním oběhem.
- Tento přístroj nesmí **NIKDY** používat osoba, která trpí fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele manipulovat s ovládacími prvky.
- Nepoužívejte na bolestivou, zanícenou nebo otekou pokožku, otevřené rány, popáleniny nebo kožní vyrážky.
- Nepoužívejte déle, než je doporučená doba.
- Po každém použití, jakmile napařovací přístroj vychladne, vyprázdněte nádrž na vodu.
- Nádrž na vodu se při používání velmi zahřívá. Po použití, než se jednotky dotknete nebo ji budete přemísťovat, ji vždy nechte zcela vychladnout.
- Nedodržení výše uvedeného může mít za následek riziko požáru nebo zranění.

3LETÁ ZÁRUKA


FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobek záruku na vady materiálů a zpracování po dobu 3 let od data nákupu, s výjimkou níže uvedeného. Tato FKA Brands Ltd záruka na produkt se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo využitím; nehodu; připojení jakéhokoli neoprávněného příslušenství; úpravu výrobku; nebo jakékoli jiné podmínky, které FKA Brands Ltd. nemůže ovlivnit. Tato záruka je platná, pouze pokud je výrobek zakoupen a provozován ve Velké Británii / EU. Na produkt, který vyžaduje úpravu nebo přizpůsobení, aby mohl fungovat v jakékoli jiné zemi, než je země, pro kterou byl navržen, vyroben, povolen a / nebo schválen, nebo na opravu výrobků poškozených těmito úpravami, se tato záruka nevztahuje. FKA Brands Ltd nenese odpovědnost za jakýkoli druh náhodných, následných nebo zvláštních škod.

K poskytnutí záručního servisu na váš produkt odešlete produkt se zaplacením poštovního zpět místnímu servisnímu středisku společnosti s datovaným prodejním dokladem (jako je doklad o koupi). FKA Brands Ltd po obdržení váš produkt opraví nebo případně vymění a vrátí vám jej se zaplacením poštovního. Záruka spadá výhradně pod servisní středisko HoMedics. Servis tohoto produktu kýmoli jiným než servisním střediskem HoMedics zneplatňuje záruku. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

Vaše místní servisní středisko HoMedics naleznete na

www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvětlení OEEZ

 Toto označení znamená, že tento výrobek by v rámci EU neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovaným odstraňováním odpadů, recyklujte jej zodpovědně, a podpořte tak udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Chcete-li použít zařízení vrátit, použijte systémy vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Ten může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

ZNAČAJKE PROIZVODA:

1. Nastavak za paru
2. Zrcalo
3. Tipka za uključivanje/isključivanje
4. Kučiste
5. Ručka
6. Utisni gumb
7. Spremnik za vodu
8. Čep spremnika za vodu
9. Kabel za napajanje



UPUTE ZA UPORABU:

Punjenje spremnika vodom

1. Uređaj postavite na ravnu površinu ili stol, pritisnite gumb za otvaranje na stražnjoj strani uređaja za parenje lica i izvucite spremnik za vodu.
2. Odvijte čep spremnika i napunite spremnik vodom.
3. Vratite čep na mjesto i spremnik ponovno utisnite u glavnu jedinicu. Kada čujete zvuk sjedanja na mjesto, spremnik za vodu nalazi se u točnom položaju.

Uporaba uređaja za parenje lica

1. Prikjučite kabel za napajanje u utičnicu od 220 – 240 V.
OPREZ: nemojte dodirivati ili izvlačiti kabel za napajanje mokrim rukama.
2. Lagano pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.
3. Po uključivanju uređaja Nano Facial Steamer potrebno je pričekati otprilike jednu minutu kako bi nastavak za paru ispuštio vrelu paru. Lice pomičite kroz vrelu paru na udaljenosti od najmanje 20 cm od nastavka za paru kako biste tretmanom ostvarili maksimalnu korist. Uređaj će ispuštati paru otprilike 15 minuta ako je spremnik za vodu pun. Smanjenjem razine vode postupno se smanjuje i razina pare. Uređaj Nano Facial Steamer prestat će proizvoditi paru kada se sva voda potroši i ispari.
4. Uređaj upotrebljavajte pet do deset minuta po tretmanu i najviše dva do tri puta tjedno. Nakon mjesec dana uporabe prilagodite učestalost i trajanje prema potrebi (ovisno o stanju kože).
5. Uređaj za parenje lica isključite kada se spremnik za vodu isprazni. U uređaju Nano Facial Steamer nemojte ostavljati vodu kada ga ne upotrebljavate.

Isključivanje uređaja

Lagano pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje dok se LED svjetlo ne isključi. Kabel uređaja za parenje lica izvucite iz utičnice i pričekajte da se uređaj ohladi prije pohrane.

Savjeti za provođenje tretmana za lice

1. Nano Facial Steamer djelotvoran je za sve tipove kože.
2. Prije parenja očistite lice jer u suprotnom prašina s lica može prodrjeti u kožu kroz otvorene pore.
3. Dovoljno je deset minuta pariti lice. Preporučuje se da vrijeme parenja smanjite u slučaju kožnih alergija.
4. Nakon parenja potrebno je dubinski očistiti cijelo lice kako biste potpuno uklonili svu prašinu iz otvorenih pora. Omotajte lice hladnim ručnikom, dopustite porama da dišu i ohladite lice kako biste spriječili da prašina ponovno proдре u kožu.
5. Kao posljednji korak provedite svoju uobičajenu rutinu za njegu kože.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Uređaj je potrebno očistiti nakon svake uporabe. Prije čišćenja provjerite je li se uređaj ohladio, je li isključen i je li kabel izvučen iz utičnice. Pritisnite utisni gumb kako biste spremnik za vodu izvukli iz glavne jedinice i ispraznili preostalu vodu iz spremnika. Uređaj čistite isključivo mekom, vlažnom krpom.

- Nikada ga nemojte uranjati u tekućine.
- Kako biste spriječili oštećenje zrcala, nemojte čistiti površinu zrcala alkoholom ili drugim deterdžentom koji sadržava kemikalije.
- NIKADA nemojte upotrebljavati jaka abrazivna sredstva, deterdžente ili druga sredstva za čišćenje.
- Kabel povremeno izravnavajte ako se iskrivi.

Pohrana

Kada se uređaj za parenje lica ohladi, ispraznite spremnik za vodu i očistite ga nakon svake uporabe. Uređaj pohranjujte u namjenskoj kutiji ili na sigurnom i suhom mjestu. Kako ne bi došlo do prelamanja kabela za napajanje, NEMOJTE ga omotavati oko uređaja. NEMOJTE vješati uređaj tako da visi o kabelu. Lagano namotajte kabel i pričvrstite ga vezicom. Kabel povremeno izravnavajte ako se iskrivi.

**PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE.
SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU
PRIMJENU.**

- Kabel uređaja UVIJEK izvucite iz električne utičnice odmah nakon uporabe i prije čišćenja. Kako biste isključili uređaj, sve kontrole okrenite u ISKLJUČENI položaj i zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Uređaj NIKADA nemojte ostaviti bez nadzora kada je uključen. Kabel izvucite iz utičnice kada ne upotrebljavate uređaj i kada sastavljate ili rastavljate dijelove ili dodatke uređaja.
- Pri upravljanju kontrolama ili izvlačenju kabela iz utičnice ruke korisnika moraju biti suhe.
- Uređaj smiju upotrebljavati djeca s navršenih 14 godina i starija djeca, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su primili upute o sigurnoj uporabi i razumiju povezane opasnosti. Uređaj nije namijenjen za dječju igru. Čišćenje i održavanje koje provodi korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uređaj nemojte ostavljati ili pohranjivati na mjestu s kojeg može pasti ili s kojeg ga korisnik može gurnuti u kadu ili umivaonik. Nemojte ga stavljati ili bacati u vodu ili drugu tekućinu.
- NEMOJTE posezati za uređajem koji je pao u vodu ili druge tekućine. Isključite ga iz struje i odmah izvucite kabel iz utičnice.
- NIKADA nemojte umetati pribadače, metalne spajalice ili druge predmete u uređaj ili otvore na uređaju.
- Uređaj upotrebljavajte za predviđenu namjenu kako je opisano u ovoj knjižici. NEMOJTE upotrebljavati dodatke koje nije preporučilo društvo HoMedics.
- Uređaj NEMOJTE odjednom upotrebljavati dulje od 15 minuta. Prekomjerna uporaba može uzrokovati povećano isparavanje vode i/ili uzrokovati pregrijavanje uređaja. U tom slučaju prestanite se koristiti uređajem i pričekajte da se ohladi prije ponovne uporabe.
- Uređaj NIKADA nemojte upotrebljavati ako su kabel ili utikač oštećeni, ako uređaj neispravno radi, ako vam je pao ili je oštećen, ako je bio u vodi ili je prisutno curenje. Vratite ga u servisni centar društva HoMedics na pregled i popravak.
- Kabel držite dalje od zagrijanih površina.
- Uređajem se NEMOJTE koristiti u prostorijama u kojima se upotrebljavaju aerosolni proizvodi (proizvodi u spreju) ili u kojima se daje kisik.
- Uređajem NEMOJTE rukovati ispod pokrivača ili jastuka jer može doći do pregrijavanja koje može uzrokovati požar, električni udar ili ozljeđivanje korisnika.
- Uređaj NEMOJTE nositi o kabelu ili kabel upotrebljavati kao ručku.
- NEMOJTE se njime koristiti na otvorenom.
- Za proizvod je potrebna izmjenična struja napona 220 – 240 V.
- Uređaj NEMOJTE pokušati popraviti. Ne postoje dijelovi koje korisnik sam može popraviti. Sav servis ovog uređaja mora se provoditi u ovlaštenom servisnom centru društva HoMedics.
- OPREZ: nemojte puniti vodom iznad linije najviše dopuštene razine punjenja.
- Uređaj NIKADA ne upotrebljavajte bez vode.
- Nikada nemojte blokirati otvore za zrak na uređaju. Pripazite da u otvore za zrak ne dospiju vlakna, kosa i sl.

- Neispravna uporaba može uzrokovati opekline.
- U slučaju zabrinutosti za zdravlje obratite se liječniku prije uporabe ovog uređaja.
- Korisnici bi se tijekom uporabe uređaja trebali osjećati smireno i ugodno. U slučaju da tijekom uporabe uređaja dođe do boli ili smetnji, prekinite korištenje i obratite se svojem liječniku opće prakse.
- Trudnice, dijabetičari i osobe sa srčanim stimulatorima moraju se posavjetovati s liječnikom prije uporabe uređaja. Uporaba se ne preporučuje osobama sa senzornim oštećenjima, koja među ostalim uključuju i dijabetičku neuropatiju.
- **NEMOJTE** upotrebljavati na dojenčadi, osobama s invaliditetom ili na osobama koje spavaju ili su u nesvijesti. **NEMOJTE** upotrebljavati na neosjetljivoj koži ili na osobama s lošom cirkulacijom.
- Uređaj **NIKAD** ne smiju upotrebljavati osobe s bilo kakvim tjelesnim oboljenjima koja mogu ograničiti korisnikovu sposobnost upravljanja kontrolama.
- Nemojte upotrebljavati na bolnoj, upaljenoj ili natečenoj koži, otvorenim ranama ili kožnim osipima.
- Nemojte upotrebljavati dulje od preporučenog vremena.
- Nakon svake uporabe ispraznite spremnik za vodu kada se uređaj za parenje ohladi.
- Spremnik za vodu tijekom uporabe postaje vrlo vruć. Prije dodirivanja ili premještanja uređaja uvijek pričekajte da se nakon uporabe potpuno ohladi.
- U suprotnom postoji opasnost od požara ili ozljede.



TROGODIŠNJE JAMSTVO

Društvo FKA Brands Ltd jamči za ovaj proizvod u pogledu oštećenja materijala i izrade tijekom razdoblja od tri godine od datuma kupnje, osim kako je navedeno u nastavku. Ovo jamstvo za proizvod društva FKA Brands Ltd ne obuhvaća oštećenje prouzročeno pogrešnom upotrebom ili zloupotrebom, nesretnim slučajem, dodavanjem neovlaštenih dodatnih dijelova, izmjenom proizvoda ili bilo kakvim drugim uvjetima van kontrole društva FKA Brands Ltd. Ovo je jamstvo valjano samo ako je proizvod kupljen i njime se rukuje unutar UK/EU. Proizvod koji zahtijeva izmjenu ili prilagodbu kako bi mu se omogućilo funkcioniranje u bilo kojoj drugoj zemlji koja ne obuhvaća zemlje za koje je osmišljen, proizveden, odobren i/ili ovlašten ili popravak proizvoda oštećenih zbog navedenih izmjena nije obuhvaćen ovim jamstvom. Društvo FKA Brands Ltd nije odgovorno niti za jednu vrstu slučajnog, posljedičnog ili posebnog oštećenja.

Kako biste dobili servis obuhvaćen jamstvom, proizvod vratite poštom uz plaćenu poštarinu lokalnom servisnom centru zajedno s računom na kojem je istaknut datum kupnje (kao dokaz o kupnji). Nakon primitka društvo FKA Brands Ltd proizvod će prema potrebi popraviti ili zamijeniti i vratiti vam ga poštom uz plaćenu poštarinu. Jamstvo se ostvaruje isključivo putem servisnog centra društva HoMedics. Jamstvo za ovaj proizvod bit će nevažeće ako servis obavio bilo koji drugi servis osim servisa društva HoMedics. Ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava.


Lokalni servisni centar društva HoMedics pronađite na stranici www.homedics.co.uk/servicecentres

Pojašnjenje oznake OEE0

 Ova oznaka označuje da se u državama Europske unije uređaj  ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kako biste spriječili štetne učinke na okoliš ili ljudsko zdravlje uzrokovane nekontroliranim zbrinjavanjem otpada, budite odgovorni i uređaj reciklirajte kako biste poduprli održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Uređaj vratite putem sustava za povrat i prikupljanje ili se obratite maloprodajnom trgovcu od kojeg ste kupili proizvod kako bi proizvod zbrinuli okolišno prihvatljivim recikliranjem.

A TERMÉK RÉSZEI:

1. Gőzfúvóka
2. Tükrő
3. Bekapcsológomb
4. Burkolat
5. Nyél
6. Összekapcsológomb
7. Vízartály
8. Vízartály sapka
9. Csatlakozókábel



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A tartály feltöltése vízzel

1. Helyezze a készüléket lapos felületre vagy asztalra, nyomja meg az arc mélytisztító hátulján a kiadó gombot, és vegye ki a vízartályt.
2. Csavarja le a tartály sapkáját, és töltsé fel teljesen a tartályt vízzel.
3. Csavarja vissza a sapkát, és tolja vissza a tartályt a főegységbe. Kattanó hang hallható, ami azt jelenti, hogy a vízartály megfelelő pozícióban van.

Az arc mélytisztító használata

1. Dugja be a tápkábelt egy 220-240 V aljzatba.
FIGYELEM: Ne érintse és ne fogja meg az aljzatot nedves kézzel.
2. A készülék elindításához finoman nyomja meg a bekapcsológombot.
3. A Nano arc tisztító bekapcsolása után kb. 1 perc telik el, majd a fúvóka forró gőzt kezd el kibocsátani. Helyezkedjen arcával a forró gőz fölé, de tartson legalább 20 cm távolságot a fúvókától, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a kezelési előnyeit. A készülék kb. 15 percig fog még gőzt kibocsátani, ha tele van a vízartály. Ahogy csökken a vízszint, a gőz fokozatosan gyengül. Amikor a víz kifogyott és teljesen elpárolgott, a Nano arc mélytisztító gőztermelése leáll.
4. Minden alkalommal 5-10 percig és hetente legfeljebb 2-szer vagy 3-szor használja a készüléket. Egy havi használat után igényei (bőrének állapota) szerint módosítsa a gyakoriságot és az időt.
5. Feltétlenül kapcsolja ki az arc tisztítót, amint kiüri a vízartályt. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon víz a Nano arc tisztítóban, amikor nincs használatban.

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot finoman, amíg a LED ki nem alszik. Húzza ki az arc mélytisztító csatlakozódugóját, és várja meg, amíg teljesen lehűl, mielőtt elteszi.

Az arc mélytisztító lehető legjobb kihasználása

1. A Nano arc tisztító minden bőrtípuson kiválóan működik.
2. Gőzölés előtt tisztítsa meg az arcát, ellenkező esetben az arcát borító por a nyitott pórusokon keresztül a bőrébe hatol.
3. 10 perces gőzölés elég (ajánlatos rövidíteni a gőzölési időt az esetleges bőrrallergiától függően).
4. A teljes arc mélytisztítása szükséges az arcgőzölés után, hogy a megnyitott pórusokból teljesen el legyen távolítva minden por. Hűvös kendővel fedje be az arcát, hagyja lélegezni és lehűlni a pórusokat, hogy ne tudjon ismét por bejutni a bőrébe.
5. A szokásos bőrápolás az utolsó lépés.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

Minden használat után szükséges a készülék tisztítása. Ügyeljen arra, hogy a készülék lehűljön, húzza ki a csatlakozódugót, és kapcsolja ki a készüléket tisztítás előtt. Ürítse ki a tartályból a megmaradt vizet, és az összekapcsoló gomb megnyomásával húzza ki a vízartályt a fő egységből. Kizárólag puha, nedves törölkendővel tisztítsa a készüléket.

- Soha ne merítse más folyadékba
- Tilos alkohollal vagy egyéb vegyi tisztítószerrel tisztítani a tükrőfelületet, mert az károsítja a tükrőt.
- SOHA ne használjon erősen dörzshatószű szereket vagy tisztítószereket.
- A vezetéket mindig egyenesítse ki, ha megcsavarodik.

Tárolás

Ürítse ki a vízartályt, és tisztítsa meg minden használat után, amint a gőzölő lehűlt. Tartsa a készüléket a dobozában vagy biztonságos, száraz, hűvös helyen. A törés elkerülése érdekében NE tekerje a tápkábelt a készülék köré. NE akassza fel a készüléket a kábelnél fogva. Lazán tekerje a kábelt fel, és rögzítse a kábelkötővel. A vezetéket mindig egyenesítse ki, ha megcsavarodik.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. TARTSA MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A JÖVŐRE NÉZVE.

- Használat után és tisztítás előtt MINDIG húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzattól. Eltávolításhoz kapcsoljon minden vezérlőt „OFF” (KI) pozícióba, majd távolítsa el a csatlakozót az aljzattól.
- SOHA ne hagyja őrizetlenül a bedugott készüléket. Áramtalanítsa a készüléket, ha nincs használatban, illetve az alkatrészek eltávolítása vagy tisztítás előtt.
- Ügyeljen arra, hogy keze száraz legyen, amikor a vezérlőket használja, vagy a csatlakozódugót kihúzza.
- Az eszközt kizárólag 14 év feletti személyek használhatják. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akiknek nincs kellő tapasztalata és ismerete, csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy ha utasítást kaptak az eszköz biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges kockázatokat. Gyermek nem játszhatnak az eszközzel. Gyermek felügyelet nélkül nem tisztíthatják, vagy végezhetnek felhasználói karbantartási munkálatokat rajta.
- Ne tegye az eszközt olyan helyre, ahonnan könnyen fűrdőkádba vagy csapba eshet, vagy oda rántható. Ne helyezze vagy ejtse vízbe és egyéb folyadékba.
- NE nyúljon az eszközhöz, ha az vízbe vagy egyéb folyadékba esett. Azonnal kapcsolja le és távolítsa el az elektromos hálózatról.
- SOHA ne illesszen az eszközbe és a nyílásaiba semmilyen tűt, fém rögzítőt vagy tárgyat.
- Az eszközt kizárólag a jelen füzetben meghatározott rendeltetésének megfelelően

használja. NE használjon nem a HoMedics által ajánlott kiegészítőket.

- NE használja ezt a készüléket folyamatosan 15 percnél tovább. A túlzott használat a víz erős párolgását és/vagy a termék túlmelegedését okozhatja. Ha ilyen történik, hagyja abba a használatot és hagyja, hogy az egység lehűljön, mielőtt ismét használná.
- SOHA ne használja a készüléket, ha sérült a vezeték vagy a csatlakozódugó, a készülék nem működik megfelelően, leejtették vagy sérült, vízbe ejtették, vagy a készülék szivárog. Juttassa vissza a HoMedics Szervizközpontjába vizsgálatra és javításra.
- Tartsa távol a vezetéket fűtött felületektől.
- NE használja az eszközt olyan helyiségben, ahol aeroszolos termékeket (spray-k) használnak vagy oxigént adagolnak.
- NE működtesse takaró vagy párna alatt. Ez ugyanis túlmelegedéshez vezethet, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- NE hordozza a készüléket a kábelnél fogva, illetve NE használja a kábelt fogantyúként.
- NE használja a készüléket a szabadban.
- A készülék 220–240 V-os váltóáramú áramellátást igényel.
- NE próbálja meg megjavítani az eszközt. A felhasználó által egyik alkatrész sem javítható. Az eszköz szervizelését minden esetben egy HoMedics Szervizközpontban kell elvégezni.
- FIGYELEM: Ne töltsön vizet a max. töltési vonal fölé.
- SOHA ne használja víz nélkül.
- Soha ne zárja el a készülék levegőnyílásait. Tartsa a szellőzőnyílásokat szősztól, hajszálaktól stb. mentesen.
- A helytelen használat égési sérüléseket okozhat.

- Amennyiben kétségei merülnek fel az egészségével kapcsolatban, az eszköz használata előtt forduljon orvoshoz.
- A termék használatának kellemesnek és kényelmesnek kell lennie. Ha fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztal, ne használja tovább, és kérje háziorvosa tanácsát.
- Terhes nők, cukorbeteg és szívritmus-szabályozót viselő személyek az eszköz használata előtt forduljanak orvoshoz. Csökkent érzékszervi képességekkel rendelkező személyeknek, például diabéteszes neuropátiás betegeknek a használata nem ajánlott.
- NE használja csecsemőn, illetve beteg, alvó vagy eszméletlen személyen. NE használja érzéketlen bőrön vagy gyenge vérkeringésű személyen.
- Az eszközt SOHA nem használhatja olyan fizikai betegségben szenvedő személy, amely korlátozza a felhasználó irányítási képességét.
- Ne használja érzékeny, gyulladós vagy duzzadt bőrön, nyílt sebeken, égési sérüléseken vagy bőrküütéseken.
- Ne használja az ajánlott időtartamnál hosszabb ideig.
- Ūrítse ki a víztartályt minden használat után, amint a gőzölő lehült.
- A víztartály nagyon felforrósodik használat közben. Mindig hagyja teljesen lehűlni használat után, mielőtt megérinti vagy mozgatja a készüléket.
- A fentiek be nem tartása tüzet vagy sérülést okozhat.

3 ÉV GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a vásárlástól számított 3 évig szavatolja a termék anyag- és kivitelezési minőségét, az alábbi eseteket kivéve. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használatból vagy rongálásból, balesetből, nem engedélyezett kiegészítő használatából, a termék módosításából, illetve az FKA Brands Ltd befolyásán kívül eső egyéb körülményekből eredő sérülésre. A garancia kizárólag akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyság/Európai Unió területén vásárolták és használták. Azon termékre, amely módosítást vagy átalakítást igényel ahhoz, hogy a tervezési, gyártási, jövahagyási és/vagy engedélyezési országától eltérő országban legyen használható, illetve az ezen módosítások során károsodott termékek javítására ezen garancia nem vonatkozik. Az FKA Brands Ltd nem felel semmilyen véletlen, következményként előálló vagy különleges kárért.

A garanciaszolgáltatás igénybevételéhez küldje vissza a terméket bérmentesítve a helyi szervizközpontba a dátumot tartalmazó nyugtával együtt (mint a vásárlást igazoló dokumentum). Amint megkapja a terméket, az FKA Brands Ltd megjavítja vagy adott esetben lecseréli azt, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. Garanciát kizárólag a HoMedics Szervizközpontok biztosítanak. Amennyiben a terméket nem egy HoMedics Szervizközpontban javítják meg, a garancia érvényét veszti. A garancia nincs hatással az Ön törvényben előírt jogaira.

A helyi HoMedics Szervizközpontot itt érheti el:
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) magyarázat



A jelölés azt jelenti, hogy az EU-ban nem szabad a terméket egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A környezet és az emberi egészség ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítástól való védelme érdekében hasznosítsa a terméket újra felelősen, és segítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Ha vissza szeretné küldeni a használt termékét, vegye igénybe a begyűjtési és visszavételi rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akinél a terméket vásárolta. A környezetvédelmi szempontból biztonságos újrafelhasználás érdekében visszaveszik a terméket.

EGINLEIKAR VÖRUNNAR:

1. Gufustútur
2. Spegill
3. Aflhnappur
4. Hlíf
5. Handfang
6. Smelluhnappur
7. Vatnstankur
8. Lok á vatnstanki
9. Rafmagnssnúra



NOTKUNARLEIÐBEININGAR:

Að fylla tankinn með vatni

1. Settu tækið á sléttan flöt eða borð, ýttu á úttakshnappinn aftan á andlitsmeðferðartækinu og dragðu vatnstankinn út.
2. Skrífuðu lokið af og fylltu tankinn af vatni.
3. Skrífuðu lokið aftur á og ýttu tankinum aftur inn í eininguna. „Smellur“ heyrst sem þýðir að vatnstankurinn er á réttum stað.

Að nota andlitsmeðferðartækið

1. Stingdu rafmagnssnúrunni í innstungu með 220-240 V straumi.
- VARÚÐ:** Ekki snerta eða grípa í snúruna með blautum höndum
2. Þrýstu létt á aflhnappinn til að kveikja á tækinu.
3. Það mun líða um 1 mínúta eftir að kveikt hefur verið á Nano Facial Steamer áður en heit gufa kemur úr stútnum. Færðu andlitið yfir heitu gufuna en haltu þig a.m.k. 20 cm frá stútnum til að hámarka ávinninginn af meðferðinni. Tækið gefur frá sér gufu í u.þ.b. 15 mínútur sé vatnstankurinn fullur. Þegar vatnið minnkar mun gufan minnka smám saman. Þegar vatnið er uppi er hættir Nano Facial Steamer að framleiða gufu.
4. Notaðu tækið í 5-10 mínútur í hvert skipti og að hámarki 2 til 3 sinnum í viku. Eftir eins mánaðar notkun skaltu endurstilla tíðni og tímastillingar eftir óskum (fer eftir ástandi húðarinnar).
5. Gakktu úr skugga um að slökkt sé á andlitsmeðferðartækinu þegar vatnstankurinn er tómur. Gakktu úr skugga um að skilja ekki eftir vatn í Nano Facial Steamer þegar það er ekki í notkun.

Að slökkva á tækinu

Þrýstu létt á rofan þar til LED ljósið slokknar. Taktu andlitsmeðferðartækið úr sambandi og bíddu eftir að það kólni áður en það er sett í geymslu.

Fáðu það besta úr andlitsmeðferðartækinu

1. Fáðu það besta úr andlitsmeðferðartækinu
2. Hreinsaðu andlitið áður en þú notar gufuna, ef þú gerir það ekki getur það orsakað að ryk komist inn í húðina í gegnum svitaholur.
3. 10 mínútur í gufu ætti að nægja (mælt er með að stytta gufutíma ef um húðofnæmi er að ræða).
4. Nauðsynlegt er að djúphreinsa andlitið eftir andlitsgufu svo allt ryk er hreinsað alveg af opnum svitaholum. Vefjið andlitið með köldu handklæði, látið svitaholumur anda og kólna niður til að koma í veg fyrir að ryk komist aftur inn í húðina.
5. Venjuleg húðumhirða er síðasta skrefið.

VIÐHALD

Þrif

Nauðsynlegt er að þrifa tækið eftir hverja notkun. Gakktu úr skugga um að tækið sé kælt niður, tekið úr sambandi og slökkt á því áður en það er hreinsað. Tæmdu tankinn með því að ýta á smelluhnappinn til að draga vatnstankinn út úr aðaleiningunni. Hreinsaðu tækið eingöngu með mjúkkum, rökum klút.

- Dýfðu því aldrei í aðra vökva
- Áfengi eða önnur hreinsiefni má ekki nota á yfirborð spegilsins til að forðast skemmdir á speglinum.
- ALDREI skal nota sterk slípfiefni eða hreinsiefni.
- Sléttíð úr snúrunni með reglubundnum hætti ef hún flækist.

Geymsla

Tæmdu vatnstankinn og hreinsaðu eftir hverja notkun þegar gufutækið hefur kólnað. Geymið tækið í kassanum eða á öruggum og þurrum stað. Til að forðast straumrof, EKKI vefja rafmagnssnúrunni utan um tækið. EKKI skal hengja tækið upp á rafmagnssnúrunni. Vöðlaðu snúrunni upp og festu lauslega. Sléttíð úr snúrunni með reglubundnum hætti ef hún flækist.

LESID ALLAR LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN. GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR TIL SÍÐARI NOTA.

- Takið tækið ALLTAF úr sambandi við rafmagn um leið og notkun er lokið og fyrir þrif. Til að slökkva á tækinu og ganga frá því skal setja alla stjórnhnappa í stöðuna „OFF“ (slökkt) og taka snúruna úr sambandi við aflgjafa.
- ALDREI skal skilja tækið eftir eftirlitslaust á meðan það er í sambandi. Takið tækið úr sambandi við rafmagnsinnstungu þegar það er ekki í notkun og áður en hlutar þess eða fylgihlutir eru settir á.
- Gakktu úr skugga um að hendur þínar séu þurrar þegar þú notar tækið eða fjarlægir klóna.
- Börn 14 ára og eldri og einstaklingar með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu mega nota tækið ef viðkomandi er undir eftirliti eða hefur fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilur hættuna sem felst þar í. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn skulu ekki sinna þrifum og viðhaldi án eftirlits.
- Ekki skal staðsetja eða geyma tækið þar sem það getur dottið eða dregist ofan í baðkar eða vask. Ekki skal setja eða missa tækið ofan í vatn eða annan vökva.
- EKKI skal taka upp tæki sem hefur dottið ofan í vatn eða annan vökva. Takið tækið tafarlaust úr sambandi.
- Setjið ALDREI pinna, málmfestingar eða aðra hluti í tækið eða í nokkurt op.
- Notið tækið eingöngu í þeim fyrirhugaða tilgangi sem hér kemur fram. NOTIÐ EKKI aukabúnað sem HoMedics hefur ekki mælt með.
- EKKI nota tækið lengur en 15 mínútur í senn. Mikil notkun gæti valdið of mikilli uppgufun

og/eða valdið ofhitnun tækisins. Ef það gerist skaltu hætta notkun og leyfa tækinu að kólna áður en það er notað aftur.

- ALDREI skal nota tækið ef snúran eða klóin er skemmd eða ef það virkar ekki sem skyldi, ef það hefur dottið eða skemmst, dottið í vatn eða tækið lekur. Skilið tækinu til þjónustuaðila HoMedics til skoðunar og viðgerðar.
- Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum flötum.
- EKKI má nota tækið á svæðum þar sem efni á úðabrusum eru í notkun eða súrefnisgjöf fer fram.
- EKKI má nota tækið undir teppi eða kodda. Slíkt getur orsakað ofhitnun í tækinu, sem gæti leitt til íkvikunar, raflosts eða slysa á fólki.
- EKKI má halda á tækinu með því að grípa um snúruna eða nota snúruna sem handfang.
- EKKI má nota tækið utandyra.
- Þessi vara krefst 220–240 V riðstraums.
- EKKI reyna að gera við tækið. Í tækinu eru engir hlutir sem notandi getur gert við. Allar viðgerðir á þessu tæki verða að fara fram hjá viðurkenndum þjónustuaðila HoMedics.
- VARÚÐ: Fyllið ekki vatn yfir hámarkslíununa.
- Notið ALDREI án vatns.
- Gætið þess að loka aldrei loftopum á tækinu. Haldið loftopum lausum við ló, hár og annað slíkt.
- Röng notkun á tækinu getur leitt til brunameiðsla.
- Hafir þú einhverjar áhyggjur af heilsu þinni skaltu ráðfæra þig við lækni áður en þú notar tækið.
- Notkun þessa tækis á að vera ánægjuleg og þægileg. Ef sársauki eða óþægindi gera vart við sig skal hætta notkun og hafa samband við lækni.
- Barnshafandi konur, fólk með sykursýki

og fólk sem notar gangráð ætti að hafa samráð við lækni áður en tækið er notað. Ekki er mælt með notkun fyrir einstaklinga með skynjunargalla, þar með talið sykursýkistaugakvilla.

- Notið tækið EKKI á ungbörn, fólk með fötlun eða sofandi eða rænulausa manneskju. Notið tæki EKKI á tilfinningalausla húð eða fyrir fólk með lélega blóðrásarvirkni.
- Einstaklingar sem þjást af líkamlegum kvillum sem takmarka getu notanda til að beita stjórn tækjunum ættu ALDREI að nota tækið.
- Notið ekki á sára eða bólgnu húð, opin sár, bruna eða upphleypt svæði.
- Notið ekki lengur en mælt er með.
- Tæmdu vatnstankinn eftir hverja notkun þegar gufutækið hefur kólnað.
- Vatnstankurinn verður mjög heitur við notkun. Leyfðu tækinu alltaf að kólna eftir notkun áður en þú snertir eða færir það.
- Ef áður nefndum atriðum er ekki fylgt getur það leitt til eldshættu eða meiðsla.


3 ÁRA ÁBYRGÐ

FKA Brands Ltd. ber ábyrgð á vörinni hvað varðar efnis- og smíðagalla í 3 ár frá kaupdegi, nema að því leyti sem greint er frá hér fyrir neðan. Þessi vöruábyrgð FKA Brands Ltd. nær ekki til tjóns af völdum misnotkunar eða rangrar notkunar; slyss; tengingar hvers kyns óviðkomandi aukabúnaðar; breytingar á vörinni; eða önnur atriði sem FKA Brands Ltd. hefur ekki stjórn á. Þessi ábyrgð gildir aðeins ef varan er keypt og notuð í Bretlandi/ESB. Ábyrgðin nær ekki yfir vöru sem þarf að breyta eða aðlaga að einhverju leyti til að unnt sé að nota hana í öðru landi en því sem hún var hönnuð fyrir, framleidd, samþykkt og/eða notkun hennar heimiluð fyrir, né heldur yfir viðgerðir á vöru sem skemmt hefur af völdum slíkra breytinga. FKA Brands Ltd. ber ekki ábyrgð á neinu tilfallandi, afleiddu eða sér tæku tjóni.

Til að unnt sé að framkvæma viðgerð á vörinni sem fellur undir ábyrgð skal skila vörinni til þjónustuaðila á viðkomandi svæði (póstburðargjald greiðist af notanda) ásamt dagsettri sölukvittun (til að sanna að kaup hafi átt sér stað). Eftir móttöku vörunnar sér FKA Brands Ltd. um viðgerð hennar eða skiptir henni út, eftir því hvort við á, og sendir hana til baka til notanda (póstburðargjald greiðist af notanda). Viðgerðir samkvæmt ábyrgð fara aðeins fram gegnum þjónustuaðila HoMedics. Viðgerðir sem framkvæmdar eru af öðrum aðila en þjónustuaðila HoMedics ógilda ábyrgðina. Þessi ábyrgð hefur engin áhrif á lögbodin réttindi þín.

Til að finna þinn HoMedics þjónustuaðila, farðu á www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE útskýringar

 Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru ætti ekki að farga með öðru heimilisorpi þegar í ESB. Til að koma í veg fyrir mögulegan umhverfisskaða eða tjón á heilsu manna vegna sorpförgunar skal endurvinna það á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu auðlinda. Til að skila notuðu tæki skal nota viðeigandi skila- og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðila vörunnar. Þeir geta farið með þessa vöru í umhverfisvæna endurvinnslu.

TOOTE OMADUSED

1. Auruotsak
2. Peegel
3. Toitenupp
4. Kere
5. Käepide
6. Ühendusnupp
7. Veepaak
8. Veepaagi kork
9. Toitejuhe



KASUTUSJUHEND

Paagi täitmine veega

1. Asetage seade tasasele pinnale või lauale, tömmake näoauruti tagaküljel olevat ühendusnuppu ja eemaldage veepaak.
2. Keerake paagi kork maha ja täitke paak veega, kuni see on täis.
3. Keerake kork kinni ja asetage paak põhiseadmesse tagasi. Kui kuulete klõpsu, on veepaak õiges asendis.

Näoauruti kasutamine

1. Ühendage toitejuhe 220–240 V pistikupessa.
ETTEVAATUST! Ärge puudutage pistikupesa ega haarake juhtmetest märgade kätega.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage kergelt toitenuppu.
3. Pärast Nano Facial Steameri sisselülitamist kulub umbes üks minut, enne kui otsakust hakkab kuumat auru tulema. Pange oma nägu kuumale aurule lähemale, kuid hoidke otsakust vähemalt 20 cm kaugusel, et protseduurist võimalikult palju kasu saada. Kui veepaak on täis, kulub kogu vee aurustamiseks umbes 15 minutit. Kui veetase langeb, väheneb järk-järgult ka auru hulk. Kui kogu vesi on ära kasutatud ja täielikult aurustunud, lõpetab Nano Facial Steamer auru tootmise.
4. Kasutage seadet 5–10 minutit korraga ja kõige rohkem 2–3 korda nädalas. Kui olete seadet üks kuu kasutanud, reguleerige kasutusagedust ja kellaega oma eelistuste (naha seisukorra) järgi.
5. Kui veepaak saab tühjaks, lülitage seade kohe välja. Ärge jätke Nano Facial Steamerisse vett, kui te seda ei kasuta.

Seadme väljalülitamine

Vajutage kergelt toitenuppu, kuni LED-tuli kustub. Enne hoiule panekut eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sel maha jahtuda.

Nahaaurust maksimaalse kasu saamine

1. Nano Facial Steamer sobib kõigile nahatüüpidele.
2. Enne auruti kasutamist puhastage nägu, sest muidu võib nägu kattev mustus läbi avatud poore nahka tungida.
3. 10 minutist aurustamisest piisab (allergia korral on soovitatav kasutusaega lühendada).
4. Pärast näo aurustamist on vajalik kogu nägu korralikult puhastada, nii et kogu mustus eemaldatakse avatud poordest täielikult. Pange näole jahe rätik, laske poorel hingata ja jahtuda, et mustus uuesti nahka ei tungiks.
5. Viimase sammuna hooldage nahka nagu tavaliselt.

HOOLDUS

Puhastamine

Seadet tuleb puhastada pärast iga kasutuskorda. Enne puhastamist peab seade olema maha jahtunud, vooluvõrgust lahutatud ja välja lülitatud. Tühjendage paaki jäänud vesi, tõmmates ühendusnuppu, et veepaak seadme eemaldada. Puhastage seadet ainult pehme niiske lapiga.

- Ärge kunagi kastke seda vedelikesse.
- Peegli kahjustamise vältimiseks ei tohi seda puhastada alkoholi ega mõne teise keemilise puhastusainega.
- ÄRGE KUNAGI kasutage tugevaid abrasiivseid, pesu- või puhastusaineid.
- Kui toitejuhe läheb keerdu, tehke see sirgeks.

Hoiustamine

Tühjendage veepaak pärast iga kasutuskorda ja puhastage seda alles siis, kui auruti on maha jahtunud. Hoidke seadet karbis või ohutus ja kuivas kohas. Toitejuhtmet kahjustamise vältimiseks ÄRGE mähkige seda ümber seadme. ÄRGE riputage seadet toitejuhete pidi. Kerige juhe vabalt kokku ja siduge paela, traadiga vmt kinni. Kui toitejuhe läheb keerdu, tehke see sirgeks.

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KOGU JUHEND HOOLIKALT LÄBI. HOIDKE JUHEND EDASPIDISEKS ALLES.

- Tõmmake seadme pistik ALATI kohe pärast kasutamist ja enne puhastamist vooluvõrgust välja. Selleks pöörake kõik nupud asendisse „VÄLJAS“ (OFF), seejärel eemaldage pistik vooluvõrgust.
- ÄRGE jätke sisselülitatud seadet kunagi järelevalveta. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne osade või tarvikute paigaldamist või eemaldamist.
- Käed peavad olema kuivad, kui lülitate seadet sisse/välja või eemaldate pistikut vooluvõrgust.
- Lapsed alates 14. eluaastast ning vähenenud kehaliste, sensorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada juhul, kui neid jälgitakse või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet kohas, kus see võib kukkuda või kus seda saab tõmmata vanni või valamusse. Ärge asetage ega pillake seadet vette ega muusse vedelikku.
- ÄRGE haarake seadme järele, mis kukkus vette või muusse vedelikku. Lülitage seade välja ja eemaldage viivitamata vooluvõrgust.
- ÄRGE KUNAGI sisestage seadmesse ega ühessegi selle avasse nõelu, metallklambreid ega muid esemeid.
- Kasutage seadet otstarbe ja siin kirjeldatud juhiste kohaselt. ÄRGE kasutage tarvikuid, mida ei ole soovitanud HoMedics.
- ÄRGE kasutage seadet korraga üle 15 minuti. Pikaajaline kasutus võib tuua kaasa vee liigse

aurustumise ja/või toote ülekuumenemise. Kui see peaks juhtuma, lõpetage seadme kasutamine ja laske sel enne uuesti kasutamist jahtuda.

- ÄRGE KUNAGI kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud, see ei tööta korralikult, on katki või on kukkunud maha või vette. Tagastage see ülevaatuseks ja paranduseks HoMedicsi teeninduskeskusesse.
- Hoidke juhe eemal kuumadest pindadest.
- ÄRGE kasutage seadet pihustite ega hapnikuga samas kohas.
- ÄRGE kasutage teki ega padja all. See võib aidata kaasa seadme ülekuumenemisele ja põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse.
- ÄRGE kandke seadet juhett pidi ega kasutage juhett käepidemena.
- ÄRGE kasutage seadet õues.
- Seade nõuab 220–240 V vahelduvvoolu.
- ÄRGE proovige seadet parandada. Sellel ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Kõik hooldustööd tuleb teha HoMedicsi volitatud teeninduskeskuses.
- ETTEVAATUST! Ärge täitke vett üle lubatud joone.
- ÄRGE KUNAGI kasutage seadet ilma veeta.
- Ärge kunagi tõkestage seadme õhuavasid. Hoidke õhuavad kiududest, juustest jms puhtana.
- Vale kasutamine võib tekitada põletusi.
- Kui teil on tervisemuresid, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.
- Toote kasutamine peab olema meeldiv ja mugav. Valu või ebamugavuse korral katkestage seadme kasutamine ja pidage nõu perearstiga.
- Rasedad, diabeetikud ja südamestimulaatori kasutajad peavad enne seadme kasutamist

arstiga nõu pidama. Sensoorse puudulikkuse, sh diabeetilise neuropaatiaga isikutel ei ole seadme kasutamine soovitatav.

- ÄRGE kasutage lapsel, puudega ega magaval või teadvuseta isikul. ÄRGE kasutage tundetu naha ega halva vereringe korral.
- Seadet ei tohi MITTE KUNAGI kasutada isik, kelle võime juhtnuppe käsitseda on piiratud.
- Ärge kasutage valulikul, põletikulisel või paistes nahal, lahtistel ja põletushaavadel või nahalöövetel.
- Ärge kasutage soovituslikust ajast kauem.
- Tühjendage veepaak pärast iga kasutamist, kui auruti on maha jahtunud.
- Veepaak kuumeneb kasutamisel. Enne seadme puudutamist või liigutamist laske sel pärast kasutamist alati täielikult maha jahtuda.
- Eeltoodu eiramine võib põhjustada tulekahju või vigastusi.

KOLMEAASTANE GARANTII

FKA Brands Ltd garanteerib, et sellel tootel ei esine kolme (3) aasta jooksul pärast ostukuupäeva materjali- ja tootmisvigu, v.a alltoodud juhtudel. FKA Brands Ltd tootegarantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud toote vale või hooletu kasutamise, õnnetuse, mistahes volitamata tarviku lisamise või toote kohandamise tõttu või mistahes muul tingimusel, mida FKA Brands Ltd kontrollida ei saa. See garantii kehtib ainult juhul, kui toode ostetakse ja seda kasutatakse Suurbritannias või Euroopa Liidus. Kui toodet tuleb muuta või kohandada, et seda saaks kasutada mõnes teises riigis peale nende, kus kasutamiseks see välja töötati, toodeti, heaks kiideti ja volitati, ei kuulu muudatuste tõttu kahjustada saanud toote parandamine selle garantii alla. FKA Brands Ltd ei vastuta ühegi kaasneva, tuleneva ega erikahju eest.

Toote garantiihooldeuseks tagastage see saatekuluta kohalikku teeninduskeskusesse. Lisage ostukviitung (ostu tõendav dokument), millele on märgitud ostukuupäev. Kui FKA Brands Ltd on toote kätte saanud, parandatakse või vahetatakse see välja ning tagastatakse teile saatekuluta. Garantiiteenust pakutakse ainult HoMedicisi teeninduskeskuse kaudu. Kui seda teeb keegi teine kui HoMedicisi teeninduskeskus, muutub garantii ketketuks. See garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi.

Kohaliku HoMedicisi teeninduskeskuse leiate aadressilt www.homedics.co.uk/servicecentres


Elektroonikaromude (WEEE) direktiivi selgitus



See märgis tähendab, et Euroopa Liidus ei tohi toodet anda jäätmekäitlusesse koos olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete valesst kõrvaldamisest põhjustatud oht keskkonnale ja inimeste tervisele, tuleb see materjalide taaskasutuse eesmärgil ringlusse võtta. Kasutuselt kõrvaldatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Nii võetakse toode keskkonnale ohutult uuesti ringlusse.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS:

1. Tvaika sprausla
2. Spogulis
3. Ieslēgšanas poga
4. Korpusis
5. Rokturis
6. Sastiprināšanas poga
7. Ūdens tvertne
8. Ūdens tvertnes vāciņš
9. Strāvas vads



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

Tvertnes papildīšana ar ūdeni

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas vai galda, sejas spa aizmugures daļā nospiediet izņemšanas pogu un izņemiet ūdens tvertni.
2. Noskrūvējiet tvertnes vāciņu un papildiet tvertni ar ūdeni, līdz tā ir pilna.
3. Uzskrūvējiet atpakaļ vāciņu un iebīdīet tvertni atpakaļ galvenajā blokā. Būs dzirdams klikšķis, kas nozīmēs, ka ūdens tvertne ir nostājusies atbilstošā pozīcijā.

Sejas spa lietošana

1. Pievienojiet ierīci 220–240 V maiņstrāvas avotam.
UZMANĪBU! Elektrības spraudnīn nedrīkst pieskarties vai satvert to ar slapjām rokām.
2. Lai ieslēgtu ierīci, viegli nospiediet ieslēgšanas pogu.
3. Karsta tvaika izplūde caur sprauslu sāksies aptuveni 1 minūti pēc sejas tvaicētāja Nano Facial Steamer ieslēgšanas. Lai iegūtu maksimālu ārstniecisko efektu, pārvērsiet seju karstā tvaika virzienā, bet ievērojiet vismaz 20 cm attālumu no sprauslas. Piepildot ūdens tvertni, tvaika padeve no ierīces turpināsies aptuveni 15 minūtes. Ūdens līmenim pazeminoties, tvaika padeve tiks pakāpeniski samazināta. Kad ūdens būs pilnībā izlietots un iztvaikojis, sejas tvaicētājs Nano Facial Steamer pārtrauks tvaika padevi.
4. Katru reizi izmantojiet ierīci 5–10 minūtes, un lietojiet to ne vairāk kā divas līdz trīs reizes nedēļā. Pēc vienu mēnesi ilgās lietošanas pielāgojiet frekvences un laika iestatījumus atkarībā no preferencēm (jūsu ādas stāvokļa).
5. Izslēdziet sejas spa ierīci, kad tās ūdens tvertne ir tukša. Izlejiet no tvaicētāja Nano Facial Steamer ūdeni, kad tas netiek izmantots.

Iekārtas izslēgšana

Viegli nospiediet ieslēgšanas pogu, līdz izslēdzas LED gaismiņa. Atvienojiet sejas spa no kontaktligzdas un, pirms novietot uzglabāšanai, pagaidiet, līdz tā atdziest.

Sejas spa sniegtais ieguvums

1. Tvaicētājs Nano Facial Steamer ir piemērots visiem ādas tipiem.
2. Pirms tvaicēšanas notīriet seju, pretējā gadījumā uz sejas esošie putekļi caur atvērtajām porām var iekļūt ādā.
3. Pietiek ar tvaicēšanu 10 minūšu garumā (atkarībā no jebkāda veida ādas alerģijas tvaicēšanas laiku ieteicams saīsināt).
4. Pēc sejas tvaicēšanas nepieciešams veikt pilnīgu un padziļinātu tās tīrīšanu, lai atvērtās poras pilnībā atvērtu no putekļiem. Ietīniet seju vēsā dvieļī, ļaujiet porām elpot un atdziest, lai novērstu atkārtotu putekļu iekļūšanu ādā.
5. Pēdējais solis ir regulāra ādas kopšana.

APKOPE

Tīrīšana

Ierīce jātīra pēc katras tās lietošanas reizes. Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atdzisusi, atvienota no strāvas padeves un izslēgta. Izlejiet visu tvertnē atlikušo ūdeni, nospiežot sastiprināšanas pogu, lai no galvenā bloka noņemtu ūdens tvertni. Tīriet ierīci tikai ar mitru, mitru drānu.

- Nekad neiegremdējiet to nekādos citos šķidrumos.
- Lai novērstu spoguļa virsmas bojājumus, neizmantojiet tā tīrīšanai alkoholu vai jebkādu citu ķīmisko mazgāšanas līdzekli.
- NEKAD neizmantojiet spēcīgos abrazīvus, mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļus.
- Periodiski izstiepiet vadu, ja tas ir savijies.

Uzglabāšana

Kad tvaicētājs atdziest, pēc katras tā izmantošanas reizes iztukojojiet tā ūdens tvertni un iztīriet. Uzglabājiet ierīci iepakojuma kastē vai drošā un sausa vietā. Lai novērstu barošanas vada bojājumus, NEAPTINIET to ap ierīci. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nekariet ierīci aiz vada. Valģīgi satīniet vadu un nostipriniet ar saiti. Periodiski izstiepiet vadu, ja tas ir savijies.

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS. SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

- **VIENMĒR** atvienojiet ierīci no kontaktligzdas uzreiz pēc lietošanas un pirms tīrīšanas. Lai atvienotu, izslēdziet visus slēdžus izslēgtā "OFF" stāvoklī, pēc tam atvienojiet spraudni no kontaktligzdas.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta kontaktligzdā. Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, kad tā netiek izmantota un pirms pievienojat vai noņemat tās daļas vai palīgierīces.
- Izmantojot ierīci vai atvienojot spraudni no kontaktligzdas, pārliecinieties, ka jūsu rokas ir sausas.
- Ierīci var lietot bērni no 14 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai tiek doti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un ja panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- **Nenovietojiet** vai **neglabājiet** ierīci vietās, kur tā var nokrist vai kur to var ievilkt vannā vai izlietnē. **Nenovietojiet** to ūdenī, **nemetiet** ūdenī vai citā šķīdumā.
- **NEŅEMIET ROKĀS** ierīci, kas ir iekritusi ūdenī vai citā šķīdumā. Nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla.
- **NEKĀD** neievietojiet sprādzes, metāla saspraudes vai citus objektus ierīcē vai jebkurā atvērumā.
- Izmantojiet šo ierīci tikai tai paredzētajiem lietošanas mērķiem, kas minēti šajā brošūrā. **NELIETOJIET** papildu piederumus, ko neiesaka HoMedics.
- **NELIETOJIET** šo ierīci ilgāk nekā 15 minūtes no vietas. Intensīva lietošana var izraisīt pastiprinātu ūdens iztvaikošanu un/vai produkta pārkaršanu. Ja tā notiek, pārtrauciet lietošanu un ļaujiet ierīcei pirms nākamās lietošanas reizes atdzist.
- **NEKĀD** nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts vads vai spraudnis, ja tā nedarbojas atbilstoši, ja tā ir nokritusi zemē vai sabojāta, ja tā ir iekritusi ūdenī vai ja no tās tek ūdens. Atgrieziet to HoMedics servisa centram, kur tiks veikta ierīces pārbaude un remonts.
- Glabājiet vadu drošā attālumā no karstām virsmām.
- **NELIETOJIET** ierīci vietās, kur tiek izmantoti izsmidzināmi produkti vai kur tiek izmantotas skābekļa padeves ierīces.
- **NELIETOJIET** ierīci zem segas vai spilvena. Ierīce var pārkarst un var rasties aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai miesas bojājumi.
- **NENESIET** ierīci, to turot aiz vada vai vadu izmantojot kā rokturi.
- **NEIZMANTOJIET** ierīci ārā.
- Šim izstrādājumam ir nepieciešams 220–240 V maiņstrāvas avots.
- **NEMĒGI NIET** remontēt ierīci. Ierīce nesatur daļas, ko lietotājs var saremontēt. Ierīces apkalpošanu jāveic pilnvarotā HoMedics servisa centrā.
- **UZMANĪBU!** Neiepildiet ūdeni augstāk par maksimālo piepildes atzīmi.
- **NEKĀD** nelietojiet ierīci, ja tajā nav iepildīts ūdens.
- Nekādā gadījumā **nebloķējiet** ierīces gaisa atveres. Gādājiet, lai gaisa atverēs nebūtu plūksnu, matu un citu netīrumu.
- Nepareizas lietošanas dēļ var gūt apdegumus.


- Ja jums radušās bažas par savu veselību, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Šīs ierīces lietošanai jābūt patīkamai un ērtai. Ja jums rodas sāpes un diskomforts, pārtrauciet lietot ierīci un konsultējieties ar savu ārstu.
- Grūtniecēm, diabēta slimniekiem un personām ar elektrokardiostimulatoriem pirms ierīces lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Ierīce nav ieteicama personām ar sensorās darbības traucējumiem, tostarp diabētisko neiropatiju.
- **NELIETOJIET** zidainiēm, personām ar invaliditāti, gulošai vai bezsamaņā esošai personai. **NELIETOJIET** uz nejutīgas ādas vai personai ar vāju asinsriti.
- Šo ierīci **AIZLIEGTS** lietot personām, kas sirgst ar jebkādām fiziskām slimībām, kas ierobežo lietotāja spēju izmantot ierīci.
- Nelietojiet ierīci, ja āda ir iekaisusi vai pietūkusi, ja uz tās ir atklāti savainojumi, apdegumi vai izsitumi.
- Nelietojiet ilgāk nekā ieteikts.
- Kad tvaicētājs atdzisis, pēc katras tā izmantošanas reizes iztukšojiet tā ūdens tvertni.
- Lietošanas laikā ūdens tvertne ievērojami sakarst. Pēc lietošanas pirms pieskaršanās iekārtai vai tās pārvietošanas vienmēr ļaujiet tai pilnībā atdzist.
- Neievērojot iepriekš minēto, var tikt radīts ugunsgrēka vai traumu risks.

TRĪS GADU GARANTĪJA

FKA Brands Ltd nodrošina garantiju attiecībā uz materiālu un apdari trīs gadus pēc iegādes datuma, izņemot turpmāk minētos gadījumus. Šī FKA Brands Ltd produkta garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas, negadījuma, neatļautu piederumu pievienošanas, ierīces modificēšanas vai jebkādu citu apstākļu dēļ, ko FKA Brands Ltd nevar ietekmēt. Šī garantija ir spēkā, ja ierīce ir iegādāta un lietota Apvienotajā Karalistē/ES. Šī garantija neattiecas uz ierīci, kam nepieciešama modifikācija vai pielāgošana, lai tā varētu darboties jebkurā valstī, izņemot valsti, kurā tā tika izstrādāta, ražota, apstiprināta, vai uz šo modifikāciju rezultātā radīto bojājumu remontu. FKA Brands Ltd nav atbildīga par jebkāda veida nejausiem, izrietošiem vai īpašiem bojājumiem.

Lai iegūtu ierīces garantijas servisu, atgrieziet produktu savā vietējā servisa centrā kopā ar pārdošanas kvīti (pirkuma pamatojošā dokumentācija), uz kuras redzams datums. Pēc saņemšanas FKA Brands Ltd remontēs, aizvies, ja nepieciešams, jūsu ierīci un atgriezīs to jums. Garantija stājas spēkā tikai tādā gadījumā, ja produkts tiek atgriezts HoMedics servisa centrā. Ja šī ierīce tiek remontēta citur, nevis HoMedics servisa centrā, garantija vairs nav derīga. Šī garantija neietekmēs tiesību aktos paredzētās tiesības. Lai atrastu vietējo HoMedics servisa centru, apmeklējiet vietni: www.homedics.co.uk/servicecentres

EEIA skaidrojums

 Šis marķējums norāda, ka ES teritorijā šo ierīci nedrīkst utilizēt kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējuma vidi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu izmešanas dēļ, pārstrādājiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu lietotu ierīci, lūdzu, nododiet to savākšanas punktos vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties ierīci. Mazumtirgotājs var nogādāt šo ierīci uz vidi draudzīgu pārstrādes vietu.

PRODUKTEGENSKAPER:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Dampdyse | 6. Utløserknapp |
| 2. Speil | 7. Vanntank |
| 3. Strømknapp | 8. Vanntankkork |
| 4. Hus | 9. Strømledning |
| 5. Håndtak | |



INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Fylle tanken med vann

1. Plasser apparatet på en flat overflate eller et bord, trykk på utløserknappen på baksiden av ansiktsspaet og trekk ut vanntanken.
2. Skru av tankkorken og fyll tanken med vann til den er full.
3. Skru på korken igjen og skyv tanken tilbake i hovedenheten. Du vil høre et klikk. Dette betyr at vanntanken er i riktig posisjon.

Bruk ansiktsspaet

1. Koble strømledningen til et 220-240 V strømuttak.
FORSIKTIG: Ikke berør eller grip tak i strømuttaket med våte hender
2. Trykk lett på av/på-knappen for å slå på apparatet.
3. Det tar rundt 1 minutt etter at du har slått på Nano Facial Steamer før varm damp kommer ut av dysen. Flytt ansiktet over den varme dampen, men hold deg minst 20 cm unna dysen for å maksimere fordelene av behandlingen. Apparatet vil fortsette å avgi damp i rundt 15 minutter med en full vanntank. Når vannivået reduseres, vil dampen gradvis avta. Når vannet er oppbrukt og alt har fordampet, vil Nano Facial Steamer slutte å produsere damp.
4. Bruk apparatet i 5-10 minutter hver gang og maksimalt to til tre ganger i uken. Etter en månedens bruk, justerer du hyppigheten og tidsinnstillingene avhengig av dine preferanser (hudens tilstand).
5. Påse at du slår av ansiktsspaet så fornt vanntanken blir tom. Påse at du ikke etterlater vann i Nano Facial Steamer når den ikke er i bruk.

Slå av enheten

Trykk lett på av/på-knappen til LED-lyset slås av. Trekk ut kontakten til ansiktsspaet og vent på at det kjøler seg ned før du oppbevarer det.

Få best resultater med ansiktsspaet

1. Nano Facial Steamer fungerer bra med alle hudtyper.
2. Vask ansiktet før du bruker damp. Hvis du ikke gjør det, kan det forårsake at støv som dekker ansiktet, penetrerer huden gjennom åpnede porer.
3. 10 minutter med damp er nok (det er foreslått å redusere damptiden avhengig av eventuelle hudallergier).
4. En grundig ansiktsvask er nødvendig etter ansiktssdampen slik at alt støv blir rengjort fra åpnede porer. Pakk inn ansiktet i et kjølig håndkle, la porene puste og kjøle seg ned for å forhindre at støv penetrerer huden igjen.
5. Vanlig hudpleie er det siste trinnet.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Det er nødvendig å rengjøre apparatet etter hver bruk. Påse at apparatet har kjølt seg helt ned, er koblet fra og slått av før du rengjør det. Tøm eventuelt gjenværende vann i tanken ved å trykke på utløserknappen for å trekke ut vanntanken fra hovedenheten. Rengjør bare apparatet med en myk og fuktig klut.

- Senk det aldri ned i noen væsker
- Alkohol eller andre kjemiske vaskemidler er tillatt brukt for å rengjøre speiloverflaten for å unngå skader på speilet.
- Bruk ALDRI sterke slipemidler, vaskemidler eller rengjøringsmidler.
- Rett ut ledningen med jevne mellomrom hvis den blir vridd.

Oppbevaring

Tøm vanntanken og rengjør den etter hver bruk når dampmaskinen har kjølt seg ned. Oppbevar apparatet i esken eller på et trygt og tørt sted. For å unngå brudd, må du IKKE vikle strømledningen rundt apparatet. IKKE heng enheten etter ledningen. Legg ledningen løst rundt apparatet og fest den med en lukker. Rett ut ledningen med jevne mellomrom hvis den blir vridd.

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Koble ALLTID apparatet fra strømuttaket umiddelbart etter bruk og før rengjøring. Hvis du vil koble fra, skrur du alle kontrollene til «AV»-posisjon, og fjerner støpselet fra stikkkontakten.
- ALDRI la et apparat være uten tilsyn når det er tilkoblet. Koble fra strømuttaket når det ikke er i bruk og før du setter på eller tar av deler eller tilbehør.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du betjener kontrollene eller trekker ut kontakten.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 14 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle eller dras ned i et bad eller en vask. Ikke plasser i eller la det falle i vann eller annen væske.
- IKKE strekk deg etter et apparat som har falt i vann eller andre væsker. Koble det fra strømuttaket umiddelbart.
- Før ALDRI inn pinner, metalliske fester eller gjenstander inn i apparatet eller åpninger.
- Bruk dette apparatet til tiltenkt bruk som beskrevet i dette heftet. IKKE bruk tilbehør som ikke anbefales av HoMedics.
- IKKE bruk denne enheten lengre enn 15 minutter av gangen. Omfattende bruk kan forårsake omfattende fordamping av vann og/eller forårsake at produktet overopphetes. Hvis dette skjer, må du avbryte bruken og la enheten kjøle seg ned før den brukes.
- Bruk ALDRI apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det har blitt mistet eller skadet, har falt i vann eller lekker. Send det i retur til HoMedics-servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
- Hold ledningen unna varme overflater.
- IKKE bruk der aerosolprodukter (sprayprodukter) brukes eller der oksygen administreres.
- Må IKKE brukes under teppe eller pute. Det kan forekomme at apparatet blir for varmt og forårsaker brann, elektrosjokk eller personskade.
- IKKE bruk ledningen til å bære apparatet eller som håndtak.
- Må IKKE brukes utendørs.
- Dette produktet krever en strømforsyning på 220–240 V AC.
- IKKE prøv å reparere apparatet. Det finnes ingen deler som brukeren selv kan utføre service på. All service på dette apparatet må utføres av et autorisert HoMedics servicesenter.
- FORSIKTIG: Fyll ikke på med vann over maks. påfyllingslinje.
- Må ALDRI brukes uten vann.
- Blokker aldri luftåpningene på apparatet. Hold luftåpningene fri for lo, hår osv.
- Feil bruk kan medføre brannskader.
- Hvis du har bekymringer angående helsen din, må du rådføre deg med lege før du bruker dette apparatet.
- Bruk av dette produktet skal være hyggelig og komfortabelt. Dersom smerter eller

ubehag oppstår, avslutter du bruken og kontakter fastlegen din.

- Gravide, diabetikere og personer som her pacemaker skal kontakte lege før de bruker dette apparatet. Det er ikke anbefalt for personer med sensoriske svekkelser, inkludert diabetisk nevropati.
- Må IKKE brukes på spedbarn, funksjonshemmede eller personer som sover eller ikke er ved bevissthet. Må IKKE brukes på ufølsom hud eller på personer med dårlig blodomløp.
- Dette apparatet skal ALDRI brukes av personer som lider av fysisk sykdom som begrenser brukerens evne til å betjene kontrollene.
- Brukes ikke på sår, betent eller hoven hud, åpne sår, brannsåre eller hudutbrudd.
- Skal ikke brukes lengre enn den anbefalte tiden.
- Tøm vanntanken etter hver bruk når dampmaskinen har kjølt seg ned.
- Vanntanken blir veldig varm under bruk. La den alltid kjøle seg helt ned etter bruk før du berører eller flytter enheten.
- Hvis du ikke følger det ovennevnte, kan det medføre fare for brann eller personskafe.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke har materielle defekter eller produksjonsfeil over en periode på tre år fra kjøpsdatoen, unntatt i tilfellene angitt nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade som skyldes feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller andre forhold som er utenfor FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent og/eller autorisert i, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene, er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd skal ikke være ansvarlig for noen slags tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle skader.

For å få garantiservice på produktet må du returnere produktet ferdig frankert, til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpsbevis). Ved mottak vil FKA Brands Ltd reparere eller erstatte, hvis nødvendig, produktet ditt og returnere det til deg, ferdig frankert. Garantien gjelder utelukkende gjennom HoMedics-servicesenter. Service på dette produktet av andre enn HoMedics-servicesenter opphever garantien. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

For ditt lokale HoMedics-servicesenter, gå til www.homedics.co.uk/servicecentres


WEEE-forklaring



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering må det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten må du bruke retur- og innsamlingsystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta med seg dette produktet for resirkulering som er trygt for miljøet.

PRODUKTEGENSKAPER:

1. Ångmunstycke
2. Spegel
3. Strömknapp
4. Hölje
5. Handtag
6. Knapp för snäppkoppling
7. Vattentank
8. Lock till vattentank
9. Strömsladd



BRUKSANVISNING:

Fylla tanken med vatten

1. Placera apparaten på en plan yta eller ett bord, tryck på utmatningsknappen på baksidan av ansiktsbadet och dra ut vattentanken.
2. Skruva loss tanklocket och fyll tanken med vatten tills den är full.
3. Skruva tillbaka locket och tryck tillbaka tanken i huvudenheten. När ett klickljud hörs innebär det att vattentanken är i rätt läge.

För att använda ansiktsbad

1. Anslut strömsladden till ett 220-240 V eluttag.
FÖRSIKTIGHET: Rör inte vid eller ta tag i eluttaget med våta händer
2. Tryck lätt på strömbrytaren för att slå på apparaten.
3. Det tar cirka 1 minut efter att ha slagit på Nano Facial Steamer innan het ånga släpps ut från munstycket. Placera ansiktet över den heta ångan men håll minst 20 cm från munstycket för att maximera fördelarna med behandlingen. Apparaten fortsätter att släppa ut ånga i cirka 15 minuter med en full vattentank. När vattennivån sjunker sänks ångan gradvis. När vattnet har använts och avdunstat helt, kommer Nano Facial Steamer sluta producera ångan.
4. Använd apparaten i 5-10 minuter varje gång och i högst 2 till 3 gånger i veckan. Efter en månads användning justerar du frekvens- och tidsinställningarna beroende på dina önskemål (hudens tillstånd).
5. Se till att ansiktsbadet är avstängt när vattentanken är tom. Se till att inte lämna vatten i den Nano Facial Steamer när den inte används.

Stänga av enheten

Tryck lätt på strömbrytaren tills LED-lampan släcks. Koppla ur ansiktsbadet och vänta tills det svalnat innan du sätter undan det.

Få ut det bästa av ditt ansiktsbad

1. Den Nano Facial Steamer fungerar bra med alla hudtyper.
2. Rengör ansiktet innan du ångar det. Om du inte gör det kan det damm som täcker ansiktet tränga in i huden genom de öppnade porerna.
3. 10 minuters ångkokning räcker (det rekommenderas att förkorta tillagningstiden beroende på hudallergi).
4. En djuprengöring av hela ansiktet krävs efter ansiktsångning så att allt damm rengörs helt från öppna porer. Linda ansiktet med en sval handduk, låt porerna andas och svalna för att förhindra att damm tränger in i huden igen.
5. Regelbunden hudvård är det sista steget.

UNDERHÅLL

Rengöring

Rengöring av apparaten krävs efter varje användning. Se till att produkten kyls ned, kopplas ur och stängs av innan den rengörs. Töm eventuellt kvarvarande vatten i tanken genom att trycka på knappen för snäppkoppling för att dra ut vattentanken från huvudenheten. Rengör apparaten endast med en mjuk, fuktigt trasa.

- Sänk aldrig ned den i andra vätskor
- Det är inte tillåtet att rengöra spegelytan med alkohol eller andra kemiska rengöringsmedel för att undvika skador på spegeln.
- Använd ALDRIG starka slipmedel, rengöringsmedel eller rengöringsmedel.
- Råta regelbundet ut sladden om den blir vriden.

Förvaring

Töm vattentanken och rengör den efter varje användning när ångkokaren har svalnat. Förvara apparaten i förpackningen eller på en säker och torr plats. För att undvika att den går sönder ska du INTE linda nätsladden runt apparaten. Häng INTE enheten i sladden. Rulla löst ihop sladden och fäst den med ett buntband. Råta regelbundet ut sladden om den blir vriden.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK.

- Koppla ALLTID bort apparaten från eluttaget direkt efter användning och innan rengöring. Koppla från genom att vrida alla reglage till läget OFF och ta sedan ut kontakten ur vägguttaget.
- Lämna ALDRIG en apparat utan uppsikt när den är ansluten. Dra ut kontakten ur eluttaget när apparaten inte används och innan du sätter på eller tar av delar eller tillbehör.
- Se till att händerna är torra när du använder reglagen eller tar bort pluggen.
- Apparaten kan användas av barn över 14 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om hur man kan använda apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan uppsikt.
- Ställ eller förvara inte apparaten på en plats där den kan falla ned eller dras ned i ett bad eller handfat. Ställ inte produkten i vatten och lägg inte ned den i vatten eller andra vätskor.
- TA INTE tag i en apparat som har ramlat ned i vatten eller andra vätskor. Stäng av strömmen och dra genast ur kontakten.
- För ALDRIG in stift, metallfästen eller föremål i apparaten eller någon öppning.
- Använd den här apparaten för dess avsedda användning enligt beskrivningen i denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte har rekommenderats av HoMedics.
- Använd INTE enheten längre än 15 minuter åt gången. Omfattande användning kan orsaka överdriven avdunstning av vattnet, och/eller orsaka att produkten överhettas. Om detta inträffar ska du sluta använda enheten och låta den svalna innan du använder den igen.
- Använd ALDRIG apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats, tappats i vatten eller läcker. Returnera den till HoMedics servicecenter för undersökning och reparation.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Använd INTE produkten om aerosolprodukter (spray) används eller syre administreras.
- Använd INTE under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elchock eller personsador.
- Bär INTE apparaten i sladden och använd INTE sladden som handtag.
- Får INTE användas utomhus.
- Den här produkten kräver 220-240 V växelström.
- Försök INTE reparera apparaten. Det finns inga delar som användaren själv kan reparera. All service på apparaten måste utföras på ett auktoriserat HoMedics-servicecenter.
- FÖRSIKTIGHET: Fyll inte vatten över maxgränsen.
- Använd ALDRIG utan vatten.
- Blockera aldrig apparatens luftöppningar. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår o.s.v.
- Brännskador kan uppstå vid felaktig användning.
- Om du är orolig för din hälsa ska du kontakta en läkare innan du använder apparaten.
- Användning av denna produkt ska vara trevlig och bekväm. Om smärta eller obehag uppstår ska du sluta använda och kontakta din läkare.
- Gravida kvinnor, diabetiker och personer med pacemaker bör rådfråga läkare innan

apparaten används. Rekommenderas inte för användning av personer med sensoriska brister, inklusive diabetesneuropati.

- Använd **INTE** på ett spädbarn, ogiltig eller på en sovande eller medvetslös person. Använd **INTE** på känslig hud eller på personer med dålig blodcirkulation.
- Apparaten får **ALDRIG** användas av personer som lider av någon fysisk sjukdom som kan begränsa användarens förmåga att använda reglagen.
- Använd inte på ömma, inflammerade eller svullna hud, öppna sår, brännskador eller hudutslag.
- Använd inte längre än den rekommenderade tiden.
- Töm vattentanken den efter varje användning när ångkokaren har svalnat.
- Vattentanken blir mycket varm när den används. Låt alltid svalna helt efter användning innan du rör vid eller flyttar enheten.
- Underlåtenhet att följa ovanstående anvisningar kan leda till risk för brand eller personskador.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar denna produkt från fel i material och utförande under en period av 3 år från inköpsdatum, förutom enligt nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller vårdslöshet, liksom olyckshändelser, användningen av icke godkända tillbehör, ändring av produkten, eller andra förhållanden som ligger utanför FKA Brands Ltd:s kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien/EU.

En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att den ska kunna användas i ett annat land än det land där den har konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats, eller reparation av produkter som skadats av dessa modifieringar, omfattas inte av denna garanti. FKA Brands Ltd ansvarar inte för någon typ av oavsiktliga, indirekta eller speciella skador.

För att få garantiservice på din produkt ska du returnera den betalda produkten till ditt lokala servicecenter tillsammans med ditt daterade försäljningskvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet kommer FKA Brands Ltd att reparera eller byta ut din produkt vid behov och returnera den till dig efter betalning. Garantin gäller endast med HoMedics servicecenter. Service av denna produkt av någon annan än HoMedics servicecenter ogiltigförklarar garantin. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

För ditt lokala HoMedics servicecenter går du till

www.homedics.co.uk/servicecentres

Beskrivning av WEEE



Denna märkning anger att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller på människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt, för att främja en hållbar återanvändning av materialresurserna. Använd lämpliga retur- och insamlingsssystem, eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes för att returnera den förbrukade enheten. De kan ta hand om den här produkten för en miljösäker återvinning.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

1. Buhar Nozulu
2. Ayna
3. Güç düğmesi
4. Muhafaza
5. Kol
6. Geçmeli bağlantı düğmesi
7. Su deposu
8. Su deposu kapağı
9. Güç Kablo



KULLANIM TALİMATLARI:

Deponun su ile doldurulması

1. Cihazı düz bir yüzeye veya masaya yerleştirin, yüz spasının arkasındaki çıkarma düğmesine basın ve su deposunu dışarıya çıkarın.
2. Depo kapağını gevşeterek açın ve depoyu su ile tam doldurun.
3. Kapağı yeniden sıkın ve depoyu ana üniteye geri takın. Bir "Klik" sesi duyulacaktır, bir ses su deposunun doğru konumda olduğunu gösterir.

Yüz spasının kullanımı

1. Güç kablosunu 220-240 V'luk bir elektrik prizine takın.
DİKKAT: Prize ıslak elle dokunmayın veya tutmayın.
2. Cihazı açmak için güç düğmesine yavaşça basın.
3. Nano Facial Steamer açıldıktan sonra, nozuldan sıcak buhar salınmaya başlaması yaklaşık 1 dakika sürer. Yüzünüzü sıcak buharın önüne getirin, ancak işlemden maksimum fayda sağlamak için nozuldan en az 20 cm uzaklıkta durun. Su deposu tam doluysa cihaz yaklaşık 15 dakika süreyle buhar salımına devam eder. Su seviyesi azaldığında, buhar kademeli olarak azalır. Su kullanılıp tamamen buharlaştıktan sonra, Nano Facial Steamer buhar üretmeyi sonlandırır.
4. Cihazı her seferinde 5-10 dakika ve haftada en fazla 2 ila 3 kez kullanın. Bir aylık kullanım süresinin ardından, tercihlerinizi (cildinizin durumuna) bağlı olarak sıklık ve zaman ayarlarını düzenleyin.
5. Lütfen su deposu boşken yüz spasının kapalı olduğundan emin olun. Lütfen kullanılmadığında Nano Facial Steamer cihazında su kalmadığından emin olun.

Ünitenin kapatılması

LED ışık sönece kadar güç düğmesine hafifçe basın. Yüz spasının fişini çekin ve saklama öncesinde soğumasını bekleyin.

Yüz spa cihazından en iyi şekilde faydalanmak

1. Nano Facial Steamer her tür cilde olumlu etki eder.
2. Buhar işleminden önce cildinizi temizleyin, aksi halde yüzünüzdeki toz zerrecikleri ağılan gözeneklerden cildinizin içine nüfuz edebilir.
3. 10 dakikalık buhar işlemi yeterlidir (herhangi bir cilt alterjisi varsa bu sürenin azaltılması önerilir).
4. Yüze uygulanan buhar işleminin ardından yüzün tamamının derinlemesine temizlenmesi önerilir, böylece açılan gözeneklerden tüm toz giderilmiş olur. Yüzünüzü serin bir havıyla sarın, cildinize tozun girmesini önlemek için gözeneklerin nefes almasına ve soğumasına izin verin.
5. Olağan cilt bakımı, son adımdır.

BAKIM

Temizleme

Cihazın her kullanımından sonra temizlenmesi gerekir. Temizlik işleminden önce ürünün soğuması, fişten çekilmesi ve kapalı olduğundan emin olun. Su deposunu ana üniteден çıkarmak için, geçmeli bağlantı düğmesine basarak depoda kalan suyu boşaltın. Cihazı yalnızca yumuşak ve nemli bir bezle silin.

- Bezi asla başka sıvılara daldırmayın
- Aynanın hasar görmemesi için, ayna yüzeyinin alkol veya başka bir kimyasal deterjanla temizlenmemesi gerekir.
- ASLA güçlü aşındırıcılar, deterjanlar veya temizleme maddeleri kullanmayın.
- Bükülürse kabloyu düzenli olarak düzeltin.

Saklama

Her kullanım sonrasında buharlayıcı soğuduktan sonra su deposunu boşaltıp temizleyin. Cihazı kutusunda veya güvenli ve kuru bir yerde saklayın. Kopmasını önlemek için, güç kablosunu cihazın çevresine DOLAMAYIN. Üniteyi kordondan ASLAYIN. Kabloyu gevşek bir şekilde sarın ve torba başı ile sabitleyin. Bükülürse kabloyu düzenli olarak düzeltin.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. BU TALİMATLARI İLERİDE REFERANS OLARAK KULLANMAK İÇİN SAKLAYIN.

- Cihazı kullandıktan sonra ve temizlemeden önce HER ZAMAN fişini çekin. Bağlantıyı kesmek için, tüm kontrolleri 'OFF' konumuna getirin, ardından fişi prizden çıkartın.
- Cihazı ASLA fişe takılıken gözetimsiz bırakmayın. Kullanımda değilken ve parça veya eklentileri takıp çıkartırken ana güç çığışından bağlantıyı kesin.
- Kontrolleri kullanırken veya fişi çekerken ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazın güvenli kullanımı ile ilgili gözetim altında olan veya talimat almış ve cihaz kullanımı ile ilgili tehlikeleri anlamış olan 14 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerileri az ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler bu cihazı kullanılabilir. Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı düşebileceği ya da banyo veya lavabonun içine çekilebileceği yerlere koymayın. Cihazı su veya başka sıvıların içine koymayın ya da düşürmeyin.
- Su veya başka sıvıların içine düşmüş bir cihazı almaya ÇALIŞMAYIN. Hemen ana güç kaynağından kapatın ve fişini çekin.
- Cihazın içine veya herhangi bir açık yerine ASLA raptiye, metal sabitleyici veya nesnelere koymayın.
- Bu cihazı bu kitapçıkta tanımlanan kullanım amacı için kullanın. HoMedics tarafından önerilmeyen eklentiler KULLANMAYIN.
- Bu üniteyi tek seferde 15 dakikadan fazla KULLANMAYIN. Cihazın fazla kullanılması fazla su buharlaşmasına ve/veya ürünün

aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durumda, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve tekrar çalıştırmadan önce ünitenin soğumasını bekleyin.

- Kablo veya fiş hasarı varsa, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş veya hasarlıysa, suya düşmüşse ya da sızdırıyorsa, cihazı asla kullanmayın. Bu durumda cihazı MoMedics Servis Merkezine inceleme ve onarım için geri gönderin.
- Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen kullanılan yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN.
- Battaniye veya yastık altında ÇALIŞTIRMAYIN. Bu durumda cihaz aşırı ısınarak yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Bu cihazı kablosundan tutarak taşımayın veya kablosunu kulp gibi kullanmayın.
- Dış mekanda KULLANMAYIN.
- Bu ürün 220-240 V AC güç gerektirir.
- Cihazı onarmaya ÇALIŞMAYIN. Kullanıcı tarafından onarılabilir parça yoktur. Bu cihazın tüm servis hizmetleri yetkili bir HoMedics Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- DİKKAT: Maksimum dolum çizgisinden fazla su doldurmayın.
- ASLA susuz kullanmayın.
- Cihazın hava açıklıklarını asla kapatmayın. Hava açıklıklarında tüy, saç vb. kalmamasına dikkat edin.
- Yanlış kullanım yanıklara neden olabilir.
- Sağlığınıza ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu cihazı kullanmadan önce bir doktora danışın.
- Bu ürünün kullanımı keyifli ve konforlu olmalıdır. Ağrı veya rahatsızlık yaşarsanız, cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

- Hamileler, diyabet hastaları ve kalp pili taşıyan kişiler bu cihazı kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır. Diyabetik nöropati dahil duysal eksiklikleri olan kişiler tarafından kullanılması önerilmez.
- Bebek, hasta veya uyuyan ya da bilincini kaybetmiş kişiler üzerinde KULLANMAYIN. Duyarsız ciltlerde veya kan dolaşımı zayıf olan kişilerde KULLANMAYIN.
- Bu cihaz, kullanıcının kontrollere müdahale etme kapasitesini azaltacak herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olan kişilerce ASLA kullanılmamalıdır.
- Ağrılı, iltihaplı veya şişkin ciltlerde, açık yaralarda, yanıklarda veya cilt döküntülerinde kullanmayın.
- Önerilen kullanım süresinden daha uzun süre kullanmayın.
- Her kullanım sonrasında buharlayıcı soğuduktan sonra su deposunu boşaltın.
- Su deposu kullanım sırasında çok ısınır. Üniteye dokunmadan veya taşımadan önce, her zaman tamamen soğumasını bekleyin.
- Yukarıdaki uyarılara uyulmaması yangın veya yaralanma riski oluşturur.


3 YILLIK GARANTİ

FKA Brands Ltd, yukarıda belirtilen durumlar haricinde, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl süreyle bu ürün ile ilgili malzeme ve işçilik arızalarına karşı garanti sunmaktadır. FKA Brands Ltd ürün garantisini hatalı veya kötü kullanım; kaza; izin verilmeden herhangi bir aksesuarın cihaza takılması; ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki her tür koşullardan kaynaklı hasarları kapsamaz. Bu garanti yalnızca cihaz İngiltere/Avrupa Birliği bölgesinde satın alınıp kullanılıyorsa geçerlidir. Ürünün tasarlandığı, ürettiği, onaylandığı ve/veya kullanım izni aldığı ülke dışında herhangi bir ülkede çalışması için üründe yapılması gereken dönüşüm veya adaptasyon ya da bu dönüşümlerden dolayı hasar gören ürünlerin tamiri bu garanti kapsamında değildir. FKA Brands Ltd hiçbir arazi, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu değildir.

Ürünüze garanti hizmeti almak için, ürünün posta masrafını ödeyerek yerel servis merkezimize üzerinde tarih olan satış makbuzunuzla (satın alma işleminin kanıtı olarak) geri gönderin. FKA Brands Ltd ürünü teslim aldığı anda, uygunluk durumuna göre tamir veya değiştirme işlemini gerçekleştirerek posta masraflarını ödeyerek size geri gönderecektir. Garanti yalnızca HoMedics Servis Merkezi üzerinden uygulanır. Bu ürüne HoMedics Servis Merkezi dışındaki taraflarca servis hizmeti uygulanması durumunda garanti geçersiz olur. Bu garanti yasal haklarınızı etkilemez.

Yerel HoMedics Servis Merkeziniz için:
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE açıklaması

 Bu markalama bu ürünün AB sınırları içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık tasfiyesinden kaynaklı olarak çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkileri önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek amacıyla bilinçli şekilde ürünün geri dönüşümünü sağlayın. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakende satıcı ile irtibat kurun. Bu satıcılar, ürünü çevre için güvenli geri dönüşüme uygun şekilde teslim alabilir.

PRODUKTEGENSKABER:

1. Dampdyse
2. Spejl
3. Tænd/sluk-knap
4. Kabinnet
5. Håndtag
6. Snap joint-knap
7. Vandtank
8. Dæksel til vandtank
9. Strømkabel



BRUGSANVISNING:

Påfyldning af vand i tanken

1. Placér apparatet på en flad overflade eller et bord, tryk på eject-knappen på bagsiden af ansigtsspaen og træk vandtanken ud.
2. Skru tankdækslet af, og fyld tanken med vand, indtil den er fuld.
3. Skru hæften på igen, og skub tanken tilbage i hovedenheden. Der høres et "klik", hvilket betyder, at vandtanken er i den rigtige position.

Sådan bruger du ansigtsspaen

1. Sæt strømkablet i stikkontakten i en 220-240 V stikkontakt.
ADVARSEL: Rør eller tag ikke fat i stikkontakten med våde hænder
2. Tryk let på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet.
3. Det vil tage ca. 1 minut efter at have tændt Nano Facial Steamer, før der kommer varm damp ud af dysen. Bevæg dit ansigt hen over den varme damp, men hold mindst 20 cm afstand fra dysen for at maksimere fordelene ved behandlingen. Apparatet vil fortsætte med at frigive damp i ca. 15 minutter med en fuld vandtank. Når vandniveauet falder, vil dampen gradvist blive reduceret. Når vandet er brugt og fordampet helt, vil Nano Facial Steamer stoppe med at producere damp.
4. Brug apparatet i 15-10 minutter ad gangen og højst 2-3 gange om ugen. Efter en måneds brug skal du justere frekvens- og tidsindstillingerne afhængigt af dine præferencer (din huds tilstand).
5. Sørg for, at ansigtsspaen slukkes, når vandtanken er tom. Sørg for ikke at efterlade noget vand i Nano Facial Steamer, når den ikke er i brug.

Slukning af enheden

Tryk let på tænd/sluk-knappen, indtil LED-lyset slukker. Træk stikket ud af stikkontakten til ansigtsspaen, og vent, til det er kølet af, før du opbevarer det.

Få det bedste ud af din ansigtsspa

1. Nano Facial Steamer er god til alle hudtyper.
2. Rens dit ansigt, før du damper, hvis du ikke gør det, kan det støv, der dækker dit ansigt, trænge ind i huden gennem de åbne porer.
3. 10 minutters dampning er nok (det anbefales at forkortet dampningstiden afhængigt af eventuel hudallergi).
4. Efter dampning af ansigtet er det nødvendigt at foretage en dybderensning af hele ansigtet, så alt støv fjernes fuldstændigt fra de åbne porer. Pak ansigtet ind i et køligt håndklæde, lad porerne ånde og køle af for at forhindre støv i at trænge ind i huden igen.
5. Behandlingen afsluttes med normal hudpleje.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

Rengøring af apparatet er påkrævet efter hver anvendelse. Sørg for, at produktet er afkølet, taget ud af stikkontakten og slukket, før du rengør det. Tøm eventuelt tilbageværende vand i tanken ved at trykke på snap joint-knappen for at trække vandtanken ud af hovedenheden. Rengør kun apparatet med en blød, fugtig klud.

- Nedsæk det aldrig i andre væsker
- Alkohol eller andre kemiske rengøringsmidler må ikke rengøre spejlets overflade for at undgå skader på spejlet.
- Brug ALDRIG stærke slibemidler, rengøringsmidler eller rengøringsmidler.
- Ret jævnligt ledningen ud, hvis den bliver snoet.

Opbevaring

Tøm vandtanken, og rengør den efter hver brug, når damperen er afkølet. Opbevar apparatet i sin kasse eller på et sikkert og tørt sted. For at undgå brud må du IKKE vikle strømkablet rundt om apparatet. Du må IKKE hænge enheden op i dens ledning. Rul ledningen løst op og fastgør den med et snoet bånd. Ret jævnligt ledningen ud, hvis den bliver snoet.

LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG. GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG.

- Tag **ALTDIG** stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og inden rengøring. Hvis du vil frakoble apparatet, skal du dreje alle betjeningsknapper til positionen "OFF" (slukket) og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Efterlad **ALDRIG** et apparat uden opsyn, når det er tilsluttet. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og inden du tager dele eller tilbehør på eller af.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, når du betjener betjeningselementerne eller tager stikket ud af stikkontakten.
- Dette apparat må anvendes af børn på 14 år og derover samt af personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden, såfremt vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger om forsvarlig anvendelse af apparatet, og vedkommende forstår farerne i forbindelse med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet må ikke anbringes eller opbevares, hvor det kan falde ned eller trækkes ind i et bad eller en vask. Må ikke anbringes i eller tabes i vand eller anden væske.
- Du **MÅ IKKE** tage fat i et apparat, der er faldet i vand eller andre væsker. Sluk for stikkontakten, og tag stikket ud med det samme.
- Sæt **ALDRIG** stifter, metalfastgørelsesanordninger eller genstande ind i apparatet eller i nogen åbning.
- Brug dette apparat i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne manual. Brug **IKKE** tilbehør, der ikke anbefales af HoMedics.
- Brug **IKKE** denne enhed i mere end 15 minutter ad gangen. Ved længerevarende brug kan der ske en for stor fordampning af vandet og/eller overophedning af produktet. Sker dette, skal brugen af enheden afbrydes, og enheden skal køle af, før den tages i brug igen.
- Brug **ALDRIG** apparatet, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, hvis det er faldet i vand eller er utæt. Returner det til et HoMedics-servicecenter til undersøgelse og reparation.
- Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
- Brug **IKKE** på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der tilføres ilt.
- Må **IKKE** bruges under et tæppe eller en pude. Kraftig opvarmning kan forekomme og forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Bær **IKKE** dette apparat i ledningen, og brug **IKKE** ledningen som håndtag.
- **MÅ IKKE** anvendes udendørs.
- Dette produkt kræver en 220-240 V vekselstrøm.
- Forsøg **IKKE** selv at reparere apparatet. Der er ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Al service af dette apparat skal udføres på et autoriseret HoMedics servicecenter.
- **ADVARSEL:** Fyld ikke vand over den maksimale påfyldningslinje.
- Brug **ALDRIG** uden vand.
- Bloker aldrig apparatets luftåbninger. Hold luftåbninger fri for fnug, hår osv.
- Der kan opstå forbrændinger ved forkert brug.
- Hvis du har bekymringer vedrørende dit

helbred, skal du søge læge, før du bruger dette apparat.

- Brugen af dette produkt skal være behagelig og komfortabel. Hvis der opstår smerter eller ubehag, skal du afbryde brugen og konsultere din læge.
- Gravide kvinder, diabetikere og personer med pacemaker bør konsultere en læge, før de bruger dette apparat. Anbefales ikke til brug af personer med sensoriske mangler, herunder diabetisk neuropati.
- Må IKKE anvendes på et spædbarn, invalid eller på en sovende eller bevidstløs person. Må IKKE anvendes på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodcirkulation.
- Dette apparat må ALDRIG anvendes af personer, der lider af en fysisk lidelse, som vil begrænse brugerens kapacitet til at bruge betjeningsanordningerne.
- Må ikke anvendes på øm, betændt eller hævet hud, åbne sår, forbrændinger eller hududslæt.
- Må ikke anvendes i længere tid end den anbefalede tid.
- Tøm vandbeholderen efter hver brug, når damperen er afkølet.
- Vandtanken bliver meget varm under brug. Lad altid apparatet køle helt af efter brug, før du rører eller flytter det.
- Manglende overholdelse af ovenstående kan medføre risiko for brand eller personskaade.


3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer dette produkt mod materialefejl og fejl i håndværksmæssige udførelser i en periode på 3 år fra købsdatoen, undtagen som anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller mishandling, ulykke, fastgørelse af uautoriseret tilbehør, ændring af produktet eller andre forhold, der er uden for FKA Brands Ltd's kontrol. Denne garanti er kun gældende, hvis produktet købes og betjenes i Storbritannien/EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning, så det kan fungere i andre lande end det land, det er designet, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til, eller reparation af produkter, der er beskadiget af disse modifikationer, er ikke dækket af denne garanti. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for hændelige skader, følgeskader eller særlige skader.

For at få garantiservice på dit produkt skal du returnere produktet efter betaling til dit lokale servicecenter sammen med din daterede salgskvittering (som købsbevis). Ved modtagelsen reparerer eller udskifter FKA Brands Ltd dit produkt alt efter behov, og returnerer det til dig efter betaling. Garantien gælder udelukkende via HoMedics-servicecentre. Service af dette produkt af andre end HoMedics-servicecentre ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Find dit lokale HoMedics-servicecenter på
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-forklaring

 Denne mærkning angiver, at i hele EU må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal apparatet genanvendes på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materileressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet er købt. De kan bortskaffe dette produkt til miljøsikker genbrug.

TUOTTEEN OMINAISUUDET:

1. Höyrysuutin
2. Peili
3. Virtapainike
4. Kotelo
5. Kahva
6. Napsausliitospainike
7. Vesisäiliö
8. Vesisäiliön korkki
9. Virtajohto



KÄYTTÖOHJEET:

Säiliön täyttäminen vedellä

1. Aseta laite tasaiselle alustalle tai pöydälle, paina kasvoihoit laitteen takana olevaa vapautuspainiketta ja vedä vesisäiliö ulos.
2. Kierrä säiliön korkki auki ja täytä säiliö vedellä, kunnes se on täynnä.
3. Kierrä korkki takaisin kiinni ja työnnä säiliö takaisin pääyksikköön. Kuuluu "napsahdus", mikä tarkoittaa, että vesisäiliö on oikeassa asennossa.

Kasvoihoit laitteen käyttäminen

1. Liitä virtajohto 220–240 V pistorasiaan.
VAROITUS: Älä koske pistorasiaan tai tartu siihen märin käsin.
2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta kevyesti.
3. Nano Facial Steamerin käynnistämisen jälkeen kestää noin 1 minuutin, ennen kuin kuumaa höyryä alkaa vapautua suuttimesta. Siirrä kasvoski kuuman höyryn ylle, mutta pidä vähintään 20 cm:n etäisyyttä suuttimesta maksimoidaksesi hoidon hyödyt. Laite jatkaa höyryn vapauttamista noin 15 minuuttia täydellä vesisäiliöllä. Kun veden taso laskee, höyryn määrä vähenee asteittain. Kun vesi on käytetty ja haihtunut kokonaan, Nano Facial Steamer lopettaa höyryn tuotannon.
4. Käytä laitetta 5–10 minuuttia kerrallaan ja enintään 2–3 kertaa viikossa. Kuukauden käytön jälkeen voit säätää käytön tiheyttä ja aikaa mielityksesi mukaan (ihon kunto).
5. Varmista, että kasvoihoitolaite on sammutettu, kun vesisäiliö on tyhjä. Varmista, ettei jätä vettä Nano Facial Steameriin, kun sitä ei käytetä.

Laitteen sammuttaminen

Paina virtapainiketta kevyesti, kunnes LED-valo sammuu. Irrota kasvoihoitolaite pistorasiasta ja odota, että se jäähtyy, ennen kuin laitat sen säilytykseen.

Näin saat parhaan hyödyn kasvoihoidostasi

1. Nano Facial Steamer toimii hyvin kaikille ihotyypeille.
2. Puhdista kasvoski ennen höyrytystä, sillä muotoin kasvojesi peittävä lika voi tunkeutua ihoon avautuneiden huokosten kautta.
3. 10 minuutin höyrytys riittää (höyrytysaikaa suositellaan lyhentämään ihoallergioista riippuen).
4. Tee koko kasvojen syväpuhdistus kasvojen höyrytys jälkeen, jolloin kaikki lika saadaan puhdistettua avautuneista huokosista. Peitä kasvoski viileällä pyyhkeellä, anna huokosten hengittää ja jäähtyä, jotta likaa ei pääse enää ihoon.
5. Säännöllinen ihonhoito viimeistelee lopputuloksen.

YLLÄPITO

Puhdistus

Laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen. Varmista, että tuote on jäähtynyt, irrotettu pistorasiasta ja sammutettu ennen sen puhdistamista. Tyhjä säiliöön jäänyt vesi: paina napsausliitospainiketta ja irrota vesisäiliö pääyksiköstä. Puhdista laite vain pehmeällä, kostealla liinalla.

- Älä koskaan upota sitä muihin nesteisiin
- Peilin pintaa ei saa puhdistaa alkoholilla tai millään muulla kemiallisella pesuaineella peilin vaurioitumisen välttämiseksi.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä vahvoja hankausaineita, pesuaineita tai puhdistusaineita.
- Suorista johto säännöllisesti, jos se kiertyy.

Säilytys

Tyhjennä vesisäiliö ja puhdista se jokaisen käytön jälkeen, kun höyrytys on jäähtynyt. Säilytä laitetta omassa laatikossaan tai turvallisessa ja kuivassa paikassa. ÄLÄ kiedo virtajohtoa laitteen ympärille rikkoutumisen välttämiseksi. ÄLÄ ripusta laitetta johdosta. Keri johto löysästi ja kiinnitä sulkijanauhalla. Suorista johto säännöllisesti, jos se kiertyy.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAAN TARVETTA VARTEN.

- Irrota AINA laitteen pistoke pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. Katkaise virta kääntämällä kaikki säätimet OFF-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty pistorasiiaan. Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä laitetta ja ennen kuin kytket tai irrotat osia tai lisälaitteita.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käytät säätimiä tai irrotat pistokkeen.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 14-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä sijoita laitetta paikkaan tai säilytä laitetta paikassa, josta se voi pudota kylpyyn tai pesualtaaseen. Älä laita tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- ÄLÄ kurkota veteen tai muuhun nesteeseen pudonnutta laitetta kohti. Katkaise virta pistorasiasta ja irrota pistoke välittömästi.
- ÄLÄ KOSKAAN työnnä piikkejä, metallisia kiinnikkeitä tai esineitä laitteeseen tai mihinkään sen aukkoon.
- Käytä tätä laitetta tässä oppaassa kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, joita HoMedics ei suosittele.
- ÄLÄ käytä tätä laitetta pidempään kuin 15 minuuttia kerrallaan. Liian pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa veden liiallista haihtumista ja/tai tuotteen ylikuumenemisen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen jatkokäyttöä.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai vaurioitunut, pudonnut veteen tai vuotaa. Vie laite HoMedics-huoltokeskukseen tutkittavaksi ja korjattavaksi.
- Pidä johto poissa kuumilta pinoilta.
- ÄLÄ käytä paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita tai annetaan happea.
- ÄLÄ käytä peiton tai tyynyn alla. Liiallinen kuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
- ÄLÄ kannata tätä laitetta johdosta tai käytä johtoa kahvana.
- ÄLÄ käytä ulkona.
- Tämä tuote toimii 220–240 V vaihtovirralla.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta itse. Laitteessa ei ole osia, jotka olisivat käyttäjän huollettavissa. Kaikki tämän laitteen huoltotoimenpiteet on suoritettava valtuutetussa HoMedics-huoltokeskuksessa.
- VAROITUS: Älä täytä vettä enimmäistöyttöviivan yli.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta ilman vettä.
- Älä koskaan tuki laitteen ilma-aukkoja. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista jne.
- Väärästä käytöstä voi aiheutua palovammoja.
- Jos olet huolissasi terveydestäsi, ota yhteys lääkäriin ennen tämän laitteen käyttöä.
- Tämän tuotteen käytön tulee olla miellyttävää ja mukavaa. Jos laitteen käyttö aiheuttaa kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö ja ota yhteys yleislääkäriin.
- Raskaana olevien naisten, diabeetikkojen ja henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, tulee keskustella lääkärin kanssa ennen tämän

laitteen käyttöä. Ei suositella henkilöiden käytettäväksi, joilla on aistihäiriöitä, mukaan lukien diabeettinen neuropatia.

- ÄLÄ käytä pikkulapsille, vammaisille tai nukkuvalla tai tajuttomalla henkilöllä. ÄLÄ käytä herkälle iholle tai henkilöille, joilla on huono verenkierto.
- Tätä laitetta EI KOSKAAN saa käyttää henkilö, joka kärsii fyysisistä sairauksista, jotka voivat rajoittaa käyttäjän kykyä käyttää laitteen säätimiä.
- Älä käytä kipeälle, tulehtuneelle tai turvonneelle iholle, avohaavoille, palovammoille tai ihottumille.
- Älä käytä suositeltua käyttöaikaa pidempään.
- Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käytön jälkeen, kun höyrystin on jäähtynyt.
- Vesisäiliö kuumenee käytön aikana erittäin kuumaksi. Anna laitteen aina jäähtyä kokonaan käytön jälkeen ennen kuin kosketat tai siirrät laitetta.
- Jos yllä olevia ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalon tai loukkaantumisen vaara.


3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tälle tuotteelle materiaali- ja valmistusvirheiden 3 vuoden takuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja; onnettomuutta; luvattoman lisälaitteen kiinnitystä; tuotteen muuttamista; tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Ilossa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista.

Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote jälkikäteen maksettavana paikalliseen huoltokeskukseen päivätyn ostokuitin (ostotositteen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa ja palauttaa sen sinulle jälkikäteen maksettuna. Takuu on voimassa vain HoMedics-huoltokeskuksissa. Tämän tuotteen huoltaminen jossain muualla kuin HoMedics-huoltokeskuksessa mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisäätöihin oikeuksiisi.

Etsi paikallinen HoMedics-huoltokeskus osoitteesta www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-merkinnän selitys

 Tämä merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n laajuisesti. Estääksesi valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle kierrätä se vastuullisesti materiaalisten resurssien kestäväen uudelleenkäytön edistämiseksi. Hävitä käytetty laite palautus- ja keräysjärjestelmän kautta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta ostit tuotteen. He voivat viedä tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Паровое сопло
2. Зеркало
3. Кнопка включения питания
4. Корпус
5. Ручка
6. Кнопка замкового соединения
7. Бачок для воды
8. Крышка бачка для воды
9. Шнур питания



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наполнение бачка водой

1. Поставьте прибор на стол или другую ровную поверхность, нажмите кнопку замкового соединения сбоку на устройстве и извлеките бачок для воды.
2. Открутите крышку бачка и полностью наполните его водой.
3. Закрутите крышку и установите бачок в устройство. Когда бачок примет правильное положение, вы услышите щелчок.

Использование паровой сауны для лица

1. Вставьте шнур питания в стандартную розетку с напряжением 220–240 В.
ОСТОРОЖНО. Не прикасайтесь к розетке влажными руками.
2. Слегка нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор.
3. Примерно через 1 минуту из сопла прибора Nano Facial Steamer начнет подаваться горячий пар. Для наилучшего результата лицо должно находиться под струей горячего пара на расстоянии как минимум 20 см от сопла. При полностью наполненном бачке пар будет подаваться в течение около 15 минут. Струя пара будет ослабевать по мере уменьшения уровня воды. Когда вода закончится, подача пара из прибора Nano Facial Steamer прекратится.
4. Используйте прибор на протяжении 5–10 минут не больше 2–3 раз в неделю. Через месяц отрегулируйте частоту и время использования в зависимости от состояния вашей кожи.
5. Обязательно выключайте прибор, когда вода в бачке заканчивается. Не оставляйте воду в бачке прибора Nano Facial Steamer после использования.

Выключение прибора

Слегка нажмите и удерживайте кнопку питания, пока светодиодный индикатор не погаснет. Выньте вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет, прежде чем убрать его на хранение.

Как получить наилучшие результаты от использования прибора

1. Nano Facial Steamer подходит для всех типов кожи.
2. Перед использованием прибора очистите лицо, иначе имеющаяся на нем пыль может проникнуть внутрь кожи через открытые поры.
3. Сеанс длительностью 10 минут вполне достаточно (время воздействия пара рекомендуется уменьшить, если у вас есть кожная аллергия).
4. После использования прибора необходимо глубокое очищение всего лица, чтобы полностью убрать загрязнения из открытых пор. Накройте лицо прохладным полотенцем, чтобы пыль снова не проникла в кожу через открытые поры, пока она будет остывать.
5. Наконец, не забывайте регулярно ухаживать за кожей.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очистка

Прибор необходимо очищать после каждого использования. Перед очисткой выключите прибор, выньте вилку из розетки и подождите, пока паровая сауна остынет. Нажмите кнопку замкового соединения, извлеките бачок и вылейте из него воду. Очищайте прибор только мягкой, влажной тканью.

- Не погружайте его в другие жидкости.
- Не протирайте зеркало спиртом или другими химическими очищающими средствами, чтобы не повредить его.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте высокоабразивные, чистящие и моющие средства.
- Периодически выпрямляйте шнур, если он скручивается.

Хранение

После каждого использования необходимо подождать, пока прибор остынет, а затем вылить воду из бачка и очистить паровую сауну. Храните прибор в оригинальной коробке или в безопасном сухом месте. НЕ оборачивайте шнур питания вокруг прибора, чтобы не повредить его. НЕ подвешивайте прибор за шнур. Легко скрутите шнур и зафиксируйте его зажимом. Периодически выпрямляйте шнур, если он скручивается.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ.

- **ВСЕГДА** отключайте прибор от электросети сразу после использования и перед чисткой. Для отключения переведите все элементы управления в положение «ВЫКЛ» и выньте вилку из розетки.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не оставляйте включенный в розетку прибор без присмотра. Выключайте устройство из розетки, когда оно не используется, а также перед установкой или снятием деталей или приспособлений.
- Прежде чем использовать элементы управления или вынимать вилку из розетки, убедитесь, что ваши руки сухие.
- Данное устройство могут использовать дети до 14 лет, люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при недостатке опыта и знаний, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж относительно безопасного использования устройства и осознают связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с устройством. Детям запрещено производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Не размещайте и не храните прибор в месте, где он может упасть или попасть в ванну или раковину. Не допускайте погружения устройства в воду или другую жидкость.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не трогайте устройство, если оно упало в воду или другие жидкости. Немедленно выключите питание электросети и выньте вилку из розетки.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не вставляйте шпильки, скрепки и другие металлические предметы в отверстия прибора.
- Используйте этот прибор по назначению, как описано в этом буклете. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать насадки, не рекомендованные компанией HoMedics.
- **НЕ** используйте прибор дольше чем в течение 15 минут за раз. Продолжительное использование может привести к чрезмерному испарению воды и перегреву устройства. В таком случае выключите прибор и дайте ему остыть перед последующим использованием.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте прибор при повреждении кабеля питания или вилки, если он не работает должным образом, в случае падения или повреждения, а также попадания в воду. Отправьте его в сервисный центр HoMedics для проверки и ремонта.
- Держите кабель подальше от горячих поверхностей.
- **ЗАПРЕЩЕНО** использовать устройство в местах, где применяются аэрозольные (распыляемые) продукты или подается кислород.
- **НЕ** накрывайте работающее устройство одеялом или подушкой. Чрезмерный нагрев может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- Переносить прибор за кабель питания или использовать кабель в качестве ручки **ЗАПРЕЩЕНО**.
- **НЕ** используйте прибор на открытом воздухе.
- Для данного изделия требуется источник питания переменного тока с напряжением 220–240 В.
- **НЕ** пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. В нем нет компонентов, которые может обслуживать пользователь. Обслуживание прибора осуществляется исключительно в авторизованном сервисном центре HoMedics.
- **ОСТОРОЖНО**. Наливая воду, не превышайте линию максимального заполнения.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте прибор без воды.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не было ворса, волос и т. д.

- Ненадлежащее использование прибора может привести к ожогам.
- В случае опасений по поводу своего здоровья перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Ощущения во время использования прибора должны быть приятными. Если вы ощущаете боль или дискомфорт, прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с врачом.
- Беременные женщины, люди, страдающие диабетом, а также имеющие кардиостимуляторы, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать прибор. Устройство не рекомендуется использовать людям с нарушением чувствительности, в том числе диабетической нейропатией.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять младенцам, людям с ограниченными возможностями, спящим или без сознания. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в случае нечувствительной кожи или плохой циркуляции крови.
- Устройство ЗАПРЕЩЕНО использовать лицам, страдающим какими-либо физическими недугами, которые ограничивают способность пользователя использовать элементы управления.
- Не используйте прибор, если на коже есть раздражение, воспаления, припухлости, открытые раны, ожоги или высыпания.
- Не используйте прибор дольше рекомендованного времени.
- После каждого использования подождите, пока прибор остынет, а затем вылейте воду из бачка.
- Бачок сильно нагревается во время использования. Не прикасайтесь к прибору, пока он полностью не остынет.
- Несоблюдение вышеизложенного может привести к пожару или травмам.


ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Компания FKA Brands Ltd гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления в течение 3 лет с даты покупки, за исключением случаев, указанных ниже. Настоящая гарантия на продукцию FKA Brands Ltd не распространяется на ущерб, вызванный ненадлежащей эксплуатацией или неправильным обращением, несчастным случаем, прикреплением любых неразрешенных аксессуаров, внесением изменений в конструкцию изделия или любыми другими условиями, не зависящими от FKA Brands Ltd. Настоящая гарантия действует только в том случае, если изделие приобретено и эксплуатируется в Великобритании/ЕС. Настоящая гарантия не распространяется на изделие, требующее модификации или адаптации для работы в любой стране, кроме страны, для которой оно было разработано, изготовлено, одобрено и/или авторизовано; гарантия также не распространяется на ремонт изделий, поврежденных вследствие таких модификаций. Компания FKA Brands Ltd не несет ответственности за любые случайные, косвенные или особые убытки.

Чтобы воспользоваться обслуживанием вашего изделия по гарантии, верните продукт с оплатой по факту в местный сервисный центр вместе с датированным товарным чеком (в качестве доказательства покупки). После получения компания FKA Brands Ltd отремонтирует или заменит, в зависимости от обстоятельств, ваше изделие и вернет его вам с оплатой по факту. Гарантия предоставляется исключительно через сервисный центр HoMedics. Обслуживание данного изделия кем-либо, кроме сервисного центра HoMedics, приводит к аннулированию гарантии. Данная гарантия не затрагивает законные права клиента.

Чтобы найти местный сервисный центр HoMedics, перейдите по адресу www.homedics.co.uk/servicecentres

Разъяснение значка об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

 Данная маркировка указывает, что этот продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Во избежание потенциального вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов отправляйте их на переработку, чтобы способствовать экологичному повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они сдадут изделие на экологически безопасную переработку.





Distributed in the UK by: FKA Brands Ltd,
Somerhill Business Park, Tonbridge,
Kent TN11 0GP, UK

EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace,
Dublin 2, Ireland

Customer Support: +44(0) 1732 378557

support@homedics.co.uk

IB-FACSV100EU-0522-02