

# Standard POP

## Size: 5.5" X 7.25"

**Disney baby**

# STITCH Little 'Ohana™

Activity Center • Centro de Actividades • Centre d'Activités

**10+**  
Activities  
Activités  
Actividades

**Jump to activate music & lights!**  
*Brinca para encender la música y las luces*  
**Sautez pour activer la musique et les lumières!**

**Grows with baby with 4 height positions**  
*Se adapta al crecimiento del bebé con 4 posiciones de altura*  
**Grandit avec bébé avec 4 positions de hauteur**

**FROM THE #1 RATED BRAND™**  
**ACTIVITY JUMPERS™**

**brightstarts.com**

**Disney baby**

# STITCH Little 'Ohana™

Activity Center • Centro de Actividades • Centre d'Activités • Aktivitätsspielzeug  
Interaktywne Centrum • Centro Attività • Activiteitscentrum

EN Why have an activity jumper?  
Jumpers entertain your little one and encourage movement. They also keep baby in one place, so you can get some things done without losing sight of baby.  
Why THIS activity jumper?  
**OUT-OF-THIS WORLD FUN:** 10+ stimulating toys and activities, including a musical light-up Stitch toy, Angel on her surfboard, Scrumpp doll, bead chaser, flashcards, textured leaf toy & more!  
**CONVENIENCE:** The seat rotates for 360-degrees of play. Easy assembly & cleaning.  
**GROWS WITH BABY:** 4 adjustable height positions from 6 months to 1 year or up to 25 lbs and 30" tall.  
**SECURITY:** The high seat back provides comfort and support while playing & jumping. Made with secure nylon straps and sturdy frame.  
**CAUSE & EFFECT:** The more baby jumps, the more music & lights!

ES ¿Porque es importante un brincolín con actividades?  
Los brincolines entretienen a tu pequeño y fomentan el movimiento. También mantienen al bebé en un lugar, para que puedas hacer tus actividades sin perderlo de vista.  
¿Porqué ESTE brincolín de actividades?  
**DIVERSIÓN DE OTRO MUNDO:** Más de 10 juguetes y actividades estimulantes, como un juguete musical de Stitch que se enciende, Ángel en su tabla de surf, la muñeca Scrumpp, un pasa cuentas, tarjetas didácticas, un juguete con textura de hoja y mucho más.  
**COMODIDAD:** El asiento gira 360 grados. Fácil montaje y limpieza.  
**SE ADAPTA AL CRECIMIENTO DEL BEBÉ:** 4 posiciones de altura ajustables desde los 6 meses hasta el año o hasta 11.3 kg y 76 cm de altura.  
**SEGURIDAD:** El respaldo alto proporciona comodidad y apoyo mientras juegas y saltas. Fabricado con correas de nylon seguras y un armazón resistente.  
**CAUSA Y EFECTO:** ¡Cuanto más salta el bebé, hay más música y luces!

FR Pourquoi avoir un centre d'activité ?  
Les centres d'activités divertissent votre tout-petit et encouragent le mouvement. Ils gardent également bébé au même endroit, ce qui vous permet de faire certaines choses sans le perdre de vue.  
Pourquoi CE centre d'activités ?  
**DU PLAISIR HORS DU MONDE:** plus de 10 jouets et activités stimulants, dont un jouet Stitch lumineux et musical, un ange sur sa planche de surf, une poupée Scrumpp, un chasseur de perles, des flashcards, un jouet en forme de feuille texturée et plus encore !  
**COMMODITÉ:** Le siège pivote à 360 degrés pour une position assise confortable.  
Montage et nettoyage faciles.  
**GRANDIT AVEC BÉBÉ:** 4 positions de hauteur réglables de 6 mois à 1 an ou jusqu'à 11 kg et 76 cm de hauteur.  
**SÉCURITÉ:** le dossier haut offre confort et soutien pendant le jeu et le saut. Fabriqué avec des sangles en nylon sécurisées et un cadre robuste.  
**CAUSE & EFFET:** plus bébé saute, plus il y a de musique et de lumières !

DE Für was ist ein Aktivitätshopper gut?  
Hoppers unterhalten Ihre Kleinen und regen sie zur Bewegung an. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Baby an seinem Platz bleibt, sodass Sie sich um andere Dinge kümmern können, ohne das Baby aus den Augen zu verlieren.  
Warum gerade DIESER Aktivitätshopper?  
**ABGEGANGENE SPASS:** Über 10 anregende Spielzeuge und Aktivitäten, darunter ein musikalisches, leuchtendes Stitch-Spielzeug, Angel auf ihrem Surfbrett, eine Scrumpp-Puppe, ein Perlen spiel, Lernkarten, ein Spielzeug in Form eines strukturierten Blattes und vieles mehr!  
**PRAKTISCH:** Der Sitz lässt sich um 360 Grad drehen. Einfache Montage und Reinigung.  
**WÄCHST MIT DEM KIND MIT:** 4 verstellbare Höhenpositionen von 6 Monaten bis 1 Jahr oder bis zu einem Alter von 11 kg und einer Größe von 76 cm.  
**SICHERHEIT:** Die hohe Rückenlehne beruhigt und stützt beim Spielen und Springen. Mit sicheren Nylonriemen und stabilem Rahmen.  
**URSACHE & WIRKUNG:** Je mehr Babys hüpfen, desto mehr Musik und Lichter erleuchten!

IT Perché utilizzare un jumper multiattività?  
I jumper intrattengono il tuo piccolo e incoraggiano il movimento. Inoltre, il piccolo rimane nello stesso posto, in modo non perdere di vista il bambino mentre fai altro.  
Perché scegliere QUESTO jumper multiattività?  
**UN DIVERTIMENTO FUORI DAL MONDO:** Oltre 10 giocattoli e attività stimolanti, tra cui un giocattolo musicale e luminoso di Stitch, il giocattolo di Angel sulla tavola da surf, la bambola di Scrumpp, perline scorrevoli, schede educative, giocattolo a foglia testurizzata e molto altro ancora!  
**PRATICITÀ:** Il sedile ruota per giocare a 360 gradi Facile da montare e da pulire.  
**CRESCERE CON IL BIMBO:** 4 altezze regolabili da 6 mesi a 1 anno o fino a 9 kg di peso e 76 cm di altezza.  
**SICUREZZA:** Lo schienale alto offre comfort e sostegno al bambino mentre salta e gioca. Realizzato con cinghie di nylon sicure e telaio robusto.  
**CAUSA-EFFETTO:** Più salta, più musica e luci!

PL Dlaczego warto mieć interaktywne skoczka?  
Skoczki zapewniają maluchowi rozrywkę i zachęcają do ruchu. Pozwalają również trzymać dziecko w jednym miejscu, ułatwiając wykonywanie różnych czynności bez tracenia maluszka z oczu.  
Dlaczego akurat TEN interaktywny skoczek?  
**ZABAWA NIE Z TEGO ŚWIATA:** Ponad 10 stymulujących zabawek i aktywności, w tym muzyczna podświetlana zabawka Stitch, Angel na desce surfingowej, lalka Scrumpp, przesuwane koraliki, karty obrazkowe, teksturowany liść i wiele więcej!  
**WYGODA:** Siedzenie obraca się, umożliwiając 360-stopniową zabawę. Łatwe składanie i czyszczenie.  
**ROŚNIE Z DZIECKIEM:** 4 regulowane pozycje wysokości od 6 miesięcy do 1 roku lub do 11 kg i 75 cm wzrostu.  
**BEZPIECZEŃSTWO:** Wysokie oparcie zapewnia wygodę i wsparcie podczas zabawy i skakania. Bezpieczne nylonowe paski i solidna rama.  
**PRZYCZYNA I EFEKT:** Im więcej dziecko skacze, tym więcej muzyki i światła!

NL Waarom een activiteiten jumper?  
Jumpers vermaken uw kleintje en moedigen beweging aan. Ze zorgen er ook voor dat de baby op één plaats blijft, zodat u nog wat dingen kunt doen zonder de baby uit het oog te verliezen.  
Waarom DEZE activiteiten jumper?  
**BUITEN DEZE WERELD PLEZIER:** 10+ stimulerende speelgoed en activiteiten, inclusief een muzikaal oplichtend Stitch-speelje, Angel op haar surfplank, Scrumpp pop, kraalvolger, filtskaarten, getextureerd blad speelgoed en meer!  
**GEMAK:** De stoel draait 360 graden tijdens spelen. Eenvoudige montage en reiniging.  
**GROEIT MET DE BABY MEE:** 4 verstelbare hoogtesposities van 6 maanden tot 1 jaar of op tot 11 kg en 76 cm groot.  
**VEILIGHEID:** De hoge rugleuning biedt comfort en steun tijdens het spelen en springen. Gemaakt met veilige nylon banden en een stevig frame.  
**OORZAAK EN GEVOLG:** Hoe meer de baby springt, hoe meer muziek en lichtjes!

©Disney  
www.disney.com

**Disney**  
**Stitch**

From the #1 Manufacturer of Activity Jumpers™ (Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Activity Seats/Jumpers, Dollar Sales, January - December 2024)  
Du fabricant n°1 de sièges d'activité™ (Circana, LLC, service de suivi de vente au détail, États-Unis, sièges d'activité/sauteurs, ventes en dollars, janvier - décembre 2024)

**brightstarts.com**


**kids**™

**File Name:** 17513\_7L\_STDPOP041625  
**Brand:** Bright Starts - Disney  
**Category:** Jumper  
**Product Name:** Stitch Little 'Ohana™ Activity Center  
**Package Designer:** Nureen/Nico  
**Product Manager:** Enter Name  
**Engineer:** Enter Name  
**Languages:** Languages on Package 3/7  
**Dimensions:** see die line

**Packaging Prints**  
PMS 3248C plus CMYK  
L\*75.63 a\*-32.76 b\*-2.9

100%	75%	50%	25%	10%	3%	2%	1%	Color
								PMS 3248 C
								Cyan
								Magenta
								Yellow
								Black

pressSIGN CMYK 1 Spot\_Colourbar\_ISO 12647-2 Coated White Backing v6\_labels\_below i1Pro Contrast Bars.eps



pressSIGN CMYK 1 Spot\_Colourbar\_ISO 12647-2 Coated White Backing v6\_labels\_below.eps



There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (gripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost. 数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计, 另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时, 印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度(叼口边)。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。

## Standard POP Attachment Instructions



1 Thread WHITE elastic cord through POP and around **right** bottom of Minnie toy.



2 Tie a knot in elastic cord. The loop should be 5"



3 Tighten knot. Trim extra elastic cord with sissors.



4 Final Attachment

