

PACKOUT

5.625"

bright starts™
Safari Driver™
 Take Along Toy
 Juguete Para Llevar
 Jouet à Emporter

Switch on & try!
 ¡Enciéndalo e inténtalo!
 Mettre en marche et essayer!

Music, lights & car sounds
 Música, luces y sonidos de automóvil
 Musique, lumières et sons moteur

3M+
 Lights & Music™
 Fine Motor™

4"

MANUFACTURED FOR - FABRIQUE POUR **kids2™ kids2™** ©2024 KIDS2, LLC
 KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190 www.kids2.com/help
 IMPORTED BY - IMPORTÉ PAR
KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON, M6A 3B7
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081
KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE 1A1, BREAKSPAR PARK, BREAKSPAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080 **KIDS2 EUROPE BV** 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934 **KIDS2 US MEXICO S.A. DE C.V.** • (55) 5292-8488
 MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH
 PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA

UPC here 80%

PROOF OF PURCHASE - PREUVE D'ACHAT
 16890 - BRIGHT STARTS - PL020124

FR INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Nettoyer avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tremper dans l'eau. IMPORTANT : Mettre l'ensemble de l'emballage et toutes les agrafes avant de remettre le produit à l'enfant. Veuillez conserver cet emballage et la notice afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes. Fonctionne avec 3 piles AG-13/1844 Piles. Les piles ne se remplacent pas. Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu. Les piles peuvent exploser ou couler. Pour un usage familial uniquement. **Avvertimento:** Contiene una pila di bottone o un litium. Dangers si ingestione—voir les instructions. Nous nous efforçons constamment d'améliorer et d'actualiser nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent parfois différer du produit qu'il contient. **AVVERTIMENTO:** Ce jouet produit des diodes lumineuses qui peuvent déclencher des crises épileptiques chez les personnes sensibles.

DE SCHONMAAKINSTRUCTIES: Vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht in Wasser tauchen. **WICHTIG:** Entwerfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Verpackung und Anleitungsbüchlein bitte zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Entwerfen Sie das Produkt und die Batterien nicht im Feuer. Batterien könnten explodieren oder auslaufen. Nur innerhalb einer Familie verwenden. **Achtung:** Enthält eine Knopfzelle- bzw. miniartige Batterie. Bei Verschlucken gefährlich — siehe Anweisungen. Wir nehmen fortlaufend Verbesserungen und Aktualisierungen an unseren Produkten vor. Es kann manchmal vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung von den darin befindlichen Produkten abweichen. **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug erzeugt Lichteffekte, die bei sensibilisierten Personen epileptische Anfälle auslösen können.

PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA: Przed użyciem należy wytrzeć za pomocą wilgotnej szmatki i delikatnego mydła. Suszyć w temperaturze pokojowej. Nie zanurzać w wodzie. **WAŻNE:** Przed rozpoczęciem używania produktu należy usunąć całość opakowania i rozpakować. Opakowanie i instrukcje należy zachować na przyszłość. Zawiera ono ważne informacje. **Zawiera 3 baterie AG-13/1844. Baterie nie podlegają wymianie. Nie wolno wyrzucać produktu lub baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję lub wyciek baterii. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkownia przez jedną rodzinę. **Ostrzeżenie:** Zawiera baterię guzikową lub pastylkową. Zagrożenie w razie połknięcia — zobacz instrukcje. W ramach ciągłego procesu doskonalenia mogą występować zmiany w wyglądzie produktu na opakowaniu, które niekiedy różnią się od produktu wewnątrz. **OSTRZEŻENIE:** Ta zabawka emituje błyski światła, które u wrażliwych osób mogą wywołać ataki epilepsji.**

IT ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Prima dell'uso pulire con un panno umido e detersivo delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua. **IMPORTANTE:** togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio prima di dare il prodotto ai bambini. Conservare la confezione e il foglio delle istruzioni per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti. Contiene 3 batterie Ag-13/1844. Le batterie non sono sostituibili. Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dare luogo a perdite. Esclusivamente a uso mono-familiare. **Avvertenza:** contiene una batteria a bottone o moneta. Pericoloso in caso di ingestione—vedere le istruzioni. I nostri prodotti sono soggetti a continue miglioramenti e aggiornamenti. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno. **AVVERTENZA:** il giocattolo emette luci lampeggianti che potrebbero causare crisi epilettiche nei soggetti sensibili.

NL REINIGINGSVOORSCHRIFTEN: Reinig voor gebruik met een vochtige doek en milde zeep. Aan de lucht laten drogen. Niet onderdompelen in water. **BELANGRIJK:** Verwijder alle verpakking en bevestigingsmiddelen voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Deze bevat belangrijke informatie. **Zwiera 3 AG-13/1844-batterijen. Batterijen zijn niet vervangbaar. Geef het product of de batterijen niet in vuur, de batterijen kunnen ontploffen of lekken. Alleen voor gebruik binnen één gezin. **Waarschuwing:** Bevat knoop- of muntoobatterijen. Gevaarlijk bij inname — zie instructies. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren en updaten van onze producten. Afbeeldingen op deze verpakking kunnen soms afwijken van het afgeleverde product. **WAARSCHUWING:** Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij personen die daar gevoelig voor zijn.**

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

ASTM F963

CE UK CA

bright starts™
Safari Driver™
 Take Along Toy
 Juguete Para Llevar
 Jouet à Emporter

Switch on & try!
 ¡Enciéndalo e inténtalo!
 Mettre en marche et essayer!

Music, lights & car sounds
 Música, luces y sonidos de automóvil
 Musique, lumières et sons moteur

3M+
 Lights & Music™
 Fine Motor™

Attached with zip ties from shutt offs

Print front & back. Attach through the same zip tie used to attach product to packaging.

FRONT

FINAL SIZE: 1.87" (W) x 2.3" (H)

REAR

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 1) This device may not cause harmful interference, and
 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANICES-3 (R)/NMB-3(B)

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil n'ayant pas été explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser le matériel. REMARQUE: Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences requises des appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation donnée. Si vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez vérifier en éteignant puis en rallumant, nous vous suggérons d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner le matériel et le récepteur.
- Raccorder le matériel à une prise qui ne fait pas partie du circuit auquel le récepteur est connecté.
- S'adresser au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision pour obtenir de l'aide. Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

EN This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling & collection information.
ES Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Contactarse con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.
FR Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.
DE Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die umwelt- und gesundheitschädlich sein können. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.

PL Ten symbol oznacza, że produkt nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ baterie i elektrolity zawierają substancje, które mogą szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Informacje dotyczące recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedsiębiorców i lokalnych władz.
IT Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti domestici, dato che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.
NL Dit symbool geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid, omdat batterijen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over recycling en inzameling.

EN WARNING: KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. NEW AND USED BATTERIES ARE HAZARDOUS. Swallowing or placing a button battery inside the body may lead to death or serious injury in as little as 2 hours due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. Medical attention should be sought immediately if you suspect a button battery has been swallowed or placed inside the body. Examine product and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the cover or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. Dispose of used button batteries immediately and safely. Batteries can still be dangerous.

ES ADVERTENCIA: MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LAS PILAS NUEVAS Y USADAS SON PELIGROSAS. Tragar o introducir una pila de botón en el cuerpo puede provocar la muerte o lesiones graves en tan solo 2 horas debido a las quemaduras químicas y a la posible perforación del esófago. Si sospecha que se ha ingerido una pila de botón o que se ha introducido en el cuerpo, debe solicitar atención médica inmediatamente. Examine el producto y asegúrese que el compartimento de la pila está correctamente cerrado, por ejemplo, que el tornillo o el dispositivo de fijación mecánica está apretado. No lo utilice si el compartimento no está asegurado. Deseche las pilas de botón usadas de forma inmediata y segura. Las pilas aún pueden ser peligrosas.


FR AVERTISSEMENT : GARDEZ LES PILLES HORS DE PORTEE DES ENFANTS. LES PILLES NEUVES ET USEEES SONT DANGEREUSES. L'ingestion ou insertion d'une pile bouton dans un orifice corporel peut entraîner la mort ou des blessures graves en seulement 2 heures, possibilité de brûlures chimiques ou de perforation de l'oesophage. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'insertion supposée de pile bouton dans un orifice corporel. Vérifiez le produit et assurez vous que le compartiment des piles est correctement fermé, à savoir que la vis ou autre fermeture mécanique est serrée. Ne l'utilisez pas si le compartiment ne ferme pas bien. Jetez immédiatement les piles bouton usagées dans des poubelles appropriées. Les piles sont des objets dangereux.

DE WARUNG: BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. NEUE UND GEBRAUCHTE BATTERIEN SIND GEFÄHRLICH. Das Verschlucken oder Einsetzen einer Knopfzelle-Batterie in den Körper kann aufgrund von Verätzungen und einer möglichen Perforation der Speiseröhre innerhalb von nur 2 Stunden zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Wenn Sie vermuten, dass eine Knopfzelle-Batterie verschluckt oder in den Körper eingeführt wurde, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Überprüfen Sie das Produkt und vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach ordnungsgemäß gesichert ist, z. B. dass die Schraube oder ein anderes mechanisches Befestigungselement fest angezogen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Fach nicht sicher ist. Entsorgen Sie verbrauchte Knopfzellen-Batterien sofort und auf sichere Weise. Batterien können immer noch gefährlich sein.

PL OSTRZEŻENIE: TRZYMAJ BATERIE Z DALIA ZASIĘGANIA DZIECI. NOWE I UŻYWANE BATERIE SĄ NIEBEZPIECZNE. Połknięcie lub wprowadzenie do ciała może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń w ciągu zaledwie 2 godzin z powodu oparzeń chemicznych i potencjalnej perforacji przełyku. W przypadku podejrzenia, że bateria guzikowa została połknięta lub wprowadzona do wnętrza ciała, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Należy sprawdzić produkt i upewnić się, że komora baterii jest prawidłowo zabezpieczona, np. że śrubka lub inny mechaniczny element mocujący jest dokręcony. Nie używać, jeśli komora nie jest zabezpieczona. Zużyte baterie guzikowe należy natychmiast bezpiecznie wyrzucić. Baterie nadal mogą być niebezpieczne.

IT ATTENZIONE: TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. LE BATTERIE NUOVE E USATE SONO PERICOLOSE. Per via delle spinte chimiche e della possibile perforazione dell'esofago, l'ingestione o l'inserimento nel corpo di una batteria a bottone potrebbero provocare gravi danni in meno di 2 ore o persino la morte. È necessario rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria a bottone si sia ingerita o inserita nel corpo. Esaminare il prodotto e assicurarsi che il vano batteria sia fissato correttamente, per esempio verificando che la vite o altri dispositivi di fissaggio meccanico siano ben serrati. Non utilizzare se il vano batteria non è ben fissato. Smaltire le batterie a bottone usate immediatamente e in modo sicuro. Le batterie possono essere ancora pericolose.

NL WAARSCHUWING: HOUD BATTERIEN BIJTEN HET REIKWIS VAN KINDEREN. NIEUWE EN GEBRUIKTE BATTERIEN ZIJN GEVAARLIJK. Wanneer een knoopcelbatterij wordt ingeslikt of op enige andere manier in het lichaam terecht komt kan dit binnen 2 uur leiden tot de dood of ernstige verwondingen als gevolg van chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm. Raadpleeg onmiddellijk een arts als je vermoedt dat een knoopcelbatterij is ingeslikt of op een andere manier in het lichaam is terechtgekomen. Haal het product uit de verpakking en controleer of het batterijvak goed vastzit, bijv. of de schroef of andere mechanische sluiting goed vastzit. Niet gebruiken als het compartiment niet goed vastzit. Verwijder gebruikte knoopcelbatterijen onmiddellijk op een veilige manier. Batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn.



kids2™

File Name: 16890_MEWW_PL020124
Brand: BS
Category: PEG
Product Name: Electronic Toy Car
Package Designer: Nureen B.
Product Manager: Mackenzie/Keeley
Engineer: Enter Name
Languages: Languages on Package 3/6
Dimensions:

Packaging Prints
 CMYK

Cyan
 Magenta
 Yellow
 Black

pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below i1Pro Contrast Bars.eps

pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below.eps

There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (gripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost. 数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计, 另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时, 印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度(叼口边)。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。