



Required tools Outils nécessaires	Parts in the box Pièces dans la boîte		
	Latch Loquet 	Screws Vis 	Passage Knobs Poignées de passage
Additional tools (if needed) Outils additionnels (si requis) wood block bloc en bois	Emergency Unlock tool (privacy locks only) Outil de déverrouillage d'urgence (serrures verrouillables seulement) 	Strike Gâche 	Privacy Knobs Poignées verrouillables

1 Prepare door and check dimensions Préparation de la porte et vérification des dimensions

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at weiserlock.com/doorprep

Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et consultez les instructions complètes sur le perçage de la porte à weiserlock.com/doorprep

$2\text{-}3/8"$ (60 mm) or • ou $2\text{-}3/4"$ (70 mm)
 $2\text{-}1/8"$ (54 mm)
 $1\text{-}3/8"$ – $1\text{-}3/4"$ * (35 mm–44 mm*)
 $1"$ (25 mm)

*Passage knobs only: Call Weiser to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.
* Poignées de passage seulement : Appelez Weiser pour commander une trousse de service pour portes d'une épaisseur de 2 1/4 po (57 mm).

2 Install latch face Installation de la face du loquet

Door edge chiseled
Bord de la porte ciselé

OR
OU

Door edge NOT chiseled
Bord de la porte NON ciselé

Install backplate and rectangular faceplate.
Installez la plaque intérieure et la têtère rectangulaire.

Ensure faceplate and backplate snap together.
Assurez-vous que la plaque intérieure et la têtère s'enclenchent bien ensemble.

Install drive-in collar.
Installez le collier de guidage.

3 Adjust the backset of the latch (if needed) Ajustement de l'écartement du loquet (au besoin)

A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.
Maintenez le loquet en face du trou de la porte, avec la face du loquet à niveau avec le bord de la porte.

B If the latch holes are centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 4.
If the latch holes are NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 3C).
Si les trous de verrouillage sont centrés dans le trou de la porte, aucun ajustement n'est nécessaire. Passez à l'étape 4.
Si les trous de verrouillage NE sont PAS centrés, ajustez le loquet. Voir « Ajustement du loquet » (étape 3C).

C Latch Adjustment (only if needed)
Ajustement du loquet (seulement si nécessaire)

Move the pin to extend the latch.
Déplacez la goupille pour déployer le loquet.

Instructions continue on reverse
Suite des instructions au verso

Drilling Template
Gabarit de perçage

Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.
Le gabarit n'est nécessaire que si un nouveau trou doit être percé dans la porte.

Edge of the door
Bord de la porte

Face of the door
Face de la porte

Centerline
Ligne médiane

Backset Écartement

2-1/4" (57 mm)
1-3/4" (44 mm)
1-3/8" (35 mm)

2-3/8" (60 mm)
2-3/4" (70 mm)

Fold Plier

4

Install latch Installation du loquet

or
ou

door frame
cadre de la porte

wood block
bloc en bois door frame
cadre de la porte

5

Install knobs Installation des poignées

A **IMPORTANT:** If installing a passage lock on an entry door, make sure the knob with the screw holes is on the interior side of the door.

IMPORTANT : Si vous installez une poignée de passage sur une porte d'entrée, assurez-vous que la poignée avec les trous de vis se trouve du côté intérieur de la porte.

J / N

B Align round edges.
Alignez les bords arrondis.

H / M

C Ensure holes are horizontal.
Assurez-vous que les trous sont à l'horizontale.

D Tip: Pull knob slightly away from door to see where screws insert.
Astuce: Tirez légèrement sur la poignée de la porte pour voir où les vis sont insérées.

G (2x)

E Push up on knob while tightening screws to keep latch horizontal and centered.
Poussez la poignée vers le haut tout en serrant les vis pour maintenir le loquet horizontal et centré.

6

Install strike on door frame Installation de la gâche sur le cadre de porte

A

B Close door and test latch operation. If latch is loose in the strike, adjust strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Fermez la porte et testez le fonctionnement du loquet. Si le pêne est lâche dans la gâche, ajustez le tenon de la gâche de façon à ce qu'il crochète le pêne demi-tour quand la porte est fermée.

!

Privacy locks only Serrures verrouillables seulement

Save the bedroom/bathroom emergency unlock tool (K) for future use.

Conservez l'outil (K) de déverrouillage d'urgence de la chambre ou de la salle de bain pour utilisation future.