

PY429 User Guide
/ Guía del Usuario

©Disney
www.disney.com

©2023 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.doreljuvenile.com. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7 03/07/23 4358-8114B



Funsport 3D Ultra Play Yard

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Using the Play Yard

⚠ WARNING:

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

STRANGULATION HAZARD:

- Never leave Bassinet in place when child is in play yard.

⚠ WARNING – Infants can suffocate:

- In gaps between a mattress too small or too thick and product sides
 - On soft bedding
- NEVER** add a mattress, pillow, comforter or padding.
- The product, including side rails, must be fully erected prior to use.
 - Make sure latches are secure.
 - Strings can cause strangulation! Never place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. Never suspend strings over product or attach strings to toys.
 - Discontinue use of the product when child is able to climb out or reaches the height of 35 in. (890 mm).
 - Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of product. Never add such items to confine child in product.
 - When child is able to pull to standing position, remove bumper pads, large toys, and other objects that could serve as steps for climbing out.
 - Never place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
 - Use **ONLY** mattress/pad provided by manufacturer
 - Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended.
 - To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
 - Never use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/ fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact Dorel Juvenile Group Customer Care for replacement parts. Never substitute parts.
 - Never leave child in product with sides lowered. Be sure sides are in raised and locked position whenever child is in product.
 - Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
 - Never use a water mattress with this product.

CONTINUED ON NEXT PAGE

Corral "Funsport 3D Ultra"

ANTES de armar y USAR el producto, lea todas las instrucciones.
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Uso del Corral

⚠ ADVERTENCIA:

El incumplimiento de estos avisos e las instrucciones puede provocar lesiones graves o fatales.

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:

- Nunca deje el Moisés colocado si el niño se encuentra en el corral.

⚠ ADVERTENCIA – Los bebés pueden asfixiarse:

- En los espacios existentes entre un colchón demasiado pequeño o demasiado grueso y los costados del producto
 - En ropa de cama mullida
- NUNCA** añada un colchón, una almohada, un acolchado o almohadilla.
- El producto, incluidas las barandas laterales, debe armarse por completo antes de usarlo.
 - Verifique que las trabas estén bien seguras.
 - ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulación! **NUNCA** cuelgue del cuello del bebé ningún artículo atado con cuerdas como capuchas, o chupetes. Nunca cuelgue cuerdas sobre el producto ni ate los juguetes con cuerdas.
 - Deje de utilizarlo cuando el niño pueda treparse y salir de él, o si alcanza una estatura de 35 pulgadas (890 mm).
 - Si coloca redes o fundas improvisadas encima del corral, el niño puede quedar atrapado y morir. Nunca añada artículos para encerrar al niño en el corral.
 - Cuando el niño pueda ponerse de pie sujetándose de algún objeto, retire las almohadillas protectores, los juguetes grandes y otros objetos que puedan servirle de apoyo para trepar y salir.
 - Nunca coloque el producto cerca de una ventana en que las cuerdas de persianas o cortinas puedan estrangular al bebé.
 - Utilice **ÚNICAMENTE** el colchón o la almohadilla provistos por el fabricante.
 - Proporcione siempre la supervisión necesaria para la seguridad continua de su hijo. Cuando se utiliza para jugar, nunca deje al niño sin supervisión.
 - Para reducir el riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita del bebé), los pediatras recomiendan colocar a los bebés sanos boca arriba para dormir, a menos que su médico le aconseje otra cosa.
 - Nunca utilice este producto si hay elementos de sujeción faltantes o flojos, uniones sueltas, partes rotas o tela/malla rota. Inspeccione el producto antes del armado y periódicamente durante el uso. Comuníquese con Dorel Juvenile Group para obtener piezas de repuesto. Jamás sustituya ninguna pieza.
 - Nunca deje al niño en el producto con los lados hacia abajo. Cuando el niño esté en el producto, asegúrese de que los lados estén hacia arriba y bloqueados.
 - Nunca utilice como fundas de colchón bolsas plásticas de embalaje u otros materiales de película plástica que no hayan sido vendidos y diseñados con ese fin. Podrían causar asfixia.
 - Nunca utilice colchones de agua con este producto.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

⚠ WARNING:

Failure to follow these warnings and the instructions could result in death or serious injury.

• SUFFOCATION HAZARD – Babies have suffocated:

- On pillows, comforters, and extra padding
- In gaps between a wrong-size mattress, or extra padding and product sides
- **NEVER** add soft bedding or padding.
- Use **ONLY** the mattress provided by manufacturer.
- Always place baby on back to sleep to reduce the risk of SIDS and suffocation.

FALL HAZARD:

- To help prevent falls, **DO NOT** use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached manufacturer's recommended weight of 15 lbs. (6.8 kg), whichever comes first.
- If a sheet is used with the pad, use only the one provided by the product manufacturer, or one specifically designed to fit the dimension of the product mattress.
- Do not use if any part of the Bassinet is broken, torn, or missing. Contact Consumer Relations for replacement parts and instructional literature if needed.
- Never leave bassinet in place when child is in non-full size crib/play yard.
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over product or attach strings to toys.

CONTINUED ON NEXT PAGE

⚠ ADVERTENCIA:

El incumplimiento de estos avisos e las instrucciones puede provocar fatales o lesiones graves.

• RIESGO DE ASFIXIA– Existen casos de bebés que se han asfixiado:

- En almohadas, acolchados y almohadillas adicionales
- En los huecos entre un colchón del tamaño incorrecto, o el relleno adicional y los laterales del producto
- **NUNCA** agregue ropa de cama suave o acolchado
- Utilice **ÚNICAMENTE** el colchón proporcionado por el fabricante.
- Siempre ubique al bebé sobre su espalda para dormir y así reducir el riesgo de SMSL y asfixia.

PELIGRO DE CAÍDA:

- Para ayudar a prevenir caídas, este producto **NO** debe utilizarse cuando el bebé comience a levantarse sobre las manos o las rodillas, o cuando alcance el peso máximo de 15 libras (6.8 kg) recomendado por el fabricante, según lo que ocurra primero.
- Si se utiliza una sábana con la almohadilla, utilice únicamente la proporcionada por el fabricante del producto, o una diseñada específicamente para ajustarse a las dimensiones del colchón de dicho producto.
- No utilizar en caso de que alguna parte del moisés esté rota, rasgada o extraviada. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor para solicitar piezas de repuesto y material didáctico si fuera necesario.
- Nunca deje el moisés colocado en posición cuando el niño se encuentre en un corral o una cuna que no sea de tamaño grande.
- ¡Las correas pueden causar estrangulación! No coloque objetos con una correa alrededor del cuello de un niño, como capuchas o chupetes. No deje las correas colgando sobre el moisés ni las fije a los juguetes.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Using the Toybar

⚠️ WARNING:



- Always attach the toybar securely. If the toybar is not secured, child in play yard can lift or shift the toybar and get neck trapped between toybar and play yard frame.
- Toybar is a possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
- Remove toybar from crib or playpen when baby begins to push up on hands and knees, from birth to 5 months.
- Toybar is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child.
- Always attach all provided fasteners (strings, straps, clamps, etc.) tightly to a crib or play yard according to instructions. Check frequently.
- Do not add additional strings or straps to attach the toys or toybar to the play yard.

Cómo utilizar la barra de juguetes

⚠️ ADVERTENCIA:

- Siempre fije la barra de juguetes en forma firme. Si la barra de juguetes no está firmemente asegurado, el niño puede levantar o correr la barra de juguetes desde el corral y su cuello podría quedar atascado entre la barra de juguetes y el armazón del corral.
- La barra de juguetes es un posible riesgo de lesión por enredo. Mantenga el producto fuera del alcance del bebé.
- Retire la barra de juguetes de la cuna o del corral cuando el bebé comience a erguirse usando las manos y las rodillas, desde el nacimiento hasta los 5 meses de edad.
- El propósito de la barra de juguetes es estimular visualmente al niño y no que éste lo sujete.
- Fije siempre todos los elementos de sujeción provistos (cuerdas, correas, abrazaderas, etc.) de manera segura a la cuna o corral, se acuerdo con las instrucciones. Verifíquelo con frecuencia.
- No agregue cuerdas o correas adicionales para sujetar los juguetes o la barra de juguetes al corral.


Parts & Features



Lista de piezas y características

Soft toybar cover with toys

Cubierta suave para la barra de
juguetes
(styles vary)
(estilos varían)




Toybar middle support

Soporte central de la
barra de juguetes



Toybar support ends

Extremos del soporte de la
barra de juguetes




- Remove all contents from packaging and discard box and/or poly bags.
- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our web site at www.doreljuvenile.com. Have the model number (PY429) and date code (manufacture date) located underneath the play yard.
- **DO NOT** use any replacement parts not provided and approved by Dorel Juvenile Group. **DO NOT** substitute parts or try to modify the product in any way. Parts not provided and approved by Dorel Juvenile Group may result in an unsafe product.


- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- Despliegue e identifique todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a consumer@djgusa.com, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.doreljuvenile.com. Tenga a mano el número de modelo (PY429) y el código de fecha (fecha de fabricación) situados debajo del corral.
- **NO** use ninguna pieza de repuesto que no sea proporcionada ni aprobada por Dorel Juvenile Group. **NO** reemplace partes ni intente modificar el producto de ninguna manera. El uso de piezas no proporcionadas o aprobadas por Dorel Juvenile Group puede resultar en un producto poco seguro.

To Assemble

- 1** Unfasten mattress and remove play yard. Set mattress aside.




- 2** KEEPING CENTER UP, open play yard as shown. Have a wheel and foot facing you.



- 3** Place hands on short railings as shown (Figure 3), and flip each short railing upward to hear two clicks (Figure 3a).

Note: It can sound like one click.


**TO LOCK RAILINGS,
CENTER MUST BE UP.**




- 4** Flip long railings upward and listen for double clicks.

! WARNING:


Never leave child in play yard with sides lowered. Ensure all sides are in raised and locked position whenever child is in play yard.



- 5** Pick up end of play yard and push center down.
Check to make sure all railings are locked into position by pressing down on each rail. If rail does not lock, return rail to unlocked position and repeat steps.



- 6** Place mattress in play yard with soft side up. **Secure mattress to bottom of play yard:**
Lift each end of mattress to insert two hook-and-loop straps through button-hole openings on bottom of play yard and adhere underneath. Repeat for opposite end.
IMPORTANT: Lift mattress to ensure it is attached.



Para armar

- 1** Separe el colchón y retire el corral. Deje a un lado el colchón.

- 2** MANTENIENDO EL CENTRO HACIA ARRIBA, abra el corral como se muestra. Mantenga una rueda y una pata de frente a usted.

- 3** Coloque las manos en barandas cortas como se muestra (Figura 3), y voltee cada la baranda corta hacia arriba hasta oír dos clics (Figura 3a).

Nota: Puede sonar como un solo clic.

**PARA TRABAR LAS
BARANDAS, EL CENTRO
DEBE ESTAR
HACIA ARRIBA.**

- 4** Voltee las barandas largas hacia arriba hasta oír dos clics.

! ADVERTENCIA:

Nunca deje al niño en el corral con los lados hacia abajo. Cuando el niño esté en el corral, asegúrese de que todos los lados estén hacia arriba y bloqueados.

- 5** Eleve el extremo del corral y empuje el centro hacia abajo.
Compruebe que todas las barandas estén trabadas en posición presionando cada una hacia abajo. Si la baranda no se traba, vuelva a colocarla en la posición de destraba y repita los pasos.


- 6** Coloque el colchón en el corral con el lado acolchado hacia arriba. **Asegure el colchón a la parte inferior del corral:**
Levante cada extremo del colchón para insertar dos correas de ganchos y lazos a través de las aberturas de los ojales en la parte inferior del corral, y abróchelas por debajo. Repita el proceso para el extremo opuesto.
IMPORTANTE: Levante el colchón para asegurarse de que esté sujeto.

IMPORTANT NOTE: Review the Bassinet Warnings on Page 2.


NOTE: Do not place child in bassinet until assembly is complete.

1 Bassinet

Play yard must be fully assembled prior to setting up bassinet and mattress must be removed.




- 2** Place bassinet into play yard by aligning short and long sides to railings. Secure each tubing clip by pressing down firmly to side railings (Figure 2). Push each corner clip so that it is flush with the corner piece of the play yard as shown (Figure 2a).



- 3** Connect bars by lifting and lining up middle ends and connecting (Figure 3). Repeat for other bassinet bar assembly.

NOTE: Ensure bars are assembled securely.


1. Full length of bar is visible.
 2. Bars are connected.
- To disconnect bars, pull apart and push away from you until they separate.



- 4** Prepare mattress for bassinet by folding back hook-and-loop straps and attaching underneath mattress.

Place mattress (padded side up) in bassinet.

Press down firmly on mattress to ensure hook-and-loop straps are attached to hook-and-loop patches on bottom of bassinet.



NOTA IMPORTANTE: Lea las advertencias sobre el uso de la moisés en la Página 2.

NOTA: No coloque al niño en el moisés hasta no finalizar completamente el armado.

1 Moisés

Antes de instalar el moisés, el corral debe estar completamente armado y el colchón debe retirarse.

- 2** Coloque el moisés en el corral alineando los lados cortos y largos con las barandas. Asegure los clips tubulares presionando firmemente hacia abajo cada uno de ellos contra las barandas laterales (Figura 2). Empuje cada clip de esquina para que quede al ras con la pieza de esquina del corral como se muestra (Figura 2a).

- 3** Encaje las barras del moisés levantando y alineando los extremos medios y conectándolos. Repita el procedimiento para el armado de las otras barras del moisés.
- NOTA: Compruebe que las barras estén armadas con seguridad:
1. La longitud total de la barra es visible.
 2. Las barras están conectadas. Para desconectar las barras, separar y empujar hacia fuera hasta que se separan.

- 4** Prepare el colchón para el moisés desplegando las tiras de ganchos y lazos y fijando la parte inferior del colchón.

Coloque el colchón (con el lado acolchado hacia arriba) en el moisés.

Presione firmemente sobre el colchón para asegurarse de que las tiras de ganchos y lazos se adhieran a los parches correspondientes ubicados en la parte inferior del moisés.

IMPORTANT NOTE: Review the Toybar Warnings on Page 3.




1 Attach Toybar (Toys vary):

Snap together one toybar support end to the toybar middle (Figure 1).

Place toybar cover over toybar (Figure 1a).

Snap together other toybar support end to the toybar middle piece and pull soft cover over support end (Figure 1b).

To use: Attach each bar by holding open lip of support end and press firmly onto top rail (Figure 1c).



NOTA IMPORTANTE: Lea las advertencias sobre el uso de la barra de juguetes en la Página 3.

1 Coloque la barra de juguetes (Pueden variar los juguetes):

Encaje uno de los extremos de la barra de juguetes en el soporte central (Figura 1).

Coloque la cubierta sobre la barra de juguetes (Figura 1a).


Encaje el otro extremo de soporte de la barra de juguetes en la pieza central y tire de la cubierta para deslizarla sobre la barrar (Figura 1b).

Uso: Fije cada barra manteniendo el extremo del reborde de soporte abierto y presione firmemente sobre la baranda superior (Figura 1c).

To Operate Play Yard

1 Folding:

Remove all accessories from play yard. Take out mattress. Pull up on center strap in center of floor.



2

IMPORTANT: Center floor must be raised at all times to unlock all rails.


FIRST, unlock LONG rails, then unlock SHORT rails.

To unlock each rail:

- (A) **LIFT:** With hand over top rail and fingers underneath latch, LIFT rail up slightly (Figure 2).
- (B) **SQUEEZE:** With fingers, firmly SQUEEZE underneath latch to release two locks (Figure 2a).
- (C) **DROP DOWN:** With hand on railing, DROP DOWN railing (Figure 2b).

Special Note:

- If rail does not unlock, return rail to lock position and repeat steps.




3

Move railings toward center (Figure 3).



4


Wrap mattress around play yard and fasten strips (Figure 4).



5

Using Travel Bag:

Pull travel bag over closed play yard. Store bassinet and toy bar in bag (Figure 5).



Para operar el corral

1

Plegado:

Retire todos los accesorios del corral. Retire el colchón. Tire de la correa central en el centro del piso.

2

IMPORTANTE: Para destrabar todas las barandas, el centro del piso debe estar continuamente levantado.

PRIMERO, destrabe las barandas LARGAS y luego las CORTAS.

Para destrabar cada baranda:

- (A) **LEVANTAR:** Con la mano sobre el riel superior y los dedos debajo de la traba, LEVANTE ligeramente la baranda (Figura 2).
- (B) **APRETAR:** APRIETE firmemente con los dedos debajo de las trabas para liberarlas. (Figura 2a).
- (C) **BAJAR:** Con la mano sobre el riel, hágalo BAJAR (Figura 2b).

Nota especial:

- Si la baranda no se destraba, hágala volver a la posición trabada y repita los pasos.

3

Desplace las barandas hacia el centro (Figura 3).

4

Envuelva el colchón alrededor del corral y ajuste las correas (Figura 4).

5

Uso del bolso de transporte:

Deslice el bolso de transporte sobre el corral. Guarde el moisés y la barra de juguetes en el bolso (Figura 5).

Care and Maintenance

- From time to time, check your play yard for worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
- If play yard is used at the beach, you MUST clean sand off your play yard, including the feet, before packing into travel bag. Sand may damage top rail lock.
- The play yard, mattress, bassinet and toybar are surface wash only. Use only household soap or detergent and cold water. To wash travel bag, machine wash in cold water on delicate cycle and drip-dry. DO NOT USE BLEACH.

Cuidado y mantenimiento

- Ocasionalmente, verifique que el corral no tenga partes gastadas ni material roto o descosido. Reemplace o repare las partes según sea necesario.
- Si lo usa en la playa, DEBE limpiar la arena del corral, incluyendo las patas, antes de volver a colocarlo en el bolso de transporte. La arena podría dañar la traba de las barandas superiores.
- El corral, el colchón, el moisés y la barra de juguetes deben limpiarse únicamente en su superficie. Utilice solamente jabón o detergente de uso doméstico y agua fría. Lave el bolso de transporte en lavarropas, con agua fría y en ciclo para ropa delicada. Deje secar al aire, sin retorcer. NO USE BLANQUEADOR.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Funsport 3D Ultra Play Yard), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Garantía limitada durante un (1) año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Corral "Funsport 3D Ultra") está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costos relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costos de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costos de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún está dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras, los daños incidentales o consecuentes.

EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUTENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PODRÍAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.