




WOOD 3 DRAWER MEDIA DRESSER
 WOOD 3 DRAWER MEDIA DRESSER
 COMMUNE DE SUPPORT DE TIROIR DE BOIS 3



2687-330
2687-331
2687-332

Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to ensure that a components are in proper position, tight and free from damage. Keep this assembly instruction for future reference. Adult assembly is required

Examine el material de embalaje en busca de piezas pequeñas que puedan haberse aflojado durante el transporte. Se recomienda realizar verificaciones periódicas para asegurar que todos los componentes estén en la posición correcta, apretados y libres de daños. Guarde estas instrucciones de ensamblaje para referencias futuras. El ensamblaje debe ser realizado por un adulto.

Made in Malaysia
Hecho en Malaysia
Fabriqué en Malaysia

Examinez tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche pendant le transport. Des contrôles périodiques sont recommandées afin d'assurer que tous les composants sont en bonne position, tendu et sans dommages. Gardez ces instructions de montage pour référence future. Assemblage par un adulte est requise.

▲ DANGER**• Risk of suffocation! •**

Keep any packaging materials away from children.

Before Getting Started

- Read the instructions carefully prior to assembling the product.
- Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.
- Ensure that you have all required contents for complete assembly.
- Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to position the item.
- Do not over tighten the screws and bolts and be careful using power tools as they may damage the threads.
- When you have finished assembling the product, place it on a flat surface and make sure it is stable before use.
- Please do not completely tighten bolts and/or screws until assembly is finished.

Cleaning & Maintenance

- Keep the product away from direct heat and sunlight.
- Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.
- Regular vacuuming or light brushing helps to remove dirt and prevent soil build-up, which increases the appearance wear.
- Periodically (every 90 days) make sure that the screws are fully tightened.

Metal Furniture Care Instructions

- For everyday cleaning, chrome, brass, aluminum, and painted metal surfaces can be kept looking their best by wiping with a slightly damp, soft cotton cloth, or vacuum cleaner brush.
- If soiled, wipe with clean sponge or cloth wrung out of water. Wipe dry with cloth or paper towel to avoid water spots.
- Do not use any harsh abrasives or chemicals to clean any metal surfaces as it may damage the protective coating.
- Metal will rust if the finish is scratched or if your product is exposed to excessive humidity, particularly in salt water locations.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.

▲ PELIGRO**¡Riesgo de sofocación!**

Mantenga los materiales de embalaje lejos de los niños.

Antes de Comenzar

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar el producto.
- Retire con cuidado todos los materiales de embalaje y consérvelos para usarlos en el futuro.
- Elija un área de ensamblaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite las superficies duras que puedan dañar el producto.
- Asegúrese de tener todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo.
- Tenga cuidado al levantar. Arme el producto muy cerca de donde desea colocar el artículo.
- No apriete demasiado los tornillos ni los pernos, y tenga cuidado al usar herramientas eléctricas ya que pueden dañar las roscas.
- Cuando haya terminado de armar el producto, colóquelo en una superficie plana y asegúrese de que sea estable antes de usarlo.
- No apriete completamente los pernos y / o los tornillos hasta que termine el ensamblaje.

Limpieza y Mantenimiento

- Mantenga los muebles lejos del calor y la luz solar directa.
- La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.
- Pasar la aspiradora con regularidad o cepillar suavemente ayuda a quitar la suciedad y evitar la acumulación de tierra en las fibras de la tela, que aumentan el desgaste aparente.
- Periódicamente (cada 90 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.

Instrucciones Para el Cuidado de Muebles de Metal

- Para una limpieza diaria, las superficies de cromo, bronce, aluminio y de metal pintado se mantienen mejor limpiándolas con un trapo de algodón suave, levemente humedecido, un sacudidor o con el cepillo de la aspiradora.
- Si hay manchas límpielas con una esponja o un trapo limpio húmedo (exprimido). Seque completamente con un trapo a una toalla de papel para evitar manchas de agua.
- No utilice productos abrasivos o químicos fuertes para limpiar las superficies de metal. Se puede dañar el revestimiento protector.
- El metal se oxida si se raya el acabado o se exponen los muebles a humedad excesiva, en particular, en locaciones de zonas húmedas o de la zona costera.

▲ DANGER**• Risque d'asphyxie! •**

Maintenez tous les matériaux d'emballage à l'écart des enfants.

Avant de Commencer

- Lisez attentivement les instructions avant d'assembler le produit.
- Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour tout usage ultérieur.
- Choisissez une zone de montage propre, plane et spacieuse. Évitez les surfaces dures susceptibles d'endommager le produit.
- Assurez-vous d'avoir tout le contenu requis pour l'assemblage complet.
- Faites attention lorsque vous soulevez le produit. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous souhaitez positionner l'article.
- Ne serrez pas trop les vis et les boulons et soyez prudent avec les outils électriques car ils pourraient endommager le filetage.
- Une fois l'assemblage du produit terminé, placez-le sur une surface plane et assurez-vous qu'il est stable avant utilisation.
- Ne serrez pas complètement les boulons et / ou les vis tant que l'assemblage n'est pas terminé.



Nettoyage et Entretien

- Maintenez le produit à l'écart de toute source de chaleur directe et de la lumière directe du soleil.
- Une exposition prolongée à des sources de chaleur est susceptible d'entraîner la cristallisation, la fonte, la combustion ou encore la décoloration du produit.
- Un nettoyage régulier à l'aspirateur ou un léger brossage régulier permet de retirer la saleté et de prévenir l'accumulation de terre, ce qui augmente l'usure apparente.
- Périodiquement (tous les 90 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.

Instructions d'Entretien Des Meubles en Métal

- Pour le nettoyage quotidien de surfaces de métaux tels que le cuivre, le chrome, l'aluminium ou les surfaces métalliques peintes, essuyez à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide en coton ou encore avec une brosse d'aspirateur. Cela vous permettra de maintenir l'apparence de vos meubles.
- Si le meuble est sale, essuyez à l'aide d'une éponge propre ou d'un chiffon essoré. Épongez la surface avec un chiffon sec ou une serviette en papier pour éviter les taches d'eau.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le métal, puisque cela pourrait abîmer le revêtement protecteur.
- Si la finition est égratignée ou si vos meubles sont exposés à une humidité excessive, particulièrement dans les endroits où il y a de l'eau salée, le métal rouillera.



English

 WARNING	
	<p>Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:</p> <ul style="list-style-type: none">- ALWAYS install tipover restraint provided.- For use with televisions weighing 25 lbs. or less. Use with heavier televisions may result in instability causing tipover resulting in death or serious injury.- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.- NEVER open more than one drawer at a time.- Place heaviest items in the lowest drawers.- DO NOT defeat or remove the drawer interlock system. <p><i>This is a permanent label. Do not remove!</i></p>
	

French

 AVERTISSEMENT	
	<p>Des enfants sont morts écrasés par des meubles. Pour réduire le risque de basculement, suivre les consignes suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none">- TOUJOURS installer le dispositif antibasculement fourni.- N'y poser qu'un téléviseur de 11.5 kg (25 lb) ou moins. Un téléviseur plus lourd pourrait nuire à la stabilité du meuble et le faire basculer, ce qui pourrait causer des blessures graves, voire mortelles.- NE JAMAIS laisser un enfant grimper sur les tiroirs, les portes ou les tablettes ni s'y suspendre.- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.- Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.- Ne pas démonter ou enlever le système de verrouillage des tiroirs. <p><i>Toujours laisser cette étiquette en place. Ne pas la retirer.</i></p>
	

Spanish

 ADVERTENCIA	
	<p>Niños han muerto por vuelcos de muebles. Como hacer para reducir el riesgo de vuelco de muebles:</p> <ul style="list-style-type: none">- SIEMPRE instale la restricción de vuelcos provista.- Para usar con televisores que pesen 11.5kg (25 libras) o menos. El uso con televisores más pesados puede ocasionar inestabilidad y causar volcaduras, lo que puede causar la muerte o lesiones graves.- NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen en cajones, puertas o estantes.- NUNCA abra más de un cajón a la vez.- Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos.- No pase por alto o elimine el sistema de bloqueo de cajones. <p><i>Esta es una etiqueta permanente. ¡No quitar!</i></p>
	

CONTENTS


Before getting started, ensure the package contains the following components:

CONTENIDO

Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contenga los siguientes componentes:

CONTENU


Avant de commencer, assurez-vous que l'emballage contient les composants suivants:




No.	Part name	Pieces
A	Side Panel Left	1
B	Side Panel Right	1
C	Top Panel	1
D	Bottom Panel	1
E	Front bar	1
F	Divider	1
G	Fixed Panel	1
H	Weights - back	1
I	Front Bar left	2
J	Middle Support	1
K	Back bottom panel	1
L	Drawer Front	3
M	Drawer Left	3
N	Drawer Right	3

No.	Part name	Pieces
O	Drawer back	3
P	Drawer bottom	3
Q	Back panel - Top	1
R	Back panel - Bottom	1
S	Extra weight panel	6


HARDWARE



1. Cam Bolt
35 x




2. Cam Nut 15/12
29 x




3. Dowel M8 x 30mm
28 x




4. Minifix Cap
8 x




5. Cam Nut 15/10
6 x




6. Dowel M6 x 30mm
12 x



7. PVC L Bracket
2 x




8. Drawer Sllide 12''
3 sets




9. Drawer Sllide 12''
3 sets




10. Euro M6 x 8mm
18 x




11. CSK M3.5 x 15mm
18 x




12. Nail Leg
4 x




13. Back Ply Stopper
12 x




14. CSK M3.1 x 20mm
12 x




15. Handle 00036
3 x




16. CSK M4 x 25mm
3 x



17. Unitar Screw M6.3 x 40mm
2 x



18. CSK M4 x 45 mm
6 x





19. CSK M4 x 30mm
18 x




20. Allen key Z
1 x

HARDWARE


FURNITURE TIPPING RESTRAINT




21. Mounting L Bracket
2 x




22. Flat Washer M6 x 16mm
2 x



23. Screw #10 x 16mm
2 x







24. Screw M4 x 38mm
2 x



25. Plastic Wall Plug
2 x

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED)




DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE THIS PRODUCT. USE OF POWER TOOLS WILL INVALIDATE ANY CLAIM AND MAY DAMAGE THIS PRODUCT MAKING IT UNSAFE.

NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA MONTAR ESTE PRODUCTO. EL USO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS INVALIDARÁ CUALQUIER RECLAMO Y PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO QUE LO PONE SEGURO.


N'UTILISEZ PAS D'OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT. L'UTILISATION DES OUTILS ÉLECTRIQUES ANNULERA TOUTE RÉCLAMATION ET PEUT ENDOMMAGER CE PRODUIT LE RENDANT SÉCURITAIRE.

Assembly / Montage / Assemblage


STEP 1 / ETAPA 1 / ÉTAPE 1




STEP 2 / ETAPA 2 / ÉTAPE 2



STEP 3 / ETAPA 3 / ÉTAPE 3






STEP 4 / ETAPA 4 / ÉTAPE 4




FRONT

BACK





STEP 5 / ETAPA 5 / ÉTAPE 5








BACK




FRONT










STEP 6 / ETAPA 6 / ÉTAPE 6









STEP 7 / ETAPA 7 / ÉTAPE 7






STEP 8 / ETAPA 8 / ÉTAPE 8







STEP 9 / ETAPA 9 / ÉTAPE 9










STEP 10 / ETAPA 10 / ÉTAPE 10










STEP 11 / ETAPA 11 / ÉTAPE 11








STEP 12 / ETAPA 12 / ÉTAPE 12






STEP 13 / ETAPA 13 / ÉTAPE 13



STEP 14 / ETAPA 14 / ÉTAPE 14











STEP 15 / ETAPA 15 / ÉTAPE 15




STEP 16 / ETAPA 16 / ÉTAPE 16


3x



STEP 17 / ETAPA 17 / ÉTAPE 17









STEP 18 / ETAPA 18 / ÉTAPE 18



STEP 19 / ETAPA 19 / ÉTAPE 19



3x



IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.

IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR SEGURA A LA PARED PARA AYUDAR A PREVENIR EL TIPOVER. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTI-TIPPING PROPORCIONADO CON ESTE PRODUCTO.

IMPORTANT : CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE SÉCURITAIRE JUSQU'AU MUR POUR AIDER À PRÉVENIR LA BASCULEMENT. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.



Locate a wall stud:

- Move the furniture unit to its final position to the wall
- Locate a wall stud behind the furniture unit
- Localizar perno de pared: Mueva la unidad de muebles a su posición final a la pared, localice un perno de pared detrás de los muebles
- Localiser Wall Stud: Déplacer l'unité meubles à sa position finale au mur, Localiser un goujon mural derrière les meubles

Position Mark:

- Use the Pencil to mark the positioning hole on a wall stud
- Marca de posición: Utilice el lápiz para marcar el orificio de posicionamiento en un perno de pared.
- Marque de position : Utilisez le crayon pour marquer le trou de positionnement sur un goujon de mur.

③

Drywall anchor that supplied with this product is general purpose wall plug only.


Consult your local hardware store for appropriate anchors for the type of wall you intend to securely attach the safety bracket.


Ancla de paneles de yeso que se suministra con este producto es enchufe de pared de propósito general solamente.

Consulte a su ferretería local para obtener los anclajes adecuados para el tipo de muro que desea fijar el soporte de seguridad.

Ancre de cloison sèche qui a fourni avec ce produit est prise de mur d'usage général seulement.



Consultez votre quincaillerie locale pour trouver des ancrs appropriées pour le type de mur que vous avez l'intention de attacher le support de sécurité.





Screw the safety bracket to the wall stud:


- Screw the safety bracket **(21)** to the wall stud with Screw **(24)**
- Mover los muebles al perno de pared: Mueva los muebles al perno de pared y asegúrese de que el soporte de seguridad se inserta en el orificio de corte.
- Visser le support de sécurité au goujon de mur : Visser le support de sécurité **(22)** au goujon de mur, avec vis **(24)**



④ - Move the furniture to the wall stud and make sure the safety bracket in the hole

- Mover los muebles al perno de pared: Mueva los muebles al perno de pared y asegúrese de que el soporte de seguridad se inserta en el orificio de corte.


- Déplacez les meubles sur le goujon mural : déplacez les meubles jusqu'au goujon mural et assurez-vous que le support de sécurité est inséré dans le trou découpé.



⑤ - Screw the safety bracket to the bottom Top panel of Furniture with Flat Washer **(22)** and Screw **(23)**

- Atornillar el soporte de seguridad a los muebles: Atornille el soporte de seguridad a la parte inferior de la parte superior de los muebles con arandela plana **(22)** y tornillo **(23)**



STEP 20 / ETAPA 20 / ÉTAPE 20



This product is designed to withstand the weight indicated on the plan. We are not responsible for the breakage of parts or any injury caused by failure to comply with this recommendation.

Este producto está diseñado para soportar el peso indicado en el plan. No somos responsables de la rotura de piezas o cualquier lesión causada por el incumplimiento de esta recomendación.

Ce produit est conçu pour résister au poids indiqué sur le plan. Nous ne sommes pas responsables de la rupture de pièces ou de toute blessure causée par le non-respect de cette recommandation.



DOIN' THE *Happy* Dance?

Connect with us! Share a photo of you and your new piece of furniture with the hashtag #HillsdaleHome or tag us and you could be featured on Hillsdale's Social Media!

www.HillsdaleFurniture.com



UH OH!

Is there a product defect, a part missing, or questions on how to best assemble?

We want to help!

Call or email our Support Team below:

directship@hillsdalefurniture.com

502-562-0000