

# WORK SERIES™

WORK LIGHT/LAMPE DE TRAVAIL/LUZ DE TRABAJO

**TO CHARGE:** Lift cover on USB-C port and insert USB-C cable. Plug other end into a standard USB port. 1 to 4 indicator LEDs will blink while charging, all 4 stay lit when charging is complete.

**POUR CHARGER :** Soulevez le couvercle du port USB-C et insérez le câble USB-C. Branchez l'autre extrémité sur un quel port USB standard. Un à quatre DEL bleues clignotent pendant la charge, et les quatre restent allumées lorsque la charge est terminée.

**PARA CARGAR :** Levante la cubierta del puerto USB-C e inserte el cable USB-C. Conecte el otro extremo a un puerto USB estándar. De 1 a 4 LED indicadores azules parpadearán durante la carga, los 4 permanecerán encendidos cuando la carga se haya completado.

## ⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months; remove from the product if it will be stored for longer periods.

## ⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les

piles une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les piles si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois; retirez-les si le produit doit être rangé pendant de longues périodes.

## ⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses; Retirelo del producto si se almacenará por periodos más prolongados.

# FIREPOINT®

WORK LIGHT/LAMPE DE TRAVAIL/LUZ DE TRABAJO