


# WORK SERIES™

WORK LIGHT/LAMPE DE TRAVAIL/LUZ DE TRABAJO



**TO CHARGE:** Lift cover on the micro USB port and insert the micro USB cable. Plug the other end into a standard USB port. Red LED indicates charging, blue indicates charging is complete.


**POUR CHARGER :** Soulevez le couvercle du port micro USB et insérez le câble micro USB. Branchez l'autre extrémité dans un port USB standard. La DEL rouge indique la charge, la DEL bleu indique que la charge est terminée.

**PARA CARGAR:** Levante la tapa del puerto micro USB e inserte el cable micro USB. Conecte el otro extremo a un puerto USB estándar. El LED rojo indica que se está cargando, el LED azul indica que la carga se ha completado.

**TO ADJUST MAGNETIC BASE:** Turn collar counterclockwise to loosen, adjust to desired angle and retighten.

**POUR RÉGLER LA BASE MAGNÉTIQUE :** Tournez le collier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer, ajustez-le à l'angle souhaité, puis resserrez-le.

**PARA AJUSTAR LA BASE MAGNÉTICA:** Gire el collarín en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo, ajústelo al ángulo deseado y vuelva a apretarlo.



## ⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months; remove from the product if it will be stored for longer periods.

## ⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les piles une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les piles si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois; retirez-les si le produit doit être rangé pendant de longues périodes.

## ⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses; Retírelo del producto si se almacenará por períodos más prolongados.

# FIREPOINT®

WORK LIGHT/LAMPE DE TRAVAIL/LUZ DE TRABAJO

Wilmar, LLC • P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138 • [www.wilmarllc.com](http://www.wilmarllc.com)  
Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China •   Copyright 2026