



High Noon®

Acabado para pisos fortificado con uretano para velocidad ultraalta (UHS)

El acabado para pisos UHS fortificado con uretano High Noon® es un acabado UHS con alto contenido de sólidos para pisos que requieren un excelente brillo y duración.

Características y Beneficios

- El acabado UHS ultra durable reduce los costos de mano de obra ya que se extienden los ciclos de recubrimiento y remoción
- Construido con polímeros resistentes de acrílico y fortificado con uretano para una duración inigualable
- Se pule y alcanza un brillo rico y profundo
- Contenido de sólidos de 20%
- Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones

- Destinado para usar en pisos de superficie flexible y rígida donde se permite el pulido
- Se puede requerir un sellador para superficies de piedra altamente lustradas para lograr la adhesión
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de caucho, corcho, madera o bambú





High Noon®

Acabado para pisos fortificado con uretano para velocidad ultraalta (UHS)

Instrucciones de uso

Preparación

- Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
- Efectúe el decapado utilizando un decapante de Diversey según las instrucciones de la etiqueta

Recubrimiento

- Aplique 3 o más capas medianas de High Noon® mediante un trapeador limpio o el Sistema aplicador de acabados para pisos ProSpeed™/MC de Diversey. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado. En pisos flexibles porosos o pisos de piedra, realice primero un sellado con 2 capas del sellador recomendado de Diversey.
- Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.

Mantenimiento

- Aplique un trapeador seco o una escoba. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático utilizando el limpiador recomendado de marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta.
- Para realzar el aspecto, efectúe un pulido con las almohadillas apropiadas
- Limpiar y restaurar el brillo con recomendado Diversey limpiador/ mantenedor
- Aplique limpiador/responsable mediante un autoscrubber o una fregona húmeda, deje suelo secar y luego pulir

Aplicación de nuevas capas

- Aplique un trapeador seco o una escoba
- Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático utilizando el limpiador recomendado de Diversey según las instrucciones de la etiqueta
- Coloque barricadas en el área y aplique 1 o 2 capas uniformes de acabado mediante un trapeador para acabado limpio
- Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo

Datos técnicos	High Noon®
Color/Forma	Líquido blanco opaco
pH	8.5
Aroma	Característico
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
High Noon®	6 bolsas en caja (Bag-in-Box / BIB) ProSpeed™/MC de 2.5 L / 2.64 cuartos de galón	Listo para usar	4972051	
High Noon®	4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores	Listo para usar	4003110	
High Noon®	1 Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	5104829	

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.