

Whistle®

Whistle®

Detergente multiusos en polvo

El detergente multiusos en polvo Whistle® es un limpiador efectivo de superficies múltiples para pisos, mesadas, paredes, electrodomésticos y otras superficies duras. La fórmula de potencia versátil también se puede usar en lavadoras para eliminar la suciedad firme y las manchas de aceite, al mismo tiempo que deja la ropa con un aroma fresco y limpio.

Características y Beneficios

- Excelente limpiador detergente para suciedades rebeldes en pisos, incluidas las manchas en concreto
- Producto versátil que se puede usar como limpiador de superficies múltiples y detergente para ropa
- Disponible en cubo resellable, resistente al agua, con taza medidora
- Diseñado específicamente para el entorno institucional
- La fórmula potente es fácil de dosificar y diluir
- Deja la ropa con un aroma limpio y fresco

Aplicaciones

- Después de diluir en agua, se puede usar en casi cualquier superficie lavable: paredes, pisos, madera, concreto, gabinetes, mesadas, plástico laminado, baldosa de cerámica, aluminio, acero inoxidable, cromo, electrodomésticos, lavabos, refrigeradores, tinas de baño, duchas, madera pintada, herramientas, botes y accesorios del baño
- También se puede usar como detergente para ropa en lavadoras de estilo doméstico o industrial





Instrucciones de uso

Instrucciones maestras de uso:

- 1 medida = 4 oz

PISOS

- Use 1/2 medida de detergente por cubo de trapear promedio de cuatro galones de agua caliente. Use más para cubos grandes o agua dura. Trapee el piso. Enjuague. Coloque letreros de piso mojado alrededor del área que se limpiará. **NOTA:** Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie de inmediato los derrames y materiales extraños.

OTRAS SUPERFICIES DURAS

- Use 1 medida de detergente por cubo de dos galones de agua caliente. Lave la superficie con una esponja o un paño. Enjuague si es necesario.

INSTRUCCIONES DE USO PARA LAVAR LA ROPA

- Mida - Use una taza medida hasta la línea máxima para cargas normales y use 1-1/2 tazas para cargas grandes o muy sucias
- Arranque la máquina - Abra el agua y agregue detergente a su máquina antes de la ropa. Si utiliza blanqueador, agréguelo 5 minutos después de que comience el ciclo de lavado para obtener mejores resultados. El detergente funciona con todas las temperaturas. Busque la temperatura de lavado recomendada en las etiquetas de las prendas. Si no están disponibles, siga las instrucciones de temperatura.
- **CALIENTE** - algodón blanco y colores claros resistentes
- **CALIENTE** - impresiones permanentes y colores brillantes
- **FRÍA** - colores que se desvanecen o se corren

TRATAMIENTO PREVIO

- Agregue 1 medida a la lavadora con agua tibia
- Deje en remojo durante 30 minutos o de la noche a la mañana
- Drene la lavadora, lave la ropa como de costumbre

PRUEBA DE RESISTENCIA DE COLORES

- Sumerja una esquina oculta de tela en el detergente y agua caliente
- Enjuague y deje que se seque
- Continúe si el color no cambia

Datos técnicos	Whistle® Detergente multiusos en polvo
Color/Forma	Blanco, polvo
pH	10.1
Aroma	Cítrico
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Whistle® Detergente multiusos en polvo	Cubo de 1 x 19 lb. / 8,62 kg (76 cargas por unidad)	Listo para usar	CBD95729888	

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.