

Assembly Instructions

Instructions d'Assemblage

Caution : You must read this before you proceed
Attention : Vous devez lire ce document avant d'assembler

Care & Maintenance



- Not for commercial use. For residential use only.



- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.



- Do not put hot items directly on furniture surface.



- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.



- Do not place furniture under direct sunlight.



- Do not place furniture near heating or cooling vents.



- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.



- Do not place furniture outside . For indoor use only.



- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.




- Children should not climb or jump on the furniture.



- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.

Please look in carton for hardware packs and legs.

Soins et Maintenance



	• Pas pour usage commercial. Pour usage résidentiel seulement.
	• Les meubles peuvent rayer le sol. Nous vous recommandons d'utiliser des patins de meubles pour protéger votre sol.
	• Ne pas mettre les objets chauds sur la surface de la fourniture.
	• Ne pas laver la fourniture avec les détergents ou cires durs.
	• Ne pas exposer la fourniture à la lumière directe du soleil.
	• Ne pas mettre la fourniture proche de la ventilation air chaude ou air froide.
	• Ne pas écrire sur la fourniture sans une barrière matelassée pour protéger la surface.
	• Ne pas mettre la meuble à l'extérieur. Pour usage intérieur seulement.
	• Les taches peuvent être enlevés avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
	• Les enfants ne doivent pas monter ou sauter sur la meuble.
	• Laver la poussière et les déversements avec un tissu propre, non coloré et non pelucheux.

S'il vous plaît regarder dans cadre de siège pour les packs de matériel et les jambes.


CLUB CHAIR/ FAUTEUIL CLUB



Parts List/Liste des pièces


Label/ Étiquette	Picture/ Image	Description/ Description	QTY/ Quantité
A		Backrest/Dosier	1
B		Chair Seat/ Siège de chaise	1
C		Front Leg/ Jambe avant	2
D		Hind Leg/ Jambe arrière	2

Hardwares/Liste des Pièces Détachées

Label/ Étiquette	Picture/ Image	Description/ Description	QTY/ Quantité
①		Bolt (M8*110MM)/ Boulon (M8*110MM)	1
②		Washer(M8)/ Laveuse(M8)	1
③		Spring Washer(M8)/ Rondelle à ressort(M8)	1
④		Allen Wrench/ CléAllen	1
⑤		Gasket/ joint d'étanchéité	7
⑥		Silicon Gasket/ Joint de silicone	3

Assembly Preparation/Préparation d'Assemblage

Before
Beginning
Assembly:/
Avant
de commencer
l'assemblage:



- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-



- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-



- Lire les instructions en entier.



- Avoir deux adultes disponibles pour l'assemblage



- Ne pas faire l'assemblage au sol ou sur un tapis



- Assembler sur une surface non-marquant propre (mousse)



- Garder les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage

Assembly Steps/Étapes d'Assemblage

Backrest(A)/
Dosier

Chair Seat (B)/
Siège de chaise

Front Leg(C)/
Jambe avant

Front Leg(C)/
Jambe avant

**FRONTFACING/
FACIATION FRANTE**

This Club Chair has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble.

To give you an overview of the Chair, the above picture is to help you put the various parts into perspective.

Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Note: It is recommended that you have an adult partner to assist during the entire assembly process.


Cette chaise a plusieurs parties et peut nécessiter jusqu'à 30 minutes pour être assemblée.

Pour vous donner une vue d'ensemble du fauteuil, la photo ci-dessus vous aidera à mieux visualiser les différentes parties.

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Remarque: il est recommandé d'avoir un partenaire adulte pour vous aider pendant tout le processus d'assemblage.

Step 1/ Étape 1



Position the Backrest(A), Chair Seat(B) on a clean, non-marring surface, as shown.

Do not place on surface that can scratch or damage the upholstery.


Take out the 4 Legs and Hardware from the bottom of Chair Seat(B).

Positionner le dossier (A), le siège du siège (B) sur une surface propre et non marbrante, comme indiqué.

Ne pas placer sur une surface qui peut rayer ou endommager le rembourrage.

Sortez les 4 pieds et le matériel du bas du siège (B).

Step 2/ Étape 2



Install the first Front Leg(C) into the Chair Seat(B) by placing one Gasket(⑤) onto the threaded stem. Insert the threaded stem of the Front Legs(C) into one of the front mounting positions of the Chair Seat(B), then tighten by turning the Leg clockwise until it is completely secure. Repeat this process with the another Front Leg(C).
 Install the Hind Leg(D) into the Chair Seat(B) by placing one Gasket(⑤) and one Silicon Gasket (⑥) onto the threaded stem.
 Insert the threaded stem of the Hind Leg(D) into one of the back mounting positions of the Chair Seat(B), then tighten by turning the Leg clockwise until it is completely secure.
 Repeat this process with the another Hind Leg(D).

Note: The use of the Gaskets are OPTIONAL and are especially useful to help alleviate slight wobbles.

Some Legs may need more than one whilst some Legs may not need any.

Installez la première jambe avant (C) dans le siège de la chaise (B) en plaçant un joint (⑤) sur la tige filetée.

Insérez la tige filetée des pieds avant (C) dans l'une des positions de montage avant du siège de la chaise (B), puis serrez en tournant la jambe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement sécurisée.

Répétez ce processus avec l'autre jambe avant (C).

Installez la jambe arrière (D) dans le siège de la chaise (B) en plaçant un joint (⑤) et un joint en silicone (⑥) sur la tige filetée.

Insérez la tige filetée de la jambe arrière (D) dans l'une des positions de montage arrière du siège de la chaise (B), puis serrez la jambe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement sécurisée.


Répétez ce processus avec l'autre jambe arrière (D).

Note: l'utilisation des joints sont facultative et sont particulièrement utiles pour aider à soulager léger

Vaciller.

Certaines jambes peuvent avoir besoin de plus d'un tandis que certaines jambes peuvent n'en avoir besoin.

Step 3/ Étape 3



With assistance from an adult partner, lift the Backrest(A) up.
Align the Tapered Connectors on the Backrest(A) and the Chair Seat(B).
Push down on the Backrest (A) until it is fully locked into the Tapered Connectors.

Note: Make sure the Tapered Connectors on the Backrest(A) fully lock into the Tapered Connectors on the Chair Seat(B).

Note: If the bottom of the Backrest (A) completely touches the Chair Seat (B) edge, and it feels secure, not loose, when pushing the Backrest(A) backwards, then the Backrest(A) is fully locked in position.

Avec l'aide d'un adulte, soulevez le dossier (A).


Alignez les connecteurs coniques sur le dossier (A) et le siège de la chaise (B).

Poussez vers le bas sur le dossier (A) jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé dans les connecteurs coniques.

Remarque: assurez-vous que les connecteurs coniques sur le dossier (A) se verrouillent complètement dans les connecteurs coniques sur le siège de la chaise (B).

Remarque: si le bas du dossier (A) touche complètement le bord du siège (B), et qu'il se sent sûr, et non desserré, lorsque l'on pousse le dossier (A) vers l'arrière, alors le dossier (A) est entièrement verrouillé en position.

Step 4/ Étape 4




Put the Club Chair facedown as pictured above.

Lock Chair Seat(B) to Backrest(A) using a Bolt(①) a spring washer(③) a Washer(②) with the Allen Wrench(④). Tighten the Screw fully.

Placez la chaise Club face vers le bas comme sur la photo ci-dessus.

Verrouillez le siège de la chaise (B) au dossier (A) à l'aide d'un boulon (①) d'une rondelle à ressort (③) d'une rondelle (②) avec la clé Allen (④). Serrez la vis complètement.

Step 5/
Étape 5



Votre chaise Club est prête à l'emploi.
Cette chaise Club ne peut être utilisée que sur une surface plane et plate.

Your Club Chair is ready for use.
This Club Chair can only be used on a flat, level surface.