

Instructions de mise à jour du micrologiciel système pour les récepteurs AV automobile Pioneer

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique uniquement au récepteur AV automobile Pioneer DMH-WT8000NEX vendus aux États-Unis et au Canada.

IMPORTANT

Veillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour. Il est important de suivre toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : Pour toute question, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou par courriel à l'adresse <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord, mentionné ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - o Capacité de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS
 - o Vide (ne doit contenir aucun fichier)

Remarque :

Si vous préférez mettre à jour votre micrologiciel via votre smartphone, vous pouvez également utiliser l'application officielle PxLink. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel ou le site web de PxLink. Vous pouvez installer l'application à l'aide de ce code QR.



ATTENTION

- N'éteignez PAS votre appareil et n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- La mise à jour du micrologiciel ne peut être effectuée que lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est serré.

AVERTISSEMENT :


Installez cette mise à jour uniquement lorsque le **véhicule est garé en toute sécurité dans un endroit ouvert et bien aéré**, comme un parking extérieur, où vous pouvez laisser tourner le moteur en toute sécurité pour maintenir l'alimentation de la batterie. **NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE CLOS, QUI PEUT SE REMPLIR RAPIDEMENT DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.**

Vérification de la version du micrologiciel


Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant son numéro de version.

Procédure:


1. Sélectionnez l'icône « Paramètres » sur la page de la liste des sources.




2. Appuyez sur l'icône « Système ».




3. Faites défiler la liste et appuyez sur « Informations système ».



4. Appuyez sur « Informations sur le micrologiciel ».



5. Une fois l'écran « Informations sur le micrologiciel » affiché, vérifiez le numéro de version et le nom du modèle.



Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web de Pioneer

1. Télécharger les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit : <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Extraire le fichier téléchargé.
Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant une fois décompressé : (Voir le tableau ci-dessous)

Modèle	Mise à jour requise si	Nom du fichier	Version
DMH-WT8000NEX	La version actuelle est inférieure à 1.02	DMH-WT8000NEX_UC.zip ↳<Update> ↳DMH-WT8000NEX_UC.avh	1.02

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil


IMPORTANT

DMH-WT8000NEX


- N'effectuez PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles mentionnés ci-dessus.
- Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve à la racine de votre périphérique de stockage USB. Ce dernier ne doit contenir aucun autre fichier.
- Pendant la mise à jour de votre appareil, NE coupez PAS l'alimentation du système et NE touchez PAS l'écran tactile, car cela pourrait l'endommager gravement.
- Ne retirez PAS le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- La mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres par défaut.
- Déconnectez tous les appareils mobiles externes actuellement connectés à votre appareil.

Procédure:


1. Connectez une clé USB vierge (formatée) à votre ordinateur, puis localisez le fichier de mise à jour approprié et copiez-le sur la clé USB. (Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier « Mise à jour ».)
2. Connectez la clé USB au port USB.
3. Désactivez la source audio de votre appareil.
4. Sélectionnez l'icône « Réglages » sur la liste des sources.




5. Appuyez sur « Mise à jour du micrologiciel ». L'écran « Mise à jour du micrologiciel » apparaît.



- Appuyez sur « Oui ».




- La progression est affichée pendant la mise à jour.




NE PAS éteindre votre appareil et n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.

- L'écran affichera « La mise à jour est terminée » une fois la mise à jour terminée. Veuillez déconnecter le périphérique de stockage USB.



9. L'appareil redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien, même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra au menu.




La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée.

Confirmer que le micrologiciel a été mis à jour


Effectuez la même procédure pour « Affichage de la version du micrologiciel » pour confirmer la mise à jour.

Procédure:


1. Sélectionnez l'icône « Paramètres » sur la page de la liste des sources.




2. Appuyez sur l'icône « Système ».




- Faites défiler la liste et appuyez sur « Information système ».



- Appuyez sur « Informations sur le micrologiciel »



- Une fois l'écran « Informations sur le micrologiciel » affiché, vérifiez le numéro de version et le nom du modèle.





Si vous rencontrez des difficultés pour suivre ces instructions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), excluant les journées fériées, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Copyright 2026 Pioneer Corporation