

Model: 45-6888F

Date Code: CPSIA#2-45-6888F-_____-WJ

Purchase Date: _____



54" 4-in-1 Rotating Table

Air Powered Hockey, Billiards, Table Tennis, Football



Please keep this instruction manual for future reference

If you have any problems with your new product,
please contact Escalade Sports at 1-888-996-2729
or e-mail us at gameroom@escaladesports.com
for any technical support or warranty issues.

Limited 90-Day Warranty

All Triumph Sports USA (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-888-996-2729 or email us at gameroom@escaladesports.com

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Warnings



WARNING: Choking Hazard—Product contains small balls and/or small parts.
Not for children under 3 years of age.

Be sure to check out all the exciting games  **has to offer.**

Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO












OUTDOOR GAMES




DARTBOARDS

Escalade®Sports
817 Maxwell Avenue
Evansville, IN 47711
www.triumphsportsusa.com
2016 Escalade®Sports. All Rights Reserved.

Parts List

1  Hockey Frame 1 pc	2  Billiard Playfield 1 pc	3  Top End Panel 2 pcs	4  Leg Pedestal 2 pcs
5  Under Leg Pedestal 2 pcs	6  End Leg Brace 2 pcs	7  Side Leg Brace 2 pcs	8  Left Leg 2 pcs
9  Right Leg 2 pcs	10  Side Leg Brace Support Board 4 pcs	11  Leg Support Brace 2 pcs	12  Table Tennis and Football Top 1 pc
13  Side Pocket Cap 2 pcs	14  Corner Pocket Cap 4 pcs	15  Leg Leveler 4 pcs	16  Side Pocket 2 pcs
17  Felt Pad 2 pcs	18  Hockey Puck 2 pcs	19  Hockey Pusher 2 pcs	20  Billiard Ball 1 set
21  Triangle 1 pc	22  Cue Stick 2 pcs	23  Brush 1 pc	24  Chalk 1 pc
25  Table Tennis Ball 2 pcs	26  Table Tennis Paddle 2 pcs	27  Table Tennis Net 1 pc	28  Table Tennis Post 2 pcs
29  Football Goal 2 pcs	30  Football 2 pcs	31  Washer-Molded 3/8" 2pcs	32  Lock Pin 4pcs
33  Adaptor 1 pc	34  Corner Pocket 4 pcs	35  Plastic Strip 4pcs	36  Hockey Goal 2pcs

Parts List

37  Allen key 1 pc	38  1/4" x 1-1/8" Bolt 16 pcs	39  1/4" Washer 16 pcs	40  Wrench 1 pc
41  3 x 12 mm Flat Head Screw 20 pcs	42  4 x 32mm Flat Head Screw 8 pcs	43  3 x 18mm Round Head Screw 8 pcs	44  3.5 x 25mm Washer Head Screw 28 pcs
45  4 x 12mm Round Head Screw 20 pcs	46  4 x 45mm Washer Head Screw 14 pcs	47  3/8" x 1-3/4" Bolt 2 pcs	48  3/8" Washer 4 pcs
49  Cue Holder 2 pcs	50  Brace 1 pc	51  3.5 x 28mm Washer Head Screw 1 pc	

PRE-INSTALLED PARTS

P1  Lock Seat 4 pcs	P2  5/16" T – Nut 4 pcs	P3  1/4 " T – Nut 16 pc	P4  Motor 1 pc
P5  Nut 14 pcs			

Assembly Tips

Attention: If you are using an electric screwdriver in the assembly, please set at low torque and do not over tighten the hardware. When assembling individual parts, loosely tighten screws until all screws are inserted, then tighten completely.

Assembly Instructions

NOTE: We recommend that two adults work together to assemble this game.

Find a clean, level place to begin the assembly of your Table.

Remove all the parts from the box and verify that you have all of the parts as shown on the parts list above. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.


Step 1

Attach the Side Pockets (#16) and the Corner Pockets (#34) to the inside Side Panel of the Hockey Frame (#1) using two Screws (#45) per Pocket.

Insert the Brace (#50) into the slots in the Cabinet (#1). Secure the Brace using Screws (#44) & (#51).


Attach the Bolt (#47), two Washers (#48), Plastic Rod Bushing (#31) to each end of the cabinet (# 1) in the exact order shown in the diagram below. Leave enough space for the shaft of the bolt to slide into the slot on the leg panel (about 1.5-2"). Tighten the Bolts (#47) with the Wrench (#40) so they are snug only, DO NOT OVER TIGHTEN as the table needs to rotate.

Attach the Plastic Strips (#35) to the cabinet using two screws (#43) per Plastic Strip.



Step 2


Attach the Billiard Playfield (#2) to the Hockey Frame (#1) using eighteen Screws(#44).



Step 3


Attach the Side Pocket Caps (#13) to the underside of the Hockey Frame(#1) using two Screws(#41) per Cap, and attach the Corner Pocket Caps(#14) using two Screws(#41)per Cap.

Plug part#28 into part#13 before locking the screws #41, and remove part#28 before playing pool table.




Step 4

Attach the Under Leg Pedestal(#5) to the Leg Pedestal(#4) using three Washer Head Screws (#46) per pedestal.



Step 5


Screw the Leg Levelers (#15) into the bottom of each leg (#8 & #9).



Step 6

Attach the Legs (#8 & #9) to the Leg Pedestal (#4) and Under Leg Pedestal (#5) using two Washer Head Screws (#46) per Leg.

Attach the Lock Pin (#32) to the Leg Pedestal (#4) using two Screws (#41) per Pin.




Step 7

Attach the Side Leg Brace Support Boards (#10) to the Side Leg Brace(#7) using four Bolts(#38) and four Washers(#39)per Side Leg Brace. **See 7A.**


Then attach them to the Legs using two Bolts(#38) and two Washers(#39)per Leg. **See STEP.7.**

Attach the End Leg Brace(#6) to the Legs using two Screws(#45)per Leg.




Step 8

Attach the Leg Support Braces (#11) to the Side Leg Braces(#7) using four Screws(#44)per Leg Support Brace.



Step 9

With the help of a few friends, gently place the tabletop onto the Leg Pedestals (#4). Have one person on each side of the tabletop, and another on the end to help guide the bolt (#47). Make sure the Plastic Rod Bushing (#31) rests in the groove on the Leg Pedestal. Tighten the outer bolt (#47) clockwise using wrench (40), still allowing the tabletop to spin freely. Then lock the table into place using the Lock Pins (#32). Attach the Hockey Goals (#36) to the Hockey Frame (#1) as shown in the diagram.




Top view of proper swivel bolt and Washer placement.

NOTE: Shaft of the Bolt (#47) rests Between the two Washers (#48) in the Notch in the Leg Pedestal.

Step 10

Attach the Top End Panels (#3) to the Leg Pedestal (#4) using four Screws (#42) per Panel.




Step 11

Attach the Cue Holder (#49) to the Side Leg Brace.


Tear the paper backing off the Felt Pads (#17) and stick them to the bottom of the Pushers (#19). **See.11A.**

Insert the Adaptor(#33)into the DC Jack on the Side of Hockey Frame(#1).




Step 12

Pull the Lock Pins (#32) to rotate the table.



WARNING:

Exercise extreme caution when rotating your game table! The table should only be rotated by an adult.



Step 13

Place the Table Tennis Top (#12) on the surface of the Billiard Table. And then insert the Net Posts (#28) and Net (#27).

To play the football game, remove the table tennis net and post, flip the Table Tennis Top over. Place the Football Goal (#29) on the Football Top.

Attention: Insert the net posts through the table tennis top into the holes of the billiard pocket.

FLICK N' KICK FOOTBALL GAME RULES

Object of the Game : Score points by kicking field goals through the opponent's goal posts. First player to score 21 points wins the game. Players can use any one finger to flick the ball into the air.

Game Rules: Each player will attempt to kick the ball through the field goal post kicking 4 turns per round. After 4 kicks whether they are successful kicks or not, it becomes player 2's turn. All kicks will be made from the players own side of the field. Players will be awarded different amounts of points for each successful kick through the goal posts depending on how far the successful kick was made from. Kicks that do not go through the goal posts count as zero.

Scoring Rules

Kick from own 40 yard line: 1 Point

Kick from own 30 yard line : 2 Points

Kick from own 20 yard line : 3 Points

Kick from own 10 yard line : 4 Points

Kick from own ENDZONE : 5 points

Artículo: 45-6888F

El código de la fecha: CPSIA#2-45-6888F-_____-WJ

Fecha de Compra: _____



Mesa giratoria 54" 4-in-1

Juegos neumáticos de hockey, billar, ping pong, fútbol neumáticos



Por favor, mantenga este manual de instrucciones para consultas futuras referencia

Si usted tiene algún problema con su producto,
por favor póngase en contacto con Escalade Sports

al: 1-888-996-2729 o por correo

electrónico a gameroom@escaladesports.com

para cualquier pregunta técnica o cuestiones de garantía

Limitada de 90 días Garantía

Todos los juegos de Triumph Sports USA (TSU) tienen una limitada de 90 días desde la fecha de la garantía de la compra. Esto garantiza al comprador al por menor de cualquier juego TSU comprado está libre de cualquier defecto en los materiales y la construcción durante 90 días a partir de la fecha de compra. Las únicas excepciones a esta garantía incluyen tramas principales, mesas, superficies de juego, baterías o herramientas. Marcos principales dañados, mesas, superficies de juego tienen que ser devueltos a la tienda ya que no podemos reemplazar estas piezas. Reproducción normal desgaste y el uso no está cubierto por la garantía, ni se desgaste o daño debido a un uso inadecuado del juego TSU. Esto anulará cualquier garantía TSU.

Se requerirá una factura de compra (u otra prueba de la fecha de compra) antes de iniciar cualquier servicio de garantía. Todas las solicitudes de servicio de garantía pueden ser enviadas por correo electrónico, por escrito o poniéndose en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al:

1-888-996-2729 o envíenos un email a gameroom@escaladesports.com

Advertencias



ADVERTENCIA: Riesgo de asfixia - Toy contiene pequeñas bolas y / o partes pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años de edad.



ADVERTENCIA: Al girar el juego debe hacerse bajo supervisión de un adulto. Mesa giratoria puede producir riesgos para pellizcar para los niños pequeños y las mascotas. Por favor tenga cuidado. Se necesitan por lo menos dos adultos para poner este juego de mesa juntos.

Asegúrese de revisar todos los juegos emocionantes Triumph Sports USA. tiene para ofrecer.

Visite nuestro sitio web en:

www.triumphsportsusa.com




BILLAR



DARDOS



MESAS DE JUEGO



CASINO













**JUEGOS AL
AIRE LIBRE**




DIANAS

Lista de partes

1  Marco de hockey 1 pc	2  Campo de juego del billar 1 pc	3  Panel de extremo superior 2 pcs	4  Pedestal de pata 2 pcs
5  Pedestal de pata inferior 2 pcs	6  Barra de refuerzo de pata para borde 2 pcs	7  Barra de refuerzo de pata lateral 2 pcs	8  Pata izquierda 2 pcs
9  Pata derecha 2 pcs	10  Tablero de soporte para barra de refuerzo lateral 4 pcs	11  Barra de refuerzo de soporte de pata 2 pcs	12  Parte superior de ping pong y futbol 1 pc
13  Remate de cavidad lateral 2 pcs	14  Remate de cavidad de rincón 4 pcs	15  Nivelador de pata 4 pcs	16  Cavidad lateral 2 pcs
17  Almohadilla de fieltro 2 pcs	18  Receptor de hockey 2 pcs	19  Empujador de hockey 2 pcs	20  Bola de billar 1 set
21  Triángulo 1 pc	22  Taco 2 pcs	23  Cepillo 1 pc	24  Tiza 1 pc
25  Bola de ping pong 2 pcs	26  Pala de ping pong 2 pcs	27  Red de ping pong 1 pc	28  Poste de ping pong 2 pcs
29  Portería de futbol 2 pcs	30  Futbol 2 pcs	31  Arandela moldeada 3/8" 2pcs	32  Pasador de bloqueo 4pcs
33  Adaptador 1 pc	34  Cavidad de esquina 4 pcs	35  Tira de plástico 4pcs	36  Portería de hockey 2pcs

Parts List

37  Llave Allen 1 pc	38  Perno 1/4" x 1-1/8" 16 pcs	39  Arandela de 1/4" 16 pcs	40  Llave inglesa 1 pc
41  Tornillo con cabeza plana de 3 x 12 mm 20 pcs	42  Tornillo con cabeza plana de 4 x 32 mm 8 pcs	43  Tornillo con cabeza redonda de 3 x 18 mm 8 pcs	44  Tornillo con cabeza de arandela de 3.5x25 mm 28 pcs
45  Tornillo con cabeza redonda de 4 x 12 mm 20 pcs	46  Tornillo con cabeza de arandela de 4 x 45 mm 14 pcs	47  Perno 3/8" x 1-3/4" 2 pcs	48  Arandela de 3/8" 4 pcs
49  Portataco 2 pcs	50  Barra de refuerzo 1 pc	51  Tornillo con cabeza de arandela de 3.5x28 mm 1 pc	

PARTES PREINSTALADAS

P1  Alojamiento de bloqueo 4 pcs	P2  Tuerca T de 5/16" 4 pcs	P3  Tuerca T de 1/4 " 16 pc	P4  Motor 1 pc
P5  Tuerca 14 pcs			

Recomendaciones para el montaje

Atención: si utiliza un desarmador eléctrico en el montaje, configúrelo a un par de torsión bajo y no se exceda al apretar el hardware. Al montar las piezas individuales, apriete ligeramente los tornillos hasta que queden insertados y luego, apriételes totalmente.

Instrucciones de montaje

NOTA. Recomendamos que dos adultos trabajen juntos para montar este juego.

Busque un lugar limpio y uniforme para empezar el montaje de la mesa.

Saque todas las piezas de la caja y revise que estén completas, tal como lo enumera la lista de partes anterior. Corte con cuidado las cuatro esquinas de la caja de manera que pueda utilizar el fondo de la caja como superficie de trabajo.


Paso 1

Fije las cavidades laterales (#16) y las cavidades de esquina (#34) hacia el interior del panel lateral del marco de hockey (#1) con dos tornillos (#45) por cavidad.

Inserte la barra de refuerzo (#50) en las ranuras del gabinete (#1). Fije la barra de refuerzo con los tornillos (#44) y (#51).


Fije el perno (#47), dos arandelas (#48), el casquillo de barra de plástico (#31) a cada extremo del gabinete (#1) en el orden exacto que se ilustra en el diagrama a continuación. Deje suficiente espacio para que el eje del perno se deslice dentro de la ranura en el panel de pata (aprox. 1.5-2"). Apriete los pernos (#47) con la llave inglesa (#40) de manera que queden solo ajustados; NO EXCEDA EL APRIETE ya que la mesa necesita girar.

Fije las tiras de plástico (#35) al gabinete con dos tornillos (#43) por tira de plástico.



Paso 2


Fije el campo de juego del billar (#2) al marco de Hockey (#1), utilizando dieciocho tornillos (#44).



Paso 3


Fije los remates de cavidad lateral (#13) a la parte inferior del marco de Hockey (#1) con un tornillo (#41) por cavidad y fije los remates de la cavidad de esquina (#14) con dos tornillos (#41) por remate.

Conecte la pieza (#28) a la (#13) antes de bloquear los tornillos (#41), y quite la pieza (#28) antes de empezar a jugar pool.




Paso 4

Fije el pedestal de pata inferior (#5) al pedestal de pata (#4) con tres tornillos de cabeza de arandela (#46) por pedestal.



Paso 5


Atornille los niveladores de patas (#15) en la parte inferior de cada pata (#8 y #9).



Paso 6

Fije las patas (#8 y #9) al pedestal de pata (#4) y al pedestal de pata inferior (#5) con dos tornillos de cabeza de arandela (#46) por pata.

Fije el pasador de bloqueo (#32) al pedestal de pata (#4) con dos tornillos (#41) por pasador.




Paso 7

Fije los tableros de soporte para barra de refuerzo de pata lateral (#10) a la barra de refuerzo de pata lateral (#7) con cuatro pernos (#38) y cuatro arandelas (#39) por barra de refuerzo de pata lateral. **Ver 7A.**


Luego fíjelos a las patas con dos pernos (#38) y dos arandelas (#39) por pata. **Ver PASO 7.**

Fije la barra de refuerzo de pata de extremo (#6) a las patas con dos tornillos (#45) por pata.




Paso 8

Fije la barra de refuerzo de soporte de pata (#11) a las barras de refuerzo de patas laterales (#7) con cuatro tornillos (#44) por barra de refuerzo de soporte de pata.



Paso 9

Con cuidado, coloque la parte superior de la mesa sobre los pedestales de pata (#4). Con la ayuda de un par de amigos, ponga a una persona a cada lado de la parte superior de la mesa y otra en el extremo para poder guiar el perno (#47). Asegúrese de que el casquillo de barra de plástico (#31) permanezca en la ranura del pedestal de pata. Apriete el perno exterior (#47) según las manecillas del reloj con una llave inglesa (40), permitiendo aún que la parte superior de la mesa dé vueltas libremente. Luego bloquee la mesa en su lugar con los pasadores de bloqueo (#32). Conecte los Objetivos de Hockey (# 36) al Marco del hockey (# 1) como se muestra en el diagrama.




Vista superior de la colocación correcta del perno de cáncamo y la arandela.

NOTA: el eje del perno (#47) queda entre las dos arandelas (#48) en la muesca en el pedestal de pata.

Paso 10

Fije los paneles de extremo superior (#3) al pedestal de pata (#4) con cuatro tornillos (#42) por panel.





Paso 11

Fije el portatacos (#49) a la barra de refuerzo de pata lateral.


Rompa el papel echando atrás las almohadillas de fieltro (#17) y pégalas en la parte inferior de los empujadores (#19). **Ver 11A.**

Inserte el adaptador (#33) al enchufe hembra CD del lado del marco de hockey (#1).




Paso 12

Jale los pasadores de bloqueo (#32) para hacer girar la mesa.



ADVERTENCIA:

¡Extreme precauciones al hacer girar la mesa de juego! La mesa solo la debe hacer girar un adulto.



Paso 13

Coloque la parte superior del ping pong (#12) en la superficie de la mesa de billar, y luego inserte los postes de red (#28) y la red (#27).

Para jugar un partido de fútbol, quite la red de ping pong y los postes, y voltee la parte superior de la mesa de ping pong y coloque la portería de football (#29) en la parte superior del fútbol.

Atención: Inserte los postes de la red a través de la parte superior de tenis de mesa en los agujeros del bolsillo de billar

KICK REGLAS DEL JUEGO DE FÚTBOL FLICK N ‘

Objetivo del juego: anotar puntos pateando tiros de campo a través de postes de la meta del oponente. Primer jugador en anotar 21 puntos gana el juego. Los jugadores pueden usar cualquier dedo para chasquear la bola en el aire.

Reglas del juego: Cada jugador intentará patear el balón por el campo de poste de la meta patadas 4 vueltas por todo el año. Después de 4 tiros si son patadas o no éxito, se convierte en jugador de turno de 2. Todos los tiros se harán desde el propio lado los jugadores del campo. Los jugadores serán premiados diferentes cantidades de puntos por cada tiro acertado a través de los postes de la meta en función de lo lejos el tiro acertado fue hecho. Retrocesos que no pasan a través de los postes de la meta cuentan como cero.

Reglas de puntuación

Kick de la propia línea de 40 yardas: 1 punto
Kick de la propia línea de 30 yardas: 2 Puntos
Kick de la propia línea de 20 yardas: 3 Puntos
Kick desde su propia yarda 10: 4 puntos
Kick de la propia ENDZONE: 5 puntos