



Nugget Ice Maker - Cleaning and Maintenance Guide



CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING:

Before using your ice maker, clean it thoroughly.

- Use a diluted solution of water and vinegar to clean the inside and the outside surface of the Ice maker.

WEEKLY MAINTENANCE:

When cleaning, unplug the unit and remove the ice cubes and water.

- Remove the ice basket.
- Remove the drain cap in the back of the unit to drain remaining water from the water reservoir. Put the drain cap back in place after the water has been drained.
- Use a diluted solution of water and vinegar to clean the inside and the outside surface of the Ice maker.
- Plug in the unit and pour a diluted solution of water and vinegar into the water tank, hold the 'ON/OFF' button for 3 seconds to initiate the cleaning process. For digital nugget ice maker, press the clean button to start cleaning. When cleaning cycle finishes, drain the water by removing the drain cap and discard the water in the water tank.
- Fill the water tank with fresh, clean water and turn on the power. Press the clean button. When cleaning cycle finishes, drain the water by removing the drain cap. Repeat this process as many times as you like. Replace the drain cap.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- Add fresh water before starting ice production at initial installation or after long shut-off periods.
- Do not spray ice maker with chemicals or diluted agents such as acids, gasoline, or oil. Rinse thoroughly before starting.

USAGE TIPS:

- To ensure the cleanliness of the ice cubes, it is recommended that you use filtered or distilled water.
- Change the water in the water reservoir every twenty-four hours to ensure a reasonable hygiene level.
- When the machine is not in use, open the drain cap to drain water completely from the water reservoir.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA:

Antes de usar la máquina de hielo, límpiela a fondo.

- Use una solución diluida de agua y vinagre para limpiar tanto el interior como el exterior de la máquina de hielo.

MANTENIMIENTO SEMANAL:

Para limpiar, desenchufe la unidad y retire los cubitos de hielo y el agua.

- Retire la cesta de hielo.
- Retire la tapa de drenaje en la parte posterior de la unidad para drenar el agua restante del depósito de agua. Vuelva a colocar la tapa de drenaje en su lugar después de drenar el agua.
- Use una solución diluida de agua y vinagre para limpiar tanto el interior como el exterior de la máquina de hielo.
- Para iniciar el proceso de limpieza, enchufe la unidad y vierta una solución diluida de agua y vinagre en el tanque de agua; mantenga pulsado el botón "ON/OFF" durante 3 segundos. Para la máquina de pepitas de hielo digital, pulse el botón "Clean" (Limpiar) y comience a limpiar. Cuando finalice el ciclo de limpieza, quite la tapa de drenaje para drenar y desechar el agua en el tanque de agua.
- Llene el tanque de agua con agua fresca y limpia; luego, encienda el interruptor. Pulse el botón CLEAN. Cuando finalice el ciclo de limpieza, drene el agua quitando la tapa de drenaje. Repita este proceso tantas veces como desee. Reemplace la tapa de drenaje.
- Seque el interior y el exterior con un paño suave.
- Agregue agua fresca antes de comenzar la producción de hielo en la instalación inicial o después de largos períodos de apagado.
- No rocíe la máquina de hielo con productos químicos o agentes diluidos como ácidos, gasolina o aceite. Enjuague bien antes de comenzar.

CONSEJOS DE USO:

- Para garantizar la limpieza de los cubos de hielo, se recomienda usar agua filtrada o destilada.
- Cambie el agua del depósito cada veinticuatro horas para garantizar un nivel de higiene razonable.
- Cuando la máquina no esté en uso, abra la tapa de drenaje para drenar completamente el agua del depósito.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE:

Avant d'utiliser votre machine à glaçons, nettoyez-la soigneusement.

- Utilisez une solution diluée à base d'eau et de vinaigre pour nettoyer l'intérieur et la surface extérieure de la machine à glaçons.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE:

Lors du nettoyage, débranchez l'appareil et retirez les glaçons et l'eau.

- Retirez le panier à glace.
- Retirez le bouchon de vidange à l'arrière de l'appareil pour vidanger l'eau restante du réservoir d'eau. Remettez le bouchon de vidange en place une fois l'eau vidangée.
- Utilisez une solution diluée à base d'eau et de vinaigre pour nettoyer l'intérieur et la surface extérieure de la machine à glaçons.
- Branchez l'appareil et versez une solution diluée d'eau et de vinaigre dans le réservoir d'eau, appuyez sur le bouton « Marche/ Arrêt » pendant 3 secondes pour lancer le processus de nettoyage. Pour la machine à glaçons digital nugget, appuyez sur le bouton « Nettoyage » pour commencer le nettoyage. Une fois le cycle de nettoyage terminé, drainez l'eau en retirant le bouchon de drainage et jetez-la dans le réservoir d'eau.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et propre et allumez l'appareil. Appuyez sur le bouton de nettoyage. Une fois le cycle de nettoyage terminé, vidangez l'eau en retirant le bouchon de vidange. Répétez autant de fois que vous le désirez. Remettez le bouchon de vidange.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un linge doux.
- Ajoutez de l'eau fraîche avant de commencer la production de glace lors de l'installation initiale ou après de longues périodes d'arrêt.
- N'aspergez pas la machine à glaçons avec des produits chimiques ou des agents dilués tels que des acides, de l'essence ou de l'huile. Rincez soigneusement avant toute mise en marche.

CONSEILS D'UTILISATION:

- Pour assurer la propreté des glaçons, il est recommandé d'utiliser de l'eau filtrée ou distillée.
- Changez l'eau du réservoir toutes les 24 heures pour garantir un niveau d'hygiène raisonnable.
- Lorsque la machine n'est pas utilisée, ouvrez le bouchon de vidange pour vidanger complètement l'eau du réservoir d'eau.