
namesake



Eloise

M24816



Welcome Home

We have carefully designed and crafted each piece of furniture to be with your family for years to come.

Here's to new memories of bedtime stories, goodnight kisses, holiday mornings, and baby's first steps.

From our family to yours,
Namesake

¡Le damos la bienvenida a casa!

Hemos diseñado y elaborado cuidadosamente cada mueble para que se quede con su familia durante muchos años.

Celebremos los nuevos recuerdos de cuentos a la hora de acostarse, besos de buenas noches, mañanas navideñas y los primeros pasos del bebé.


De nuestra familia a la suya,
Namesake

Bienvenue à la maison

Nous avons soigneusement conçu et fabriqué chaque meuble pour qu'il demeure dans votre famille des années durant.

Nous espérons que vous chérissez les souvenirs d'histoires au coucher, de baisers sur la joue en guise de bonne nuit, de premiers pas et de matinées de Noël. Voici pour commencer de nouvelles traditions avec votre famille.

De notre famille à la vôtre,
Namesake



As always, for additional questions, please
contact us and we'll be more than willing to help!

Como siempre, si tuviera preguntas adicionales, ¡póngase en
contacto con nosotros y estaremos complacidos de ayudarle!

Comme toujours, pour des questions supplémentaires,
contactez-nous et nous serons plus que disposés à vous aider!


NAMESAKEHOME.COM/SUPPORT
(323) 909-5019

PARTS
NOT TO SCALE

PIEZAS
NO A ESCALA


PIÈCES
NON DESSINÉES À L'ÉCHELLE

A



DRESSER BODY
CUERPO DE CÓMODA
CADRE DE LA COMMODE


B
x7




HANDLE
MANIJA
POIGNÉE

*** HANDLES (B) ARE PRE-INSTALLED INSIDE EACH DRAWER.**
** LAS MANIJAS (B) ESTÁN PREINSTALADAS DENTRO DE CADA CAJÓN.*
* LES POIGNÉES (B) SONT PRÉINSTALLÉES À L'INTÉRIEUR DE CHAQUE TIROIR.


1




2




3


* **REMOVE PLASTIC WRAP.**
* *RETIRE LA ENVOLTURA DE PLÁSTICO.*
* RETIREZ LE FILM PLASTIQUE.
A

4





5



ANTI-TIP KIT INSTALLATION | INSTALACIÓN DEL KIT CONTRA VOLCAMIENTOS | INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTI-BASCULEMENT

6






Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover,
ALWAYS install tip over restraint provided.

Han muerto niños al volcarse los muebles.
Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble,
SIEMPRE instale la sujeción contra volcamientos incluida.

Des enfants sont morts lors du basculement de meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles, veillez à TOUJOURS installer le dispositif de retenue fourni.





* **Every detail of this dresser, including drawer extension, has been thoughtfully constructed in accordance with CPSC's ASTM F2507-23 standard to reduce tip-over risk.**

* **Cada detalle de esta cómoda, incluida la extensión del cajón, se ha construido cuidadosamente de acuerdo con la norma ASTM F2507-23 de la CPSC para reducir el riesgo de vuelco.**

* **Chaque détail de cette commode, y compris l'extension du tiroir, a été soigneusement construit selon la norme CPSC ASTM F2507-23 pour réduire le risque de renversement.**

HARDWARE | HERRAJE | MATÉRIEL

ACTUAL SIZE | TAMAÑO REAL | TAILLE ACTUELLE




X1

For wall
Para la pared
Pour le mur




X1

For dresser
Para la cómoda
Pour la commode




X1

For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre



X2



X1

EN

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Holding the bracket 1” to 2” (25-50 mm) below top of dresser, mark the attachment holes with a pencil.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot holes into the wood stud, on the pencil marks.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive one screw through the bracket and tighten screw firmly into the wood.

Drywall without available wood stud:

- Holding the bracket 1” to 2” (25-50 mm) below top of dresser, mark the attachment holes with a pencil.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter holes through the wall, on the pencil marks.
- Drive the plastic anchors into the holes, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive one screw through the bracket and tighten screw firmly into the plastic anchors in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

ES

Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.

Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible:

- Sosteniendo el soporte a 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la cómoda, marque los agujeros de la instalación con un lápiz.
- Taladre agujeros guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en los remaches de madera, en las marcas hechas con el lápiz.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale un tornillo a través de el soporte y apriete lo tornillo firmemente en la madera.

Tablaroca sin remache de madera disponible:

- Sosteniendo el soporte a 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la cómoda, marque los agujeros de la instalación con un lápiz.
- Taladre agujeros de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre las marcas hechas con el lápiz.
- Instale las fijaciones de plástico en los agujeros, usando un martillo si es necesario.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale un tornillo a través de el soporte y apriete lo tornillo firmemente en la pared. No apriete en exceso.

Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

FR

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculement à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois:

- En tenant le support à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, marquez les trous de fixation à l’aide d’un crayon.
- Percez des avant-trous d’un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois , sur les marques de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme figurant sur les pages suivantes, insérez une vis dans le support, pui vis fermement dans le montant en bois.

Cloison sèche sans montant en bois :

- En tenant le support à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, marquez les trous de fixation à l’aide d’un crayon.
- Percez un avant-trou d’un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur les marques de crayon.
- Insérez les ancrages en plastique dans les trous, à l’aide d’un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme figurant sur les pages suivantes, insérez une vis dans le support et serrez le vis fermement dans les ancrages en plastique dans le mur. Ne serrez pas excessivement.


Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

6a

Fasten bracket to back of dresser.

Fije el soporte en la parte posterior de la cómoda.

Fixez le support à l'arrière de la commode.




6b

Place second bracket on the wall 1-2" (25-50mm) below the top of the dresser and mark holes.

Ponga el segundo soporte en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgadas) debajo de la parte superior de la cómoda y marque los agujeros.

Placez un deuxième support sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode et marquez les trous.




6c

Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page. Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (If needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior. Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus. Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).




6d

Attach second bracket securely with screw into the pilot hole on the wall.

Fije el segundo soporte de forma segura con un tornillo en el orificio guía de la pared.

Fixez solidement le deuxième support avec une vis dans le trou pilote du mur.




6e


Complete!

¡Listo!

C'est terminé!



* Drywall without available wood stud.
* Tablaroca sin remache de madera disponible.
* Cloison sèche sans montant en bois.




* Drywall or plaster with available wood stud.
* Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.
* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.

Put the male end of the steel cable through each bracket, Securely connect both ends together by turning the female connector clockwise.

Pase el extremo macho del cable de acero a través de cada soporte. Conecte firmemente ambos extremos girando el conector hembra en el sentido de las agujas del reloj.


Passez l'extrémité mâle du câble en acier à travers chaque support.



WELCOME HOME

¡LE DAMOS LA BIENVENIDA A CASA!

BIENVENUE À LA MAISON



*** CHANGER TRAY IS NOT INCLUDED, SOLD SEPARATELY.**
CHANGER TRAY M0219 OR M0619 IS RECOMMENDED.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely.
Do not overtighten.



*** LA BANDEJA DEL MUDADOR NO ESTÁ INCLUIDA, SE VENDE POR SEPARADO.**
SE RECOMIENDA LA BANDEJA DEL MUDADOR M0219 O M0619.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA A FUTURO.
Vuelva a revisar todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien sujetos. No apriete demasiado.



*** LA TABLE À LANGER N'EST PAS INCLUSE. ELLE EST VENDUE SÉPARÉMENT.**
IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TABLE À LANGER M0219 OU M0619.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
Procéder à une nouvelle vérification des vis et des boulons pour s'assurer qu'ils sont bien fixés. Ne pas trop serrer.

REGISTRATION

Registering your product is simple.

NAMESAKEHOME.COM/REGISTRATIONS

PART REPLACEMENT

If you would like to order replacement or missing parts, please visit us at,
NAMESAKEHOME.COM/PARTS

or you can contact us by mail at,
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Rest assured, your Namesake product is covered under warranty for one year after the date of purchase. For more details on our warranty policy, please visit,

NAMESAKEHOME.COM/WARRANTY

CARE AND CLEANING

To clean wood or metal parts, use a lint-free, soft cloth with a non-toxic cleaner. Wipe dry immediately. To avoid scratches or other damages, do not use abrasive chemicals or materials. For fabrics, we recommend using a non-toxic foaming fabric cleaner or leather cleaner where appropriate. Touch up kits are available for purchase by contacting us at,

(323) 909-5019 OR NAMESAKEHOME.COM/PARTS

STORAGE

Because materials respond to temperature and humidity, it is important to store furniture in controlled environments. Furniture should not be placed in direct sunlight or near air-conditioning outlets, radiators, heaters, or humidifiers. Any changes such as extreme heat or cold, dampness, or dryness, may cause noticeable shrinkage or swelling of wood. Direct sunlight may affect the coloring of materials over time.

REGISTRARSE

Es sencillo registrar su producto.

NAMESAKEHOME.COM/REGISTRATIONS

RECAMBIO DE PIEZAS

Si quisiera pedir repuestos o piezas faltantes, visítenos en:
NAMESAKEHOME.COM/PARTS

o puede contactarnos por correo en:
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para su tranquilidad, este producto Namesake está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Para conocer más detalles sobre nuestra política de garantía, visite:

NAMESAKEHOME.COM/WARRANTY

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para limpiar piezas de madera o metal, use un paño suave sin pelusa con un limpiador no tóxico. Seque con un paño inmediatamente. Para evitar rayar o dañar la superficie, no use agentes químicos ni materiales abrasivos. En cuanto a las telas, recomendamos usar una espuma limpiadora no tóxica para telas o un limpiador para cuero según corresponda. Hay kits para retocar disponibles para la venta contactándonos en:

(323) 909-5019 o NAMESAKEHOME.COM/PARTS

ALMACENAMIENTO

Dado que los materiales responden a la temperatura y la humedad, es importante guardar muebles en ambientes controlados. No deben ponerse los muebles a la luz solar directa ni cerca de salidas de aire acondicionado, radiadores, calefactores ni humidificadores. Cualquier cambio como los extremos de calor o frío, humedad o sequedad, pueden causar notoriamente encogimiento o hinchazón en la madera. La luz solar directa puede afectar la coloración de los materiales con el paso del tiempo.

ENREGISTREMENT

L'enregistrement du produit est simple à réaliser.

NAMESAKEHOME.COM/REGISTRATIONS

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, veuillez visiter:
NAMESAKEHOME.COM/PARTS

ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse:
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ne vous inquiétez pas, votre produit Namesake est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez visiter:

NAMESAKEHOME.COM/WARRANTY

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer le bois ou les pièces métalliques, utilisez un chiffon doux sans peluche et un produit nettoyant non toxique. Essuyez immédiatement. Pour éviter les égratignures ou autres dommages, veillez à ne pas utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs. Pour les tissus, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour tissus non toxique ou pour cuir le cas échéant. Il est possible de se procurer des nécessaires de retouches en nous contactant à:

(323) 909-5019 ou NAMESAKEHOME.COM/PARTS

ENTREPOSAGE

Compte tenu que les matériaux réagissent à la température et à l'humidité, il importe de ranger le mobilier dans des environnements contrôlés. Le mobilier ne doit pas être placé en plein soleil ni près des sorties d'air climatisé, des radiateurs, des appareils de chauffage ou des humidificateurs. Tout changement comme un froid ou une chaleur extrême, de l'humidité ou de la sécheresse pourrait causer la contraction ou le gonflement du bois. La lumière directe du soleil peut altérer la couleur des matériaux au fil du temps.

