


PLAYGROUND ADVENTURE™




activity toy / jouet d'activité / juguete de actividad

Contents / Contient / Contenido


12m+




A x 1




B x 1



C x 1




D x 1



E x 1




F x 4



G x 1

Instructions / Instructions / Instrucciones



step: 1

step: 2

step: 3

step: 4



The Manhattan Toy Company®
Minneapolis, MN 55403

1-800-541-1345 • www.manhattantoy.com

Manhattan Toy Europe Ltd, Suite 3, 5 Robin Hood Lane
Sutton, Surrey SM1 2SW, United Kingdom

EU Authorised Representative: The Merriem Buildings - Iconic
Offices 18-20 Merrion Street, Dublin 2 D02 XH98, Ireland

©2020 Manhattan Group, LLC. ® and ™ designate trademarks of Manhattan Group, LLC. in the U.S. and other territories. This product meets or exceeds EN71 and CPSIA safety regulations.
©2020 Manhattan Group, LLC. ® et ™ les marques déposées par Manhattan Group, LLC. dans les U.S. et d'autres territoires. Ce produit respecte ou dépasse les réglementations de la norme de sécurité EN71 et CPSIA.

Please retain for future reference. / Conservez ce document pour toute utilisation ultérieure. / Conserve esta información para su referencia.
Remove all packaging and fasteners before giving to a child. / Enlever tous les emballages et les attaches avant de le donner à un enfant. / Remueva todos las etiquetas y amarres plásticos antes de entregar el juguete al niño.



Item / Article #160810
Made in China
Fabriqué en Chine

PAP 22
manhattantoy.com/recycle



CAUTION / MISE EN GARDE / PRECAUCIÓN

DO NOT ALLOW CHILD TO PULL THEMSELVES UP ON TOY, OR USE TOY TO STABILIZE THEMSELVES WHEN STANDING.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED. TO ENSURE SAFE USE OF THE TOY, USE ALL SCREWS (PART F) AS DIRECTED. INCORRECT ASSEMBLY MAY RESULT IN THE RELEASE OF SMALL PARTS AND/OR THE TOY COLLAPSING.

NE LAISSEZ PAS L'ENFANT SE METTRE SUR UN JOUET OU L'UTILISER POUR SE STABILISER LORSQU'IL EST DEBOUT.
L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE. POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE DU JOUET, UTILISEZ TOUTES LES VIS (PIÈCE F) COMME INDiqué. UN ASSEMBLAGE INCORRECT PEUT ENTRAÎNER LE RELÂCHEMENT DE PETITES PIÈCES ET/OU L'EFFONDREMENT DU JOUET.

NO PERMITA QUE EL NIÑO SE LEVANTE SOBRE EL JUGUETE, O QUE USE EL JUGUETE PARA ESTABILIZARSE CUANDO ESTÉ DE PIE.

ESTE PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR ADULTOS. A FIN DE GARANTIZAR UN USO SEGURO DEL JUGUETE, UTILICE TODOS LOS TORNILLOS (PARTE F) COMO SE INDICA. EL ARMADO INCORRECTO PUEDE RESULTAR EN LA PÉRDIDA DE PIEZAS PEQUEÑAS Y/O EL COLAPSO DEL JUGUETE.